Betriebsanleitung HASX2D-BA-HS 10/2012



Gasanalysatoren X-STREAM X2

Betriebsanleitung







www.EmersonProcess.de

WICHTIGE HINWEISE BITTE ERST LESEN!

Emerson Process Management (Rosemount Analytical) entwickelt, produziert und testet seine Produkte auf Übereinstimmung mit einer Vielzahl von nationalen und internationalen Normen. Es handelt sich hierbei um anspruchsvolle technische Produkte, zu deren einwandfreiem Betrieb eine <u>ordnungsgemäße Aufstellung, Installation,</u> <u>Bedienung und Wartung UNBEDINGT erforderlich</u> ist. Die folgenden Anweisungen <u>MÜSSEN daher jederzeit beachtet werden</u>. Missachtung kann Personenschäden, Sachschäden, Beschädigung des Instruments und Verlust der Gewährleistung zur Folge haben.

- Lesen Sie alle Anweisungen vor Aufstellung, Bedienung oder Wartung des Produkts.
- Bei Unklarheiten <u>bitten Sie Ihre Emerson Process Management (Rosemount</u> <u>Analytical) Niederlassung</u> um Unterstützung.
- Achten Sie auf Warnheinweise auf dem Produkt und im Beipack.
- <u>Schulen Sie Ihr Personal in der Installation, der Bedienung und der Wartung</u> des Produkts.
- Installieren Sie Ihr Produkt wie in der zugehörigen Dokumentation angegeben und entsprechend den örtlichen und nationalen Vorschriften. Elektrische und Druckanschlüsse müssen angemessen sein.
- Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebs darf <u>nur qualifiziertes</u> <u>Personal</u> das Produkt installieren, bedienen, aktualisieren, programmieren und warten.
- Sind Ersatzteile erforderlich, stellen Sie sicher, dass qualifiziertes Personal Ersatzteile verwendet, die von Emerson Process Management (Rosemount Analytical) spezifiziert sind. Nicht zugelassene Teile und Prozeduren beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit des Produkts, gefährden den sicheren Betrieb des Produkts und gefährden die Gewährleistungsansprüche. Ähnlich aussehende Ersatzteile können Brand, Gefahr durch Stromschlag oder Fehlfunktion verursachen.
- <u>Stellen Sie sicher, dass alle Abdeckungen ordnungsgemäß montiert sind (außer bei der Durchführung von Wartungsarbeiten durch qualifiziertes Personal), um den Schutz gegen Stromschlag zu gewährleisten.</u>

Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung geändert werden. 7. Ausgabe 10/2012

Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Rosemount Analytical Process Gas Analyzer Center of Excellence Industriestrasse 1 D-63594 Hasselroth, Deutschland T +49 6055 884 0 F +49 6055 884 209 www.RosemountAnalytical.com



ZUR VERWENDUNG DIESER ANLEITUNG

Informationen zu	finden Sie in Kapitel
Sicherheitshinweisen	S
den verschiedenen Geräteausführungen	1
den Gerätedaten	2
den Messprinzipien und -eigenschaften	3
der Installation der Geräte	4
der ersten Inbetriebnahme und Überprüfung de Einstellungen des Gerätes	er 5
der Softwarestruktur, Navigation durch die ver schiedenen Menüs sowie deren Beschreibung	- 6
Standardprozeduren (z.B. Kalibrierung)	7
Wartung	7
Statusmeldungen und Fehlersuche	8
Modbusparametern	9
Service- und Rücksendeinformationen	10
Blockschaltbildern, Belegung von Steckern, Buchsen und Klemmen	A
Suchbegriffen (Index)	1

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung	S-1
Definitionen	S-1
In dieser Anleitung verwendete Begriffe	S-2
Im und am Gerät verwendete Symbole	S-3
In dieser Anleitung verwendete Symbole	S-4
Sicherheitshinweise	S-5
Bestimmungsgemäße Verwendung	S-5
Allgemeine Sicherheitshinweise / Restrisiko	S-5
Unterwiesene Benutzer	S-6
Weiterführende Literatur	S-6
Aufstellung und Anschluss des Gerätes	S-7
Betrieb und Wartung des Geräts	S-7
Kapitel 1 Iechnische Beschreibung 1.1 Übersicht	1-1 1-3 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-5 1-8 1-9 1-9 1-9 1-10 1-12 1-14 1-17 1-20 1-26 1-27
Kapitel 2 Technische Daten	2-1
2.1 Gemeinsame Technische Daten	2-2

 2.2 Modellspezifische Technische Daten	2-5 2-5 2-12 2-15 2-19 2-22
Kapitel 3 Messprinzipien	3-1
3.1 Infrarot (IR)- und Ultraviolett (UV)- Messverfahren	3-1
3.1.1 IntrinzX Technologie	3-1
3.1.2 NDIR Detektor	3-3
3.1.3 Technische Umsetzung	3-4
3.2 Sauerstoffmessung	3-5
3.2.1 Paramagnetische Messung	3-5
3.2.2 Elektrochemische Messung	3-8
3.2.3 Elektrochemische Sauerstoffspurenmessung	3-11
3.3 Wärmeleitfähigkeitsmessung	3-13
3.3.1 Messmethode	3-13
3.3.2 Technische Umsetzung	3-14
3.4 Feuchte-Spurenmessung	3-15
3.4.1 Besondere Betriebsbedingungen	3-16
3.4.2 Begleitgase	3-17
3.5 Messtechnische Daten	3-19
Kapitel 4 Installation	4-1
4.1 Lieferumfang	
4.2 Einleitung	4-2
4.3 Gasaufbereitung	4-3
4.4 Gasanschlüsse	4-5
4.5 Elektrische Anschlüsse	4-7
4.6 Gerätespezifische Installationsanleitungen	4-8
4.6.1 X-STREAM X2GK	4-9
4.6.2 X-STREAM X2GP	4-15
4.6.3 X-STREAM X2XF Feldgehäuse (einteilig XLF; zweiteilig XXF)	4-23
4.7 Hinweise zur Verdrahtung von Signalein- und -ausgängen	4-34
4.7.1 Elektrische Abschirmung von Leitungen	4-34
4.7.2 Induktive Lasten verdrahten	4-37
4.7.3 Hochstromlasten treiben	4-37
4.7.4 Mehrere Lasten treiben	4-38

Kapitel 5 Inbetriebnahme	5-1
5.1 Einleitung	5-1
5.2 Die Frontplattenelemente	5-2
5.2.1 Die Anzeige	5-3
5.2.2 Die Status-LEDs	5-3
5.2.3 Die Tasten	5-4
5.3 Verwendete Symbole	5-6
5.4 Software	5-7
5.4.1 Navigieren und bearbeiten	5-7
5.4.2 Zugangsebenen	5-9
5.4.3 Sonderanzeigen	5-10
5.5 Einschalten	5-11
5.5.1 Einschaltsequenz	5-11
5.5.2 Messwertanzeige	5-11
5.6 Einstellen der Sprache	5-12
5.7 Geräteeinstellungen prüfen	5-13
5.7.1 Installierte Optionen	5-14
5.7.2 Anzeige konfigurieren	
5.7.3 Kalibiereinstellungen	
5.7.4 Analogausgänge einstellen	
5.7.5 Konzentrationsalarme einstellen	
5.7.6 Geräteeinstellungen sichern	5-34
Kapitel 6 Benutzeroberfläche und Software-Menüs	6-1
6.1 Verwendete Symbole	6-2
6.2 Menüsystem	6-3
6.2.1 Einstieg	6-4
6.2.2 Menü "Steuerung"	6-5
6.2.3 Menü "Einstellungen"	6-14
6.2.4 Menü "Zustand"	6-50
6.2.5 Menü "Înfo"	6-61
Kapitel 7 Wartung und Prozeduren	7-1
7.1 Einleitung	
7.2 Allgemeine Wartungshinweise	
7.3 Durchführen eines Lecktests	
7.4 Kalibrierprozeduren	7-5
7.4.1 Kalibrierungen vorbereiten	7-6
7.4.2 Manuelle Kalibrierung	7-18
7.4.3 Spezielle Kalibrierungen	7-21

7.4.4 Ferngesteuerte Kalibrierung	7-32
7.4.5 Unbeaufsichtigte automatische Kalibrierung	7-37
7.4.6 Kalibrierung rückgängig machen	7-40
7.4.7 Kalibrierung verifizieren	7-40
7.4.8 Kalibrierung abbrechen	7-41
7.5 Ersetzen verbrauchter Sensoren	7-43
7.5.2 Das Öffnen der Geräte	7-44
7.5.3 Austauschen des elektrochemischen Sauerstoffsensors	7-47
7.5.4 Austausch des Spurensauerstoffsensors	7-54
7.5.5 Austausch des Feuchtesensors	7-55
7.6 Reinigen des Gehäuses	7-56
7.7 Speichern und Wiederherstellen der Konfigurationsdaten	7-57
7.7.1 Speichern CfgData als UserData	7-59
7.7.2 Wiederherstellen von UserData als CfgData	7-60
7.7.3 Kopieren von FactData in CfgData	7-61
7.7.4 Speichern auf/Laden von externem Gerät	7-62
Kapitel 8 Fehlerbehebung	8-1
8.1 Einleitung	8-1
8.2 Fehlerbehebung: Meldungen in der Statuszeile	8-2
8.2.1 Analysatorbezogene Meldungen	8-3
8.2.2 Kanalbezogene Meldungen (mit Kanalkennung; z.B. CO2.1)	8-6
8.3 Behebung von sonstigen Bauteilfehlern	8-11
8.4 Fehlerbehebung bei Komponenten	8-17
8.4.1 Das Öffnen der Geräte	8-19
8.4.2 Messpunkte auf der Leiterplatte XSP	8-21
8.4.3 Messgaspumpe: Austausch der Membrane	8-22
8.4.4 Paramagnetische Sauerstoffzelle: Physikalische Nullpunkteinstellung	8-33
8.4.5 Wärmeleitfähigkeitsmesszelle: Einstellen des Ausgangssignales	8-36
Kanital 9 Madhus Bafahla	0 1
0.1 Übersicht	9-1
9.1 Obersicht	9-1 0_1
0.2 Unterstützte Befehle	0_2
9.2 Unterstutzte befehle	9-2 0_2
0.4 Liste der Parameter und Register, sortiert nach Begisternummer	0_22
Kapitel 10 Serviceinformation	10-1
10.1 Rücksendung von Teilen	10-1
10.2 Kundendienst	10-2
10.3 Training	10-2

Kapitel 11 Demontage und Entsorgung	11-1
11.1 Demontage und Entsorgung des Analysators	
Anhang	A-1
A.1 Modbus Implementierung	A-2
A.2 CE-Konformitätserklärung	A-12
A.3 CSA Zertifikat	A-14
A.4 Blockschaltbild	A-21
A.5 Wasserdampfberechnung von Taupunkt zu Vol% oder g/Nm ³	A-32
A.6 Dekontaminationserklärung	A-33
A.7 Buchsen- und Steckerbelegungen	A-35
A.7.1 Tisch- und Rackmontage-Analysatoren	A-35
A.7.2 Feldgehäuse	A-36
Index	I-1

Verzeichnis der Abbildungen

Abb. 1-1:	X-STREAM-Frontplatte (am Beispiel des X-STREAM X2GP) 1-3
Abb. 1-2:	Optionaler beheizter Bereich
Abb. 1-3:	Gasflussschema: Einkanalig oder Reihenschaltung
Abb. 1-4:	Kennzeichnung der Seriellen Schnittstelle
Abb. 1-5:	X-STREAM X2GK - Ansichten
ABB. 1-6:	X-STREAM X2GP - Ansichten
Abb. 1-7:	X-STREAM X2XF Feldgehäuse - Frontansichten
Abb. 1-8:	X-STREAM X2XF Feldgehäuse - Frontplatte
Abb. 1-9:	X-STREAM XLF Feldgehäuse - Untersicht
ABB. 1-10	X-STREAM XLF Feldgehäuse - Netz- und Signalanschlussklemmen 1-25
Abb. 1-11:	X-STREAM X2FD - Frontansicht
Abb. 1-12:	X-STREAM X2FD - Frontplatte
Abb. 1-13:	X-STREAM X2FD - Unterseite
Abb. 1-14:	X-STREAM X2FD - Klemmen und Öffnungswinkelbegrenzer
Abb. 2-1:	X-STREAM X2GK - Abmessungen
Abb. 2-2:	X-STREAM X2GK - Ausführungsvarianten
Abb. 2-3:	Netzteil UPS 01 T
Abb. 2-4:	10 A Tischnetzteil
Abb. 2-5:	X-STREAM X2GP - Abmessungen
Abb. 2-6:	X-STREAM X2GP - Netzanschluss- und Signalstecker
Abb. 2-7:	X-STREAM X2GP - Signalanschlüsse mit Schraubklemm-Adaptern
Abb. 2-8:	X-STREAM XLF - Abmessungen 2-15
Abb. 2-9:	X-STREAM XXF - Abmessungen
Abb. 2-10:	X-STREAM X2XF - Netzanschlussklemmen / Sicherungshalter 2-18
Abb. 2-11:	X-STREAM X2XF - Signalklemmen
Abb. 2-12:	X-STREAM X2FD - Abmessungen
Abb. 2-13:	X-STREAM X2FD - Netzanschlussklemmen / Sicherungshalter
Abb. 2-14:	X-STREAM X2FD - Signalklemmen
Abb. 2-15:	Analysator-Typenschild (Beispiele) 2-22
Abb. 3-1:	IntrinzX Signalformen
Abb. 3-2:	Gasdetektorprinzip
Abb. 3-3:	Photometerbaugruppe
Abb. 3-4:	Prinzipaufbau der paramagnetischen Sauerstoffmesszelle
Abb. 3-5:	Prinzipaufbau des elektrochemischen Sauerstoffsensors
Abb. 3-6:	Sauerstoffsensors im Halter 3-8
Abb. 3-7:	Gesamtreaktion des elektrochemischen Sensors

Abbildungsverzeichnis

Abb. 3-8: Haube des eO2-Sensors auf der Geräterückwand	. 3-10
Abb. 3-9: Prinzip des Sauerstoffspuren-Sensors	. 3-11
Abb. 3-10: Haube des tO2-Sensors auf der Geräterückwand	. 3-12
Abb. 3-11: Wheatstone'sche Brücke	. 3-13
Abb. 3-12: Wärmeleitfähigkeitsmesszelle, thermische Isolation entfernt	. 3-14
Abb. 3-13: Schnittdarstellung	. 3-14
Abb. 3-14: Feuchtesensormodul	. 3-15
Abb. 4-1: Lieferumfang	4-1
Abb. 4-2: Beschriftung der Gasanschlüsse (Beispiel)	4-6
Abb. 4-3: Installation Bypass-Modus	4-6
Abb. 4-4: X-STREAM X2GK - Vorderansicht	4-9
Abb. 4-5: X-STREAM X2GK - Rückseite	. 4-10
Abb. 4-6: Buchse X1 - Pin-Belegung	. 4-11
Abb. 4-7: Stecker X2 - Pin-Belegung	. 4-12
Abb. 4-8: Buchse X4 - Pin-Belegung	. 4-13
Abb. 4-9: Stromversorgungsanschlüsse	. 4-14
Abb. 4-10: X-STREAM X2GP - Vorderansicht	. 4-15
Abb. 4-11: X-STREAM X2GP - Rückseite mit Signalsteckern und -buchsen	. 4-16
Abb. 4-12: X-STREAM X2GP - Klemmenadapter, Befestigungswinkel für Rackmontage.	. 4-17
Abb. 4-13: Buchse X1 - Analoge und Digitalausgänge 1-4	. 4-18
Abb. 4-14: Stecker X2 - Pin-Belegung	. 4-19
Abb. 4-15: Klemmenadapter XSTA - Belegung	. 4-20
Abb. 4-16: Buchsen X4.1 bzw. X4.2 - Pin-Belegung	. 4-21
Abb. 4-17: Klemmenadapter XSTD - Belegung	. 4-22
Abb. 4-18: X-STREAM XLF	. 4-23
Abb. 4-19: X-STREAM XXF	. 4-24
Abb. 4-20: X-STREAM X2XF Feldgehäuse - Anordnung der Klemmen und Gasanschlüss	se4-25
Abb. 4-21: Klemmenblock X1 - Analogsignale und Relaisausgänge 1-4	. 4-28
Abb. 4-22: Klemmenblock X1 - Modbus-Schnittstelle	. 4-29
Abb. 4-23: X-STREAM X2XF Feldgehäuse - Ethernetanschluss	. 4-30
Abb. 4-24: Klemmenblock X4.1 bzw. X4.2 - Digitale Ein- und Ausgänge	. 4-31
Abb. 4-25: Netzkabelanschluss	. 4-32
Abb. 4-26: Abgeschirmtes Signalkabel, Abschirmung an beiden Enden angeschlossen .	. 4-34
Abb. 4-27: Abgeschirmtes Signalkabel, Abschirmung an einem Ende angeschlossen	. 4-35
Abb. 4-28: Signalkabel mit doppelter Abschirmung	. 4-35
Abb. 4-29: Schirmanschlussklemme mit Kabel	. 4-36
Abb. 4-30: Löschdiode für induktive Lasten	. 4-37
Abb. 4-31: Hochstromlasten treiben	. 4-37

Abbildungsverzeichnis

	_		
			chnis
Abb. 4-32	Reihenschaltung	1-38	zei
Abb. 4-33	: Parallele Verdrahtung	1-38	sver
			halt
Abb. 5-1:	X-STREAM-Frontplatte	5-2	<u> </u>
Abb. 5-2:	Grenzwerte, die ein Fenster für gültige Messwerte definieren	5-31	\geq
Abb. 5-3:	Obere Vor- und Hauptalarme	5-32	
Abb. 5-4:	Untere Vor- und Hauptalarme	5-33	
Abb. 6-1:	X-STREAM Software Menüstruktur	6-3	
ADD. 7-1:		7-4	
ADD. 7-2:		7-10	
ADD. 7-3:	Zuoranung Interner Ventile	7-13	
ADD. 7-4.	Ablaufdiagramm der Prozedur "Nuligaskalibrierung aller Kanale"	7-23	
ADD. 7-5.	Ablaufdiagramm der Prozedur Null und Drüfgeskelibrierung aller Kanäle	7 20	
ADD. 7-0.	Digitalo Eingängo Ausläson von Kalibriorungon	721	
Abb. $7 - 8$	Grafische Erklärung der Intervallzeit-Einstellungen	7_38	
$\Delta hh 7_0$		7_ <u>1</u> 1	
Abb. 7-3.	· X-STREAM X2GK	7_44	
Abb. 7-11:	X-STREAM X2 Feldgehäuse und X2FD	7-45	
Abb. 7-12	Position der eO2-Sensoreinheit	7-50	
Abb. 7-13	: Aufbau Sensor-Einheit	7-51	
Abb. 7-14	Sensor auf Rückwand	7-52	
Abb. 7-15	: Leiterplatte OXS, Draufsicht	7-52	
Abb. 7-16	: Feuchtesensoreinheit, demontiert	7-55	
Abb. 7-17	: Die verschiedenen Gerätedatensätze und Verweise auf weitere Informationen 7	7-58	
Abb. 7-18	Service Port Anschluss - Serielle RS 232-Schnittstelle	7-62	
Abb. 8-1:	X-STREAM X2GP	3-19	
Abb. 8-2:	X-STREAM X2GK	3-19	
Abb. 8-3:	X-STREAM X2 Feldgehäuse und X2FD	3-20	
Abb. 8-4:	XSP - Anordnung der Signalstecker	3-21	

Verzeichnis der Tabellen

EINLEITUNG

Diese Betriebsanleitung enthält Informationen über die Gasanalysatoren der Serie X-STREAM[®] X2 zu Baugruppen, Funktionen, Vorgängen, Montage, Betrieb und Wartung.

Diese Betriebsanleitung deckt mehrere Ausführungen der X-STREAM-Analysatoren ab und beschreibt daher ggf. Konfigurationen und/oder Optionen, die nicht auf Ihren speziellen Analysator zutreffen.

Montage und Betrieb von Geräten, die in explosionsgefährdeten Umgebungen installiert und betrieben werden sollen, werden in dieser Betriebsanleitung nicht abgedeckt. Analysatoren zum Betrieb in derartigen Umgebungen liegen weitere Betriebsanleitungen bei, die zusätzlich zu der vorliegenden beachtet werden müssen!

DEFINITIONEN

Die folgenden Definitionen gelten für die Begriffe WARNUNG, VORSICHT und HINWEIS in dieser Betriebsanleitung.

WARNUNG

Kennzeichnet einen Betriebs- oder Wartungsvorgang, ein Verfahren, eine Bedingung, eine Anweisung, usw.

Nichtbeachtung kann Verletzungen, Tod oder dauerhafte Gefahr für die Gesundheit zur Folge haben.

VORSICHT

Kennzeichnet einen Betriebs- oder Wartungsvorgang, ein Verfahren, eine Bedingung, eine Anweisung, usw.

Nichtbeachtung kann Geräteschäden oder -zerstörung, oder die Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit zur Folge haben.

HINWEIS! Kennzeichnet einen erforderlichen Betriebsvorgang oder eine wichtige Bedingung oder Anweisung.

IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE BEGRIFFE

Ausfallsicheres Containment

Ein ausfallsicheres Containment zeichnet sich dadurch aus, dass es keine beabsichtigte Freisetzung in das umgebende Gehäuse aufweist.

Diese Bedingung ist dann erfüllt, wenn das "Containment System" Rohre, Schläuche oder Gehäuse aus Metall, Keramik oder Glas enthält, die keine beweglichen Verbindungen aufweisen. Verbindungen sind durch Schweißen, Hartlöten, Glas-Metall-Verbindungen oder eutektische Methoden herzustellen.

Brennbare Gase

Gase und Gasgemische sind brennbar, wenn sie in Verbindung mit Luft entzündlich (explosiv) werden.

Eigensichere Messzelle

Messzellen zur Messung von explosiven Gasen, die aus einer eigensicheren Stromversorgung gespeist werden, zugelassen durch eine unabhängige Prüfstelle.

Explosive Gase werden auch dann nicht entzündet, wenn ein Fehler innerhalb der Zelle auftritt.

Explosive Gase

Brennbare Gase und Gasgemische in Mischung mit Luft in Konzentrationen innerhalb ihrer Explosionsgrenzen.

Gehäuseschutzart IP66 / NEMA 4X

Um Gehäuse zur Außeninstallation zuzulassen, können sie nach IP oder NEMA klassifiziert werden.

IP steht dabei für "Ingress Protection" (Schutz gegen Eindringen), die erste Ziffer kennzeichnet den Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern (**6. = staubdicht**), während die zweite Ziffer den Schutz gegen Wasser angibt (**.6 = starkes Strahlwasser**).

NEMA steht für "National Electrical Manufacturers Association". **4X** spezifiziert den Schutz des Gehäuses u.a. gegen Schmutz, Schnee, Staub und Strahlwasser. Außerdem wird es nicht durch Eisbildung beschädigt und ist nicht rostanfällig.

NAMUR

Die NAMUR ist ein internationaler Verband der Anwender von Automatisierungstechnik der Prozessindustrie. Sie hat eine Reihe von Erfahrungsberichten (NE) und Arbeitsunterlagen (NA) zur Verwendung durch ihre Mitglieder veröffentlicht.

Obere Explosionsgrenze (OEG)

Konzentration eines brennbaren Gases in Luft, oberhalb der sich eine explosive Gasmischung nicht bilden kann.

Untere Explosionsgrenze (UEG)

Konzentration eines brennbaren Gases in Luft, unterhalb der sich eine explosive Gasmischung nicht bilden kann.

IM UND AM GERÄT VERWENDETE SYMBOLE

Wenn eines oder mehrere dieser Symbole auf oder im Gerät sichtbar sind, so lesen Sie die Betriebsanleitung, bevor Sie fortfahren!

Befolgen Sie genauestens die gegebenen Warnungen und Anweisungen, um Risiken zu vermeiden!

Dieses Symbol in oder am Gerät angebracht	bedeutet
<u>A</u>	gefährliche Spannungen können berührbar werden. Abdeckungen dürfen nur entfernt wer- den, wenn das Gerät spannungsfrei ist - und dann auch nur durch eingewiesenes Fachpersonal.
	heiße Oberflächen können berührbar werden. Abdeckungen dürfen nur durch eingewiesenes Fachpersonal entfernt werden, wenn das Gerät spannungsfrei ist. Einzelne Oberflächen können auch anschließend noch heiß sein.
\bigwedge	weitergehende Informationen und Anweisun- gen sind erforderlich: Lesen Sie die Betriebsan- leitung!
ÍÌ	detailliertere Informationen verfügbar: Lesen Sie die Betriebsanleitung!

IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE SYMBOLE

Wo eines oder mehrere der nachfolgenden Symbole in dieser Betriebsanleitung abgebildet werden, lesen Sie die zugehörigen Informationen und Anleitungen sorgfältig durch!

Befolgen Sie die gegebenen Warnungen und Hinweise sorgfältig, um Risiken zu vermeiden!

Dieses Symbol in der Anleitung	bedeutet
Â	gefährliche Spannungen können berührbar werden
	heiße Oberflächen können berührbar werden
	mögliche Explosionsgefahr
	giftige Substanzen können vorhanden sein
	gesundheitsschädliche Substanzen können vorhanden sein
	Hinweise für schwere Geräte werden gegeben
	Gefahr der Zerstörung elektrischer Komponenten durch elektrostatische Entladung
	Geräte müssen spannungsfrei geschaltet wer- den
	weist auf Bedingungen oder Informationen zum Betrieb bei niedrigen Temperaturen hin
\bigwedge	grundlegende Bedingungen oder Prozeduren werden beschrieben. Es kann auch eine Information kennzeichnen, die wichtig ist für korrekte Messergebnisse.

SICHERHEITSHINWEISE

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Gasanalysatoren der Serie X-STREAM X2 sind bestimmt zur Verwendung als industrielle Analysegeräte. Sie dürfen nicht im medizinischen, diagnostischen oder lebensrettenden Bereich verwendet werden.

Die Verwendung als Sicherheitseinrichtung ist ebenfalls untersagt, wenn hierzu eine redundante Auslegung und/oder eine SIL-Klassifizierung o.ä. erforderlich ist!

Eine Zertifizierung oder Zulassung einer unabhängigen Prüfstelle deckt solche Anwendungen nicht ab!

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE / RESTRISIKO

Wenn diese Instrumente in einer Art und Weise verwendet werden, die nicht in den vorliegenden Anweisungen spezifiziert ist, kann die Sicherheit beeinträchtigt werden!

Trotz Eingangs- und Fertigungskontrollen, einer Stückendprüfung und Anwendung modernster Mess- und Prüfmethoden bleibt ein Restrisiko beim Betrieb eines Gasanalysators bestehen.

Auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung können trotz Einhaltung aller einschlägigen Sicherheitsvorschriften noch folgende Restrisiken auftreten:

- Die Unterbrechung des Schutzleiters z.B. in einer Verlängerungsleitung kann zu einer Gefährdung des Benutzers führen.
- Beim Betrieb mit geöffneten Gehäusen sind spannungsführende Teile berührbar.

Vermeiden Sie die aus diesen Restrisiken möglicherweise resultierenden Gefährdungen durch erhöhte Aufmerksamkeit bei Installation, Bedienung und Wartung des Analysators!

Sicherheitshinweise

UNTERWIESENE BENUTZER

Eingehende Fachkenntnisse sind unabdingbare Voraussetzung für jedes Arbeiten mit und am Analysator!

Autorisierte Personen für Installation, Bedienung und Wartung sind die eingewiesenen und geschulten Fachkräfte des Betreibers und des Herstellers.

Der Betreiber ist verantwortlich für

- die Einweisung des Personals,
- die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften,
- die Beachtung der Betriebsanleitung.

Der Bediener muss

- eine Einweisung erhalten haben,
- vor der Aufnahme seiner Tätigkeit die für ihn zutreffenden Teile der Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben,
- die Sicherheitseinrichtungen und -vorschriften kennen.

Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, dürfen diese Instrumente erst verwendet werden, wenn alle zugehörigen Unterlagen gelesen sowie verstanden worden sind und der/die Benutzer eingewiesen wurde(n).

WEITERFÜHRENDE LITERATUR

Für umfassende bzw. weiterführende Information zu Installation, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung ist es UNABDINGBAR, auch alle zugehörigen Anleitungen zu lesen! Überprüfen Sie den Lieferumfang auf einen USB-Stick mit PDF-Ausgaben, wenn nicht in Papierform geliefert!

Folgende Anleitungen sind erhältlich bzw. werden in der vorliegenden Anleitung erwähnt:
HASX2D-KA-HS X-STREAM X2 Kurzanleitung

- HASICx-IM-H Anleitung zu ausfallsicheren Containments
- Separate Anleitungen für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen

Wenden Sie sich an Ihr zuständiges Vertriebs- oder Servicebüro, wenn Sie Dokumente vermissen, oder weitere Informationen benötigen!

BEWAHREN SIE ALLE ANLEITUNGEN AUF!

Sicherheitshinweise

AUFSTELLUNG UND ANSCHLUSS DES GERÄTES

Die nachfolgenden Sicherheitshinweise sollten genau beachtet werden um die Übereinstimmung mit der **Niederspannungsrichtlinie** zu gewährleisten.

- Angemessene Erdungsverbindungen sollten an allen daf
 ür vorgesehenen Anschl
 üssen hergestellt werden.
- 2. Alle Sicherheitsabdeckungen und Erdungsanschlüsse müssen nach Wartungsarbeiten oder Fehlersuche wieder ordnungsgemäß montier werden.
- Auf seiten der Hausinstallation sollte eine Sicherung vorgesehen werden, die im Fehlerfall das Gerät allphasig vom Netz trennt. Sinnvoll kann auch die Integration eines Trennschalters sein. Für beide Fälle gilt, dass die Bauarten dieser Komponenten den anerkannten Normen entsprechen müssen.

BETRIEB UND WARTUNG DES GERÄTS

Dieses Instrument hat das Werk verlassen in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Sicherheitsvorschriften.

Um diesen Zustand aufrechtzuerhalten sind die in dieser Anleitung und auf dem Gerät gegebenen Anweisungen und Hinweise durch den Anwender genauestens zu befolgen.

Bevor Sie das Gerät einschalten vergewissern Sie sich, dass die örtliche Netz-Nennspannung mit der werkseitig eingestellten Betriebsspannung des Gerätes übereinstimmt.

Jede Unterbrechung der Schutzleiterverbindungen, ob innerhalb oder außerhalb des Gerätes, kann Gefährdungen durch elektrischen Strom zur Folge haben! Eine absichtliche Unterbrechung ist daher ausdrücklich untersagt!

Das Entfernen von Abdeckungen kann das Offenlegen von Spannung führenden Bauteilen zur Folge haben. Auch Steckverbinder können unter Spannung stehen. Das Gerät sollte daher vor jeder Art von Wartung, Reparatur oder Kalibration, die Arbeiten im Inneren des Gerätes erfordern, vom Netz getrennt werden.

Arbeiten unter Spannung am offenen Gerät sind nur von geschultem, eingewiesenem Personal durchzuführen, das sich der Risiken bewusst ist.

Sicherungen dürfen nur gegen Exemplare des gleichen Typs mit identischen Werten ausgetauscht werden. Die Verwendung von reparierten Sicherungen oder die Überbrükkung der Sicherungen ist untersagt!

Beachten Sie beim Betrieb des Geräts mit einem Spar- oder Regeltransformater alle zutreffenden Vorschriften.

Gesundheitsschädliche Substanzen können am Gasausgang der Geräte freigesetzt werden, die ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich machen, um die Sicherheit des Bedienpersonals zu gewährleisten!

ທ

Sicherheitshinweise



EXPLOSIONSGEFAHR



Ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen darf keines der in dieser Anleitung beschriebenen Geräte in explosionsfähiger Atmosphäre betrieben werden!





GEFAHR DURCH STROMSCHLAG



Nicht betreiben, wenn Abdeckungen nicht gesichert sind. Nicht öffnen, wenn das Gerät unter Spannung steht. Die Installation erfordert Zugriff auf unter Spannung stehende Komponenten: Todes- und Verletzungsgefahr!

Damit die Sicherheit und Leistung dieses Geräts während des Betriebs gewährleistet ist, muss es an einer korrekt geerdeten Stromversorgung angeschlossen sein.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

TOXISCHE GASE



Die Abgase dieses Geräts können giftige Gase wie Schwefeldioxid enthalten. Diese Gase können gravierende Verletzungen zur Folge haben. Das Einatmen der Abgase vermeiden.



Schließen Sie die Abluftleitung an einen Abzug an und kontrollieren Sie die Leitungen regelmäßig auf Dichtigkeit

Alle Anschlüsse müssen dicht sein, um Lecks zu vermeiden. Siehe Abschnitt 7.2, Seite 7-4 für Anleitungen zum Lecktest.

VORSICHT

SCHWERE GERÄTE

Die für Außen- und/oder Wandinstallation vorgesehenen Feldgehäusevarianten wiegen je nach installierten Optionen zwischen 26 kg und 63 kg!



Zum Tragen und Heben dieser Geräte sind zwei Personen und/oder geeignetes Werkzeug erforderlich!

Achten Sie darauf, für das Gewicht der Geräte zugelassene Verankerungen und Bolzen zu verwenden!

Stellen Sie sicher, dass die für die Installation der Geräte vorgesehene Vorrichtung fest und stabil genug ist, um das Gewicht zu tragen!

VORSICHT

HOHE TEMPERATUREN



Bei der Arbeit an Photometern und/oder thermostatisierten Komponenten im Gerät können heiße Bauteile zugänglich sein! ດ

Sicherheitshinweise

GASE UND GASAUFBEREITUNG

WARNUNG

GEFAHR DURCH SCHÄDLICHE GASE



Beachten Sie bitte die für die eingesetzten Gase (Mess- und Prüfgase) und die Gasflaschen zutreffenden Sicherheitshinweise!



Bevor die Gaswege geöffnet werden, müssen sie mit Raumluft oder neutralem Gas (N₂) gespült werden, um Gefährdungen durch austretende giftige, entzündliche, explosive oder gesundheitsgefährdende Messgase zu vermeiden!

WARNUNG

EXPLOSIONSGEFAHR DURCH EXPLOSIVE GASE



Bei der Zufuhr von brennbaren Gasen mit Konzentrationen über ¼ der unteren Explosionsgrenze EMPFEHLEN wir die Verwendung einer oder mehrerer zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen:

- Das Gehäuse mit inertem Gas spülen
- Interne Verrohrung aus Edelstahl
- · Flammensperren an Gasein- und -ausgängen
- Eigensichere oder ausfallsichere Messzellen

VORSICHT

BETRIEB BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN



Beim Betrieb der Analysatoren bei Temperaturen unter 0 °C muss das Ende der Aufwärmphase abgewartet werden, bevor Gas aufgegeben oder die Pumpe eingeschaltet wird!

Missachtung kann Kondensation innerhalb der Gaswege und Beschädigung der Pumpenmembran zur Folge haben!

Sicherheitshinweise

STROMVERSORGUNG



Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung am Ort der Installation mit der

Nennspannung des Geräts, wie am Typenschild angegeben, übereinstimmt!

ດ

Sicherheitshinweise

WARNUNG

ANSCHLIESSEN VON GERÄTEN FÜR DIE STATIONÄRE INSTALLATION

Die Installation des Geräts und das Anschließen von Strom- und Signalkabeln darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen, unter Berücksichtigung aller anwendbaren und gesetzlichen Anforderungen! Andernfalls kann die Garantie außer Kraft gesetzt werden. Außerdem besteht die Gefahr von Sachbeschädigung, Verletzung oder Tod!



Die Installation dieser Geräte darf nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden, das mit den möglichen Risiken vertraut ist!



Bei Geräten mit Anschlussklemmen für elektrische Anschlüsse ist ggf. das Arbeiten an unter Spannung stehenden Komponenten erforderlich!

Geräte zur Wandmontage besitzen keinen Netzschalter und sind betriebsbereit, wenn sie am Stromnetz angeschlossen sind. Vom Betreiber ist daher in der Gebäudeinstallation ein Netzschalter oder Schaltautomat (gem. IEC 60947-1/-3) vorzusehen. Dieser muss in der Nähe des Gerätes angebracht, durch den Benutzer leicht erreichbar und als Trennvorrichtung für den Analysator gekennzeichnet sein.

VORSICHT

ZUSÄTZLICHE HINWEISE FÜR GERÄTE MIT SCHRAUBKLEMMEN



Kabel zur externen Datenverarbeitung müssen doppelt gegen Netzspannung isoliert sein!

Ist dies nicht gewährleistet, sind die Kabel derart zu verlegen, dass der Abstand zu Netzspannung führenden Kabeln mindestens 5 mm beträgt. Dieser Abstand ist dauerhaft (z.B. mittels Kabelbindern) sicherzustellen!

Allgemeine Betriebshinweise

Allgemeine Betriebshinweise



WARNUNG

LEBENSGEFAHR UND EXPLOSIONSGEFAHR

Die Abluft kann Kohlenwasserstoffe und andere toxische Gase wie z. B. Kohlenmonoxid enthalten! Kohlenmonoxid ist toxisch !

Unsachgemäße Gasanschlüsse können zu Explosion und Tod führen!

Stellen Sie sicher, dass alle Gasanschlüsse wie gekennzeichnet angeschlossen und dicht ausgeführt sind !

- Der Installationsbereich muss rein, trocken, und frei von starken Vibrationen und Frost sein.
- Die Geräte dürfen direktem Sonnenlicht und Hitzequellen nicht ausgesetzt werden. Die zulässigen Umgebungstemperaturen (siehe techn. Daten) sind zu beachten !
- Gasein- und auslass dürfen nicht vertauscht werden! Alle Gase sind dem Gerät immer aufbereitet zuzuführen! Beim Betrieb mit korrosiv wirkenden Messgasen ist sicherzustellen, dass keine die Gaswege schädigenden Bestandteile enthalten sind.
- Zulässiger Gasdruck für Mess- und Testgase max. 1500 hPa!
- Die Abluftleitungen sind fallend, drucklos, frostfrei und gemäß den geltenden Emissionsvorschriften zu verlegen!
- Falls die Gaswege aufgetrennt werden müssen, sind die geräteseitigen Gasanschlüsse unbedingt mit PVC-Kappen zu verschließen, um Verunreinigungen der inneren Gaswege mit Kondensat, Staub usw. zu vermeiden.!
- Zur Einhaltung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV: CE Konformität) sind nur von uns optional mitgelieferte oder gleichwertige abgeschirmte Verbindungskabel zu verwenden. Kundenseitig ist sicherzustellen, dass der Schirm ordnungsgemäß aufgelegt ist (INST Abschnitt 4.5, Seite 4-31). Abschirmung und Steckergehäuse müssen leitfähig verbunden, Submin-D-Stecker/-Buchsen am Gerät angeschraubt sein.
- Bei Verwendung optionaler externer Übergabeelemente (Submin-D auf Schraubklemmleiste) ist die Störsicherheit bzgl. elektromagnetischer Beeinflussung nicht mehr gewährleistet (CE-Konformität nach der EMV-Richtlinie). In diesem Fall fungiert der Kunde / Betreiber als "Hersteller von Anlagen" und hat demgemäß die Überstimmung mit der EMV-Richtlinie sicher zu stellen und zu erklären.

Kapitel 1 Technische Beschreibung

Die Hauptmerkmale der neuen X-STREAM Gssanalysatorfamilie von Emerson Process Management im Überblick:

- kompaktes Design mit schnell zugänglichen internen Komponenten
- Anpassung an eine Vielzahl von Anwendungsfällen durch verschiedene Gehäusevarianten bei überwiegend identischem internen Aufbau
- Mehrsprachige Mikroprozessor basierte Benutzerschnittstelle mit Flüssigkristall-(LC) oder Vakuum Fluoreszenz- (VF) Anzeige zur Visualisierung von Messwertund Statusanzeigen
- Geräte zur Außeninstallation sind mit einer stoßgeschützten Frontplatte ausgestattet.
- Weitbereichsnetzteil zum weltweiten Einsatz ohne Modifikationen (½ 19" Geräte mit externen Netzteilen).

X-STREAM Gasanalysatoren können bis zu vier verschiedene Gaskomponenten messen unter Verwendung beliebiger Kombinationen der folgenden Messverfahren (eingeschränkt bei ½ 19" Geräten):

- IR = nicht-dispersive Infrarotmessung
- UV = Ultraviolettmessung
- pO₂ = paramagnetische Sauerstoffmessung
- eO₂ = elektrochemische Sauerstoffmessung
- tO₂ = Spurensauerstoffmessung
- tH₂O = Spurenfeuchtemessung

WLD = Wärmeleitfähigkeitsmessung

Spezielle Messzellen erlauben die Messung korrosiver und lösemittelhaltiger Gase. Eigen- oder ausfallsichere Messzellen für die Messung brennbarer oder explosiver Gasgemische sind ebenfalls erhältlich.

Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Messverfahren finden Sie in Kapitel 3.

Standardanwendungen

Durch unterschiedliche Gehäuse können die Analysatoren der X-STREAM Serie an unterschiedlichste Anwendung angepasst werden:

- Tischgeräte im ½ 19" Raster mit Schutzart IP 20
- Tisch- und Rackgeräte im 19" Raster mit Schutzart IP 20
- Ein- und zweiteilige Edelstahlfeldgehäuse mit Schutzart IP 66 / NEMA 4X zur Wandmontage im Außenbereich (zul. Umgebungstemperaturen: -20 °C bis +50 °C)
- Aluminiumguss-Feldgehäuse mit Schutzart IP 66 / NEMA 4X zur Wandmontage im Außenbereich (zul.Umgebungstemperaturen: -20 °C bis +50 °C).

Die verschiedenen Gerätevarianten werden detailliert beschrieben in **Exer** Abschnitt 1.4 ab Seite 1-12.

Installation in explosionsgefährdeten Zonen Versehen mit unterschiedlichen Schutzkonzepten kann die X-STREAM-Variante "Feldgehäuse" auch in explosionsgefährdeten Umgebungen installiert und betrieben werden. Zur Auswahl stehen:

- Überdruckeinrichtungen entsprechend der Europäischen "ATEX"-Richtlinie 94/9/EG zur Installation in Zone 2.
- Nicht-zündender Aufbau (Ex nA nC)zur Installation in Zone 2, zur Messung nichtbrennbarer Gase.

1 Technische Beschreibung

 Vereinfachtes Spülsystem (Z-purge) zur Installation in Nordamerikanischen Div 2-Umgebungen.

Das Feldgehäuse aus Aluminiumguss entspricht der Schutzart "druckfeste Kapselung" (Ex d) und kann daher ebenfalls in explosionsgefährdeten Bereichen (EX-Zone 1) eingesetzt werden (bis -20 °C). Der robuste Aufbau sowie die Gehäuseschutzart IP 66 / NEMA 4X empfehlen das Gerät auch zum Einsatz in rauen Umgebungen außerhalb von EX-Zonen.



Nähere Informationen zu EX-Geräten erhalten Sie bei dem für Sie zuständigen Emerson Process Management Vertriebsbüro.

Hinweis!

Installation und Betrieb von X-STREAM Analysatoren in explosionsgefährdeten Bereichen sind nicht Thema der vorliegenden Anleitung. Im Falle einer derartigen Verwendung verweisen wir auf die separate Bedienungsanleitung, die Analysatoren zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen beiliegt! Weitere Eigenschaften (teilweise Option):

- Konfigurierbare Messwertanzeige
 - Gasmesswerte und/oder Sekundärmesswerte (z. B. Durchfluss)
 - ein- oder zweiseitige Anzeige
- Konfigurierbare Messwerteinheiten
 - Umrechnungsfaktoren von ppm zu weiteren, auch benutzerspezifischen Einheiten
- 3 unabhängige Software-Zugangsebenen
 - Schutz gegen unberechtigte Änderung der Gerätekonfiguration
 - Passwortgeschützt
 - von einander unabhängig einstellbar
- Unbeaufsichtigte Null- und Prüfgaskalibrierungen
 - Kalibrierung ohne Benutzereingriff
- Sicherung sowie Wiederherstellung der Gerätekonfiguration in/aus geschütztem Speicherbereich

1.1 Übersicht

1.1 Übersicht

Alle X-STREAM-Gasanalysatoren haben eine einfach zu bedienende alphanumerische Benutzeroberfläche, die Messergebnisse, Status- und Fehlermeldungen sowie Menüs zur Eingabe von Parametern anzeigt.

Zur besseren Verständlichkeit kann der Benutzer eine von 5 Sprachen für die Anzeige auswählen (zurzeit verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch).

1.1.1 Frontplatte / Benutzerschnittstelle

Alle X-STREAM Gasanalysatoren besitzen ein alphanumerisches LC-Display mit 4x20 Zeichen zur Anzeige von Mess-und Statusinformationen.

Bei den Geräten zur Wandmontage kann anstelle des LCD eine Vakuumfluoreszenz-Anzeige eingebaut werden, dies erhöht die Lesbarkeit bei heller Umgebung. Außerdem läßt sich bei diesen Geräte die Anzeige durch eine stoßgeprüfte Glasscheibe schützen.

Statusinformationen werden bei allen Gerätevarianten zusätzlich zur Klartextmeldung auf der Anzeige auch noch über drei Frontplatten-LED ausgegeben.

Die Farben der LED sind angelehnt an die Spezifikationen der NAMUR NE 44. Die Aktivierung der LED erfolgt entsprechend den Vorgaben der NE 107 und ist den Statusmeldungen "Ausfall", "Funktionskontrolle", "außerhalb der Spezifikation" bzw. "Wartungsbedarf" zugeordnet. Genauere Angaben hierzu finden Sie in

Die Gerätesoftware wird menügesteuert über lediglich 6 Tasten bedient.



Abb. 1-1: X-STREAM-Frontplatte (am Beispiel des X-STREAM X2GP)

1.2 Aufbau der Gaswege

1.2 Aufbau der Gaswege

Um den Analysator bestmöglich an Ihre Applikation anzupassen zu können, stehen verschiedenste Materialien zur Auswahl. Die verwendeten Materialien werden unter Berücksichtigung der Messgaseigenschaften ausgesucht, z.B. nach Diffusionsrate, Korrosivität, Temperatur und Druck.

1.2.1 Gaswegmaterialien

Die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Messgases sowie die Messbedingungen bestimmen, welche Materialien ausgesucht werden. Zur Auswahl stehen u.a. Viton, PFA und Edelstahl.

1.2.2 Sicherheitsfilter

Die Analysatoren besitzen in der Regel einen internen Filter aus Edelstahl. Dieser Filter dient nicht als Ersatz für einen etwaigen Staubfilter in der Gasaufbereitung, sondern stellt gewissermaßen eine "letzte" Barriere dar.

1.2.3 Gasanschlüsse

Standardmäßig sind die Rack- und Tischgeräte mit PVDF-Anschlüssen ausgestattet (ø 6/4 mm). Alternativ kommen auch Swagelok[™] oder Edelstahlfittings (ø 6/4 mm or 1/4") zum Einsatz.

Feldgehäuse zur Wandmontage werden mit Swagelok[™] oder Edelstahlfittings (ø 6/4 mm or 1/4") ausgestattet.

Weitere Materialien auf Anfrage.

X-STREAM X2FD sind immer mit Flammensperren und Edelstahlfittings (ø 6/4 mm or 1/4") ausgestattet

1.2.4 Verrohrung

Wenn nicht anders gefordert sind die Analysatoren in Viton oder PVDF verschlaucht (ø 6/4 mm or ¼"), je nach Applikation können aber auch andere Materialien verwendet werden (z.B. Edelstahlverrohrung).

Ausfallsichere Containments sind Gaswege, die aufgrund ihrer Konzeption als dauerhaft technisch dicht angesehen werden. Dazu

1.2.5 Ausfallsichere Containments

zählen z.B. Rohrleitungen mit geschweißten Verbindungen sowie metallisch dichtende Verbindungen (z.B. Schneid- und Klemmverbinder), soweit sie betriebsmäßig nur selten gelöst werden. Derartig aufgebaute Gaswege können bei der Messung gesundheitsschädlicher, brennbarer und explosiver Gase eingesetzt werden. Zur Zeit der Drucklegung dieser Anleitung ist das Wärmeleitfähigkeitsmessverfahren (WLD) als ausfallsicheres Containment erhältlich, andere Messverfahren sind in Vorbereitung. Nähere Erläuterungen zum ausfallsicheren Containment finden Sie in der zugehörigen separaten Betriebsanleitung, die Geräten mit derartigen Komponenten beiliegt.



Ausfallsichere Gaswege entbinden nicht von der Pflicht, die Dichtheit regelmäßig zu überprüfen, z.B. nach längeren Betriebsunterbrechungen, wesentlichen Änderungen, Reparatur- und Umbauarbeiten.

Beachten Sie bei Geräten, die mit ausfallsicheren Containments ausgestattet sind, die beigelegte separate Betriebsanleitung, die detaillierte Hinweise zu Aufbau, Betrieb und auch Wartung gibt!

1.2 Aufbau der Gaswege

1.2.6 Optionale Gaswegekomponenten

Optional können die Analysatoren mit weiteren Komponenten ausgestattet werden, die aber nicht immer für alle Gerätevarianten erhältlich sind:

- interne Messgaspumpe
- interner Ventilblock
- interner Durchflusssensor
- interner Durchflusswächter
- interner barometrischer Druckmesser
- interne Temperatursensoren.

1.2.6.1 Interne Messgaspumpe

Eine interne Messgaspumpe kommt dann zum Einsatz, wenn das Messgas ohne ausreichenden Druck ansteht. Sie gewährleistet einen konstanten Messgasstrom (max. 2,5 l/ min. durch den Analysator).

Bei vorhandener interner Pumpe zeigt der entsprechende Eintrag im Software-Einstellungsdialog ein **Ja** (**L** 6.2.3.5, Seite 6-43). Die Pumpe kann entweder manuell über ein Softwaremenu oder per digitalem Eingang (Option) angesteuert werden.

1.2.6.2 Interner Ventilblock

Bei Verwendung eines internen Ventilblocks können alle benötigten Gase ständig am Analysator angeschlossen bleiben (Mess-, Null-, Prüfgase). Sie werden automatisch bei Bedarf aufgeschaltet (z.B. bei automatischer Kalibrierung).

Bei vorhandenem Ventilblock zeigt der entsprechende Eintrag im Software-Einstellungsdialog entweder **Intern** oder **Int+Ext** (**I**) 6.2.3.5, Seite 6-43). Die Ansteuerung der Ventile erfolgt entweder über ein Softwaremenu, über digitale Eingänge (Option) oder automatisch bei Autokalibrierung.

Je nach Modell können maximal 2 Ventilböcke eingebaut werden.

1.2.6.3 Interne Durchflusssensoren

log ein Ja (5 - 6.2.3.5, Seite 6-43).

Ein interner Durchflusssensor ermöglicht es, den Gasdurchfluss zu messen und im Fehlerfall ein Alarmsignal zu aktivieren. Bei vorhandenem Sensor zeigt der entsprechende Eintrag im Software-Einstellungsdia-

ntspre- ج ngsdia- الم ing, so ج

Ist der aktuelle Durchfluss zu gering, so erscheint In der Messwertanzeige eine Statusmeldung und der Eintrag unter WAR-TUNGSBEDARF zeigt **Ja** (**I**) Kapitel 8 "Fehlerbehebung").

1.2.6.4 Interner Durchflusswächter

Ein interner Durchflussschalter ermöglicht es festzustellen, ob der Gasdurchfluss ausreichend ist und im Fehlerfall ein Alarmsignal zu aktivieren.

Bei vorhandenem Sensor zeigt der entsprechende Eintrag im Software-Einstellungsdialog ein **Ja** (**I**) 6.2.3.5, Seite 6-43).

Ist der aktuelle Durchfluss zu gering, so erscheint In der Messwertanzeige eine Statusmeldung und der Eintrag unter WAR-TUNGSBEDARF zeigt **Ja** (**I**) Kapitel 8 "Fehlerbehebung").

X-STREAM X2

1.2 Aufbau der Gaswege

1.2.6.5 Interner barometrischer Drucksensor

Durch den Einsatz ein interner Drucksensoren (Messbereich 800...1200 hPa) können Einflüsse, hervorgerufen durch schwankenden atmosphärischen Druck, kompensiert werden (INST 3.4 Messeigenschaften, Seite 3-19).

Wenn ein derartiger Sensor im Analysator eingebaut worden ist, so wird dies über den Eintrag **Intern** im entsprechenden Menü angezeigt (**I**) 6.2.3.5, Seite 6-43).

1.2.6.6 Interne Temperatursensoren

Durch den Einsatz interner Temperatursensoren können Einflüsse, hervorgerufen durch schwankende Temperaturen, kompensiert werden (INST Messeigenschaften, Seite 3-17).

Je nach Geräteaufbau oder Applikationsanforderung können Temperatursensoren die Temperatur des Geräteinneren oder ausgesuchter Messkanalkomponenten messen.

Wenn derartige Sensoren im Analysator eingebaut wurden, so wird dies im Menü INSTALLIERTE OPTIONEN angezeigt (6.2.3.5, Seite 6-43).

1.2 Aufbau der Gaswege

1.2.6.7 Optionaler beheizter Bereich

Optional können die physikalischen Komponenten durch eine Box von den elektrischen Komponenten abgetrennt werden (nicht bei ½ 19"-Geräten). Dies kann zu unterschiedlichen Zwecken genutzt werden, die sich auch kombinieren lassen:

Im ersten Fall erlaubt die Box die Thermostatisierung der physikalischen Komponenten auf eine Temperatur von ca. 60° C, wodurch eine Kondensation der Gase oder Beeinflussungen durch schwankende Umgebungstemperaturen vermieden wird.

Im zweiten Fall kann die Box z.B. mit Inertgas gespült werden. Das Spülgas wird dabei über einen separaten Fitting zugeführt, umspült die elektronischen Komponenten, flutet anschließend die Box und verlässt das Instrument durch einen weiteren Fitting. Eine derartige Spülung kann eingesetzt werden bei der Messung kleinster Konzentrationen (z.B. von CO oder CO₂): Durch die Verdrängung der Umgebungsluft werden verfälschende Quereinflüsse vermieden. Alternativ kann die Spülung auch dazu verwendet werden, bei der Messung korrosiver oder giftiger Gase einen höheren Schutz für Elektronik und Bediener zu gewährleisten: Etwaiges durch eine Leckage ausströmendes Gas wird so aus dem Gehäuse gespült und gelangt weder in die Umgebung des Gerätes noch kommt es in Kontakt mit der Geräteelektronik, die außerhalb der Box angeordnet ist. In beiden Fällen sollte der Spülgasausgang an eine Abgasleitung angeschlossen werden.



Abb. 1-2: Optionaler beheizter Bereich

1.2 Aufbau der Gaswege

1.2.7 Gaswegevariationen

Abhängig von der Applikation und den gewählten Analysatoroptionen ergeben sich verschiedene Gaswegevarianten, die im folgenden anhand eines zweikanaligen Analysators exemplarisch dargestellt werden:



Abb. 1-3: Gasflussschema: Einkanalig oder Reihenschaltung

1.3 Schnittstellen

1.3 Schnittstellen

Alle Gerätevarianten sind ab Werk mit je einem analogen Stromausgang für jeden Messkanal sowie 4 Statusrelais ausgestattet. Optional können weitere Schnittstellen hinzugefügt werden. Alle Schnittstellen werden, je nach Gerätekonfiguration, entweder über SubminD-Steckverbinder oder Schraubklemmen zur Verfügung gestellt.

1.3.1 Analoge Ausgänge

Jeder X-STREAM Analysator ist ab Werk mit je 1 Stromausgang für jeden Messkanal ausgestattet, zur Übertragung der gemessenen Konzentrationswerte an ein externes Datenerfassungssystem.

Über ein Softwaremenü können sowohl die Betriebsart (z.B. 4-20 mA, 0-20 mA) als auch die Unterstützung der NAMUR Spezifikation nach NE 43 (u.a. Life-Zero) eingestellt werden.

Die Werkseinstellung für die Analogausgänge ist 4...20 mA.

X-STREAM Analysatoren unterstützen bis zu maximal 4 Analogausgänge, die aber nicht unbedingt immer physikalisch vorhandenen Messkanälen zugeordnet sein müssen: Bei Geräten, die weniger als 4 Kanäle besitzen, können optional die überzähligen Analogausgänge dazu benutzt werden, gemessene Konzentrationen mit einer anderen Auflösung auszugeben, so z.B. bei einem 1-kanaligen Analysator:

Ausgang 1: 0...100 % CO2 = 4...20 mA Ausgang 2: 0...25 % CO2 = 4...20 mA

1.3.2 Statusrelais

Standardmäßig sind die vier Relaisausgänge konfiguriert, um den Gerätestatus entsprechend der NAMUR-Empfehlung NE 44 ("Ausfall", "Wartungsbedarf", "Außer Spezifikation" bzw. "Funktionskontrolle") auszugeben. Der Benutzer kann jedoch per Softwaremenü den Relais auch andere Funktionen zuordnen. Näheres hierzu **1**56.2.3.4.2, Seite 6-37 ff. *Hinweis!*

Der Gerätestatus nach NE 44 wird auch über LED auf der Gerätefrontplatte signalisiert. Diese LED bleiben auch dann den NE 44-Statussignalen zugeordnet, wenn den Statusrelais per Softwaremenü andere Funktionen zugeordnet wurden. Die mit max. 30 V / 1 A / 30 W belastbaren Kontakte sind wahlweise als Öffner oder Schließer einsetzbar.

Weitergehende Informationen zu den Statusrelais finden Sie im Kapitel "Technische Daten" **I** 2.1, Seite 2-2 ff! **~**

1.3 Schnittstellen

Eine Tabelle in der

zeigt die aktuell ein-

(hier: MODBUS).

Nähe der Schnittstelle

gebaute Konfiguration

1.3.3 Optionale Schnittstellen

1.3.3.1 Modbus-Schnittstelle, seriell

Eine serielle Schnittstelle mit Modbus-Protokoll ermöglicht die Kommunikation mit externen Datenerfassungssystemen. Die Schnittstelle erlaubt sowohl den Austausch und die Änderung von Messwerten und Gerätedaten als auch das ferngesteuerte Starten von Prozeduren.

Die RS 485 - Schnittstelle ist galvanisch von der Geräteelektronik getrennt und ermöglicht den Aufbau eines aus mehreren Analysatoren bestehenden Netzwerks.

Optional kann auch eine RS232-Schnittstelle eingesetzt werden (ebenfalls galvanisch getrennt von der Geräteelektronik), die allerdings nur die Kommunikation zwischen 2 Endgeräten zulässt.

Kapitel 9 listet alle unterstützten Modbus-Parameter auf.

1.3.3.2 Modbus-Schnittstelle, Ethernet

selben Möglichkeiten der Kommunikation mit

einem Datenerfassungssystem wie die seriel-

le Ausführung. Der augenfälligste Unterschied

ist die Steckverbindung, die bei der Ethernetvariante als RJ45-Buchse ausgeführt ist. Auch diese Schnittstelle ist galvanisch von der Geräteelektronik getrennt und ermöglicht den Aufbau eines aus mehreren Analysatoren

Die Ethernet-Modbusschnittstelle bietet dies- Hinweis!

Die Ethernet-Modbus-Schnittstelle kann nicht mit der seriellen Modbus-Schnittstelle (**L** 1.3.3.1) kombiniert werden!



Abb. 1-4: Kennzeichnung der Seriellen Schnittstelle

Kapitel 9 listet alle unterstützten Modbus-Parameter auf.

bestehenden Netzwerks.



CAN FF

MODBUS

HASX2D-BA-HS 10/2012

Betriebsanleitung

1.3 Schnittstellen

1.3.3.3 Digitale Ausgänge

Digitale Ausgänge können für verschiedene Zwecke verwendet werden:

- Ausgabe von Konzentrationsalarmen: Prozessleitsystem können erfassen, wenn Grenzwerte überschritten werden und entsprechende Aktionen auslösen.
- Schalten externer Komponenten: Bei automatischen Kalibrierungen können so z.B. die benötigten Ventile direkt vom Analysator aktiviert werden.

Digitale Ausgänge können in Gruppen von 9 oder 18 Ausgängen in die Geräte integriert werden (1147) 1.4 ab Seite 1-12).

Die mit max. 30 V / 1 A / 30 W belastbaren Relaiskontakte sind wahlweise als Öffner (NC) oder Schließer (NO) einsetzbar.

1.3.3.4 Digitale Eingänge

Digitale Eingänge dienen

- dem Auslösen von Kalibrierprozeduren durch z.B. ein Prozessleitsystem
- der Fernsteuerung von Ventilen und der optionalen Messgaspumpe (in Verbindung mit entsprechend verschalteten digitalen Ausgängen).

Digitale Eingänge können in Gruppen von 7 oder 14 Eingängen in die Geräte integriert werden(

Elektrische Daten

LOW: $U_{in} \le 1,5 \text{ V}$ HIGH: $U_{in} \ge 4,5 \text{ V}$ Eingangswiderstand: 57,5 k Ω Gemeinsame Masse für alle Ausgänge ("IN-GND")

Die Eingänge sind geschützt gegen Überspannungen bis ca. 40 V. Ein offener (unbeschalteter) Eingang hat LOW-Potential.

EMERSON

1.4 Variantenübersicht

1.4 Die verschiedenen X-STREAM Analysatorvarianten in der Übersicht

X-STREAM X2GK





1/219"-Gehäuse, Tisch- oder Rackmontagege- rät, Schutzart IP 20 optional mit Tragegriff	1/19"-Gehäuse, Tischo tage, Schutzart IP 20
internes Weitbereichsnetzteil, oder 24V-Eingang für externes Netzteil	internes Weitbereichsr
max. 3 Kanäle in verschiedenen Kombinationen max. 8 Gasanschlüsse, davon optional 1 Spülgasanschluss	max. 4 Kanäle in belie max. 8 Gasanschlüsse optional 1 zusätzlicher
Gaswegeoptionen: Ventilblock, Messgaspum- pe, Durchflusssensor, Drucksensor, ausfallsi- chere Gaswege	Gaswegeoptionen: Du sensor, beheizte Phys oder 2 Ventilblöcke, au
 1-4 Analogausgänge, 4 Relaisausgänge optional: 1 Schnittstellenkarte mit 7 digitalen Ein- und 9 digitalen Ausgängen 1 Modbusschnittstelle (seriell oder Ethernet) elektrische Schnittstellen auf rückwandseiti- gen Steckern/-Buchsen 	1-4 Analogausgänge, optional: 1 oder 2 Schnittsteller Ein- und 9 digitalen 1 Modbusschnittstelle elektrische Schnittstell gen Steckern/-Buchse klemmenadapter (auße
LCD-Anzeige	LCD-Anzeige
max. zul. Umgebungstemperaturbereich ^{*)} : 0 °C bis +50 °C	max. zul. Umgebungst 0 °C bis +50 °C
Auch ohne Bedienfrontplatte als Modul XCC erhältlich	Auch ohne Bedienfron erhältlich
Abm. (TxHxB): max. ca. 460x128.7x213 mm Gewicht: bis ca. 8 - 12 kg	Abm. (TxHxB): max. c Gewicht: ca. 11 - 16 kg
Detaillierte Informationen:	Detaillierte Information

gerät oder für Rackmon-

netzteil

biger Kombination e,

^r Spülgasanschluss

rchflusssensor. Druckik, Messgaspumpe, 1 usfallsichere Gaswege

4 Relaisausgänge

nkarten mit je 7 digitalen Ausgängen

e (seriell oder Ethernet) len auf rückwandseitien, optional: Schrauber Ethernet)

temperaturbereich^{*)}:

tplatte als Modul XCA

a. 411x133x482 mm g

nen:

eite 1-17
1.4 Variantenübersicht

X-STREAM X2XF



Edelstahl-Feldgehäuse zur Wandmontage, Aluminiumguss-Feldgehäuse zur Wandmonta-Schutzart IP66 / NEMA 4X ge, Schutzart IP66 / NEMA 4X Einteiliges (XLF) oder zweiteiliges (XXF)Gehäuse internes Weitbereichsnetzteil max. 4 Kanäle beliebiger in Kombination max. 8 Gasanschlüsse, optional 1 zusätzlicher Spülgasanschluss Gaswegeoptionen: Durchflusssensor. Drucksensor, beheizte Physik, Messgaspumpe, 1 oder 2 Ventilblöcke, ausfallsichere Gaswege 1-4 Analogausgänge, 4 Relaisausgänge optional: optional: 1 oder 2 Schnittstellenkarten mit je 7 digitalen Ein- und 9 digitalen Ausgängen 1 Modbusschnittstelle (seriell oder Ethernet) elektrische Schnittstellen auf internen Schraubklemmenadaptern (außer Ethernet) LCD-Anzeige, optional: Vakuumfluoreszenzdisplay, stoßgeschützte Frontplatte max. zul. Umgebungstemperaturbereich*): -20 °C bis +50 °C Varianten für den Einsatz in explosionsgefährdeten Zonen erhältlich Abm. (TxHxB): max. ca. 222x460x520 mm Gewicht: bis ca. 26 kg Detaillierte Informationen: Abschnitt 1.7, Seite 1-20

X-STREAM X2FD



internes Weitbereichsnetzteil max. 4 Kanäle beliebiger in Kombination max. 8 Gasanschlüsse, davon optional 1 Spülgasanschluss

Gaswegeoptionen: Durchflusssensor. Drucksensor, beheizte Physik, Messgaspumpe, 1 oder 2 Ventilblöcke, ausfallsichere Gaswege

1-4 Analogausgänge, 4 Relaisausgänge

1 oder 2 Schnittstellenkarten mit je 7 digitalen Ein- und 9 digitalen Ausgängen

1 Modbusschnittstelle (seriell oder Ethernet) elektrische Schnittstellen auf internen Schraubklemmenadaptern (außer Ethernet)

LCD-Anzeige, stoßgeschützte Frontplatte optional: Vakuumfluoreszenzdisplay,

max. zul. Umgebungstemperaturbereich*): -20 °C bis +50 °C

Durch druckfeste Kapselung zugelassen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Zonen

Abm. (TxHxB): max. ca. 222x512x578 mm Gewicht: bis ca. 63 kg

Detaillierte Informationen:

Abschnitt 1.8, Seite 1-27

^{*}: Einschränkungen gelten für ausgewählte Messverfahren und Messbereiche, Messspezifikationen!

1.5 X-STREAM X2GK

1.5 X-STREAM X2GK: Tischgerät in ½ 19" Breite

In dieser kompakten Variante für Standardanwendungen können bis zu drei Messkanäle verschiedenster Kombinationen untergebracht werden. Die Stromversorgung des Analysators erfolgt durch ein internes Weitbereichs-, oder ein separates externes Netzteil.

Ein optionaler Tragegriff erlaubt den problemlosen Transport des Gerätes. Ohne Tragegriff kann das Gerät mit 6 Frontplattenschrauben in einen Baugruppenträger installierr werden.

Frontplatte

Die Analysatorfrontplatte besteht aus einer alphanumerischen 4x20 Zeichen LC-Anzeige, einer Folientastatur sowie 3 Status-LED (Abb. 1-4). Die Farben der LED sind angelehnt an die Spezifikationen der NAMUR NE 44. Die Aktivierung der LED erfolgt entsprechend den Vorgaben der NE 107 und ist den Statusmeldungen "Ausfall", "Funktionskontrolle", "außerhalb der Spezifikation" bzw. "Wartungsbedarf" zugeordnet.

Netzspannungsanschluss

Ein IEC-Kaltgerätestecker mit integriertem Netzschalter und Sicherungshaltern auf der Rückwand dient zur Wechselspannungsversorgung über das interne Weitbereichsnetzteil. Die optionale 24 V-Gleichspannungsversorgung erfolgt über einen 3-poligen Stecker.

Schnittstellen

Die elektrischen Anschlüsse der Schnittstellensignale befinden sich in Form von Subminiatursteckern bzw. -buchsen ebenfalls auf der Geräterückwand (Abb. 1-4).

Schnittstellensignale

Abhängig von der Anzahl der installierten Schnittstellen variiert die Zahl der Anschlüsse: Immer vorhanden ist eine 25-polige SubminD-Buchsenleiste mit je 1 Analogausgang (4 [0] -20 mA) pro vorhandenem Messkanal und den Kontakten für die 4 (NAMUR-)Statusrelais. Es können weitere Analogausgänge bestückt werden, um z.B. ein Messsignal in verschiedenen Auflösungen auszugeben. Maximal sind 4 Analogausgänge möglich.

Auf Wunsch kann eine serielle Modbus-Schnittstelle integriert werden (RS232 oder RS485 mit Modbus-RTU-Protokoll auf 9-poliger SubminD-Stiftleiste), alternativ ist auch Ethernet-Modbus-TCP möglich.

Zur Steuerung von Gerätefunktionen und Ansteuerung externer Komponenten können digitale Ein- und Ausgänge verwendet werden. Die 7 Ein- und 9 Ausgänge werden über eine 37-polige SubminD-Buchsenleiste mit der Peripherie verbunden.

Detaillierte technische Daten zu den verschiedenen Schnittstellen finden Sie in 1.3, Seite 1-9. Die Belegungen der Anschlüsse werden beschrieben in 1.5 Kapitel 4 "Installation" und die Softwareeinstellungen in 1.5 Kapitel 6 "Software".

Auf der Geräterückwand befindet sich noch eine weitere, hier nicht näher beschriebene, als Service-Schnittstelle bezeichnete SubminD-Buchse.



Die Serviceschnittstelle ist galvanisch mit der Geräteelektronik verbunden und kann bei falscher Handhabung Gerätestörungen verursachen!

Die Serviceschnittstelle darf nur durch EMERSON Servicemitarbeiter bzw. durch besonders geschultes Personal verwendet werden!

Gasanschlüsse

Mess- und Prüfgase werden je nach Gerätekonfiguration (Anzahl der Messkanäle sowie Reihen- oder Parallelverschlauchung) über bis zu 6 Verschraubungen auf der Geräterück-

1.5 X-STREAM X2GK

wand dem Gerät zugeführt. Die Belegung der Anschlüsse ist auf einem Klebeschild in der Nähe der Anschlüsse angegeben.

Falls noch nicht belegt kann ggf. ein Gasanschluss zur Spülung des Gehäuses verwendet werden, mit

 Inertgas zur Minimierung des Quereinflusses durch Umgebungsluft bei Messung geringster Konzentrationen (z.B. von CO₂)

bzw.

• Luft oder Inertgas bei der Messung von aggressiven und/oder brennbaren Gasen.

Nähere Informationen hierzu 📭 Seite 1-5.

Spezielle Messkomponenten

Zur Messung von aggressiven und/oder brennbaren Gasen können ggf. auch ausfallsichere Komponenten zum Einsatz kommen (WLD; Photometer in Vorbereitung): Durch den Aufbau mit Edelstahlverrohrung und Klemmringverschraubungen wird das Risiko einer unkontrollierten Freisetzung der Gase infolge eines Lecks minimiert. Nähere Erläuterungen zum ausfallsicheren Containment finden Sie in der zugehörigen separaten Betriebsanleitung, die Geräten mit derartigen Komponenten beiliegt.

Weiterhin können zur Sauerstoff-Messung in brennbaren Gasen eigensichere Messzellen eingesetzt werden, die eine Zündung des Gasgemisches im Fehlerfall verhindern.

Modulvariante XCC

Das ½ 19"-Gerät ist auch als Analysatormodul ohne Bedienfrontplatte erhältlich, z.B. zur Integration in Messsysteme, bei denen die Bedienung und Auswertung der Daten per Schnittstelle über eine externe Messdatenerfassung erfolgt. X-STREAM X2

1.5 X-STREAM X2GK





- 1 4x20 Zeichen alphanumerische Anzeige
- 2 LED (rot)
- 3 LED (rot)
- 4 LED (grün)
- 5 "Messen"-Taste
- 6 "Eingabe"-Taste
- 7 4 Tasten zum Ändern und Menuwechsel



Hinweis!

Abbildungen zeigen optionale Komponenten!

- 8 Signalanschlüsse (teilw. optional)
- 9 Gasanschlüsse
- 10 Gleichspannungsversorgungssicherung
- 11 Gleichspannungsversorgungsstecker
- 12 Ventilblock
- 13 Wechselspannungsversorgungsstecker mit Sicherungen und Schalter
- 14 Tragegriff

Abb. 1-5: X-STREAM X2GK - Ansichten

1.6 X-STREAM X2GP

1.6 X-STREAM X2GP: Tisch- / Rackmontagegerät in 19" Breite

Diese Variante kann mit bis zu vier Messkanälen beliebiger Kombinationen bestückt werden. Optional können die physikalischen Komponenten durch eine Haube abgedeckt werden. Der dadurch entstehende Einbauraum kann bis max. 60 °C thermostatisiert werden, zur Minimierung des Einflusses externer Temperaturschwankungen.

Das Tischgerät kann durch ein Zubehörset für die Rackmontage umgerüstet werden.

Frontplatte

Die Analysatorfrontplatte besteht aus einer alphanumerischen 4x20 Zeichen LC-Anzeige, einer Folientastatur sowie 3 Status-LED (Abb. 1-5). Die Farben der LED sind angelehnt an die Spezifikationen der NAMUR NE 44. Die Aktivierung der LED erfolgt entsprechend den Vorgaben der NE 107 und ist den Statusmeldungen "Ausfall", "Funktionskontrolle", "außerhalb der Spezifikation" bzw. "Wartungsbedarf" zugeordnet.

Netzspannungsanschluss

Der Stromanschluss erfolgt auf der Rückwand über einen IEC-Kaltgerätestecker mit integriertem Netzschalter und Sicherungshaltern. Das intern angeordnete Weitbereichsnetzteil ermöglicht den weltweiten Einsatz der Analysatoren.

Schnittstellen

Die elektrischen Anschlüsse der Schnittstellensignale befinden sich in Form von Subminiatursteckern bzw. -buchsen ebenfalls auf der Geräterückwand (Abb. 1-5).

Für Anwendungsfälle, in denen für Signalanschlüsse Schraubklemmen bevorzugt werden, sind optionale Adapter erhältlich, die direkt auf die Stecker/Buchsen montiert werden.

Schnittstellensignale

Abhängig von der Anzahl der installierten Schnittstellen variiert die Zahl der Anschlüsse: Immer vorhanden ist eine 25-polige SubminD-Buchsenleiste mit je 1 Analogausgang (4 [0] -20 mA) pro vorhandenem Messkanal und den Kontakten für die 4 (NAMUR-)Statusrelais. Es können weitere Analogausgänge bestückt werden, um z.B. ein Messsignal in verschiedenen Auflösungen auszugeben. Maximal sind 4 Analogausgänge möglich.

Auf Wunsch kann eine serielle Modbus-Schnittstelle integriert werden (RS232 oder RS485 mit Modbus-RTU-Protokoll auf 9-poliger SubminD-Stiftleiste), alternativ auch Ethernet-Modbus-TCP (RJ45-Buchse).

Zur Steuerung von Gerätefunktionen und Ansteuerung externer Komponenten können optionale digitale Ein- und Ausgänge verwendet werden. Die 7 Ein- und 9 Ausgänge werden über eine 37-polige SubminD-Buchsenleiste mit der Peripherie verbunden. Die Anzahl der digitalen Ein- und Ausgänge kann durch den Einsatz einer weiteren Steckkarte verdoppelt werden auf dann 14 Ein- und 18 Ausgänge. Zur Unterscheidung sind die Schnittstellenkarten außen am Gerät, oberhalb des Stekkers markiert: Die erste Schnittstellenkarte mit "X4.1", die zweite mit "X4.2" (Abb. 1-5). Detaillierte technische Daten zu den verschiedenen Schnittstellen finden Sie in **I** 1.3. Seite 1-9. Die Belegungen der Anschlüsse und optionalen Schraubklemmenadapter werden beschrieben in K Kapitel 4 "Installation" und die Softwareeinstellungen in Kapitel 6 "Software".

Auf der Geräterückwand befindet sich noch eine weitere, hier nicht näher beschriebene, als Service-Schnittstelle bezeichnete SubminD-Buchse. **~**

1.6 X-STREAM X2GP



Die Serviceschnittstelle ist galvanisch mit der Geräteelektronik verbunden und kann bei falscher Handhabung Gerätestörungen verursachen! Die Serviceschnittstelle darf nur durch EMERSON Servicemitarbeiter bzw. durch besonders geschultes Personal verwendet werden!

Gasanschlüsse

Mess- und Prüfgase werden je nach Gerätekonfiguration (Anzahl der Messkanäle sowie Reihen- oder Parallelverschlauchung) über bis zu 8 Verschraubungen auf der Geräterückwand zugeführt. Die Belegung der Anschlüsse ist auf einem Klebeschild in der Nähe der Anschlüsse angegeben.

Ein zusätzlicher optionaler Gasanschluss ermöglicht die Spülung des Gehäuses mit

 Inertgas zur Minimierung des Quereinflusses durch Umgebungsluft bei Messung geringster Konzentrationen (z.B. von CO₂)

bzw.

• Luft oder Inertgas bei der Messung von aggressiven und/oder brennbaren Gasen.

Nähere Informationen hierzu **E** Abschnitt 1.2.6, Seite 1-5.

Spezielle Messkomponenten

Zur Messung von aggressiven und/oder brennbaren Gasen können ggf. auch ausfallsichere Komponenten zum Einsatz kommen (WLD; Photometer in Vorbereitung): Durch den Aufbau mit Edelstahlverrohrung und Klemmringverschraubungen wird das Risiko einer unkontrollierten Freisetzung der Gase infolge eines Lecks minimiert. Nähere Erläuterungen zum ausfallsicheren Containment finden Sie in der zugehörigen separaten Betriebsanleitung, die Geräten mit derartigen Komponenten beiliegt. Weiterhin können zur Sauerstoff-Messung in brennbaren Gasen eigensichere Messzellen eingesetzt werden, die eine Zündung des Gasgemisches im Fehlerfall verhindern.

Modulvariante XCA

Auch das ¼ 19"-Gerät ist als Analysatormodul ohne Bedienfrontplatte erhältlich, z.B. zur Integration in Messsysteme, bei denen die Bedienung und Auswertung der Daten per Schnittstelle über eine externe Messdatenerfassung erfolgt.



1.6 X-STREAM X2GP

1.7 X-STREAM X2XF Feldgehäuse

1.7 X-STREAM X2XF: Einteiliges (XLF) oder zweiteiliges (XXF) Feldgehäuse

Die Variante Feldgehäuse ist konzipiert für Außenanwendungen und Wandmontage. Das lackierte Edelstahlgehäuse bietet aufgrund seiner Schutzart IP66 / NEMA 4X einen Schutz gegen eindringendes Wasser und Staub:

IPx6: Wasser darf bei vorübergehender Überflutung, z.B. durch schwere Seen, nicht in schädlichem Maße eindringen

IP6x: Schutz gegen Eindringen von Staub. Vollständiger Schutz gegen Berühren unter Spannung stehender oder innerer bewegter Teile

Ein X-STREAM Feldgehäuse kann mit bis zu vier Messkanälen beliebiger Kombinationen bestückt werden. Optional können die physikalischen Komponenten durch eine Haube abgedeckt werden. Der dadurch entstehende Einbauraum kann bis max. 60 °C thermostatisiert werden, zur Minimierung des Einflusses externer Temperaturschwankungen.

Frontplatte

Die Frontplatte besteht aus einer alphanumerischen 4x20 Zeichen LC-Anzeige, einer Tastatur sowie 3 Status-LED (Abb. 1-6). Die Farben der LED sind angelehnt an die Spezifikationen der NAMUR NE 44. Die Aktivierung der LED erfolgt entsprechend den Vorgaben der NE 107 und ist den Statusmeldungen "Ausfall", "Funktionskontrolle", "außerhalb der Spezifikation" bzw. "Wartungsbedarf" zugeordnet.

Anstelle der LC-Anzeige kann auch eine Vakuumfluoreszenz-Anzeige eingebaut werden, die z.B. in dunkler Umgebung ein besseres Erkennen der dargestellten Informationen ermöglicht. Die Anzeige ist mit einer Sicherheitsglasscheibe abgedeckt, um die Stoßsicherheit bei der Verwendung in rauen Umgebungen zu erhöhen.

Elektrische Anschlüsse

Elektrische Verbindungen werden über in-

terne Schraubklemmen herstellt, die zugehörigen Kabel über Kabelverschraubungen an der rechten Geräteseite in das Gehäuse eingeführt (Abb. 1-8). Das Gehäuse läßt sich öffnen seitliches Schwenken der Fronttüre(n) nach Lösen der Vorreiber.

Netzspannungsanschluss

Der Stromanschluss erfolgt über Schraubklemmen mit integrierten Sicherungshaltern im vorderen rechten Teil des Gehäuses. Das interne Weitbereichsnetzteil ermöglicht den weltweiten Einsatz der Analysatoren.

Schnittstellensignale

In der Grundausstattung besitzt das Gerät 36 interne Schraubklemmen für Schnittstellensignale, die mit 1 Analogausgang (4[0]–20 mA) pro vorhandenem Messkanal und den 4 (NA-MUR-) Statussignalen belegt sind. Es können weitere Analogausgänge bestückt werden, um z.B. ein Messsignal in verschiedenen Auflösungen auszugeben. Maximal sind 4 Analogausgänge möglich.

Auf Wunsch kann eine serielle Modbus-Schnittstelle integriert werden (RS232 oder RS485 mit Modbus-RTU-Protokoll), alternativ auch Ethernet-Modbus-TCP (RJ45-Buchse). In diesem Fall werden die Signale der RS-Schnittstelle auf eine entsprechende Anzahl (max. 5) der 36 Schraubklemmen geführt. Zur Steuerung von Gerätefunktionen und Ansteuerung externer Komponenten können digitale Ein- und Ausgänge verwendet werden. Die 7 Ein- und 9 Ausgänge werden über eine separate 36-polige Schraubklemmenleiste mit der Peripherie verbunden. Durch den Einsatz je einer weiteren internen Steckkarte und einer 36-poligen Schraubklemmleiste kann die Anzahl der digitalen Ein- und Ausgänge verdoppelt werden auf dann 14 Ein- und 18 Ausgänge.

Detaillierte technische Daten zu den verschie-

1.7 X-STREAM X2XF Feldgehäuse

denen Schnittstellen finden Sie in **U** 1.3, Seite 1-9. Die Belegungen der Schraubklemmenleisten werden beschrieben in **U** Kapitel 4 "Installation" und die Softwareeinstellungen in **U** Kapitel 6 "Software". Im Gerät befindet sich noch eine weitere, hier nicht näher beschriebene, als Service-

Schnittstelle bezeichnete SubminD-Buchse.



Die Serviceschnittstelle ist galvanisch mit der Geräteelektronik verbunden und kann bei falscher Handhabung Gerätestörungen verursachen! Die Serviceschnittstelle darf nur durch EMERSON Servicemitarbeiter bzw. durch besonders geschultes Personal verwendet

werden!

Gasanschlüsse

Mess- und Prüfgase werden je nach Gerätekonfiguration (Anzahl der Messkanäle sowie Reihen- oder Parallelverschlauchung) über bis zu 8 Verschraubungen auf der Geräteunterseite zugeführt. Die Belegung der Anschlüsse ist auf einem Klebeschild in der Nähe der Anschlüsse angegeben.

Ein zusätzlicher optionaler Gasanschluss ermöglicht die Spülung des Gehäuses mit

 Inertgas zur Minimierung des Quereinflusses durch Umgebungsluft bei Messung geringster Konzentrationen (z.B. von CO2)

bzw.

 Luft oder Inertgas bei der Messung von aggressiven und/oder brennbaren Gasen Nähere Informationen hierzu Abschnitt 1.2.6, Seite 1-5.

Spezielle Messkomponenten

Zur Messung von aggressiven und/oder

brennbaren Gasen können ggf. auch ausfallsichere Komponenten zum Einsatz kommen (WLD; Photometer in Vorbereitung): Durch den Aufbau mit Edelstahlverrohrung und Klemmringverschraubungen wird das Risiko einer unkontrollierten Freisetzung der Gase infolge eines Lecks minimiert. Nähere Erläuterungen zum ausfallsicheren Containment finden Sie in der zugehörigen separaten Betriebsanleitung, die Geräten mit derartigen Komponenten beiliegt.

Weiterhin können zur Sauerstoff-Messung in brennbaren Gasen eigensichere Messzellen eingesetzt werden, die eine Zündung des Gasgemisches im Fehlerfall verhindern.

Zweiteiliges Feldgehäuse XXF

Im zweitieligen Gehäuse können elektronische und physikalische Komponenten getrennt untergebracht werden, z. B. zur Messung korrosiver oder lösemittelhaltiger Gase. Hierzu werden die physikalischen Komponenten im unteren Gehäuseteil installiert, das zudem optional auch gasdicht vom Oberteil getrennt werden kann.

Außerdem bietet das zweiteilige Gehäuse zusätzlichen Platz zur Installation von optionalen Signaltrennern für Systemintegrationen.

1.7 X-STREAM X2XF Feldgehäuse





Abb. 1-7: X-STREAM X2XF Feldgehäuse - Frontansichten



Techn. Beschreibung



1.7 X-STREAM X2XF Feldgehäuse

- 1 4x20 Zeichen alphanumerische Anzeige
- 2 LED (rot)
- 3 LED (rot)
- 4 LED (grün)



- 5 "Messen" Taste
- 6 "Eingabe" Taste
- 7 4 Tasten zum Ändern und Menuwechsel

1.7 X-STREAM X2XF Feldgehäuse



- 1 Kabelverschraubungen für Netz- und Signalkabel
- 2 Gasanschlüsse und Spülgasauslass
- 3 Spülgaseinlass
- 4 4 Vorrichtungen zur Wandmontage
- 5 Vorbereitungen zum Verbinden zweier Gehäuseteile

Abb. 1-9: X-STREAM XLF Feldgehäuse - Untersicht

Hinweis!

Beim XXF befinden sich die Kabelverschraubungen am oberen Gehäuseteil, während die Gasein- und -auslässe am unteren Gehäuseteil angebracht sind. Zur Wandmontage des Gerätes befinden sich je 2 Halter an Ober- und Unterteil.

1.7 X-STREAM X2XF Feldgehäuse



(ohne Fronttür dargestellt)

*Hinwe*is! Beim XXF befinden sich die Anschlussklemmen immer im Gehäuse-Oberteil.

- 1 Schraubklemmen für Signalkabel (max. 3 Stück; 1 Modul dargestellt)
- 2 Netzeingangsfilter
- 3 Kabelverschraubungen für Netz- und Signalkabel
- 4 Netzanschlussklemmen mit integrierten Sicherungen
- 5 optionaler Ethernetanschluss

ABB. 1-10:X-STREAM XLF Feldgehäuse - Netz- und Signalanschlussklemmen

1.7 X-STREAM X2XF Feldgehäuse

1.7.1 Feldgehäusevarianten zur Installation in explosionsgefährdeten Umgebungen (Ex-Zonen)

WARNUNG

EXPLOSIONSGEFAHR

Die Standardversionen der X-STREAM Feldgehäuse dürfen ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen eingesetzt werden!



Die besonderen Bedingungen zum Betrieb eines Gasanalysators in explosionsgefährdeten Umgebungen sind NICHT Inhalt der vorliegenden Betriebsanleitung!

Es wird hiermit verwiesen auf die separaten Betriebsanleitungen, die Geräten zum Betrieb in explosionsgefährdeten Umgebungen beiliegen!

Varianten der X-STREAM-Analysatoren im Feldgehäuse können in Ex-Zonen 1, 2 oder Div 2 betrieben werden:

X-STREAM XLFN / XXFN:

Zur Messung nicht-brennbarer Gase in Ex-Zone 2 und Division 2 zugelassener Analysator mit Schutzart "nicht-zündend": Die angepasste Konfiguration des Gerätes stellt sicher, dass im bestimmungsgemäßen Gebrauch keine Funken, heiße Oberflächen, etc. erzeugt werden, die eine umgebende explosive Atmosphäre entzünden könnten. Es sind keine weiteren Maßnahmen, wie z.B. Versorgung mit Zündschutzgas, erforderlich.

X-STREAM XLFS / XXFS:

Ausgestattet mit einer vereinfachten Überdruckkapselung kann diese Variante zur Messung nicht-brennbarer Gase in Europäischer Ex-Zone 2 eingesetzt werden. Zum Betrieb ist eine Versorgung mit Zündschutzgas (z.B. Druckluft) erforderlich.

X-STREAM XLFZ / XXFZ:

Ausgestattet mit einer vereinfachten Überdruckkapselung kann diese Variante zur Messung nicht-brennbarer Gase in Ex-Zonen nach der amerikanischen Klassifizierung Div 2 eingesetzt werden. Zum Betrieb ist eine Versorgung mit Zündschutzgas (z.B. Druckluft) erforderlich.

Bitte kontaktieren Sie die für Sie zuständige EMERSON Process Management Niederlassung, wenn Sie Analysatoren für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen benötigen.

1.8 X-STREAM X2FD

1.8 X-STREAM X2FD: Druckfestes Feldgehäuse

Hervorstechendstes Merkmal des Gasanalysators X-STREAM X2FD ist sein druckfestes Gehäuse (Abb. 1-10). Dieses erlaubt den Betrieb des Analysators in explosionsgefährdeten Umgebungen der Ex- Zone 1. Die Schutzart IP66/ NEMA 4X (Schutz gegen Wasser und Staub) des stabilen, zur Wandmontage vorgesehenen Aluminiumgussgehäuses bietet jedoch auch in anderen rauen Umgebungen Vorteile.

IPx6: Wasser darf bei vorübergehender Überflutung, z.B. durch schwere Seen, nicht in schädlichem Maße eindringen

IP6x: Schutz gegen Eindringen von Staub. Vollständiger Schutz gegen Berühren unter Spannung stehender oder innerer bewegter Teile

Im X-STREAM X2FD können bis zu vier Messkanäle beliebiger Kombinationen untergebracht werden. Optional können die physikalischen Komponenten durch eine Haube abgedeckt werden. Der dadurch entstehende Einbauraum kann bis max. 60 °C thermostatisiert werden, zur Minimierung des Einflusses externer Temperaturschwankungen.

Eine Beschreibung der verschiedenen Gaswegoptionen finden Sie in Kar Abschnitt 1.2.6, Seite 1-5.

Frontplatte

Die Frontplatte ist mechanisch geschützt durch eine Sicherheitsglasscheibe und besteht aus einer alphanumerischen 4x20 Zeichen LC-Anzeige, einer Tastatur sowie 3 Status-LED (Abb. 1-11). Die Farben der LED sind angelehnt an die Spezifikationen der NA-MUR NE 44. Die Aktivierung der LED erfolgt entsprechend den Vorgaben der NE 107 und ist den Statusmeldungen "Ausfall", "Funktionskontrolle", "außerhalb der Spezifikation" bzw. "Wartungsbedarf" zugeordnet. Anstelle der LC-Anzeige kann auch eine Vakuumfluoreszenz-Anzeige eingebaut werden.

Elektrische Anschlüsse

Elektrische Verbindungen werden über interne Schraubklemmen herstellt, die zugehörigen Kabel über Kabelverschraubungen an der Geräteunterseite in das Gehäuse eingeführt (Abb. 1-12). Das Gehäuse läßt sich öffnen durch Herunterklappen der Vorderseite des Gerätes, nach Lösen der auf einem umlaufenden Flansch befindlichen Schrauben. Eine an des Scharnieren befindliche Sperrvorrichtung kann dazu verwerndet werden, den Öffnungswinkel auf ca. 90° zu begrenzen (

WARNUNG

EXPLOSIONSGEFAHR



Emerson Process Management GmbH & Co. OHG

Die speziellen Bedingungen zum Betrieb eines Gasanalysators in explosionsgefährdeten Umgebungen sind NICHT Inhalt der vorliegenden Betriebsanleitung!

Es wird hiermit verwiesen auf die separaten Betriebsanleitungen, die Geräten zum Betrieb in explosionsgefährdeten Umgebungen beiliegen!

-

1.8 X-STREAM X2FD

Netzspannungsanschluss

Der Stromanschluss erfolgt über Schraubklemmen mit integrierten Sicherungshaltern im vorderen rechten Teil des Gehäuses. Das intern angeordnete Weitbereichsnetzteil ermöglicht den weltweiten Einsatz der Analysatoren.

Schnittstellensignale

In der Grundausstattung besitzt das Gerät 36 interne Schraubklemmen für Schnittstellensignale, die mit 1 Analogausgang (4 [0]–20 mA) pro vorhandenem Messkanal und den 4 NA-MUR-Statussignalen belegt sind. Es können weitere Analogausgänge bestückt werden, um z.B. ein Messsignal in verschiedenen Auflösungen auszugeben. Maximal sind 4 Analogausgänge möglich.

Auf Wunsch kann eine serielle Modbus-Schnittstelle integriert werden (RS232 oder RS485 mit Modbus-RTU-Protokoll), alternativ auch Ethernet-Modbus-TCP. In diesem Fall werden die Signale der RS-Schnittstelle auf eine entsprechende Anzahl (max. 5) der 36 Schraubklemmen geführt.

Zur Steuerung von Gerätefunktionen und Ansteuerung externer Komponenten können digitale Ein- und Ausgänge verwendet werden. Die 7 Ein- und 9 Ausgänge werden über eine weitere 36-polige Schraubklemmenleiste mit der Peripherie verbunden. Durch den Einsatz je einer zusätzlichen internen Steckkarte und einer 36-poligen Schraubklemmleiste kann die Anzahl der digitalen Ein- und Ausgänge verdoppelt werden, auf dann 14 Ein- und 18 Ausgänge.

Detaillierte technische Daten zu den verschiedenen Schnittstellen finden Sie in Abschnitt 1.3, Seite 1-9. Die Belegungen der Schraubklemmenleisten werden beschrieben in Kapitel 4 "Installation" und die Softwareeinstellungen in Kapitel 6 "Software". Im Gerät befindet sich noch eine weitere, hier nicht näher beschriebene, als Service-Schnittstelle bezeichnete SubminD-Buchse.



Die Serviceschnittstelle ist galvanisch mit der Geräteelektronik verbunden und kann bei falscher Handhabung Gerätestörungen verursachen! Die Serviceschnittstelle darf nur

Die Serviceschnittstelle darf nur durch EMERSON Servicemitarbeiter bzw. durch besonders geschultes Personal verwendet werden!

Gasanschlüsse

Mess- und Prüfgase werden je nach Gerätekonfiguration (Anzahl der Messkanäle sowie Reihen- oder Parallelverschlauchung) über bis zu 8 Flammensperren auf der Geräteunterseite zugeführt. Die Belegung der Anschlüsse ist auf einem Klebeschild in der Nähe der Anschlüsse angegeben.

Ein zusätzlicher optionaler Gasanschluss ermöglicht die Spülung des Gehäuses mit

 Inertgas zur Minimierung des Quereinflusses durch Umgebungsluft bei Messung geringster Konzentrationen (z.B. von CO₂)

bzw.

 Luft oder Inertgas bei der Messung von aggressiven und/oder brennbaren Gasen Nähere Informationen hierzu Abschnitt 1.2.6, Seite 1-5.

Spezielle Messkomponenten

Zur Messung von aggressiven und/oder brennbaren Gasen können ggf. auch ausfallsichere Komponenten zum Einsatz kommen (WLD; Photometer in Vorbereitung): Durch den Aufbau mit Edelstahlverrohrung und Klemmringverschraubungen wird das Risiko

1.8 X-STREAM X2FD

einer unkontrollierten Freisetzung der Gase infolge eines Lecks minimiert. Nähere Erläuterungen zum ausfallsicheren Containment finden Sie in der zugehörigen separaten Betriebsanleitung, die Geräten mit derartigen Komponenten beiliegt. Weiterhin können zur Sauerstoff-Messung in brennbaren Gasen eigensichere Messzellen eingesetzt werden, die eine Zündung des Gasgemisches im Fehlerfall verhindern.



Abb. 1-11: X-STREAM X2FD - Frontansicht



1.8 X-STREAM X2FD



Abb. 1-12: X-STREAM X2FD - Frontplatte



- 1 Kabelverschraubungen für Netz- und Signalkabel
- 2 Gasanschlüsse und Spülgasauslass
- 3 4 Vorrichtungen zur Wandmontage

Abb. 1-13: X-STREAM X2FD - Unterseite

1.8 X-STREAM X2FD





dargestellt) 2 Netzeingangsfilter

- 3 Kabelverschraubungen f
 ür Netz- und Signalkabel4 Netzanschlussklemmen mit integrierten Siche-
- 4 Netzanschlusskiemmen mit integrierten Siche rungen
- 5 optionaler Ethernetanschluss

Abb. 1-14: X-STREAM X2FD - Klemmen und Öffnungswinkelbegrenzer

Kapitel 2 Technische Daten

In diesem Kapitel finden Sie alle technischen Daten der Geräte, unterteilt nach gemeinsamen und modellspezifischen Angaben.

Gemeinsame technische Daten	15	Seite 2-2
X-STREAM X2GK		Seite 2-5
X-STREAM X2GP		Seite 2-11
X-STREAM X2F		Seite 2-15
X-STREAM X2FD	1	Seite 2-18

2.1 Gemeinsame Technische Daten

2.1 Gemeinsame Technische Daten

Angaben zum Aufstellungsort

Luftfeuchtigkeit (nicht kondens	ierend)	< 90 % r. F. bei+20 °C < 70 % r. F. bei +40 °C
Verschmutzungsgrad Installationskategorie		2 II
Höhe		0 bis 2000 m über NN
Umgebende Atmosphäre		Die Geräte dürfen ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen nicht in korrosiver, brennbarer oder explosionsgefährdeter (gilt nicht für X-STREAM X2FD) Umgebung betrieben werden.
Zulassungen		
Elektrische Sicherheit	KAN / USA	CSA-C/US, basierend auf CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 /
C C C C C C	Europa	CE, basierend auf EN 61010-1
Elektromagnetische Verträglich	keit Europa	CE, basierend auf EN 61326

Europa Australien sonstige CE, basierend auf EN 61326 C-Tick NAMUR

Gasparameter

Kapitel 3 "Messprinzipien"

Spüloptionen

4.3 "Gasaufbereitung"

2.1 Gemeinsame Technische Daten

Schnittstellen, Signalein- und -ausgänge

Die Schnittstellensignale werden je nach Gerätevariante auf unterschiedliche Weisen zur Verfügung gestellt (gilt nicht für die Option "Ethernet", die immer als RJ45 ausgeführt wird):

X-STREAM X2GK, X2GP: Standard: optional:	SubminD-Stecker und Buchsen Schraubklemmenadapter
X-STREAM X2XF, X2FD:	interne Schraubklemmen
Alle Geräte sind ausgestattet mit bis zu 4 analogen Ausgängen (Standard: 1 Analogausgang)	4 (0)–20 mA (R _B ≤ 500 Ω) untereinander und gegen die Geräte- elektronik galvanisch getrennt;
	Start- und Endkonzentration durch den Anwender einstellbar; unterstützen die NAMUR NE 43 Betriebs- modi, per Tastenfeld und Modbus einstell- bar
4 Relaisausgängen	potentialfreie Kontakte, Belastung max. 30 V; 1 A; 30 W ohmsch
Jedem Ausgang kann eine der folgenden Funktionen zugeordnet werden:	Statussignal nach NAMUR NE 107 "Ausfall" "Wartungsbedarf" "Außerhalb Spezifikation" "Funktionskontrolle" 1 aus 2 Konzentrationsgrenzwerten je Kanal, Ansteuerung für externes Ventil V1 V8, externes Messgasventil externe Pumpe Zoom-Statusanzeige für analoge Aus- gänge

2

2.1 Gemeinsame Technische Daten

Optionale Schnittstellen für alle Gerätevarianten

1 Modbusschnittstelle

RS 485 (2- oder 4-Draht) optional: RS 232 Ethernet (RJ45 Buchse)

Digitale Ein- und Ausgänge

7 oder 14 digitale Eingänge

(X-STREAM X2GK: max. 7 Eingänge)

Jedem Eingang kann eine der folgenden Funktionen zugeordnet werden: max. 30 V, intern begrenzt auf 2,3 mA HIGH: min. 4 V; LOW: max. 3 V (gemeinsame Masse)

Öffne Ventil V1 ... öffne Ventil V8 Öffne Messgasventil Aktiviere Messgaspumpe Nullgaskalibrierung alle Kanäle Prüfgaskalibrierung alle Kanäle Null- und Prüfgaskalibrierung alle Kanäle Kalibrierung abbrechen Zoom Analogausgang 1 Zoom Analogausgang 2 Zoom Analogausgang 3

9 oder 18 zusätzliche Relaisausgänge

(X-STREAM X2GK: max. 9 zus. Ausgänge)

Jedem Ausgang kann eine der folgenden Funktionen zugeordnet werden: potentialfreie Kontakte, Belastung max. 30 V; 1 A; 30 W ohmsch

Statussignal nach NAMUR NE 107 "Ausfall" "Wartungsbedarf" "Außerhalb Spezifikation" "Funktionskontrolle" 1 aus 2 Konzentrationsgrenzwerten je Kanal, Ansteuerung für externes Ventil V1 ... V8, externes Messgasventil externe Pumpe Zoom-Statusanzeige für analoge Aus-

Modellspezifische Technische Daten: X-STREAM X2GK 2.2.1

Modellspezifische Technische Daten 2.2

2.2.1 X-STREAM X2GK: ½ 19" Tischgerät



ca. Angaben in mm [Zoll]

Abb. 2-1: X-STREAM X2GK - Abmessungen



2.2.1 Modellspezifische Technische Daten: X-STREAM X2GK

Hinweis! Gezeigte variable Optionen sind austauschbar!

Abb. 2-2: X-STREAM X2GK - Ausführungsvarianten

2.2.1 Modellspezifische Technische Daten: X-STREAM X2GK

Gehäuse

Betriebstemperaturbereich, max.*): Lagerungstemperaturbereich: Gewicht (abhängig von der Konfiguration):

Gehäuseschutzart nach EN 60529:

0 °C bis +50 °C -20 °C bis +70 °C

ca. 8 - 12 kg

IP 20 für Innenanwendung Die Geräte müssen vor Tropf- und Spritzwasser sowie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufgestellt werden. Die Geräte dürfen nicht in korrosiver Umgebung betrieben werden.

Gasanschlüsse:

Anzahl: max. 6 davon optional 1 oder 2 als Spülgasanschlüsse

Material: PVDF 6/4 mm optional Edelstahl 6/4 mm oder 1/4", andere auf Anfrage

Stromversorgung Gerätedaten

Nenneingangsspannung Eingangsspannungsbereich Nenneingangsstrom

24 V____ 10–30 V____ 2,5 A max. Der Anschluss erfolgt

über einen 3-poligen XLR-Stecker auf der Geräterückseite.

100–240 V 50/60 Hz 85-264 V, 47-63 Hz 1,3–0,7 A max. Der Anschluss erfolgt über einen IECKaltgerätestecker auf der Geräterückseite

Gerätesicherung

Daten des Schmelzeinsatzes:

AC 230 V / T 3,15 A / 5x20 mm

AC 230 V / T 4 A / 5x20 mm

Signalein- und -ausgänge

Standardmäßig werden Signalkabel über Submin-D-Stecker bzw. -Buchsen auf der Geräterückseite angeschlossen (außer Ethernet: immer RJ45-Buchse) (II Abb. 2-2)

Detaillierte Stecker- und Buchsenbelegungen finden Sie **I** 4.4.1 Installation, Seite 4-7.

^{*}: Einschränkungen gelten für ausgewählte Messverfahren und Messbereiche, Messspezifikationen!

Modellspezifische Technische Daten: X-STREAM X2GK 2.2.1

2.2.1.1 Daten optionaler externer Netzteile

Modellbezeichnung

Dieses Netzteil kann optional bestellt werden, zur Versorgung eines einzelnen Tischgerätes.

Nenneingangsspannungen

Eingangsspannungsbereiche Leistungsaufnahme

Der Netzanschluss erfolgt über einen Kaltgerätestecker (IEC Stecker; K Abb. 2-2).

Netzeingangssicherungen

Das Netzteil enthält keine vom Benutzer zu wechselnde Sicherungen.

Nennausgangsspannung 24 V____ (± 5 %) 5 A Nennausgangsstrom 3-polige XLR-Buchse Ausgang Strombegrenzung typ. 110% I_{nenn}, gerade Kennlinie, dauerkurzschlussfest Überlastschutz Übertemperaturschutz Reduktion der Ausgangsspannung bis zum Abschalten. Wiedereinschalten nach Abkühlung. Gewicht ca. 2,5 kg Zulassungen Sicherheit EN 60950, UL1950, CSA22.2 NO 950-95 EMV EN 50081-1 (Störaussendung) EN 50082-2 (Störfestigkeit), u.a.

UPS 01 T

max. 240 VA

120 / 230 V \sim 50/60 Hz

95–138 V∼ / 187–264 V∼, 47–63 Hz

2.2.1 Modellspezifische Technische Daten: X-STREAM X2GK



Abmessungen (ca. Angaben in [mm])

Abb. 2-3: Netzteil UPS 01 T



IEC-Netzeingangsstecker



Pin 1: ME Pin 2: $+ 24 V_{---}$ Pin 3: $0 V (\bot)$ Schirm: Gehäuseflansch

Pin-Belegung 24 V DC-Ausgangsbuchse

2

2.2.1 Modellspezifische Technische Daten: X-STREAM X2GK

Modellbezeichnung

5 A oder 10 A Tischnetzteil

Dieses Netzteil kann optional bestellt werden, zur gleichzeitigen Versorgung von 2 Tischgeräten aus einem gemeinsamen Netzteil.



Innenansicht (ohne Deckel)



IEC-Netzeingangsstecker mit Sicherungshalter



Pin 1: ME Pin 2: +24 V____ Pin 3: 0 V (\perp) Schirm: Gehäuseflansch

Pin-Belegung 24 V DC-Ausgangsbuchsen

Abmessungen (ca. [mm])

Betriebsanleitung HASX2D-BA-HS

10/2012

Abb. 2-4: 10 A Tischnetzteil

Empfohlener Freiraum zur Kühlung Gewicht:

Nenneingangsspannungen

Eingangsspannungsbereiche

Eingangsnennstrom

Der Netzanschluss erfolgt über einen Kaltgerätestecker (IEC Stecker) mit Sicherungshalter

vorne / hinten je 15 mm ca. 2 kg

100–120 / 220–240 V \sim 50/60 Hz (ab Werk vorkonfiguriert gem. Bestellung. Die manuelle interne Umschaltung am Netzteil erfordert das Öffnen des Gehäuses!)

85–132 / 176–264 V~, 47–63 Hz

< 6 A (Schalterstellung 115V) < 2,8 A (Schalterstellung 230V)

(**I**) Abb. 2-4).

2.2.1 Modellspezifische Technische Daten: X-STREAM X2GK

Netzeingangssicherungen		
Daten des Schmelzeinsatzes:	AC 230 V / T 6,3	A / 5x20 mm
Nennausgangsspannung	24 V (+ 5 %,	1 %)
Leistungsabgabe	max. 5 A bzw. 10 A	
Ausgang	2 St. 3-polige XLR-Buchse	
Wirkungsgrad	typ. 89 %	(230 VAC, 24 V / 10 A)
Verluste	typ. 29 W	(230 VAC, 24 V / 10 A)
Überlastschutz	kurzschluss-, üb	erlast- und leerlauffest
Übertemperaturschutz	Derating ab 60° C	
Zulassungen (nur des internen Netzteilmoduls)		
Sicherheit	EN 60950, EN 50178, UL1950, CUL/CSA-22.2 No 950-M90	
EMV	EN 50081-1, Kla EN 50082-2, Kla u.a.	sse B (Störaussendung) sse A (Störfestigkeit),

2.2.2 Modellspezifische Technische Daten: X-STREAM X2GP

2.2.2 X-STREAM X2GP: 19" Tisch- bzw. Rackmontagevariante



Abb. 2-5: X-STREAM X2GP - Abmessungen

2.2.2 Modellspezifische Technische Daten: X-STREAM X2GP

Gehäuse

Betriebstemperaturbereich, max.*): Lagerungstemperaturbereich:

Gewicht:

Gehäuseschutzart nach EN 60529:

0 °C bis +50 °C -20 °C bis +70 °C

ca. 12–16 kg (abh. von der Analysatorkonfiguration)

IP 20 für Innenanwendung Die Geräte müssen vor Tropf- und Spritzwasser sowie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufgestellt werden. Die Geräte dürfen nicht in korrosiver Umgebung betrieben werden.

Gasanschlüsse:

Anzahl: max. 8 optional 1 zusätzl. Spülgasanschluss Material: PVDF 6/4 mm optional Edelstahl 6/4 mm oder ¼", andere auf Anfrage

^{*}: Einschränkungen gelten für ausgewählte Messverfahren und Messbereiche, **L**SS Messspezifikationen!

Stromversorgung

Nenneingangsspannung	100–240 V \sim 50/60 Hz, Weitbereichseingang
Eingangsspannungsbereich	85–264 V∿, 47–63 Hz
Nenneingangsstrom standard mit Thermostatisierung	1,3–0,7 A max. 3–1,5 A max.
Der Anschluss erfolgt über einen Kaltger (IEC Stecker) mit Netzschalter auf der G	erätestecker eräterückseite (I SSS Abb. 2-5 & 2-6).

Netzeingangssicherungen

Der Kaltgerätestecker enthält Halterungen für zwei Sicherungseinsätze. Daten der Schmelzeinsätze: AC 230 V / T 4 A / 5x20 mm 2

2.2.2 Modellspezifische Technische Daten: X-STREAM X2GP

Signalein- und -ausgänge

Standardmäßig werden Signalkabel angeschlossen über Submin-D-Stecker bzw. -Buchsen auf der Geräterückwand (außer Ethernet: RJ45-Buchse) (**I** Abb. 2-6)

Detaillierte Klemmenzuordnungen **I** 4.4.2 Installation, Seite 4-13.

Optional können Adapter auf die Submin-D-Anschlüsse aufgesteckt werden, sodass Schraubklemmen zum Anschluss der Signalleitungen zur Verfügung stehen. In diesem Fall wird dann an der Geräterückseite noch ein zusätzlicher Zugentlastungsbügel für die Signalleitungen montiert (INST Abb. 2-7):

Kaltgerätestecker

Sicherungshalter

Signalstecker / -buchsen

Netzschalter

(teilw. optional)

1

2

3

4

Abb. 2-6: X-STREAM X2GP - Netzanschluss- und Signalstecker



Klemmenadapter im Detail

Abb. 2-7: X-STREAM X2GP - Signalanschlüsse mit Schraubklemm-Adaptern (Draufsicht)

2.2.3 Modellspezifische Technische Daten: X-STREAM X2XF Feldgehäuse

2.2.3 X-STREAM X2XF: Einteiliges (XLF) oder zweiteiliges (XXF) Feldgehäuse



ca. Angaben in mm [Zoll]

Abb. 2-8: X-STREAM XLF - Abmessungen

2.2.3 Modellspezifische Technische Daten: X-STREAM X2XF Feldgehäuse



ca. Angaben in mm [Zoll]

Abb. 2-9: X-STREAM XXF - Abmessungen
2.2.3 Modellspezifische Technische Daten: X-STREAM X2XF Feldgehäuse

Gehäuse				
Betriebstemperaturbereich, max.*): Lagerungstemperaturbereich:			-20 °C bis +50 °C -20 °C bis +70 °C	
Gewicht: XLF XXF		XLF XXF	max. ca. 25 kg max. ca. 45 kg	
Schutzklasse:			IP 66 (EN 60529) / NEMA 4X für Außeninstallation; die Geräte müssen vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufgestellt werden.	
Gasanschlüsse:	Anzahl: optional		max. 8 1 zusätzl. Spülgasanschluss	
	Material:		Edelstahl 6/4 mm oder ¼", andere auf Anfrage	
Stromversorgung				
Nenneingangsspannung			100–240 V \sim 50/60 Hz, Weitbereichseingang	
Eingangsspannung	sbereich		85–264 V~, 47–63 Hz	
Nenneingangsstrom XLF standard mit Thermostatisierung			1,3–0,7 A max. 3–1,5 A max.	
XXF standard mit Thermostatisierung			1,5–0,8 A max. 5,5–3 A max.	
			Der Anschluss erfolgt über berührsichere Schraubklemmen im Geräteinneren, in der Nähe der Kabelverschraubungen, (Abb. 2-9).	
Kabelquerschnitt:			max. 4 mm ² , Aderendhülsen werden nicht benötigt.	
Kabeleinführung üb	ber		1 Kabelverschraubung IP 68	
Zulässiger äußerer Kabeldurchmesser:			7–12 mm	
Netzeingangssich	erungen			
Die Sicherungshalte Netzanschlussklem	er sind Bestandteil men	der		
			AC 230 V / T 6,3 A / 5X20 mm	
י: Einschränkungen g	gelten für ausgewählt	e Messverfal	hren und Messbereiche,	

Emerson Process Management GmbH & Co. OHG

Messspezifikationen!

2.2.3 Modellspezifische Technische Daten: X-STREAM X2XF Feldgehäuse

Signalein- und -ausgänge

Alle Signalleitungen werden an internen Schraubklemmen aufgelegt, die sich im vorderen Bereich des geöffneten Gehäuses befinden (Abb. 2-11).

Kabelquerschnitt:

max. 1,5 mm², Aderendhülsen werden nicht benötigt.

3 Kabelverschraubungen, IP 68

7–12 mm

Kabeleinführung über

Zulässiger äußerer Kabeldurchmesser:

Detaillierte Klemmenzuordnungen **I** 4.4.3 Installation, Seite 4-21.

Abb. 2-10: X-STREAM X2XF - Netzanschlussklemmen / Sicherungshalter

1 🔿 🔞 1 0 3 1 Ethernet Hinweis! Klemmen für analoge & digitale E/A 2

- 3 Max. 4 Signalkabeleinführungen







Betriebsanleitung HASX2D-BA-HS

10/2012

- Netzanschlussklemmen mit 1
 - Sicherungshaltern
- Schutzleiterklemme (PE) 2
- 3 Durchführung für Netzanschlusskabel

Je nach gewählten Schnittstellenoptionen variiert die Anzahl der installierten Klemmenblöcke!

2.2.4 Modellspezifische Technische Daten: X-STREAM X2XF FeldgehäuseD

2.2.4 X-STREAM X2FD: Druckfestes Feldgehäuse



*): Einschränkungen gelten für ausgewählte Messverfahren und Messbereiche, Messspezifikationen!

2.2.4 Modellspezifische Technische Daten: X-STREAM X2XF FeldgehäuseD

Stromversorgung

Nenneingangsspannung

Eingangsspannungsbereich

Nenneingangsstrom standard mit Thermostatisierung 100–240 V \sim 50/60 Hz, Weitbereichseingang

85–264 V \sim , 47–63 Hz

1,3–0,7 A max. 3–1,5 A max.

Der Anschluss erfolgt über berührsichere Schraubklemmen im Geräteinneren, in der Nähe der Kabelverschraubungen, (Abb.2-12).

max. 4 mm², Aderendhülsen werden nicht benötigt.

1 Kabelverschraubung IP 68

3–13 mm, je nach verwendetem Einsatz in der Kabelverschraubung

AC 230 V / T 4 A / 5x20 mm



Kabeleinführung über

Kabelquerschnitt:

Zulässiger äußerer Kabeldurchmesser:

Netzeingangssicherungen

Die Sicherungshalter sind Bestandteil der Netzanschlussklemmen. Daten der Schmelzeinsätze:

1 Netzanschlussklemmen mit

- Sicherungshaltern
- 2 Schutzleiteranschlussklemme (PE)
- 3 Durchführung für Netzanschlusskabel
- 4 Netzfilter

Abb. 2-13: X-STREAM X2FD - Netzanschlussklemmen / Sicherungshalter

2.2.4 Modellspezifische Technische Daten: X-STREAM X2XF FeldgehäuseD

Signalein- und -ausgänge

Alle Signalleitungen werden an internen Schraubklemmen aufgelegt, mit Ausnahme des optionalen Ethernetanschlusses (Abb. 2-13).

Kabelquerschnitt:

Kabeleinführung über

Zulässiger äußerer Kabeldurchmesser:

max. 1,5 mm², Aderendhülsen werden nicht benötigt.

3 Kabelverschraubungen, IP 68

3–13 mm, je nach verwendetem Einsatz in der Kabelverschraubung

Detaillierte Klemmenzuordnungen 🕬 separate Zusatzbetriebsanleitung für X-STREAM X2FD.



Hinweis! Je nach gewählten Schnittstellenoptionen variiert die Anzahl der installierten Klemmenblöcke!

Abb. 2-14: X-STREAM X2FD - Signalklemmen

2.3 Angaben auf dem Typenschild

2.3 Angaben auf dem Typenschild

Das Gerätetypenschild enthält Angaben zu der Gerätekonfiguration, den eingebauten Messverfahren, Messgasen und Messbereichen. Hier finden Sie auch die Geräteseriennummer.

Das Typenschild befindet sich entweder seitlich oder an der Rückseite des Gerätes.

Hinweis!

Für Analysatoren zur Verwendung in explosionsgefährdeten Umgebungen gelten spezielle Anforderungen an die Typenschilder, weshalb diese in den jeweiligen Zusatzbetriebsanleitungen beschrieben werden.



- 1 Modell und installierte Messverfahren (hier: IR & 2x UV & elektrochemisch O₂)
- 2 Seriennummer
- 3 Kanal 1: Gas und Messbereiche (hier: NO, 150 bis 5000 ppm)
- 4 Kanal 2: Gas und Messbereiche (hier: SO₂, 100 bis 5000 ppm)
- 5 Kanal 3: Gas und Messbereiche (hier: NO₂, 100 bis 5000 ppm)
 6 Kanal 4: Gas und Messbereiche (hier: O₂, 5 bis 25 %)
- 7 Herstelleradresse
- Zertifizierungen (XEGK, XEGP: separates Schild) 8
- Elektrische Daten (XEGK, XEGP: auf Geräterückseite) 9

Abb. 2-15: Analysator-Typenschild (Beispiele)

Kapitel 3 Messprinzipien

In den Gasanalysatoren der Serie X-STREAM kommen ja nach zu messender Gaskomponente verschiedene Messprinzipien bzw. Kombinationen der Verfahren zum Einsatz. Dies gewährleistet bestmögliche Messergebnisse, da die Verfahren jeweils auf die speziellen Eigenschaften der Gase abgestimmt sind.

In den nachfolgenden Abschnitten werden diese Prinzipien erläutert.

3.1 Infrarot (IR)- und Ultraviolett (UV)-Messverfahren

Das in diesem Abschnitt beschriebene Verfahren der non-dispersiven Messung nutzt die gasspezifische Strahlungsabsorption zur Unterscheidung der Gase. Dies ist möglich, weil jedes Gas einzigartige Absorptionseigenschaften besitzt: Über die selektive Messung dieser sogenannten Absorptionslinien (Wellenlängen) können einzelne Gaskomponenten identifiziert werden; die Stärke der Absorption ist dann ein direktes Maß für die Gaskonzentration. Je nach Gas befinden sich die Linien entweder im IR- oder im UV-Bereich, sodass das Messprinzip immer entsprechend anzupassen ist.

Es ist also essentiell für die Messung von Gaskonzentrationen, genau nur die Absorption der für dieses Gas spezifischen Wellenlängen zu messen. Anhand der Art, wie diese Wellenlängenselektivität erreicht wird, unterscheiden wir zwei Methoden zur nicht-dispersiven Messung. Üblicherweise wird bei der NDIR-Messung ein Detektor eingesetzt, der selbst schmalbandig empfindlich für das zu messende Gas ist; S 3-3. Bei NDUV-Messungen, wie auch bei bestimmten Applikationen im IR-Bereich, bei denen ein Halbleiterdetektor zum Einsatz kommt, wird ein zusätzliches optisches Filter benötigt, da die eingesetzten Detektoren breitbandig empfindlich sind.

Den Aufbau typischer NDIR- bzw. NDUV-Kanäle zeigt Abb. 3-3. Zur NDIR-Messung wird ein breitbandiger IR-Strahler eingesetzt, während beim NDUV-Verfahren eine schmalbandige UV-Quelle oder elektrodenlose Entladungslampe (EDL) zum Einsatz kommt. Die Anpassung der UV-Strahlung an die Absorptionslinien des gesuchten Gases wird u.a. erreicht durch speziell angepasste optische Filter in einer Adapterküvette.

Der Querschnitt des emittierten Strahlenbündels ist so an die Analysenküvette angepasst, dass deren Querschnitt komplett beleuchtet wird. Hat die Strahlung die Analysenküvette passiert, wird mithilfe einer weiteren Filterküvette an den Querschnitt der Öffnungen des Choppers und des sich daran anschließenden Detektors angepasst. Das Design des Chopperrades ist ein wesentlicher Bestandteil des neuen, patentangemeldeten Messverfahrens IntrinzX, das im nachfolgenden Abschnitt erläutert wird. Die Entscheidung, welches Messprinzip letztendlich für eine bestimmte Applikation eingesetzt wird, hängt nicht nur vom Gas ab (Absorptionslinien; UV, IR), sondern auch von der geforderten Messqualität.

3.1.1 IntrinzX Technologie

IntrinzX ist eine Weiterentwicklung der bewährten Prüfpeak-Technologie mit automatischer Empfindlichkeitsanpassung, die in den MLT-Analysatoren eingesetzt wird: Während beim Prüfpeakverfahren noch 1 Referenzmessung je Chopperradumdrehung durchgeführt wurde, kann IntrinzX nun deren 4 zur Verfügung stellen. In den Markt eingeführt wurde IntrinzX mit der Vorstellung der X-STREAM X2-Gasanalysatorfamilie.

3

3.1 Infrarot (IR)- und ultraviolett (UV)-Messverfahren

Mithilfe des IntrinzX Chopperrades werden Referenz- und Messsignal mit dem 4- bzw. 5-fachen der Umdrehungszahl moduliert. Der Prüfpeak wird so integraler Bestandteil der Messwertinformation, während er bisher künstlich in das Messsignal eingefügt wurde.

Über eine Frequenzfilterung wird das erzeugte Signal in Messwert- und Referenzsignal aufgespalten (I Abb. 3-1). Als Ergebnis erhält man für jede Chopperradumdrehung ein normiertes Signal, durch Quotientenbildung von Referenz- und Messsignal.

Daher besitzt IntrinzX herausragende Eigenschaften, zu welchen zählen:

- Hohe Dynamikbereiche, die mit den üblichen fotometrischen Messverfahren nicht zu erzielen sind (z. B. 0–200...50 000 ppm)
- Reduzierte Temperaturabhängigkeiten
- Hohe Empfindlichkeit für kleinste Messbereiche

Für den Anwender ergeben sich zudem Kosteneinsparungspotenziale:

- geringere Anzahl von Bänken und Küvetten
- Einfachere Reparaturen und Austausch von Komponenten vor Ort
- Kleine Messbereiche lassen sich auch vor Ort einstellen
- Reduzierter Wartungsbedarf
- Erweiterte Prüfgaskalibrierintervalle

Aufgrund des direkten Zusammenhangs von Referenz- und Messseite kann oft auf Prüfgaskalibrierungen zugunsten von Nullgaskalibrierungen verzichtet werden.

Aus den genannten Eigenschaften des IntrinzX-Messverfahrens ergibt sich eine hohe Flexibilität im Hinblick auf Anwendungen:

- Nur eine Bank deckt sowohl große, als auch kleine Messbereiche ab
- Hohe und niedrige Konzentrationen lassen sich messen in Roh- und Reingasen
- Große und kleine Messbereiche vor und nach Abscheidern
- Mobile Messungen an unterschiedlichen Messstellen
- Einfache Anpassung an unterschiedliche Applikationen, z.B. in Laboren und Universitäten
- Motorenprüfstände
- TOC Applikationen zur Messung hoher und niedriger Kohlenstoffkonzentrationen



Abb. 3-1: IntrinzX Signalformen

3.1.2 NDIR Detektor

Der Gasdetektor besteht aus einer gasgefüllten Absorptionskammer sowie einer Ausgleichskammer. Beide sind über einen Strömungskanal mit Mikroströmungsfühler miteinander verbunden (Le Abb. 3-2). Prinzipiell ist der Detektor mit dem zu messenden infrarotaktiven Gas gefüllt und daher nur für dieses bestimmte Gas mit seinem charakteristischen Wellenlängenbereich empfindlich.

3.1

Ein Mikroflowsensor im Verbindungskanal misst den Gasfluss zwischen den zwei Kammern: Auf der Referenzseite der Küvette wird kaum Licht absorbiert, somit erhöht sich die Gastemperatur in der Kammer. Das Gas expandiert und fließt durch den Kanal in die Ausgleichskammer. Wird anschließend die Strahlung durch die Küvetten-Messseite gelenkt, wird ein Teil absorbiert, es trifft weniger Gas auf den Detektor. Das Gas im Detektor kühlt ab und fließt durch den Kanal wieder in die Absorptionskammer zurück. Der Gasfluss im Kanal hängt somit direkt ab von der Strahlungsmenge, die durch die Küvette hindurchgelangt: Je höher die Konzentration des Messgases, umso geringer die Menge der am Detektor ankommenden Strahlung. Der Unterschied der Gasflüsse ist somit ein direktes Maß für die Konzentration der gesuchten Komponente im Messgasstrom.

Emerson Process Management GmbH & Co. OHG





3.1 Infrarot- (IR) und Ultraviolettmessung (UV)

3.1.3 Technische Umsetzung

Die breitbandige IR- bzw. UV-Strahlung durchläuft eine Filterküvette, die den Strahl an den Querschnitt der Messküvette anpasst. An deren anderem Ende sitzt wiederum eine Filterküvette, die den Strahl auf den Querschnitt des Choppers reduziert. Zur Erhöhung der Selektivität werden Pyrodetektoren noch Filter vorgeschaltet, die die Bandbreite der Strahlung einengen.





- 1 UV Quelle
- 2 Adapterküvette
- 3 Messküvette (aufgeschnitten)
- 4 Filterküvette
- 5 UV-Detektor
- 6 Gasdetektor



- 7 IR-Detektorelektronik
- 8 Pyrodetektor (alternativ)
- 9 Temperatursensor
- 10 Filter für Pyrodetektor
- 11 Chopper
- 12 Chopperelektronik
- 13 IR-Strahler
- 14 EDL (alternativ)

3.2 Sauerstoffmessung

3.2 Sauerstoffmessung

Für die Messung von Sauerstoffkonzentrationen kommen zwei verschiedene Messprinzipien zum Einsatz. Der jeweils eingebaute Sensortyp ist am Typenschild zu erkennen (IFST Seite 2-21).

> pO2 = paramagnetischer Sensor eO2 = elektrochemischer Sensor

3.2.1 Paramagnetische Messung

Dieses Messverfahren nutzt die paramagnetischen Eigenschaften des Sauerstoffmoleküls zur Konzentrationsbestimmung.

Zwei stickstoffgefüllte Quarz-Kugeln (N_2 ist nicht paramagnetisch) sind hantelförmig angeordnet und im Innern einer Kammer an einem dünnen, gespannten Platin-Band leicht drehbar aufgehängt. Auf dem Band befindet sich ein kleiner Spiegel, der einen Lichtstrahl in Richtung eines Foto-Detektors reflektiert (Abb. 3-7).

Die Messzelle wird in ein inhomogenes Magnetfeld, erzeugt durch die spezielle Geometrie eines Permanentmagnets, gestellt.

Gelangen jetzt Sauerstoff-Moleküle mit dem Messgas in die Kammer, so werden sie - ihrer paramagnetischen Eigenschaften wegen - in das Gebiet der größten Feldstärke abgelenkt. So werden unterschiedliche Kräfte auf die beiden Quarzkugeln verursacht. Es entsteht ein Drehmoment, das die Hantel samt Spiegel aus der Ruhelage herausdreht. Dadurch wird auch der am Spiegel reflektierte Lichtstrahl so weit abgelenkt, dass in dem Foto-Detektor ein elektrisches Signal entsteht.

Dieses Signal erzeugt nun in einem Verstärker einen Strom, der durch eine, die Hantel umgebende Leiterschleife geschickt, seinerseits ein Magnetfeld aufbaut, das die Hantel mit den Quarzkugeln zurück in ihre Ruhelage zwingt. Mithin ist die Stromstärke, mit der das Drehmoment auf die Hantel kompensiert wird, ein direktes Maß für die O₂-Konzentration.

Außer der Messzelle, dem Dauermagneten, der Elektronik und der Messkammer selbst, besitzt der Detektor auch einen Temperatursensor und ein Heizelement, um den Detektor bei ca. 55 °C zu halten. Optional gibt es die Messzelle als lösungsmittelfeste, korrosionsfeste und/oder eigensichere Variante (letztere geeignet für die Messung brennbarer Gase).



Einfluss auf Nullpunkt

3.2 Sauerstoffmessung

3.2.1.1 Quereinflüsse durch Begleitgaskomponenten

Begleitgase können die Sauerstoffmessung beeinflussen. Diese Einflüsse werden für ausgewählte Gaskomponenten in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet. IEC 61207-3 enthält eine ausführliche Liste zu weiteren Gasen.

Soweit bereits bei der Angebotsanfrage angegeben, kann dieser Quereinfluss ggf. bei der werksseitigen Inbetriebnahme berücksichtigt werden (Option).

100 % Gas		Einfluss auf Nullpunkt % O ₂
1.2-Butadien	C₄H ₆	-0,49
1.3-Butadien	C₄H ₆	-0,49
Acetylen	C_2H_2	-0,29
Ammoniak	NH ₃	-0,20
Argon	Ar	-0,25
Brom	Br ₂	-2,02
Bromwasserstoff	HBr	-0,76
Chlor	Cl ₂	-0,94
Chlorwasserstoff	ΗČĪ	-0,35
Cis-2-Buten	C,H ₈	-0,89
Cyclohexan		-1,84
Ethan	C,H	-0,49
Ethylen	C ₂ H ₄	-0,22
Flourwasserstoff	ĤF	+0,10
Helium	He	+0,33
i-Buten	C₄H ₈	-1,30
Isobutan	C₄H ₁₀	-1,30
Jod	I	-2,40
Jodwasserstoff	HI	-1,19
Kohlenstoffdioxid	CO ₂	-0,30
Kohlenstoffmonoxid	CO	+0,07
Krypton	Kr	-0,55

100 % Gas

Hinweis!

Diese Angaben basieren auf einer Temperatur von 60 °C

 Tab. 3-1:
 Paramagnetische Sauerstoffmessung - Begleitgasquerempfindlichkeiten (Beispiele)

3.2 Sauerstoffmessung

3.2.1.2 Applikationen mit korrosiven oder lösemittelhaltigen Gaskomponenten

Spezielle Ausführungen der Messzelle sind geeignet, Gase mit korrosiven oder lösemittelhaltigen Komponenten zu messen.

Nachstehend finden Sie Angaben zu den den medienberührten Materialien sowie den zulässigen Konzentrationen der Gase.

Geprüfte Lösungsmittel (incl. störender Begleitgase)			
Aceton	i-Butyraldehyd		
Acetylen	i-Butyr-Säure		
Acrolein	i-Propylformiat		
Aromaten	Isopropanol		
Butadien	Methanol		
Butadien-1	Methylacetat		
Butadien-2	Methylethylketon		
Cyclohexan	Methylmerkaptan		
Cyclohexanon	n-Butan		
Dimethylsulfid	Propadien		
Essigsäure	Propen		
Ethanol	Propylen		
Ethen	Propylenoxid		
Ethylen	Toluol		
Ethylenoxid	Vinylacetat		
Heptan	Vinylacetylen		
Hexan	Xylol		
i-Butan			
 Voraussetzungen: Einzelne, bzw. die Summen der Konzentrationen sind nicht höher als 20 % Gase werden über einen Kühler zugeführt Taupunkt max. 5 °C 			

Der lösungsmittelfeste Sensor hat nur eine begrenzte Lebensdauer und ist Verbrauchsmaterial!

 Tab. 3-2:
 Paramagnetische Sauerstoffmesszelle geprüfte Lösungsmittel

	Messzellentyp			
Bauteil	Lösemittelfest	Korrosionsfest (Chlor, trocken)		
Gehäuse	SS 1.4572	SS 1.4573		
Polkern	Tantal			
Spiegel	Glas, Rhodium			
Spannband	Platinlegierung			
Schleifendraht	Platinlegierung			
Stützdraht	Platinlegierung			
Zylinder	Glas			
ZylDurchfühg.	Keramik			
Hantel	Glas			
Tarierung	Epoxy	Ероху		
Verbindungen	Lot, Epoxy	Ероху		
Dichtungen	Kalrez	Kalrez		

 Tab. 3-3:
 Lösemittelfeste Zelle - Medienberührte

 Materialien
 Materialien

Eine alternative Variante der paramagnetischen Messzelle hat folgende medienberührte Materialien:

Edelstahl, Viton-O-Ring (lösemittelfeste Zelle: Chemraz[®]), Borosilikatglas, Nickel, Platin, Platin-Iridiumlegierung.

3.2 Sauerstoffmessung

3.2.2 Elektrochemische Messung

Dieser Sauerstoffsensor arbeitet nach dem Prinzip galvanischer Zellen.

Der Aufbau ist in Abb. 3-5 skizziert.



- 1 Anode (Blei)
- 2 Kathode (Goldfilm)
- 3 Säureelektrolyt
- 4 Teflonmembrane
- 5 Thermistor
- 6 Widerstand
- 7 Titandraht
- 8 O-Ring
- 9 Druckausgleichvolumen
- 10 Kunststoffdeckel
- 11 Elektrische Anschlüsse
- 12 Kunststoffdeckel
- 13 Kollektor

Abb. 3-5: Prinzipaufbau des elektrochemischen Sauerstoffsensors

Hauptbestandteile des elektrochemischen Sauerstoffsensors sind eine Blei-Anode (1) und eine Goldfilmkathode (2) mit einem speziellen Säureelektrolyten.

Die Goldkathode ist fest integriert mit der Membrane, die aus nicht-porösem Fluorharz besteht. Sauerstoffmoleküle, die kaum durch die Membrane diffundieren, werden an der Goldkathode elektrochemisch reduziert.

Zwischen Kathode und Anode ist die Reihenschaltung eines zur Temperaturkompensation verwendeten Thermistors mit einem Lastwiderstand angeschlossen. Der durch die Sauerstoffreduzierung generierte Strom wird dadurch in eine Spannung umgewandelt.

Der Strom, der durch Thermistor und Widerstand fließt, ist proportional zur Sauerstoffkonzentration der Messgase, die die Membrane berühren. Die am Ausgang des Sensors zu messende Spannung ist somit ein direktes Maß für die Sauerstoffkonzentration.



Abb. 3-6: Sauerstoffsensors im Halter





Gesantileakuon 02 + 21 0 7 2

Abb. 3-7: Gesamtreaktion des elektrochemischen Sensors

Bedingt durch das Messprinzip hat der elektrochemische Sauerstoffsensor nur eine begrenzte Betriebszeit. Sie ist abhängig von der sogenannten Sensor-"Lebensdauer" sowie der gemessenen Sauerstoffkonzentration und errechnet sich wie folgt:

Betriebszeit = $\frac{\text{Lebensdauer (\% Stunden)}}{O_2\text{-Konzentration (\%)}}$

Die *Lebensdauer* des Sensors bezieht sich auf einen Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C und beträgt **ca. 900.000 % h.**

Bei einem Messgas mit ca. 21 % Sauerstoff errechnet sich somit eine *Betriebszeit* von ca. 42 857 h, entsprechend ca. 5 Jahren. Das Ende der Betriebszeit kündigt sich an durch ein verringertes Ausgangssignal. Der Sensor muss dann ausgetauscht werden (INST Kapitel 7 "Wartung").

Hinweis!

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um ungefähre Richtwerte, die je nach Betriebsbedingungen variieren können!

Der Betrieb bei höheren Temperaturen beispielsweise reduziert die Betriebszeit (40 °C führen z.B. zu einer Halbierung).

3.2 Sauerstoffmessung

3.2.2.1 Spezielle Hinweise zum elektrochemischen Sensor

Messprinzipbedingt benötigen elektrochemische O₂-Sensoren eine Mindestmenge an Sauerstoff (eine Restfeuchte verhindert ein frühzeitiges Austrocknen). Bei anhaltender Beaufschlagung der Sensoren mit trockenem, sauerstoffarmen oder gar sauerstofffreien Gas kommt es zu einer reversiblen Verstimmung der Empfindlichkeit: Das Ausgangssignal wird instabil; die Ansprechzeit bleibt jedoch unbeeinflusst.

Zur Aufrechterhaltung einer fehlerfreien Messung müssen derartige Sensoren daher kontinuierlich mit mindestens ca. 0,1 Vol.-% O₂ beaufschlagt werden. Es wird empfohlen, die Sensoren ggf. im Intervallbetrieb zu nutzen, sie also in Messpausen mit Raumluft zu beströmen. Ist eine Unterbrechung der Sauerstoffzufuhr für eine Dauer von Stunden oder Tagen erforderlich, so muss der Sensor zur Wiederherstellung seiner spezifizierten Messeigenschaften regeneriert werden. Hierzu reicht eine etwa eintägige Beströmung mit Raumluft unter Normalbedingungen aus. Eine kurzzeitige Beströmung der Sensoren mit Stickstoff (weniger als 1 h) wie z.B. für die Dauer des Nullpunktabgleichs hat keinen Einfluss auf ihre Messeigenschaften.

Tabelle 3-4 zeigt Quereinflüsse ausgewählter Begleitgase.

Der Sensor ist nicht geeignet für

Betriebsanleitung HASX2D-BA-HS

10/2012

- Gase mit, chlorhaltigen und fluorhaltigen anorganischen Komponenten
- Gase mit
 - FCKs
 - Ozon,
 - H₂S (> 100 ppm)
 - NH₃ (> 20 ppm)

Gas		Konzen– tration	Quereinfluss
Kohlenmonoxid	CO	0–100 %	kein Einfluss
Kohlendioxid	CO_2	0–100 %	kein Einfluss
Stickstoffmonoxid	NO	0–1 %	kein Einfluss
Stickstoffdioxid	NO_2	0–1 %	kein Einfluss
Schwefeldioxid	SO ₂	0–3 %	3 %
Schwefel– wasserstoff	H_2S	0–3 %	kein Einfluss
Ammoniak	NH_3	0–3 %	1 %
Wasserstoff	H_2	0–100 %	kein Einfluss
Chlorwasserstoff	HCI	0–3 %	1 %
Benzene	C_6H_6	0–100 ppm	1 %
Methan	CH_4	0–100 %	kein Einfluss

 Tab. 3-4:
 Elektrochemische Sauerstoffmessung, Begleitgasquerempfindlichkeiten

Hinweis zu X2GP Analysatoren!

Bei X2GP mit Thermostatisierung.sitzt der Sensor unter einer Haube auf der Geräterückwand.

Abb. 3-8: Haube des eO2-Sensors auf der Geräterückwand

Haube



3.2 Sauerstoffmessung

3.2.3 Elektrochemische Sauerstoffspurenmessung

Für die Messung von Spuren Sauerstoff kommt eine weitere elektrochemische Technologie zum Einsatz (tO₂), s. Abb. 3-9. Der abgeschlossene Sensor benötigt keine Kalibrierung und ist ebenfalls ein Verbrauchsmaterial. Sein Ausgangssignal ist direkt proportional zur Sauerstoffkonzentration im Messgas.



Abb. 3-9: Prinzip des Sauerstoffspuren-Sensors

Im Sensor befindet sich ein Elektrolyt, in Kontakt mit je einer Anode und Kathode. Letztere ist duch eine für das Messgas durchlässige Membran abgedeckt, die gleichzeitig das Austreten des Elektrolytes verhindert.

Gas diffundiert durch die Membran in den Elektrolvt. der Sauerstoff löst sich und wandert zur Kathode, wo er reduziert wird. Die hierfür erforderlichen Elektronen werden durch eine zeitgleich stattfindende Oxidation an der Anode erzeugt.

Die zugehörigen Reaktionsformeln lauten:

Anode: $4OH^-+2Pb \rightarrow 2PbO+2H_2O+4e^-$ Kathode: $4e^- + 2H_2O + O_2 \rightarrow 4OH^-$ **Gesamt**: $2Pb + O_2 \rightarrow 2PbO$

Der durch die Elektronen erzeugte Strom ist proportional zur Sauerstoffkonzentration im Messgas. Da bei fehlendem Sauerstoff auch keine Reaktionen stattfinden, und somit kein



Strom fließt, erzeugt der Sensor in dieser Situation ein absolutes Nullsignal.

3.2.2.2 **Spezielle Hinweise**

Dieser Sensor ist Verbrauchsmaterial und muss regelmäßig ausgetauscht werden (Hinweise hierzu finden Sie im Kapitel Wartung).

> Sobald der Sensor mit Sauerstoff in Kontakt kommt. reduziert sich seine verbleibende Lebensdauer.

Aus den genannten Gründen wird der Sensor dem Analysator in einem verschlossenen Behältnis beigelegt und sollte erst nach erfolgreicher Installation des Analysators gemäß der dem Sensor beiliegenden Anweisung eingebaut werden.

Lesen Sie immer zuerst die dem Sensor beiliegende Anleitung, bevor Sie eine beabsichtige Kalibrierung starten! Missachtung kann einen funktionsunfähigen Sensor zur Folge haben!

Wird der Sensor über längere Zeit Umgebungsluft ausgesetzt, so kann dies verlängerte Einlaufzeiten, verschlechterte Messeigenschaften oder sogar dauerhafte Schädigung





3.2 Sauerstoffmessung

zur Folge haben! Entnehmen Sie den Sensor daher erst direkt vor Inbetriebnahme des Gerätes seinem Behältnis.

Nach Ensetzen des Sensors in seine Kammer, spülen Sie die Gaswege so bald wie möglich mit Inertgas (N_2) oder Messgas, um den Kontakt mit der hohen Sauerstoffkonzentration der Umgebungsluft so kurz wie möglich zu halten. Je länger dieser Kontakt besteht, desto länger benötigt der Sensor, seine Empfindlichkeit für Spurensauerstoff wiederherzustellen! Die erste Inbetriebnahme nach Installation des Analysators kann daher erfordern, die Gaswege bis zu 8 Stunden zu spülen, um zuverlässige ppm-Messwerte zu erhalten. Um diese Zeit zu minimieren, spülen Sie auch VOR Austausch des Sensors die Gaswege mit Inertgas und verschließen Sie sie dann, um das Eindringen von Umgebungsluft zu minimieren! Entsprechendes gilt als Vorbereitung für einen eventuellen Transport des Analysators.



Beachten Sie bei allen Handhabungen des Sensors die diesem beiliegende Dokumenation, speziell auch die Hinweise zu enthaltenen Materialien (Sicherheitsdatenblatt) im Anhang der Dokumentation!

Hinweis zu X2GP Analysatoren!

Bei X2GP.sitzt der Sensor unter einer Haube auf der Geräterückwand.

Haube



Abb. 3-10: Haube des tO2-Sensors auf der Geräterückwand

3.3 Wärmeleitfähigkeitsmessung

3.3 Wärmeleitfähigkeitsmessung

Das Verfahren der Wärmeleitfähigkeitsmessung wird hauptsächlich zur Messung von Wasserstoff (H_2) oder Helium (He) eingesetzt. Diese Gase zeichnen sich dadurch aus, dass ihre spezifische relative Wärmeleitfähigkeit sich deutlich von der anderer Gase unterscheidet (s. Tabelle 3-5).

6	λ in mw / cm grd		
Gas	50 °C		
Helium	He	1580	
Neon	Ne	516	
Argon	Ar	189	
Krypton	Kr	102	
Xenon	Xe	60	
Radon	Rn	26	
Wasserstoff	H ₂	1910	
Sauerstoff	0 ₂	283	
Chlor	Cl ₂	96,8	
Schwefeldioxid	SO ₂	113	
Stickstoff	N_2	277	
Ammoniak	NH_{3}	270	
Kohlendioxid	CO ₂	184	
Luft	N_2/O_2	276	
Chlorwasserstoff	HCI	151	
Kohlenmonoxod	CO	267	
Methan	CH_4	371	
Butan	$C_4 H_{10}$	185	

 Tab. 3-5:
 Beispiele spezifischer

 Wärmeleitfähigkeiten

3.3.1 Messmethode

Eine Wheatstone'sche Messbrücke, bestehend aus vier temperaturempfindlichen Widerständen (PT 100-Sensoren) wird derart von Gas umspült, dass je zwei Sensoren im Messgasweg ($R_{\rm P}$) bzw. im Referenzgasweg ($R_{\rm P}$) sitzen, s. Abb. 3-11. Die Brücke ist im

Ruhezustand (kein Gasfluss) so abgeglichen, dass ihr Differenzsignal (U_{Br}) Null ist.

X-STREAM X2

Standardmäßig ist der Referenzgasweg verschlossen, d.h. nicht von Gas durchströmt. Wird nun Messgas zugeführt, so werden die Sensoren im Messgasweg abgekühlt, aufgrund der Fähigkeit des Messgases, Wärme aufzunehmen und zu transportieren. Dies verstimmt die Messbrücke und erzeugt ein der Leitfähigkeit proportionales Signal, das von einer nachgeschalteten Elektronik linearisiert und anschließend als Messwert dargestellt wird.

Abhängig von der Applikation kann zusätzlich auch der Referenzgasweg durch ein Gas beströmt werden. Das Brückensignal ist dann proportional zur Differenz der Leitfähigkeiten der Gase auf Messgas- und Referenzgasseite.



Abb. 3-11: Wheatstone'sche Brücke

3

3.3 Wärmeleitfähigkeitsmessung

3.3.2 **Technische Umsetzung**

Ein Block aus Aluminium, Edelstahl oder Hastelloy enthält zwei Gaswege. Zugunsten schneller Ansprechzeiten sind sowohl das Volumen des Blocks als auch die Masse der Messwiderstände minimiert worden. Um Einflüsse der Gas- und Umgebungstemperaturen auszugleichen wird der gesamte Block auf einer konstanten Temperatur gehalten und gegen die Umgebung thermisch isoliert.

Die Sensoren selbst sind komplett mit Glas ummantelt, um auch aggressiven Gasen zu widerstehen.



- 1 Sensor
- 2 Messgasein- und -auslass
- 3 Referenzgasein- und -auslass
- 4 Metallblock
- 5 Heizelement für Thermostatisierung





- 2 Messgasein- und -auslass
- PT 100 Sensoren 3
- Metallblock 4
- Verschluss 5

Abb. 3-13: Schnittdarstellung

3.4 Feuchtespurenmessung

3.4 Feuchte-Spurenmessung

Zur Feuchte-Spurenmessung wird ein robuster 2-Draht-Transmitter eingesetzt. Die verwendete Methode der Taupunkt-Impedanzmessung erlaubt die kontinuierliche Feuchtemessung in Gasen und Gasmischungen. Bei X-STREAM Analysatoren kommt dieses Messverfahren zum Einsatz, wenn die Bestimmung des Taupunktes gefordert ist.



- 1 Sensor 2 Sensorblock
- 3 Gasanschlüsse

Abb. 3-14: Feuchtesensormodul

Der **Taupunkt** gibt die Temperatur in °C an, auf die Luft abgekühlt werden muss, damit darin enthaltener Wasserdampf kondensiert. Diese Temperatur wird auch Sättigungstemperatur genannt und ist, außer vom Wasserdampfgehalt, nur abhängig vom Luftdruck.

Der Taupunkt ist eng verknüpft mit der **re**lativen Feuchte (r.F.): Eine hohe r.F. besagt,dass derTaupunkt in der Nähe der aktuellen Lufttemperatur liegt;. liegt er genau auf dieser Temperatur, so entspricht die r.F. dem Wert 100 % und die Luft ist gesättigt. Bei konstantem Taupunkt nimmt die r.F. mit steigender Temperatur ab.

Feuchte ist der Gehalt von Wasser in Luft. ist das prozentuale Verhältnis zwischen dem momentanen Wasserdampfdruck und dem Sättigungswasserdampfdruck über einer reinen und ebenen Wasseroberfläche.

3.4 Feuchtespurenmessung

Wie hängen Taupunkt und Feuchtespurenmessung zusammen?

Je niedriger der Taupunkt (Tp) eines Gases, desto weniger Wasser ist enthalten.

Tp / °C	Wasser/ ppm	Tp / °C	Wasser/ ppm
-100	0.025	-44	121
-98	0.038	-42	150
-96	0.057	-40	185
-94	0.084	-38	228
-92	0.123	-36	279
-90	0.179	-34	340
-88	0.258	-32	413
-86	0.368	-30	501
-84	0.520	-28	604
-82	0.729	-26	726
-80	1.01	-24	870
-78	1.40	-22	1039
-76	1.91	-20	1237
-74	2.59	-18	1468
-72	3.49	-16	1737
-70	4.68	-14	2048
-68	6.22	-12	2409
-66	8.22	-10	2826
-64	10.8	-8	3306
-62	14.1	-6	3856
-60	18.3	-4	4487
-58	23.5	-2	5208
-56	30.2	0	6030
-54	38.5	2	6964
-52	48.9	4	8025
-50	61.8	6	9226
-48	77.6	8	10 583
-46	97.1	10	12 113

Tab. 3-6: Taupunkt und Wassergehalt (bei 1013 hPa)

3.4.1 Besondere Betriebsbedingungen

Der Sensor ist vollständig kalibriert, die Kalibrierdaten sind im Flashspeicher des Sensors hinterlegt. Eine erneute Kalibrierung ist daher nicht erforderlich, bzw. hat negative Folgen:

- Ene Kalibrierung des Sensors kann eine fehlerhafte Kalibrierung oder sogar einen unbrauchbaren Sensor zur Folge haben. Aus diesem Grund wurde der zugehörige Messkanal werksseitig so konfiguriert, dass er für Kalibrierprozeduren nicht ausgewählt werden kann. Diese Einstellung kann nicht geändert werden.
- Wir empfehlen, den Sensor regelmäßig nach 12 Monaten im Betrieb zu wechseln. Nur so werden verlässliche Messergebnisse gewährleistet.

3.4 Feuchtespurenmessung

3.4.2 Begleitgase

Der Sensor kann durch eine Reihe verschiedener Gase beeinflusst oder geschädigt werden, beachten Sie daher die maximal zulässigen Konzentrationen dieser Gase:

Komponente		Maximal zulässige Konzentration / ppm	Maximal zulässiger Taupunkt / °C
Abgase		kein Maximalwert	kein Maximalwert
Acetylene	C ₂ H ₂	1)	-20
Ammoniak	NH ₃	1000	-20
Aromatische Alkohole		kein Maximalwert	kein Maximalwert
Benzen	C ₆ H ₆	kein Maximalwert	kein Maximalwert
Brom	Br ₂	kein Maximalwert	-20
Bromwasserstoff	HBr	nicht z	ulässig
Chlor	Cl ₂	nicht z	ulässig
Chlorwasserstoff	HCI	nicht zı	ılässig ²⁾
Difluordichlormethan	CCl ₂ F ₂	kein Maximalwert	-20
Distickstoffmonoxid	N ₂ O	kein Maximalwert	-20
Erdgas		kein Maximalwert	kein Maximalwert
Ethan	C ₂ H ₆	kein Maximalwert	kein Maximalwert
Ethylbenzol	C ₈ H ₁₀	kein Maximalwert	kein Maximalwert
Ethylen	C ₂ H ₄	kein Maximalwert	kein Maximalwert
Ethylenglykol	HOCH ₂ CH ₂ OH	kein Maximalwert	kein Maximalwert
Ethylenoxid	CH ₄ O	nicht z	ulässig
Fluor	F ₂	10	-20
Fluorwasserstoff	HF	500	-20
Halogenierte Kohlenwasserstoffe	kontaktiere	en Sie EMERSON Proce	ss Management
Kohlendioxid	CO ₂	kein Maximalwert	kein Maximalwert
Kohlenmonoxid	со	kein Maximalwert	kein Maximalwert
Methan	CH4	kein Maximalwert	kein Maximalwert
Methanol	CH₃OH	5)	kein Maximalwert
Methansäure	НСООН	nicht zulässig	
Methylethylglykol	C ₄ H ₁₁ O	kein Maximalwert	kein Maximalwert
Natriumhydroxid	NaOH	nicht zulässig	
Ozon	O ₃	nicht z	ulässig
Perchlorsäure HClO ₄		nicht z	ulässig
Phosgen	COCI2	kein Maximalwert	-20
Propan	C ₃ H ₈	kein Maximalwert	kein Maximalwert
Quecksilber	Hg	nicht zulässig ⁴⁾	
Salpetersäure	HNO ₃	10	-20

Tab. 3-7: Maximalkonzentrationen für Begleitgase (I)

3-17

3.4 Feuchtespurenmessung

Komponente		Maximal zulässige Konzentration / ppm	Maximal zulässiger Taupunkt / °C
Sauerstoff	0 ₂	kein Maximalwert	kein Maximalwert
Schwefeldioxid	SO ₂	kein Maximalwert 6)	kein Maximalwert
Schwefelhexafluorid	SF ₆	kein Maximalwert	kein Maximalwert
Schwefelkohlenstoff	CS ₂	kein Maximalwert	kein Maximalwert
Schwefelsäure	H_2SO_4	10	-20
Schwefeltrioxid	SO3	kein Maximalwert	-20
Schwefelwasserstoff	H_2S	kein Maximalwert 3)	kein Maximalwert
Stickstoffdioxid	NO ₂	kein Maximalwert	-20
Tetrachlormethan	CCI ₄	kein Maximalwert	kein Maximalwert
Tetrafluormethan	CF_4	kein Maximalwert	-20
Toluol	$C_6H_5CH_3$	kein Maximalwert	kein Maximalwert
Wasserstoffperoxd H ₂ O ₂		nicht z	ulässig

1) Sensoraustausch empfohlen nach 6 Monaten

2) Katalytische Reformer in Raffinerien, kontaktieren Sie EMERSON Process Management

3) Kontaktieren Sie ein EMERSON Process Management Büro bei extrem saurem Erdgas >1 % H₂S

- 4) Goldfilter zum Entfernen von Quecksilberdampf empfohlen, kontaktieren Sie EMERSON Process Management
- 5) Kontaktieren Sie EMERSON Process Management es wird empfohlen, eine maximale Methanolkonzentration von 10 % des Feuchtemesswertes nciht zu überschreiten, um Quereinflüsse zu minimieren.
- 6) Bei Temperaturen über 50 °C beträgt die maximal zulässige Konzentration 50 ppm.

Der Sensor sollte auch beständig sein gegen die meisten organischen Säuren, Alkohole, Ketone, Aldehyde, Ester und halogenierten Kohlenwasserstoffe. Dies gilt nicht für sehr starke Laugen. Im Zweifel, kontaktieren Sie EMERSON Process Management.

Tab. 3-7: Maximalkonzentrationen für Begleitgase (II)

3.5 Messtechnische Daten

Messtechnische Daten 3.5

Messgaskomponenten und Messbereiche (Standardkonfigurationen)

Nachfolgende Tabelle zeigt nur einen Teil der insgesamt mehr als 60 messbaren Gase. Nicht alle Spezifikationen gelten für alle Analysatorvarianten. Kontaktieren Sie Emerson für nicht aufgeführte Gase. Die für ein spezifisches Gerät zutreffenden Gase und Messbereiche sind der Auftragsbestätigung sowie dem Typenschild zu entnehmen.

		Sonderspezif. oder -Bedingungen	Standardspezifikationen (s. Tab. 3-9 – 3-11)		
		.	Kleinster	Kleinster	Größter
Gaskompon	ente	Prinzip	Messbereich	Messbereich	Messbereich
Aceton ¹	CH ₃ COCH ₃	IR		0–500 ppm	0–3 %
Aceton ¹	CH ₃ COCH ₃	UV		0–400 ppm	0–3 %
Acetylen	C_2H_2	IR		0–3 %	0–100 %
Ammoniak	NH ₃	IR		0–100 ppm	0–100 %
Argon	Ar	TCD		0–50 %	0–100 %
Chlor	Cl ₂	UV		0–300 ppm	0–100 %
Ethan	C_2H_6	IR		0–1000 ppm	0–100 %
Ethanol ¹	C₂H₅OH	IR		0–1000 ppm	0–10 %
Ethylen	C_2H_4	IR		0–400 ppm	0–100 %
Feuchte, Spuren ¹	H ₂ O	kapazitiv		0–100 ppm	0–3000 ppm
Helium	He	TCD		0–10 %	0–100 %
Hexan ¹	C_6H_{14}	IR		0–100 ppm	0–10 %
Kohlendioxid	CO ₂	IR	0–5 ppm ⁵	0–50 ppm	0–100 %
Kohlenmonoxid	CO	IR	0–10 ppm⁵	0–50 ppm	0–100 %
Methan	CH_4	IR		0–100 ppm	0–100 %
Methanol ¹	CH₃OH	IR		0–1000 ppm	0–10 %
n–Butan	C_4H_{10}	IR		0–800 ppm	0–100 %
Propan	C ₃ H ₈	IR		0–1000 ppm	0–100 %
Propylen	C ₃ H ₆	IR		0–400 ppm	0–100 %
Sauerstoff	0 ₂	elektrochem.		0–5 %	0–25 % ²
Sauerstoff	0 ₂	paramagn.		0–1 %	0–100 %
Sauerstoff, Spuren	O ₂	elektrochem.		0–10 ppm	0–10 000 ppm
Schwefeldioxid	SO ₂	IR		0–1 %	0–100 %
Schwefeldioxid	SO ₂	UV	0–25 ppm ³	0–50 ppm	0–1 %
Schwefelhexaflourid	SF_6	IR	0–5 ppm ³	0–20 ppm	0–2 %
Schwefelwasserstoff	H_2S	IR		0–10 %	0–100 %
Schwefelwasserstoff	H₂S	UV		0–2 %	0–10 %
Stickoxid	N ₂ O	IR		0–100 ppm	0–100 %
Stickstoffdioxid 1	NO ₂	UV	0–25 ppm ³	0–50 ppm	0–10 %
Stickstoffmonoxid	NO	IR		0–100 ppm	0–100 %
Toluol ¹	C ₇ H ₈	UV		0–300 ppm	0–5 %
Vinylchlorid	C ₂ H ₃ Cl	IR		0–1000 ppm	0–2 %
Wasserdampf ¹	H ₂ O	IR		0–1000 ppm	0–8 %
Wasserstoff ⁴	H ₂	TCD		0–1 %	0–100 %
Taupunkt unter Umge- bungstemperatur	² Höhere Konzentra verkürzen die Ser lebensdauer	ationen ³ Mes nsor- tem spe Null	ssbereiche unter kleins- MB mit Standard- zif. erfordern tägliche Igaskalibrierung	⁴ Spezielle "Raffi Applikation mit in N ₂ erhältlich	nerie"- ⁵ siehe ⁻ 0–1% H ₂

Tab 3-12



Betriebsanleitung HASX2D-BA-HS 10/2012

3.5 Messtechnische Daten

Messspezifikationen

	NDIR/UV/VIS	Wärmeleitfähigkeit (WLD)
Nachweisgrenze (4 σ) ^{1 4}	≤ 1 %	≤ 1 %
Linearität 1 4	≤ 1 %	≤ 1 %
Nullpunktsdrift ¹⁴	≤ 2 % pro Woche	≤ 2 % pro Woche
Empfindlichkeitsdrift ¹⁴	≤ 0,5 % pro Woche	≤ 1 % pro Woche
Reproduzierbarkeit ^{1 4}	≤ 1 %	≤ 1 %
Gesamt-Ansprechzeit (t ₉₀) ³	4 s ≤ t ₉₀ ≤ 7 s ⁵	15 s ≤ t ₉₀ ≤ 30 s ^{−6}
Messgasdurchfluss	0,2–1,5 l/min,	0,2–1,5 l/min, (± 0,1 l/min)
Einfluss der Durchflussvariation ¹⁴	≤ 0,5 %	≤ 1 % ¹¹
max. zul. Messgasdruck ⁸ ¹⁴	≤ 1500 hPa abs	≤ 1500 hPa abs
Einfluss der Messgasdruckvariation ²		
- bei konstanter Temperatur	≤ 0,10 % pro hPa	≤ 0,10 % pro hPa
- mit Druckkompensation 7	≤ 0,01 % pro hPa	≤ 0,01 % pro hPa
Umgebungstemperaturbereich ⁹	0 (-20) bis +50 °C	0 (-20) bis +50 °C
Einfluss der Temperaturvariation ^{1 13} (bei konstantem Druck)		
- auf den Nullpunkt	≤ 1 % pro 10 K	≤ 1 % pro 10 K
- auf die Empfindlichkeit	≤ 5 % (0 bis +50 °C)	≤ 1 % pro 10 K
Thermostatisierung ⁶ ¹²	ohne / 60 °C ⁵	ohne / 60 °C ¹⁰
Aufheizzeit 6	15 bis 50 Minuten ⁵	ca. 50 Minuten
¹ Bezogen auf Messbereichsendwert ⁵ Abhängig von ein ² Bezogen auf Messwert ⁶ Abhängig vom Me	gebauter Photometerbank ¹ essbereich ¹	 ^o Thermostat. Sensor: 75 °C ¹ Durchfluss konstant auf ± 0,1 l/min

⁷ Drucksensor erforderlich

Ab Gaseingang Analysator bei Durchfluss 1,0 l/min (Signaldämpfung = 0 s) ⁴ Druck und Temperatur konstant

⁸ Atmosphärisch mit interner Messgaspumpe
 ⁹ Temperaturen unter 0 °C nur thermostatisiert

12 Optionale "beheizte Box": 60 °C, nicht für X2GK

¹³ Temperaturänderung: ≤ 10 K in 1 h

¹⁴ Besondere Bedingungen für Modell X2FD

Tab. 3-9: IR, UV, VIS, WLD - Messspezifikationen

Die in den Tabellen gegebenen Spezifikationen gelten immer für die physikalischen Messbereiche, die bei X-STREAM Analysatoren z.B. über das Menu INFO-MESS-BEREICH.. auszulesen sind (Parameter "MinBereich" bzw. "MaxBereich").

Die Spezifikation der Analogausgänge kann durch Skalierung oder Zoomen (II 5.7.4, Seite 5-20) nie besser werden als durch die physikalischen Messbereiche definiert!

Alle Daten zu Messeigenschaften werden während des Fertigungsprozesses überprüft durch folgende Tests::

- Linearisierungs- und Empfindlichkeitstest .
- Langzeitdrift-Test •
- Klimakammertest
- Querempfindlichkeitstest (wenn anwendbar)

2

Betriebsanleitung HASX2D-BA-HS 10/2012

X-STREAM X2

3.5 Messtechnische Daten

	Sauerstoffsensoren			
	paramagnetisch (pO ₂)	elektrochemisch (eO ₂)	Spuren (tO ₂)	
Nachweisgrenze (4 σ) ¹⁴	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	
Linearität ^{1 4}	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	
Nullpunktsdrift ¹ ⁴	≤ 2 % / Woche	≤ 2 % / Woche	≤ 2 % / Woche	
Empfindlichkeitsdrift ¹ ⁴	≤ 1 % / Woche	≤ 1 % / Woche	≤ 1 % / Woche	
Reproduzierbarkeit ^{1 4}	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	
Gesamt-Ansprechzeit (t _{a0}) ³	< 5 s	ca. 12 s	ca. 20–80 s	
Messgasdurchfluss	0,2–1,5 l/min	0,2–1,5 l/min,	0,2–1,5 l/min,	
Einfluss der Durchflussvariation ^{1 4}	≤ 2 % ¹⁰	≤ 2 %	≤ 2 %	
max. zul. Messgasdruck 7 14	≤ 1500 hPa abs ¹³	≤ 1500 hPa abs	≤ 1500 hPa abs	
Einfluss der Messgasdruckvariation ²				
– bei konstanter Temperatur	tur ≤ 0,10 % / hPa ≤ 0,10 % / hPa		≤ 0,10 % / hPa	
– mit Druckkompensation ⁶	≤ 0,01 % / hPa	≤ 0,01 % / hPa	≤ 0,01 % / hPa	
Umgebungstemperaturbereich ⁸	0 (-20) bis +50 °C	5 bis +45 °C	5 bis +45 °C	
Einfluss der Temperaturvariation ^{1 12} (bei konstantem Druck)				
- auf den Nullpunkt	≤ 1 % / 10 K	≤ 1 % / 10 K	≤ 1 % / 10 K	
- auf die Empfindlichkeit	≤ 1 % / 10 K	≤ 1 % / 10 K	≤ 1 % / 10 K	
Thermostatisierung	60 °C 11	nicht verfügbar	nicht verfügbar 9	
Aufheizzeit	ca. 50 Minuten	-	ca. 50 Minuten	
¹ Bezogen auf Messbereichsendwert	6 Drucksensor erforderlich	¹¹ Optional t	hermostatisierter Sensor: 60 °C	
² Bezogen auf Messwert	⁷ Atmosphärisch mit interner Messgaspumpe ¹² Temperaturänderung: 10 K in 1 h			
³ Ab Gaseingang Analysator bei Durchfluss 1,0 l/min (Signaldämpfung = 0 s)	 ⁸ Thermostatisierung erforderlich f ür Temperaturen unter 0 °C ¹³ Druckstöße nicht zul ässig ¹⁴ Besondere Bedingungen f ür Modell X2FD 			
⁴ Druck und Temperatur konstant	⁹ Thermostatisierter Sensor: 35 °C			

⁵ Messbereich 0–10...200 ppm: ≤ 5 % (5 bis +45 °C)

Thermostatisierter Sensor: 35 °C Für Messbereiche 0–5...100 % und Durchfluss 0.5...1.5 l/min

Hinweis! Beachten Sie die Anweisungen zur Kalibrierung in der dem tO₂-Sensor beiliegenden Dokumentation!

Tab. 3-10: Sauerstoffmessung - Standardspezifikationen

Hinweis 1!

Nicht alle der angegebenen Eigenschaften gelten für alle Analysatorvarianten (z.B. ist Thermostatisierung in Verbindung mit beheizter Box nicht erhältlich für ½ 19" Geräte).

Hinweis 2!

Beachten Sie bei NDIR/UV/VIS-Messungen, dass

- Messgas durch Diffusion oder Leckage in das Geräteinnere gelangen kann
- die zu messende Gaskomponente, wenn vorhanden, aus der Umgebung des Analysators in das Geräteinnere gelangen kann

Die Gaskonzentrationen können sich im Geräteinneren anreichern. Erhöhte Konzentrationen der zu messenden Komponente können durch Vorabsorptionen zu unerwünschtem Driftverhalten führen.

Abhilfe kann durch Spülen des Gehäuses mit einem Medium, das frei ist von der zu messenden Komponente, geschaffen werden.

3.5 Messtechnische Daten

	Feuchtespurenmessung (tH ₂ O)
Messbereich	-100 bis -10 °C Taupunkt (0–1003000 ppm)
Messgenauigkeit	±2 °C Taupunkt
Reproduzierbarkeit	0,5 °C Taupunkt
Gesamt-Ansprechzeit (t ₉₅)	5 min (trocken zu feucht)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	0 bis 100 % r.F.
Sensor Betriebstemperatur	-40 bis +60 °C
Temperaturkoeffizient	Temperatur über Temperaturbereich kompensiert
Betriebsdruck	Abh. von nachfolgendem Messsystem, siehe Analysatorspezifikation ¹ max. 1500 hPa abs. ²
Durchflussmenge	Abh. von nachfolgendem Messsystem, siehe Analysatorspezifikation ¹ 0,2 bis 1,5 l/min

¹ Bei Installation in Serie mit anderen Messsystemen, z.B. IR-Kanal

² Besondere Bedingungen für Modell X2FD

Hinweis! Dieser Sensor darf NICHT kalibriert werden, s. Hinweise auf Seite 3-15!



Spezielle Spezifikationen für Gasreinheitsmessungen (ULCO & ULCO,)

	0–10…< 50 ppm CO 0–5…< 50 ppm CO ₂		
Nachweisgrenze (4 σ) ^{1 2}	< 2 %		
Linearität ^{1 2}	< 1 %		
Nullpunktdrift ¹²³	< 2 % bzw. < 0,2 ppm ⁹		
Empfindlichkeitsdrift ^{1 2 4}	< 2 % bzw. < 0,2 ppm ⁹		
Reproduzierbarkeit ^{1 2}	< 2 % bzw. < 0,2 ppm ⁹		
Gesamt-Ansprechzeit (t ₉₀) ⁷	< 10 s		
Messgasdurchfluss	0,2–1,5 l/min.		
Einfluss der Durchflussvariation ^{1 2}	< 2%		
max. zul. Messgasdruck ¹⁰	≤ 1500 hPa abs.		
Einfluss der Messgasdruckvariation			
– bei konstanter Temperatur 5	≤ 0,1 % pro hPa		
 – mit Druckkompensation ^{5 8} 	≤ 0,01 % pro hPa		
Umgebungstemperaturbereich	5 bis +40 °C		
Einfluss der Temperaturvariation ⁶ (bei konstantem Druck)			
 – auf den Nullpunkt 	< 2 % pro 10 K bzw. < 0,2 ppm pro 10 K ⁹		
 – auf die Empfindlichkeit 	< 2 % pro 10 K bzw. < 0,2 ppm pro 10 K ⁹		
Thermostatisierung	Keine		

¹ Bezogen auf Messbereichsendwert

² Druck und Temperatur konstant
 ³ Innerhalb 24 h; erfordert tägliche Nullgas-

4 Innerhalb 24 h; tägliche Prüfgaskalibrierung emp-

fohlen ⁵ Bezogen auf Messwert

⁶ Temperaturänderung max. 10 K in 1 h

⁷ Ab Gaseingang Analysator bei Durchfluss 1,0 l/min

⁸ Barometrischer Drucksensor erforderlich

⁹ Jenachdem, welcher Wert größer ist

¹⁰ Atmosphärisch mit interner Messgaspumpe



kalibrierung

Kapitel 4 Installation

Dieses Kapitel beschreibt die ordnungsgemäße Installation der X-STREAM X2 Gasanalysatoren. Achten Sie bei Anlieferung darauf, dass Verpackung und Inhalt unbeschädigt sind. Teilen Sie Beschädigungen sofort Ihrem Lieferanten mit und bewahren Sie beschädigte Teile bis zur Klärung auf.

Lagern Sie das Gerät in trockener und sauberer Umgebung. Beachten Sie hierbei die zulässigen Umgebungsbedingungen.

Transportieren Sie das Gerät stoßsicher. Optimalen Schutz bietet die Originalverpackung.

4.1 Lieferumfang





Externes Netzteil (X2GK, Option; Abb. kann abweichen)

Messzelle für Spuren-Sauerstoffmessung (wenn erforderlich) inkl. Anleitung

Abb. 4-1: Lieferumfang



Betriebsanleitungen, entweder in Papierform oder als PDF auf USB-Stick

- Kurzanleitung für Geräte zur allgemeinen Verwendung
- X-STREAM X2 Betriebsanleitung sowie, soweit zutreffend,
- Betriebsanleitung für ausfallsicheres Containment,
- Zusatzanleitung für Geräte zur Verwendung in explosionsgefährdeten Umgebungen

4.2 Installation - Einleitung

4.2 Einleitung

WARNUNG

GEFAHR DURCH STROMSCHLAG



Bevor Sie den Analysator an das Stromnetz anschließen, bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise im entsprechenden Kapitel und in den folgenden Abschnitten sorgfältig durch!



Der Installationsbereich muss sauber, trocken, und frei von starken Vibrationen und Frost sein. Beachten Sie bitte die in den technischen Daten angegebenen zulässigen Temperaturen!

Geräte dürfen direktem Sonnenlicht und Hitzequellen nicht ausgesetzt werden.

Bei der Installation im Freien wird empfohlen, das Gerät in einem Schrank zu installieren. Zumindest ein Regenschutz sollte vorhanden sein.

Um Vorschriften zur elektromagnetischen Kompatibilität zu erfüllen, wird empfohlen, ausschließlich abgeschirmte Kabel zu verwenden. Diese sind bei Emerson Process Management erhältlich. Seitens des Kunden muss darauf geachtet werden, dass die Abschirmung korrekt angeschlossen ist. Die Abschirmung und das Gehäuse für die Signalstecker müssen leitend verbunden sein. Submin-d-Stecker- und Buchsen müssen an den Analysator angeschraubt werden. Die Verwendung externer Übergabelemnte von Submin-d auf Schraubklemmen beeinflusst auch die elektromagnetische Kompatibilität. In diesem Fall muss der Kunde entsprechende Maßnahmen treffen, um die Vorschriften zu erfüllen, und muss die Konformität erklären, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Europäische EMV-Richtlinie).

4.3 Installation - Gasaufbereitung

4.3 Gasaufbereitung

Für einen ordnungsgemäßen Betrieb ist es unabdingbar, dem Analysator nur aufbereitete Gase zuzuführen:

Alle benötigten Gase dürfen nur

- trocken,
- staubfrei und



frei von aggressiven Bestandteilen, die die Gaswege schädigen können (z. B. durch Korrosion),

zugeführt werden.



Brennbare Gase können zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich machen!

Zulässige Werte für Druck und Durchfluss finden Sie unter "Messspezifikationen" in dieser Anleitung.

Wenn Feuchtigkeit nicht vermieden werden kann, muss darauf geachtet werden, dass der Taupunkt der Gase mindestens 10 °C unter der Umgebungstemperatur liegt, um Kondensat in den Gaswegen zu vermeiden.

Optionale beheizte Gasleitungen an den Feldgehäusen ermöglichen eine Zuführung von Gasen mit einem Taupunkt von maximal 25 °C.

Hinweis für ausgewählte Gase

 Kalibriergase f
ür CO und NO m
üssen trocken
über einen K
ühler zugef
ührt werden.

4.3 Installation - Gasaufbereitung

Optionale Gehäusespülung

Das Spülgas (z. B. zur Verminderung von Interferenzen bei niedrigen CO_2 Konzentrationen, oder für erhöhte Bedienersicherheit) muss

- trocken, sauber und frei von korrosiven oder lösemittelhaltigen Komponenten,
- frei von allen zu messenden Komponenten zur Vermeidung zusätzlicher Quereinflüsse

sein.

Die **Temperatur des Spülgases** muss der Umgebungstemperatur des Analysators entsprechen, zumindest aber i**m Bereich 20...35 °C liegen**.

Informationen zu Druck und Durchfluss erhalten Sie bei Ihrem zuständigen EMERSON Vertriebsbüro.



Wir empfehlen, die Gehäusespülung immer zu verwenden, wenn Gase zugeführt werden, die bei Leckagen Komponenten im Gehäuseinneren schädigen können!

Offene Referenz

In ausgewählten Fällen besitzen Messzellen eine offene Referenzseite, mit Stickstoff zu beströmen.

Dieser Stickstoff

• sollte min. eine Qualität 5.0 haben (Reinheit ≥ 99.999 %).

Ein Ersatzgas muss

- trocken, sauber und frei von korrosiven oder lösemittelhaltigen Komponenten,
- frei von allen zu messenden Komponenten zur Vermeidung zusätzlicher Quereinflüsse

sein.

Die **Temperatur des Gases** muss der Umgebungstemperatur des Analysators entsprechen, zumindest aber im Bereich 20...35 °C liegen.

Zulässige Werte für Druck und Durchfluss finden Sie unter "Messspezifikationen" in dieser Anleitung.



Führen Sie eine Kalibrierung nach jedem Wechsel der Quelle (z. B. Gasflasche) durch!

4.4 Installation - Gasanschlüsse

4.4 Gasanschlüsse



GEFAHR DURCH TOXISCHE GASE

WARNUNG

Achten Sie darauf, dass alle externen Gasleitungen wie beschrieben angeschlossen und dicht sind, um Lecks zu vermeiden!



Es besteht Explosions- oder sogar Todesgefahr durch inkorrekt angeschlossene Leitungen!



Abgase nicht einatmen! Abgase können Kohlenwasserstoffe oder andere giftige Komponenten (z.B. Kohlenmonoxid) enthalten! Kohlenmonoxid kann

VORSICHT

Kopfschmerzen, Übelkeit, Ohnmacht und Tod verursachen.



Gasein- und -auslass nicht verwechseln! Alle zugeführten Gase müssen vorher aufbereitet sein! Bei der Zufuhr von aggressiven Gasen muss darauf geachtet werden, dass die Gaswege nicht geschädigt werden!

Max. zugelassener Druck: 1500 hPa, außer in Geräten mit integrierter Messgaspumpe (atmosphärisch)!

Abgasleitungen müssen abfallend installiert werden, drucklos und frostgeschützt sein, sowie den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen!



Dieser Sensor ist Verbrauchsmaterial. Die verbleibende Lebensdauer reduziert sich bei Kontakt mit Sauerstoff. Aus diesem Grund wird der Sensor im verschlossenen Beutel als separates Zubehörteil mit dem Analysator verschickt! Er ist gemäß der ihm beiliegenden Anleitung vor Inbetriebnahme zu installieren.

SAUERSTOFFSPURENMESSUNG

Verwenden Sie keine Kunststoffgasleitungen, um Fehlmessungen durch Diffussion aus der Umgebungsluft zu vermeiden.

4.3 Installation - Gasaufbereitung

Die Anzahl der Gasanschlüsse und ihre Zuordnung können je nach Analysatortyp und installierten Optionen variieren.

Alle Gasanschlüsse sind beschriftet und befinden sich an der

- Rückseite des Analysators (X-STREAM X2GP, X-STREAM X2GK)
- Unterseite des Analysators (X-STREAM Feldgehäuse)

Sollte es einmal erforderlich sein, die Gaswege zu öffnen, dann sollten die Gasanschlüsse mit PVC-Kappen abgedichtet werden, um Verschmutzung durch Feuchtigkeit, Staub usw. vorzubeugen.

	IN	OUT
1	SAMPLE	SAMPLE
2		
3		
4		PURGE GAS

Abb. 4-2: Beschriftung der Gasanschlüsse (Beispiel)

Der Analysator sollte in der Nähe der Messgasentnahmestelle montiert werden, um die Förderzeit zu minimieren. Eine Messgaspumpe kann verwendet werden, um die Reaktionszeit zu reduzieren; dabei ist der Analysator entweder im Bypass-Modus zu betreiben oder mit einem Überdruckventil gegen zu hohe Durchfluss- und Druckwerte zu schützen (Abb. 4-3).



Abb. 4-3: Installation Bypass-Modus

4.5 Installation - Elektrische Anschlüsse

4.5 Elektrische Anschlüsse



4

4.6 Gerätespezifische Installationsanleitungen

4.6 Gerätespezifische Installationsanleitungen

Wichtiger Hinweis zum X-STREAM X2FD!

Aufgrund der zu berücksichtigenden Besonderheiten bei der Installation von Geräten im EX-Bereich wird die Installation der druckfest gekapselten Analysatorvariante **X-STREAM X2FD** in der separaten **Bedienungsanleitung HASXMDD-BA-EX** beschrieben! Auch wenn Sie Ihren X-STREAM X2FD nicht im EX-Bereich installieren oder betreiben, installieren Sie das Gerät bitte entsprechend den dort gegebenen Anweisungen.

Installationsanleitungen:	X-STREAM X2GK		Seite 4-7
	X-STREAM X2GP	1	Seite 4-13
	X-STREAM X2XF Feldgehäuse		Seite 4-21
Hinweise zur Beschaltung von Signalein- uausgängen			Seite 4-31
4.6.1 Installation - X-STREAM X2GK

4.6.1 X-STREAM X2GK

Die für die elektrischen Anschlüsse benötigten Stecker und Buchsen befinden sich an der Rückseite des Gerätes (Abb. 4-5).

Die Analysatoren werden entweder über ein internes Weitbereichsnetzteil für weltweiten Einsatz oder über ein externes 24 V-Netzteil versorgt, das optional mit dem Gerät bestellt werden kann. Ist das Netzteil nicht Bestandteil des Lieferumfangs, so kann auch ein anderes Netzteil zur Versorgung genutzt werden, sofern es den Spezifikationen auf \$\overlimetry 2.2.1.1, Seite 2-7 entspricht.

X-STREAM X2GK Analysatoren sollen in waagrechter Position betrieben werden.

X2GK können mittels sechs Schrauben über die Frontplatte in einem Rack befestigt werden. Ein externes Netzteil zur Rackmontage ist ebenfalls erhältlich.



Abb. 4-4: X-STREAM X2GK - Vorderansicht

Betriebsanleitung HASX2D-BA-HS 10/2012



4.6.1 Installation - X-STREAM X2GK

alternativer Gleichspannungeingang mit separater Sicherung



Abb. 4-5: X-STREAM X2GK - Rückseite

Die Anzahl und Zuordnung der Gasein- und -auslässe ist abhängig von der Verwendung des Gerätes und wird auf einem Schild auf der Geräterückseite angegeben. Zur einfacheren Installation empfehlen wir, die Gasleitungen nach Abb 4-5 zu beschriften (Ein1, Aus1, Ein2, Aus2, …). So werden Verwechselungen vermieden, falls der Analysator abgeklemmt werden muss.

Gasanschlüsse:	Anzahl: davon optional	max. 8 1 oder 2 a
	Material: optional	PVDF 6/4 Edelstahl 6

max. 8 1 oder 2 als Spülgasanschlüsse PVDF 6/4 mm Edelstahl 6/4 mm oder ¼", andere auf Anfrage

4.6.1 Installation - X-STREAM X2GK

Signalein- / -ausgänge

Je nach Geräteausstattung variiert die Anzahl der tatsächlich vorhandenen Signalausgänge!

Analogsignale Relaisausgänge

Die Analogsignale und Relaisausgänge stehen auf einer gemeinsamen 25-poligen Submin-Buchsenleiste (X1; Abb. 4-6).

Spezifikation der Analogsignalausgänge:

Spezifikation der Relaisausgänge 1-4:

Elektrische Spezifikation:

4 (0)–20 mA; Bürde: $R_{_B} \le 500 \Omega$

Potentialfreie Relais-Wechselkontakte, als Öffner oder Schließer verwendbar max. 30 VDC, 1 A, 30 W

Hinweis!

Bitte beachten Sie die Installationshinweise im Abschnitt 4.5!



Die Belegung der Relais-Kontakte entspricht der Standard-Werkseinstellung

Abb. 4-6: Buchse X1 - Pin-Belegung

4.6.1 Installation - X-STREAM X2GK

Modbus-Schnittstelle

Spezifikation und Hinweise zur Ansteuerung: 🕬 Kapitel 7



Pin-Nr.	MOD 485/ 2-Draht	MOD 485/ 4-Draht	RS 232
1	Common	Common	Common
2	nicht verw.	nicht verw.	RXD
3	nicht verw.	nicht verw.	TXD
4	nicht verw.	RXD1(+)	nicht verw.
5	D1(+)	TXD1(+)	Common
6	nicht verw.	nicht verw.	nicht verw.
7	nicht verw.	nicht verw.	nicht verw.
8	nicht verw.	RXD0(-)	nicht verw.
9	D0(-)	TXD0(-)	nicht verw.

Abb. 4-7: Stecker X2 - Pin-Belegung

Hinweise!

Bitte beachten Sie die Installationshinweise im Abschnitt 4.5!

X-STREAM Analysatoren sind klassifiziert als DTE (Data Terminal Equipment).



Pin Nr.	Signal
1	TX+
2	TX-
3	RX+
6	RX-
andoro	nicht
andere	verw.

Ethernet-Buchse

4.6.1 Installation - X-STREAM X2GK

Digitale Eingänge

Ausführung: Elektrische Spezifikation: 7 Stück

max. 30 V₋₋₋, intern auf 2,3 mA begrenzt H Signal: min. 4 V; L Signal: max. 3 V gemeinsame Masse (GND), galvanisch von Gerätemasse getrennt

Digitale Ausgänge

Ausführung:

9 Stück, potentialfreie Relais-Wechselkontakte, als Öffner oder Schließer verwendbar max. 30 VDC, 1 A, 30 W

Elektrische Spezifikation:

Hinweis!

Beachten Sie auch die Installationshinweise im Abschnitt 4.5!

Ô Signal Pin ° ₀ Pin Signal Eingang 1 1 20 Eingang 5 Digitale Eingang 2 2 0 Digitale 0 21 Eingang 6 0 Eingang 3 3 0 22 Eingang 7 Eingang 4 4 0 0 23 Ausgang 9, NC GND für alle digitalen Eingänge 5 0 0 24 🖵 Ausgang 9, NO nicht verwendet 6 0 0 Ausgang 9, COM 25 nicht verwendet 7 0 0 26 Ausgang 10, NC 0 Ausgang 5,NC 8 0 27 Ausgang 10, NO Ausgang 5,NO 9 0 00 0 28 Ausgang 10, COM Ausgang 5,COM 10 29 Ausgang 11, NC est Ausgang 11, NO Ausgang 11, COM Ausgang 11, NC vusgänge Ausgang 6, NC 0 11 0 30 🔟 Ausgang 6, NO 12 0 0 31 . Digitale Ausgänge Ausgang 6, COM 13 0 0 32 Ausgang 12, NC Ausgang 7, NC · 14 0 00 0 33 -Ausgang 12, NO Ausgang 7, NO 15 34 Ausgang 12, COM Ausgang 7, COM 16 0 0 35 -Ausgang 13, NC Ausgang 8, NC - 17 0 0 0 0 36 ____ Ausgang 13, NO Ausgang 8, NO L 18 37 Ausgang 13, COM Ausgang 8, COM 19 Ô

Hinweis!

Die dargestellte Bezeichnung der Ein- und Ausgänge gilt für den ersten, mit X4.1 bezeichneten Adapter.

Auf einem ggf. vorhandenen zweiten Adapter (X4.2) befinden sich dann die Eingänge 8-14 sowie die Ausgänge 14-22.

Abb. 4-8: Buchse X4 - Pin-Belegung

4.6.1 Installation - X-STREAM X2GK

Stromversorgung

Die 24 VDC-Stromversorgung des Gerätes wird über einen dreipoligen XLR-Stecker auf der Rückseite des Gerätes hergestellt. Je nach Bestellumfang befindet sich im Zubehör des Gerätes entweder

 ein externes Netzteil, das über ein beigelegtes Kabel mit passender Kupplung direkt am Analysator angeschlossen werden kann

oder

 eine passende Leitungskupplung zur Verwendung mit einem kundenspezifischen Versorgungskabel und Netzteil.

Beachten Sie die Belegung der Pins des Gerätesteckers (**L** Abb. 4-9).

Angaben zu den ggf. im Lieferumfang befindlichen Netzteilen finden Sie in **E** Abschnitt 2.2.1.1, ab Seite 2-8.



1: ME 2: + 24 V=== 3: 0 V (⊥)

Gleichspannungseingang



Wechselspannungseingang

Abb. 4-9: Stromversorgungsanschlüsse

Die Wechselspannungsversorgung erfolgt über einen IEC-Kaltgerätestecker auf der Geräterückwand.

4.6.2 Installation - X-STREAM X2GP

4.6.2 X-STREAM X2GP

Die Haltewinkel neben der Frontplatte erlauben die Montage in einem Rack. Hierzu wird der Analysator mit vier Schrauben im Rack befestigt (Abb. 4-10).

X-STREAM X2GP Analysatoren sollen in waagrechter Position betrieben werden.

Standardmäßig besitzt diese Analysatorvarianten Stecker und Buchsen für die elektrischen Verbindungen. Sie befinden sich an der Rückseite des Gerätes (Abb. 4-11). Optional sind Adapter erhältlich, die auf die Signalanschlüsse aufgesteckt werden können und Schraubklemmen zur Verfügung stellen zum Anschluss von Signalleitungen (Abb. 4-12).



Abb. 4-10: X-STREAM X2GP - Vorderansicht

Betriebsanleitung HASX2D-BA-HS 10/2012



4.6.2 Installation - X-STREAM X2GP

Abb. 4-11: X-STREAM X2GP - Rückseite mit Signalsteckern und -buchsen

Die Anzahl und Zuordnung der Gasein- und -auslässe ist abhängig von der Verwendung des Gerätes und wird auf einem Schild auf der Geräterückseite angegeben.

Zur einfacheren Installation empfehlen wir, die Gasleitungen nach Abb. 4-11 zu beschriften (Ein1, Aus1, Ein2, Aus2, ...). So werden Verwechselungen vermieden, falls der Analysator abgeklemmt werden muss.

Gasein- und -auslässe

Anzahl:		max. 8 (zus. 1 Spülgaseinlass (Option))
Spezifikation:		6/4 mm PVDF
	optional	6/4 mm oder ¼", Edelstahl,
	-	andere auf Wunsch

Betriebsanleitung

HASX2D-BA-HS 10/2012

X-STREAM X2



4.6.2 Installation - X-STREAM X2GP

Abb. 4-12: X-STREAM X2GP - Rückseite mit Klemmenadaptern und Befestigungswinkeln für Rackmontage

4.6.2 Installation - X-STREAM X2GP

Signalein- / -ausgänge

Je nach Geräteausstattung variiert die Anzahl der tatsächlich vorhandenen Signalausgänge!

Analogsignale Relaisausgänge

Die Analogsignale und Relaisausgänge stehen auf einer gemeinsamen 25-poligen Submin-Buchsenleiste (X1; Abb. 4-13).

Spezifikation der Analogsignalausgänge:

Spezifikation der Relaisausgänge 1-4:

4 (0)–20 mA; Bürde: R_B ≤ 500 Ω

Potentialfreie Relais-Wechselkontakte, als Öffner oder Schließer verwendbar max. 30 VDC, 1 A, 30 W

Elektrische Spezifikation:

Hinweis!

Bitte beachten Sie die Installationshinweise im Abschnitt 4.5!



Die dargestellte Belegung der Relaisausgänge entspricht der Standard-Werkseinstellung (NAMUR Statussignale)

Abb. 4-13: Buchse X1 - Analoge und Digitalausgänge 1-4

4.6.2 Installation - X-STREAM X2GP

Modbus-Schnittstelle

Spezifikation und Hinweise zur Ansteuerung: K Kapitel 7



Pin-Nr.	MOD 485/ 2-Draht	MOD 485/ 4-Draht	RS 232
1	Common	Common	Common
2	nicht verw.	nicht verw.	RXD
3	nicht verw.	nicht verw.	TXD
4	nicht verw.	RXD1(+)	nicht verw.
5	D1(+)	TXD1(+)	Common
6	nicht verw.	nicht verw.	nicht verw.
7	nicht verw.	nicht verw.	nicht verw.
8	nicht verw.	RXD0(-)	nicht verw.
9	D0(-)	TXD0(-)	nicht verw.



Pin Nr.	Signal
1	TX+
2	TX-
3	RX+
6	RX-
andere	nicht
	verw.

Ethernet-Buchse

Abb. 4-14: Stecker X2 - Pin-Belegung

Hinweise!

Bitte beachten Sie die Installationshinweise im Abschnitt 4-5!

Bei Verwendung eines Schraubklemmenadapters befinden sich die Klemmen der Modbusschnittstelle auf einem gemeinsamen Adapter mit denen der Analogsignalausgänge (INST Abb. 4-15, Seite 4-19). Die Verbindung zum dargestellten 9-poligen Stecker wird per Flachbandleitung hergestellt, die am Klemmenadapter angeschlagen ist.

X-STREAM Analysatoren sind klassifiziert als DTE (Data Terminal Equipment).

4.6.2 Installation - X-STREAM X2GP

Der Adapter XSTA kann optional verwendet werden, um Schraubklemmen anstelle der Submin-D-Steckverbindungen zum Anschluss von Signalleitungen zu verwenden: Er wird auf den am Gerät vorhandenen Submin-D-Anschluss X1 aufgesteckt.

Pin Signal	
P2.1 Kanal 1, (+) 4 (0) - 20	nA
P2.2 Kanal 1, GND	ge
P2.3 Kanal 2, (+) 4 (0) - 20	nA
P2.4 Kanal 2, GND	ß
P2.5 Kanal 3, (+) 4 (0) - 20	nA B
December 2010 P2.6 Kanal 3, GND	lalo
🗓 🕄 P2.7 Kanal 4, (+) 4 (0) - 20	nA Ā
P2.8 Kanal 4, GND	
P2.9 nicht verwendet	
P2.10 nicht verwendet	
P2.11 nicht verwendet	
P2.12 nicht verwendet	
P3.1 nicht verwendet	
• • • P3.2 nicht verwendet	
P3.3 Ausgang 1 (Ausfall), N	C
P3.4 — Ausgang 1 (Ausfall), N	0
Ausgang 1 (Ausfall), C	OM
P3.6 Ausgang 2 (Wartungst	edarf), NC g
O III III P3.7 → Ausgang 2 (Wartungst	edarf), NO
P3.8 — Ausgang 2 (Wartungst	edarf), COM
P3.9 Ausgang 3 (Außerhalb	Spezifikation), NC
P3.10 – Ausgang 3 (Außerhalb	Spezifikation), NO
P3.11 — Ausgang 3 (Außerhalb	Spezifikation), COM
P3.12 Ausgang 4 (Funktions)	controlle), NC
P4.1 – Ausgang 4 (Funktions)	controlle), NO
P4.2 — Ausgang 4 (Funktions)	controlle), COM
P4.3 nicht verwendet	
SER1 0 9 P4.4	
SER2 (1) P4.5	elle
SER3	ttste
SER4 0 P4.7 Belegung dieser Klem	nen:
SER5 1 P4.8 s. nebenstehende Tab	lelle!
SER6	alle
	erie
	S
9 P4.12	

Zur Kontaktierung einer evtl. am Gerät vorhandenen seriellen Schnittstelle ist der Adapter mit einem Flachbandkabelanschluss ausgestattet, dessen freies Ende mit einem 9-poligen Submin-D-Stecker versehen ist und auf den geräteseitigen Anschluss X2 aufzustecken ist.

> Empfohlener Drahtquerschnitt: 0,14...1,5 mm², Aderendhülsen nicht erforderlich

Länge der Abisolierung: 5 mm

Gewinde: M2

Anzugsmoment, min: 0,25 Nm

Hinweis!

Die dargestellte Belegung der Relaisausgänge entspricht der Standard-Werkseinstellung (NAMUR Statussignale).

Kler	nme	MOD 485/ 2-Draht	MOD 485/ 4-Draht	RS 232
P4.4	SER1	Common	Common	Common
P4.5	SER2	nicht verw.	nicht verw.	RXD
P4.6	SER3	nicht verw.	nicht verw.	TXD
P4.7	SER4	nicht verw.	RXD1(+)	nicht verw.
P4.8	SER5	D1(+)	TXD1(+)	Common
P4.9	SER6	nicht verw.	nicht verw.	nicht verw.
P4.10	7	nicht verw.	nicht verw.	nicht verw.
P4.11	8	nicht verw.	RXD0(-)	nicht verw.
P4.12	9	D0(-)	TXD0(-)	nicht verw.

- 1 Steckverbindung auf Gerätestecker X1 (rückseitig)
- 2 Anschluss für Flachbandleitung auf Gerätestecker X2 (Leitung nicht dargestellt)
- 3 Schraubklemmen

Hinweis!

Beachten Sie auch die Installationshinweise im Abschnitt 4.5!

Abb. 4-15: Klemmenadapter XSTA - Belegung

4.6.2 Installation - X-STREAM X2GP

Digitale Eingänge

Ausführung: Elektrische Spezifikation:

Digitale Ausgänge

Ausführung:

Elektrische Spezifikation:

Hinweise!

Je nach Konfiguration kann ein Analysator mit bis zu 2 dieser Buchsen ausgestattet sein (das Gerät besitzt dann 14 Dig. Eingänge und 18 Dig. Ausgänge). Zur Unter7 Stück

max. 30 V₋₋₋, intern auf 2,3 mA begrenzt H Signal: min. 4 V; L Signal: max. 3 V gemeinsame Masse (GND), galvanisch von Gerätemasse getrennt

9 Stück, potentialfreie Relais-Wechselkontakte, als Öffner oder Schließer verwendbar max. 30 VDC, 1 A, 30 W

scheidung sind die Buchsen mit X4.1 bzw. X4.2 gekennzeichnet. Beachten Sie auch die Installationshinweise im Abschnitt 4.5!



Abb. 4-16: Buchsen X4.1 bzw. X4.2 - Pin-Belegung

Betriebsanleitung HASX2D-BA-HS 10/2012

X-STREAM X2

4.6.2 Installation - X-STREAM X2GP

Ein Adapter XSTD kann optional verwendet werden, um Schraubklemmen anstelle der Submin-D-Steckverbindungen zum Anschluss von Digitalen E/A-Signalleitungen zu verwenden:



Er wird auf den am Gerät vorhandenen Submin-D-Anschluss X4.1 und ggf. X4.2 aufgesteckt.

Empfohlener Drahtquerschnitt:

0,14...1,5 mm², Aderendhülsen nicht erforderlich

Länge der Abisolierung: 5 mm

Gewinde: M2

Anzugsmoment, min: 0,25 Nm

Hinweis!

Die dargestellte Bezeichnung der Ein- und Ausgänge gilt für den ersten, mit X4.1 bezeichneten Adapter.

Auf einem ggf. vorhandenen zweiten Adapter (X4.2) befinden sich dann die Eingänge 8-14 sowie die Ausgänge 14-22.

- 1 Steckverbindung auf Gerätestecker X4.1 / X4.2 (rückseitig)
- 2 Schraubklemmen

Hinweis! Beachten Sie auch die Installationshinweise im Abschnitt 4.5!

Abb. 4-17: Klemmenadapter XSTD - Belegung

4.6.3 Installation - X-STREAM X2XF Feldgehäuse

4.6.3 X-STREAM X2XF Feldgehäuse (einteilig XLF; zweiteilig XXF)

Ausgestattet mit 4 Aufhängeösen und einer Freien an Wänden oder Vorrichtungen mon-Gehäuseschutzart IP66 können X-STREAM tiert werden. Feldgehäuse ohne zusätzlichen Aufwand im max. \odot \odot 0,94 24 ħ 1,97 max. max. 265 -9,84 -250 - \odot • **•** Gasanschlüsse 0,94 24 (0,94) ¹ 0,94 [7,6] 193 Kabelverschraubung Potenzialausgleichsleiter-1,42] Hinweis! [0,39] anschluss Beachten Sie. 2¢3 dass rechts vom Analysator Platz für die Verleauna der elektri-肋 18,19 462 17,24 438 15,75 15,75 400 \bigcirc schen Leitungen $\bigcirc \bigcirc$ benötigt wird! 9,76 27 0 $\odot \odot \odot \odot$ 齨 8888 88 5\$3 <u>ک¢</u>£ Maßangaben 2,41 in mm [Zoll] 61,1 [19,37] 3,89 492 98.9 [21,65] 5,38 136,7 Abb. 4-18: X-STREAM XLF 6.87 VORSICHI SCHWERES GERÄT X-STREAM X2XF Feldgehäuse, vorgesehen zur Außen- und Wandinstallation, wiegen je nach gewählten Optionen bis zu 45 kg! Zum Tragen und Heben des Geräts sind zwei Personen und/oder geeignetes Werkzeug erforderlich! Achten Sie darauf, nur für das Gewicht des Geräts zugelassene Bolzen und Verankerungen zu verwenden!

Stellen Sie sicher, dass die für die Installation des Geräts vorgesehene Wand/Vorrichtung fest und stabil genug ist, das Gerät zu tragen!

Betriebsanleitung HASX2D-BA-HS 10/2012

4.6.3 Installation - X-STREAM X2XF Feldgehäuse



Abb. 4-19: X-STREAM XXF

4.6.3 Installation - X-STREAM X2XF Feldgehäuse

Strom- und Signalkabel sind über interne Schraubklemmleisten anzuschliessen. Zur Installation müssen die Gehäuseverschlüsse gelöst werden, um das Gerät zu öffnen.

Gasanschlüsse sind von außen an der Unterseite des Geräts zugänglich.

Die Anzahl und Zuordnung der Gasein- und -auslässe ist abhängig von der Verwendung des Gerätes und wird auf einem Aufkleber auf der Geräteunterseite neben den Anschlüssen sichtbar.

Hinweis zu Variante XXF!

Beim zweiteiligen Analysator XXF befinden sich die elektrischen Anschlüsse im oberen Gehäuse. während die Gasanschlüsse über das Unterteil hergestellt werden.

Platzierung und Belegung der Klemmen und Fittings entsprechen ansonsten dem einteiligen Gehäuse XLF.

Um die Installation zu vereinfachen, empfehlen wir, die Gasleitungen entsprechend den Kennzeichnungen zu beschriften. Dies vermeidet Verwechselungen, falls der Analysator zu Wartungszwecken abgeklemmt werden muss.

VORSICHT

DICHTUNGEN BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN

> Beachten Sie, dass Gehäusedichtungen bei Feuchte und niedrigen Temperaturen anfrieren können!



Öffnen Sie Gehäuse vorsichtig bei Temperaturen unter -10 °C, um Dichtungen nicht zu beschädigen.

Defekte Dichtungen beeinträchtigen die Gehäuseschutzart, was zu Geräte- und Personenschäden oder Tod führen kann!



- Schraubklemmen für Signalkabel (1 Modul dar-1 gestellt, max. 3 Module möglich)
- 2 Netzeingangsfilter
- Netzanschlüsse mit integrierten Sicherungen 3



- Kabelverschraubungen für Netzkabel 4
- 5 Kabelverschraubungen für Signalkabel
- 6 Gasein- und -auslässe
- 7 Spülgaseinlass (Option) 8 Ethernet-Netzwerkanschluss (Option)

Abb. 4-20: X-STREAM X2XF Feldgehäuse - Anordnung der Klemmen und Gasanschlüsse

4.6.3 Installation - X-STREAM X2XF Feldgehäuse

Gasein- und -auslässe

Anzahl: Spezifikation:

optional

max. 8 (+ 1 Spülgaseinlass (Option)) 6/4 mm PVDF 6/4 mm oder ¼", Edelstahl, andere auf Wunsch

Vorbereitung der Signalkabel

Alle Signalkabel sind über Schraubklemmen anzuschließen, die sich im Gehäuse befinden. Zugang zu den inneren Komponenten

Empfohlener Drahtquerschnitt:

Länge der Abisolierung:

Gewinde:

Anzugsmoment, min:

des Geräts erhält man, indem man die zwei Verschlüsse der Fronttür löst und sie nach links öffnet.

0,14...1,5 mm², Aderendhülsen nicht erforderlich 5 mm M2

0,25 Nm

Alle Kabel müssen durch Kabelverschraubungen geführt und mit einer Überwurfmutter fixiert werden.

2.

Die Verschraubungen bieten, wenn korrekt installiert, eine Zugentlastung und stellen gleichzeitig die EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) sicher:

Montage der Kabelverschraubungen bei abgeschirmten Kabeln



 Kabel abisolieren. Schirmgeflecht freilegen.



 Klemmeinsatz in Zwischenstutzen stecken. Verschraubung montieren. Fertig!



Kabel durch Überwurfmutter führen. Kabel in Klemmeinsatz einführen. Schirmgeflecht über Klemmeinsatz stülpen: Schirmgeflecht muss O-Ring um ca. 2mm überdecken.

4.6.3 Installation - X-STREAM X2XF Feldgehäuse

Signalein- / -ausgänge

Je nach Geräteausstattung variiert die Anzahl der tatsächlich vorhandenen Signalausgänge und demnach auch die Anzahl der eingebauten Übergabemodule mit Schraubklemmen. Maximal können drei Module mit je 36 Klemmen eingebaut werden. Die Klemmen sind zugänglich, wenn die

Kenndaten der Klemmen:

Empfohlener Drahtquerschnitt:

Länge der Abisolierung: Gewinde:

Anzugsmoment, min:

0,14...1,5 mm², Aderendhülsen nicht erforderlich 5 mm M2 0,25 Nm

Fronttür des Gerätes geöffnet wird.

WARNUNG

GEFAHR DURCH STROMSCHLAG

Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung der Stromversorgung am Installationsort mit der auf dem Gerätetypenschild angegebenen Spannung übereinstimmt!



Stellen Sie sicher, dass Stromkabel nicht angeschlossen sind und/oder das Gerät beim Arbeiten an den Anschlüssen nicht unter Spannung steht!

Zwischen dem Netzkabel und den Signalkabeln muss ein Abstand von mindestens 1 cm sichergestellt werden!

4.6.3 Installation - X-STREAM X2XF Feldgehäuse

Analogsignale Relaisausgänge

Die Klemmen für Analogsignale und Relaisausgänge befinden sich auf dem äußerst linken Modul (Klemmenblock X1; Abb. 4-21).

Spezifikation der Analogsignalausgänge:

Spezifikation der Relaisausgänge 1-4:

Elektrische Spezifikation:

Hinweis!

Beachten Sie auch die Installationshinweise im Abschnitt 4.5 und die Hinweise zur Montage der Kabelverschraubungen auf Seite 4-23! 4 (0) - 20 mA; Bürde: $R_{_{B}} \le 500 \Omega$

Potentialfreie Relais-Wechselkontakte, als Öffner oder Schließer verwendbar max. 30 VDC, 1 A, 30 W

SER1 SER2 SER3 SER4 SER5 SER6 7 8 SER6 9		
elelelelelele ©©©©©©©©©	alalalalalalalalalalalalalalalalalalal	elelelelelele ©©©©©©©©
P4.4 P4.5 P4.6 P4.7 P4.7 P4.8 P4.9 P4.10 P4.10 P4.11 P4.11	P2.9 P2.10 P2.11 P3.1 P3.2 P3.7 P3.5 P3.6 P3.7 P3.6 P3.7 P3.7 P3.7 P3.7 P3.7 P3.7 P3.7 P3.7	Pin P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.4 P2.5 P2.6 P2.6 P2.7 P2.8
	nicht verwendet nicht verwendet nicht verwendet nicht verwendet Ausgang 1 (Ausfall), NC Ausgang 1 (Ausfall), NO Ausgang 2 (Wartungsbedarf), NO Ausgang 2 (Wartungsbedarf), NO Ausgang 2 (Wartungsbedarf), NO Ausgang 2 (Wartungsbedarf), NO Ausgang 3 (Außerhalb Spezifikation), NC Ausgang 3 (Außerhalb Spezifikation), NO Ausgang 3 (Außerhalb Spezifikation), NO Ausgang 4 (Funktionskontrolle), NO Ausgang 4 (Funktionskontrolle), NO Ausgang 4 (Funktionskontrolle), COM	Signal Kanal 1, (+) 4 (0) - 20 mA Kanal 1, GND Kanal 2, (+) 4 (0) - 20 mA Kanal 2, GND Kanal 3, (+) 4 (0) - 20 mA Kanal 4, (+) 4 (0) - 20 mA Kanal 4, (+) 4 (0) - 20 mA
Modbusschnittstelle*	Relaisausgänge**	Analogausgänge

**) Die dargestellte Belegung der Relaisausgänge entspricht der Standard-Werkseinstellung (NAMUR Statussignale).

Abb. 4-21: Klemmenblock X1 - Analogsignale und Relaisausgänge 1-4

4.6.3 Installation - X-STREAM X2XF Feldgehäuse

Modbus-Schnittstelle

Spezifikation und Treiben der Schnittstelle:

Die 9 linken Klemmen (Nr. 28 - 36) der Leiste neben dem Stromanschluss sind mit den Signalen der Modbus-Schnittstelle belegt.



*) Siehe Tabelle

Kle	mme	MOD 485/ 2-Draht	MOD 485/ 4-Draht	RS 232
P4.4	SER1	Common	Common	Common
P4.5	SER2	nicht verw.	nicht verw.	RXD
P4.6	SER3	nicht verw.	nicht verw.	TXD
P4.7	SER4	nicht verw.	RXD1(+)	nicht verw.
P4.8	SER5	D1(+)	TXD1(+)	Common
P4.9	SER6	nicht verw.	nicht verw.	nicht verw.
P4.10	7	nicht verw.	nicht verw.	nicht verw.
P4.11	8	nicht verw.	RXD0(-)	nicht verw.
P4.12	9	D0(-)	TXD0(-)	nicht verw.

Abb. 4-22: Klemmenblock X1 - Modbus-Schnittstelle

Hinweise!

Beachten Sie auch die Installationshinweise im Abschnitt 4.5 und die Hinweise zur Montage der Kabelverschraubungen auf Seite 4-23!

X-STREAM-Analysatoren sind spezifiziert als DTE (Data Terminal Equipment).

Die Art der seriellen Schnittstelle wird auf einem Schild bei der Klemmleiste angegeben (s. oben)

4.6.3 Installation - X-STREAM X2XF Feldgehäuse

Optionaler Modbus RJ45-Anschluss

Wenn vorhanden, befindet sich der optionale RJ45-Anschluss auf einer der Platinen im linken Teil des Geräts.

Um diesen Anschluss zu verwenden, muss ein Kabel **ohne** Steckverbinder durch den Kabeleingang geführt werden.

Wenn sich das offene Ende im Gerät befindet, kann der Stecker installiert werden: Wir empfehlen den VARIOSUB RJ45 QUICK-ON Steckverbinder (PHOENIX CONTACT), der mit dem Gerät geliefert wird und kein Spezialwerkzeug erfordert. Zur Installation wird auf die separate Anleitung verwiesen, die zusammen mit dem Steckverbinder geliefert wird.

Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass die Modbus-Schraubklemmen (I vorhergehende Seite) weiterhin installiert, jedoch ohne Funktion sind!



Pin Nr.	Signal
1	TX+
2	TX-
3	RX+
6	RX-
andere	nicht
	verw.

Abb. 4-23: X-STREAM X2XF Feldgehäuse - Ethernetanschluss

4.6.3 Installation - X-STREAM X2XF Feldgehäuse

Digitale Eingänge Ausführung:

Elektrische Spezifikation:

Digitale Ausgänge Ausführung:

Hinweise!

Elektrische Spezifikation:

Je nach Konfiguration kann ein Analysator

mit bis zu 2 dieser Klemmenblöcke aus-

gestattet sein (das Gerät besitzt dann 14

Dig. Eingänge und 18 Dig. Ausgänge).

Zur Unterscheidung sind die Blöcke mit X4.1

7 (1 Klemmenblock) oder 14 Stück (2 Klemmenblöcke)

max. 30 V₋₋₋₋, intern auf 2,3 mA begrenzt H Signal: min. 4 V; L Signal: max. 3 V gemeinsame Masse (GND), galvanisch von Gerätemasse getrennt

9 (1 Klemmenblock) oder 18 Stück (2 Klemmenblöcke), potentialfreie Relais-Wechselkontakte, als Öffner oder Schließer verwendbar max. 30 VDC, 1 A, 30 W

Beachten Sie auch die Installationshinweise im Abschnitt 4.5 und die Hinweise zur Montage der Kabelverschraubungen auf Seite 4-23!



Abb. 4-24: Klemmenblock X4.1 bzw. X4.2 - Digitale Ein- und Ausgänge

4.6.3 Installation - X-STREAM X2XF Feldgehäuse

Netzkabel anschließen

Das Netzkabel wird an Schraubklemmen angeschlossen, die sich im Gehäuse befinden.

Empfohlener Drahtquerschnitt:

Länge der Abisolierung:

Lochdurchmesser:

Gewinde:

Anzugsmoment, min:

0,2...4 mm², Aderendhülsen nicht erforderlich 8 mm 1,2 mm M 3 0,5 Nm

WARNUNG

GEFAHR DURCH STROMSCHLAG

Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung am Aufstellungsort mit den Angaben auf dem Gerätetypenschild übereinstimmt!

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht angeschlossen ist und/oder das Gerät nicht unter Spannung steht beim Arbeiten an den Anschlüssen!

Zwischen dem Netzkabel und den Signalkabeln muss ein Abstand von mindestens 1 cm sichergestellt werden!

Netzkabel durch die Kabelverschraubung führen und abmanteln. Adern abisolieren und an die Klemmen anschließen (ein Hinweisschild befindet sich neben den Klemmen auf dem Netzfiltergehäuse).

Anschließend die äußere Überwurfmutter festschrauben, um das Netzkabel zu fixieren.



Neutralleiter N

Abb. 4-25: Netzkabelanschluss

4.6.3 Installation - X-STREAM X2XF Feldgehäuse

WARNUNG

GEFAHR DURCH STROMSCHLAG



Bevor das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird, müssen die Schrauben festsitzen und die Kabel korrekt eingeführt sein!

Achten Sie darauf, dass der Schutzleiter (PE) angeschlossen ist!

Abschließen der Installation

Wenn alle Verbindungen korrekt aufgebaut und geprüft sind,

• die Fronttüre schließen und mit den zwei Verschlüssen verriegeln.

Wir empfehlen, nach der Installation einen Lecktest durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Gaswege keine Lecks aufweisen, die die Messwerte verfälschen können. Eine

Anleitung hierzu finden Sie in Kapitel 7.

4.7 Installation - Hinweise zur Verdrahtung

4.7 Hinweise zur Verdrahtung von Signalein- und -ausgängen

Emerson Process Managament hat während des Entwicklungsprozesses der Analysatorserie X-STREAM alles getan, die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) hinsichtlich Emission und Störsicherheit zu gewährleisten, wie durch EMV-Messungen nachgewiesen wurde. Allerdings wird die EMV nicht nur vom Design des Geräts beeinflusst, sondern weitgehend auch vom Installationsvorgang vor Ort. Beachten Sie bitte die folgenden Abschnitte und Maßnahmen, um den sicheren und problemfreien Betrieb des Analysators zu gewährleisten!

4.7.1 Elektrische Abschirmung von Leitungen

Um elektromagnetische Störungen durch das Umfeld zu minimieren, ist es erforderlich, alle elektrischen Verbindungen zwischen dem Analysator und allen anderen Geräten sorgfältig auszuführen:

 Es wird empfohlen, ausschließlich abgeschirmte Signalkabel zu verwenden! Die Abschirmung muss an beiden Enden einer Verbindung an das Gehäuse angeschlossen werden (Abb. 4-26).



Abb. 4-26: Abgeschirmtes Signalkabel, Abschirmung an beiden Enden angeschlossen

4.7 Installation - Hinweise zur Verdrahtung

Die Bedingungen vor Ort unterscheiden sich oft von Testbedingungen und erfordern ggf. besondere Maßnahmen. Dies ist der Fall, wenn starke Felder erwartet werden, die in der Kabelabschirmung einen Störstrom erzeugen können. Ein solcher Strom erzeugt eine Potentialdifferenz zwischen verbundenen Gehäusen.

Zwei mögliche Maßnahmen zur Unterbindung werden hier beschrieben. Installateure, die mit EMV-Problemen vertraut sind, müssen entscheiden, welche Methode eingesetzt werden soll: Die Abschirmung wird an nur einem Ende angeschlossen (Empfehlung: Am Analysator-Gehäuse anschließen): Dies bietet einen höheren Schutz gegen externe Störungen, Störstom wird dadurch verhindert, dass der Erdungskreis unterbrochen wird.

Auch bei Aufstellung von Geräten in explosionsgefährdeten Bereichen werden zur Vermeidung von Störströmen Kabelschirme nur einseitig angeschlossen.



Abb. 4-27: Abgeschirmtes Signalkabel, Abschirmung an einem Ende angeschlossen

 Verwendung von Kabeln mit doppelter Abschirmung: In diesem Fall wird die eine Abschirmung an das Gehäuse des Analysators angeschlossen, die andere Abschirmung an das externe Gerät. Dies ist von Vorteil, wenn beide Geräte von verschiedenen Netzen versorgt werden (z.B. in verschiedenen Gebäuden eingesetzt). Diese Maßnahme ist zwar teuerer, bietet aber den besten Schutz gegen externe Störfelder sowie auch gegen Störströme.



Abb. 4-28: Signalkabel mit doppelter Abschirmung, Abschirmungen an entgegengesetzten Enden angeschlossen

Installation

4.7 Installation - Hinweise zur Verdrahtung

X-STREAM X2GP mit Schraubklemmenadaptern

Um eine Beeinflussung der Messwerte durch elektrische Störsignale zu vermeiden, sind bei Einsatz der Klemmenadapter die Schirme der Signalleitungen über Schirmanschlussklemmen mit dem Analysatorgehäuse zu verbinden:

- Schirm der Signalleitung ca. 20 cm freilegen,
- das Andruckstück der Schirmanschlussklemme nach oben ziehen,
- das Kabel gem. Abb. 4-29 durchführen,
- das Andruckstück auf den Schirm zu legen.

So wird eine sichere Kontaktierung des Kabelschirms erzielt und die Störfestigkeit des Gerätes verbessert.

Die einzelnen Adern des Kabels sind dann gem. Abschnitt 4.6.2 anzuschließen.

Die Schirmanschlussklemme ist passend zum Kabeldurchmesser zu bestellen und kann auch nachträglich montiert werden:

- Ø 1,5 6,5 mm: Best.-Nr. ETC02019
- Ø 5 11 mm: Best.-Nr. ETC02020
- Ø 10 17 mm: Best.-Nr. ETC02021
- Ø 16 24 mm: Best.-Nr. ETC02022



Abb. 4-29: Schirmanschlussklemme mit Kabel

4.7 Installation - Hinweise zur Verdrahtung

4.7.2 Induktive Lasten verdrahten

Das Schalten von induktiven Lasten erzeugt elektromagnetische Störungen:

Wenn eine induktive Last (z.B. Relais, Ventil usw.) abgeschaltet wird, widersetzt sich das magnetische Feld der Veränderung des Stroms; so wird an den Kontakten der Spule eine hohe Spannung erzeugt (mehrere Hundert Volt). Dieser Impuls wird über die angeschlossenen Leitungen verbreitet und kann elektrische Geräte in der Nähe beeinflussen oder Signalein- und -ausgänge zerstören. Eine einfache Maßnahme (Löschdiode) kann dies verhindern:

 Eine Silikondiode wird den Kontakten der Last parallel geschaltet. Der erzeugte Impuls wird somit an seiner Quelle kurzgeschlossen. Die Kathode der Diode muss hierzu an die positive Seite der Spule angeschlossen sein, die Anode an die negative Seite (Abb. 4-30).

Passende Filterkomponenten für Standardventile sind auf Wunsch erhältlich.

4.7.3 Hochstromlasten treiben

Lasten die einen Strom ziehen, der die Spezifikationen der Analysator-Ausgänge der X-STREAM-Reihe überschreitet (>30 mA / >1 A), dürfen nicht direkt von den Digital- oder Relaisausgänge betrieben werden.

Solche Lasten erforden externe Relais, die als Entkopplungseinheiten dienen: Der X-STREAM-Ausgang treibt das externe Relais, das wiederum die Last steuert.

Um Störungen zu minimieren, wird empfohlen, den Analysator und die Hochstromlasten aus getrennten Quellen zu versorgen (Abb. 4-31).

Wie schon beschrieben, wird die Verwendung von Löschdioden für induktive Lasten dringend empfohlen!



Abb. 4-31: Hochstromlasten treiben



Abb. 4-30: Löschdiode für induktive Lasten

4-37

4.7 Installation - Hinweise zur Verdrahtung

4.7.4 Mehrere Lasten treiben

Oft werden mehrere Lasten in einem System durch mehrere Ausgänge des Analysators angesteuert, wobei der Strom für die Lasten einer gemeinsamen Quelle entnommen wird.

Um Störungen, die durch das Schalten von Lasten erzeugt werden, zu minimieren, ist besondere Sorgfalt bei der Verdrahtung erforderlich:

• Vermeiden Sie es, die Lasten in Reihe anzuschliessen:



Abb. 4-32: Reihenschaltung

Es wird empfohlen, die Lasten "parallel" zu verdrahten. Dabei wird jede Last separat an die Stromversorgung angeschlossen. Sowohl die "+" als auch die "-" Leitung einer Last werden, beginnend an der Verteilung, gemeinsam zur Last verlegt (Abb. 4-33). Störungen können weiter verringert werden, wenn zusätzlich eine verdrillte mehradrige Leitung verwendet wird.



Abb. 4-33: Parallele Verdrahtung

Kapitel 5 Inbetriebnahme

5.1 Einleitung

Nachdem das Gerät ausgepackt und installiert wurde, empfiehlt es sich, zuerst die Geräteeinstellungen nachzuprüfen und ggf. entsprechend den Bedürfnissen des Benutzers zu ändern, z.B.:

- Welche Hardware ist installiert?
- Ist das Gerät Ihren Bedürfnissen entsprechend eingestellt (Alarme, Ein- und Ausgänge, usw.)

Um die Informationen in diesem Kapitel sinnvoll verwenden zu können, muss das Gerät gemäß den Anweisungen im Kapitel 4 installiert worden sein. Auf den folgenden Seiten wird beschrieben, wie man durch die Menüs navigiert und was zu beachten ist, um eine optimale Einstellung durchzuführen. Sie werden Schritt-für-Schritt durch die Menüs geführt, können so das Gerät und die Software kennenlernen sowie ggf. erste Einstellungen an Ihre Anforderungen anpassen.

S

VORSICHT

BETRIEB BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN

Beim Betrieb der Analysatoren bei Temperaturen unter 0 °C muss das Ende der Aufwärmphase abgewartet werden, bevor Gas aufgegeben oder die Pumpe eingeschaltet wird!

Missachtung kann Kondensation innerhalb der Gaswege und Beschädigung der Pumpenmembran zur Folge haben!

5.2 Die Frontplattenelemente

5.2 Die Frontplattenelemente

Alle X-STREAM X2-Gasanalysatoren besitzen ein alphanumerisches Display mit 4x20 Zeichen zur Anzeige von Mess- und Statusinformationen sowie der einfach zu bedienende nalphanumerischen Benutzeroberfläche mit Menüs zur Eingabe von Parametern. Zur besseren Verständlichkeit kann der Benutzer jederzeit eine von drei im Gerät abgespeicherten Sprachen auswählen (derzeit verfügbar: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch Portugisisch und Spanisch in unterschiedlichen Kombinationen).

Bedient werden die Geräte über 6 Tasten auf der Frontplatte.

Drei Frontplatten-LED erlauben das schnelle Erkennen von Betriebszuständen.



ABB. 5-1: X-STREAM-Frontplatte

5.2 Die Frontplattenelemente

5.2.1 **Die Anzeige**



Die Anzeige umfasst 4x20 Zeichen und ist entweder eine Flüssigkristall- oder eine Fluoreszenzanzeige (LCD oder VFD). Die Informationen auf dem Display sind abhängig vom aktuell angezeigten Menü.

5.2.2 **Die Status-LEDs**



5.2 Die Frontplattenelemente

5.2.3 Die Tasten





Sechs Tasten erlauben die Bedienung des Menüsystems. Abhängig von den drei Operationsmodi (Messen, durch Menüs bewegen, Bearbeiten) haben sie die folgende Funktionalität:

EINGABE-Taste:

Modus	Funktion	
Messen	Verlassen der Messwertan- zeige	
Bewegen	Aufruf von Untermenu () oder Funktion (!)	
Bearbeiten	Neue Eingabe bestätigen	

MESSEN-Taste:

Modus	Funktion	
Messen	(ohne Funktion)	
Bewegen	Zurück zur Messwertanzeige	
Bearbeiten	Eingabe abbrechen	

AUF- / AB-Tasten:

Modus	Funktion
Messen	Verlassen der Messwertan- zeige
Bewegen	Menuzeile anwählen
	vorherige/nächste Menuseite, wenn aktuell platziert in einer Zeile beginnend mit ▲/▼
Bearbeiten	aktuellen Parameter ändern



5.2 Die Frontplattenelemente

LINKS-Taste:

Modus	Funktion	
Messen	Verlassen der Messwertan- zeige	
Bewegen	1 Ebene/Seite zurück im Menu- baum	
Bearbeiten	Cursor um 1 Zeichen bewegen	
	Kanalwahlmenu verlassen	
	Ändern eines vorgegebenen Parameters abbrechen	
	blättern zur vorherigen Menü- seite,wenn ▲ in der 1. Zeile	

RECHTS-Taste:

Modus	Funktion
Messen	Verlassen der Messwertan- zeige
Bewegen	Untermenu () aufrufen
Deerbeiten	blättern zur nächsten Menu- seite, wenn ▼ in der 4. Zeile
Bearbeiten	Cursor um 1 Zeichen bewe- gen

5 Inbetriebnahme



5.3 Verwendete Symbole

5.3 Verwendete Symbole

In den nachfolgenden Abschnitten werden die unten aufgeführten Symbole und Schreibweisen verwendet zur Beschreibung der Softwaremenüs und der Navigation durch diese Menüs.

In den folgenden Abschnitten verwendete Symbole und Schreibweisen

Symbol	Erklärung			
Innerhalb von Ablaufbeschreibungen				
Einstellungen	Menü-Überschrift			
Einstellungen Analogausgänge	Übergeordnetes (<i>Ein-</i> <i>stellungen</i>) und aktuelles Menü (<i>Analogausgänge</i>)			
Analogausgänge Ausgang1 (24)	Das beispielhaft darge- stellte Menü für Ausgang1 gibt es in gleicher Aufma- chung auch noch für die Ausgänge 2 4			
Nullgaskalib Prüfgaskalib Spez.Kalibrierung ▼Gasfluss	Bildschirmanzeige <i>Hinweis!</i> <i>Menüs oder Zeilen auf grau- em Hintergrund sind optional</i> <i>oder vom Zusammenhang</i> <i>abhängig und werden des-</i> <i>halb nicht immer angezeigt</i>			
	Zugangsebenen:			
A	Zugangsebene 1 <i>(Benutzer)</i>			
2	Zugangsebene 2 <i>(Experte)</i>			
3	Zugangsebene 3 (Administrator)			
4	Zugangsebene 4 (Service-Ebene)			

Darstellung	Erklärung			
Innerhalb von Beschreibungen				
<i>(Menü-Überschrift)</i> ISS 6.2.2, Seite 6-12	Für eine detaillierte Be- schreibung des genannten <i>Menüs</i> , siehe Abschnitt 6.2.2 auf Seite 6-12			
STEUERUNG - ZOOM	Bewegen Sie sich vom Hauptmenü aus über das Menü STEUERUNG zum Menü ZOOM			
"Ventile"	Parametername			
Nie, 1 min	Auswählbare Werte			
0 2000	Einstellbare Werte			
5.4 Software

Die Analysatorsoftware zeigt Messergebnisse und Statusmitteilungen an, ermöglicht das Einstellen und Bearbeiten von Geräteparametern sowie die Durchführung von Wartungsfunktionen, z.B. der Kalibrierung.

Um diese Funktionalität auf einer Anzeige mit 4x20 Zeichen zu ermöglichen, ist die Software hierarchisch gegliedert: auf der oberen Ebene

Einfach	er Text (mit Schreib-
Anzeige	nicht selektierbar)
Bearbeiten von VARIABLEN Ein Variable bis hen: 1. Besc 2. Varia oder 3. Einhe Prüf Tolei	riablentext endet mit Doppelpunkt und kann zu 3 Einträgen beste- hreibung blenwert: Zahlenwert Textoption eit (optional) <i>le:</i> gas: 2000 ppm r.Test: Aus en ohne Doppelpunkt

5.4.1 Navigieren und bearbeiten

Zeile auswählen

Zeilen werden mit den ↑↓-(AUF / AB)-Tasten ausgewählt.

In der ausgewählten Zeile steht die Schreibmarke am ersten Zeichen. Mit der AB-Taste wird sie nach unten bewegt, mit der AUF-Taste nach oben.

Steht die Schreibmarke in der letzten Zeile, springt sie nach Druck auf die ↑-Taste in die erste Zeile. die Messanzeige, darunter Menüs und Untermenüs (**L** Abb. 6-1, Seite 6-3).

Um Menüzeilen von Textenzeilen, Zeilen zur Eingabe/Bearbeitung von Variablen bzw. zum Starten von Aktionen unterscheiden zu können, werden verschiedene Schreibweisen verwendet:

Тур	Beschreibung
Starten von AKTIONEN	Der Text einer Aktion endet mit einem Ausrufezeichen; wird diese Zeile ausgewählt und EINGABE gedrückt, wird eine Aktion gestartet, z.B. eine Kalibrierprozedur. <i>Beispiel:</i> Start Kalibrierung !
MENÜ- Auswahl	Ein Menütext endet in zwei Punkten; wird diese Zeile ausgewählt und EINGABE ge- drückt, wird in ein Untermenü gewechselt. Beispiel: Einstellungen

Steht die Schreibmarke in der ersten Zeile, springt sie nach Druck auf die ↓-Taste in die letzte Zeile.

Eine Aktion in einer ausgewählten Zeile wird mit der ← -Taste initiiert, d.h. in ein neues Menü wechseln, eine Prozedur starten oder in den Bearbeitungsmodus wechseln.

Wurde ein ausgewählter Parameter geändert, so wird gleichzeitig der Status "Funktionskon-

5.4 Software

trolle" gesetzt, mit folgenden Auswirkungen:

- die mittlere LED leuchtet
- das NAMUR-Relais wird aktiviert.

Der Status kann zurückgesetzt werden, indem die Mitteilung im Menü QUITTIERUNGEN quittiert wird **I S** 6.2.2.5, Seite 6-12).

Blättern

Manche Menüs haben mehr als 4 Einträge, die nicht gleichzeitig angezeigt werden können. Bei diesen Menüs erscheint ein Indikator in der letzten (▼) bzw. ersten (▲) Zeile und zeigt die Richtung an, in der sich das Menü fortsetzt.

Um die folgende Seite aufzurufen, wird der Cursor in die Zeile mit dem Indikator platziert und die AUF- bzw. AB-Taste gedrückt. Alternativ können auch die LINKS- bzw. RECHTS-Taste verwendet werden, unabhängig davon, wo sich der Cursor befindet.

Eine durch das Bearbeiten eines Parameters ausgelöste Meldung "Funktionskontrolle" wird

beim Wechsel in die Messwertanzeige auto-

matisch zurücksetzt!

Zeile 2	Zeile 2	Zeile 2
Zeile 3	Zeile 3	Zeile 3
▼Zeile 4	▼Zeile 4	Zeile 4

Menü setzt sich nach unten fort.

Menü setzt sich nach unten und nach oben fort.

Menü setzt sich nach oben fort.

Bearbeiten

Der Bearbeitungsmodus ermöglicht die Einstellung eines Parameterwertes. Er wird mit Druck auf die ← -Taste initiiert.

Die Schreibmarke befindet sich nun über dem letzten Zeichen des aktuellen Werts. Mit den ↑↓ -Tasten wird das ausgewählte Zeichen

geändert; handelt es sich um eine Auflistung, ändert sich der ganze Wert.

Ein bestimmtes Zeichen wird mit den ← und →-Tasten zum Bearbeiten ausgewählt.

Die Verfügbarkeit von Zeichen/Zahlen hängt von der Position der Schreibmarke ab:

- Es ist nicht möglich, als letztes Zeichen ein "-" oder einen Punkt zu setzen.
- Bei Ganzzahlen kann kein Punkt gesetzt werden.

• Bei Gleitpunktzahlen ist der Dezimalpunkt in Grenzen frei platzierbar.

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Bearbeitungsmodus zu verlassen:

- -Taste: Der Wert wird geprüft (z.B. min/ max). Stimmt der Wert, wird er gespeichert und die Zeile wie eingestellt angezeigt; wenn nicht wird der Grund dafür eingeblendet.
- -Taste: Abbruch: Alle Eingaben und Veränderungen werden gelöscht.

5.4 Software

Komponentenauswahlmenü

Ein Einkanalanalysator hat nur einen Messkanal (= Komponente): Das Bearbeiten aller Messparameter wird also immer für diesen Kanal ausgeführt.

Ein Mehrkanalanalysator erfordert die Auswahl des Kanals, dessen Messparameter eingestellt werden sollen: Es erscheint automatisch ein entsprechendes Menü, wenn eine Auswahl erforderlich ist; bei Einkanalgeräten wird dieses Menü nie angezeigt.

Komponente wählen Komponente: CO2.1 Zurück – 🛍

5.4.2 Zugangsebenen

Zugangsebenen ermöglichen es, das Bearbeiten von Parametern durch nicht autorisierte Personen zu unterbinden. Das X-STREAM Menüsystem unterstützt **vier priorisierte** Zugangsebenen, die unabhängig aktiviert bzw. deaktiviert, sowie mit einem eigenen Zugangscode ausgestattet werden können.

Ebene vier hat die höchste Priorität und wird für Werkseinstellungen verwendet — nur qualifiziertes EMERSON-Service-Personal hat Zugang zu dieser Ebene, d.h. sie ist immer per Zugangscode gesichert.

Ebene drei gibt Systemadministratoren Zugang zu Parametern für z.B. Datenerfassungs- oder Prozessleitsysteme.

Ebene zwei deckt die Experteneinstellungen ab, z.B. Grundeinstellungen für die Kalibrierung.

Ebene eins ist die Benutzerebene und erfasst Parameter, die von eingewiesenem Personal zu ändern sind.

Alle Menüs, die nicht einer dieser Ebenen zugeordnet sind, sind nicht editierbar oder von geringer Relevanz. Menübeschreibungen in dieser Anleitungen zeigen ggf. durch ein Schlosssymbol, zu welcher Ebene das jeweilige Menü gehört. Diese Zuordnungen können nicht geändert werden. Die Zugangscodes für die Ebenen 1-3 können vom Kunden definiert, aktiviert und deaktiviert werden. Der Analysator wird mit den folgenden Grundeinstellungen ausgeliefert:

Ebene	Zugangscode	Status
1000000	01	Aus
2000000	02	Aus
3000000	03	Aus

Es wird empfohlen, bei Verwendung von Zugangscodes die werkseitig eingestellten Werte zu ändern (1556-2.3.1.2, Seite 6-18).

Hinweis!

Wird eine niedrigere Ebene **gesperrt** (d.h. der *jeweilige Code aktiviert*), werden alle höheren *Ebenen automatisch ebenfalls* **gesperrt**!

Wird eine höhere Ebene **entsperrt** (d.h. der jeweilige Code deaktiviert), werden alle niedrigeren Ebenen automatisch ebenfalls **entsperrt**.

S

5.4 Software

Zugangscodes eingeben

Wird ein Zugangscode für ein bestimmtes Menü benötigt, erscheint folgende Meldung:



Verwenden Sie:

 die AUF-/AB-Tasten, um die aktuell ausgewählte Ziffer zu ändern,

5.4.3 Sonderanzeigen

Abhängig von der zuletzt durchgeführten Benutzeraktivität kann eine der folgenden Anzeigen erscheinen, um den Benutzer zu unterstützen oder zu informieren (die zwei Bestätigungsanzeigen werden nach einigen Sekunden automatisch ausgeblendet):

ale LINKS-/RECHIS-	rasten, um	eine
andere Ziffer auszuwäl	hlen,	

 die EINGABE-Taste, um den Code einzugeben

oder

• die MESSEN-Taste, um den Bearbeitungsmodus zu verlassen und zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.



Bestätigung der Ausführung eines Befehls: Bestätigt, dass eine Prozedur (z.B. Kalibrierung) gestartet worden ist.

Falsche	Eingabe
Min:	500
Max:	10.000
← drücken	

Information zur falschen Eingabe:

Der vom Benutzer eingegebene Wert liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Die Anzeige gibt den gültigen Bereich an.

Mit ← wird zum vorherigen Bildschirm zurückgekehrt, um einen gültigen Wert einzugeben.



Bestätigung eines Abbruchs:

Bestätigt, dass eine Prozedur (z.B. Kalibrierung) abgebrochen worden ist.

5.5 Einschalten

5.5 Einschalten

5.5.1 Einschaltsequenz

Nach dem Einschalten des Gerätes läuft automatisch eine Reihe interner Tests ab. Während dieser Zeit sind alle Frontplattentasten

5.5.2 Messwertanzeige

Die Messwertanzeige erscheint

- automatisch nach Ablauf der Einschaltsequenz
- nach Drücken der MESSEN-Taste
- automatisch nach Ablauf einer einstellbaren Zeit ohne Bedienereingriff (d.h. ohne dass eine Taste vom Benutzer betätigt wird).

Die dargestellten Inhalte der 4 Zeilen der Messwertanzeige lassen sich durch den Bediener auswählen:

- Messgaskomponente, Messergebnis und Maßeinheit f
 ür jeden Messkanal
- zusätzliche Messungen, z.B. Druck, Durchfluss, Temperatur
- nichts (leere Zeile)

Ab Werk gelten folgende Einstellungen:

- 1. Zeile: Messwert des 1. Kanals
- 2. Zeile: Messwert des 2. Kanals
- 3. Zeile: Messwert des 3. Kanals
- 4. Zeile: Messwert des 4. Kanals

Hinweis!

Sind weniger als 4 Messkanäle im Gerät installiert, so ist die Auswahl natürlich auch nur auf die vorhandenen Kanäle beschränkt.

Die 4. Zeile dient außerdem immer auch zur Anzeige von Klartext-Statusinformationen (Fehler, Wartungsbedarf, Funktionskontrolle oder außerhalb-der-Spezifikation).

Sind Meldungen aktiv, so werden diese und die der 4. Zeile zugeordneten Messwerte abwechselnd eingeblendet.

deaktiviert, gleichzeitig wird im Display die noch verbleibende Zeit heruntergezählt bis zum Erscheinen der Messwertanzeige.

Aktive Meldungen werden in einem internen Puffer gespeichert. Ist mehr als eine Mitteilung im Puffer vorhanden, so wird nach jedem Wechsel eine andere aktive Meldung eingeblendet.

Einige Meldungen erscheinen nicht nur als Text in der Messwertanzeige, sondern aktivieren auch die entsprechende LED auf der Frontplatte, sowie das zugehörige NAMUR-Relais (sofern einem Relais die entsprechende NAMUR-Funktion zugeordnet wurde; Seite 6-37).

IJ

Hinweis!

Ab Software-Version 1.1 kann eine zweite Seite der Messwertanzeige konfiguriert werden, sodass insgesamt bis zu 8 Messwerte angezeigt werden können (Seite 6-15). Zwischen den beiden Anzeigen kann dann über die LINKS-/RECHTS-Tasten hin- und hergeschaltet werden.

CO2.1	135.1	ppm
02.2	201952	ppm
CO.3	58.8	ppm
H2.4	1.5	00

MESSWERTANZEIGE

5.6 Einstellen der Sprache

5.6 Einstellen der Sprache

Sollte nach dem Einschalten des Analysators oder bei ersten Bedienschritten festgestellt werden, dass die eingestellte Sprache nicht korrekt und für den Benutzer nicht verständlich ist, so kann (ausgehend von der Messwertanzeige) mit der unten angeführten Tastenfolge die Sprache geändert werden.



Falls das System entsprechend eingestellt ist, muss nun der Code für die Zugangsebene 1 eingegeben werden, um Zugriff auf das folgende Menü zu erhalten.

Hinweis!

Werkseitig ist das Gerät auf "kein Code erforderlich" eingestellt. Um die Handhabung zu erleichtern, empfiehlt es sich, die werkseitigen Menüzugangseinstellungen während der ersten Inbetriebnahme beizubehalten. In den folgenden Beschreibungen wird deshalb nicht mehr auf die evtl. notwendige Eingabe von Zugangscodes hingewiesen!

Hinweis!

Beim 4. Druck auf die EINGABE-Taste in dieser Sequenz wird in die Parameterzeile "Sprache" gewechselt.

Die AB-Taste ändert die Sprache. Mit Druck auf EINGABE wird diese Sprache eingestellt und die Anzeige sofort entsprechend aktualisiert.

Ist die ausgewählte Sprache nicht die gewünschte, können die letzten drei Schritte so oft wiederholt werden, bis die gewünschte Sprache eingestellt ist.

5.7 Geräteeinstellungen prüfen

5.7 Geräteeinstellungen prüfen

Die folgenden Abschnitte sind so strukturiert, dass der Benutzer sie nach dem ersten Einschalten des Analysators nacheinander durcharbeiten kann und am Ende ein Gerät



vorfindet, dessen Grundeinstellungen seinen Anforderungen entsprechen und das problemlos funktioniert.

Ausgehend von der MESSWERTANZEIGE (I 5.5.2, Seite 5-11) führt ein Druck auf eine beliebige Taste, außer der MESSEN-Taste, zum Hauptmenü, von wo aus wie folgt zu navigieren ist:

(Wird ein anderer Bildschirm angezeigt, die MESSEN-Taste drücken, um in die Messwertanzeige zu wechseln).

Hinweis!

Sind Sie mit der aktuell eingestellten Sprache nicht vertraut: Seite 5-12 zeigt die Tastensequenz, die zu drücken ist, um eine andere Sprache einzustellen.

Falls das System entsprechend eingestellt ist, muss der Code für die Zugangsebene 1 eingegeben werden, um Zugriff auf dieses Menü zu erhalten.

Hinweis!

Werkseitig ist das Gerät auf "kein Code erforderlich" eingestellt. Um die Handhabung zu erleichtern, empfiehlt es sich, die werkseitigen Menüzugangseinstellungen während der ersten Inbetriebnahme beizubehalten. In den folgenden Beschreibungen wird deshalb nicht mehr auf die evtl. notwendige Eingabe von Zugangscodes hingewiesen!

Bevorzugte Sprache für die Software einstellen. Die Auswahl kann je nach Softwareversion variieren.

Zurzeit verfügbar:

EN: Englisch, **FR**: Französisch, **DE**: Deutsch, **IT**: Italienisch, **ES**: Spanisch, **PT**: Portugiesisch

5.7 Geräteeinstellungen prüfen

5.7.1 **Installierte Optionen**

Alle X-STREAM Gasanalysatoren können mit einer Reihe unterschiedlicher optionaler Komponenten ausgestattet werden: Folgen Sie den unten aufgeführten Schritten, um zu sehen, mit welchen Optionen Ihr Analysator ausgestattet ist.

Die LINKS-Taste mehrmals drücken, um zum Menü EINSTELLUNGEN zurückzukehren.

Der Cursor steht nun in der Zeile "Ein-/Aus-

gänge" und steht auf einem Dreieck. Die

AB-Taste drücken, um die nächste Menüseite

anzeigen zu lassen und ins Untermenü IN-

Dieses Menü besteht aus zwei Seiten, die

▲InstallierteOption. Kommunikation.. Alarme.. ▼Save-Load..

Ventile:	Intern
Ser.Interf:	Ja
Pumpe:	Ja
▼DFluAlm:	Ja

1. Menüseite

anzeigen, welche der möglichen optionalen Komponenten im vorliegenden Gerät eingebaut wurden. Die tatsächlichen Werte können je nach Konfiguration von den hier abgebildeten abweichen!

STALLIERTE OPTIONEN wechseln.

Ändern Sie keine Einträge dieser Menüs ohne spezielle Fachkenntnisse.



Falsche Eingaben können zu falschen Ergebnissen führen oder zur Beeinträchtigung der Leistung des Gerätes.

Dieser erste Zugriff auf dieses Menü soll Ihnen helfen, Information zu der Konfiguration des Gerätes zu erhalten





2. Menüseite

5.7 Geräteeinstellungen prüfen

Protokoll:	MODB RTU
MODB-mode:	32Bit
ID-Nummer:	2
▼Interface:	RS485/2w
▲Baudrate:	19200
Parität:	Kein

Im Menü KOMMUNIKATION.. können Sie auf zwei Menuseiten die Parameter der seriellen Schnittstelle überprüfen und ggf. einstellen, welches Protokoll Sie zur Datenübertragung verwenden wollen.

Durch zweimaliges Drücken der LINKS-Taste kehren Sie zurück ins Menü EINSTELLUN-GEN.

5.7 Geräteeinstellungen prüfen

5.7.2 Anzeige konfigurieren



▲Zeile 1:	Komp-1
Zeile 2:	Komp-2
Zeile 3:	Komp-3
▼Zeile 4:	Komp-4

2. Menüseite



3. Menüseite



Die LINKS-Taste drücken, um zu den Anzeige-Einstellungen zurückzukehren.

Überprüfen Sie nun die Einstellungen für die Messwertanzeige, Temperatur- und Druckeinheiten sowie Menüzugang: AB- und EINGABE-Tasten verwenden, um in das entsprechende Untermenü zu gelangen.

Entspricht eine Einstellung nicht Ihren Anforderungen, wechseln Sie in das entsprechende Menü und ändern Sie den Parameter.

Auswahl des Messwertes, der in der jeweiligen Zeile der Messwertanzeige angezeigt werden soll. Zur Auswahl stehen:

> Komp1 ... Komp4, Temp1 ... Temp4, Druck1 ... Druck4, D.Flu1 ... D.Flu4 leer (nichts)

Hinweis!

Derzeit unterstützt X-STREAM nur 1 Drucksensor. Die Einträge Druck1...Druck4 beziehen sich somit immer auf denselben Sensor!

Über die Untermenüs der 3. Seite können Sie z.B. die Maßeinheiten für angezeigte Messwerte ändern.

Hier als Beispiel die Optionen zur Anzeige der Temperaturmesswerte:

Temperatureinheit einstellen Verfügbare Optionen: °C, °F

Nachkommastellen des Temperaturmesswertes einstellen: **0 bis 4**

Aktuelle Temperatur, hier: Wert Sensor 1

5.7 Geräteeinstellungen prüfen

5.7.3 Kalibiereinstellungen



Nach dem Prüfen der Anzeige-Einstellungen mit der LINKS-Taste in das Menü EINSTEL-LUNGEN, dann ins Menü KALIBRIERUN-GEN wechseln, um u.a. die Kalibriergaskonzentrationen einzugeben.

Hinweis!

Ausführliche Informationen zu Kalibrierprozeduren finden Sie in **L** 7.3, Seite 7-5!



Kalibriergase		
Nullgas:	0.0 ppm	
Prüfgas:	500.0 ppm	

Mehrkanalgerät: Im Gaskomponentenauswahlmenü die einzustellende Komponente wählen.

Im Menü KALIBRIERGASE sind die Werte für die Null- bzw. Prüfgase einzugeben: Diese Werte sind der Bescheinigung des Gaslieferanten zu entnehmen. Nur korrekte Werte liefern einwandfreie Messergebnisse. Bei Mehrkanalgeräten die Werte für jeden Kanal getrennt eingeben.

Die LINKS-Taste drücken, um in das Menü KALIBRIERUNGEN zu wechseln, dort den Eintrag "Toler.Test" prüfen.

Standardmäßig ist die Option "Toler.Test" (Toleranztest) inaktiv (**Aus**).

Wenn der Toleranztest aktiviert wird (**10** %) prüft der Analysator während der Kalibrierung, ob der eingestellte Wert für Null- bzw. Prüfgas mit der Konzentration des aktuell angeschlossenen Gases übereinstimmt. Weicht die Konzentration um mehr als 10%

S



5.7 Geräteeinstellungen prüfen

Kalibriergase		
Toler.Test:	Aus	
Ausg.halten:	Ja	
▼Spülzeit:	12 s	

1. Menüseite

Hinweis!

Die Zeile "Spülzeit" sowie die 2. Menüseite werden nur dann angezeigt, wenn im Menü INSTALLIERTE OPTIONEN im Parameter "Ventile" ein anderer Wert als **keine** steht.

▼Ventilzuordnung
Intervallzeit

2. Menüseite

des Messbereichs vom entsprechenden eingestellten Wert ab, wird die Kalibrierung abgebrochen.

So wird verhindert, dass eine Kalibrierung mit dem falschen Gas durchgeführt wird (z.B. Prüfgaskalibrierung, während das Gerät mit Nullgas beströmt wird), was ein falsch eingestelltes Gerät zur Folge hätte.

"Ausg.halten": Legt fest, ob die Analogausgänge während Kalibrierungen und aktiven Konzentrationsalarmen gehalten werden oder dem Messwert folgen.

Hinweis!

Dieser Parameter kann auch im Menü EIN-STELLUNGEN - EIN-/AUSGÄNGE - ANA-LOGAUSGÄNGE eingestellt werden. Nähere Informationen zum Parameter **L** Seite 5-20.

"Spülzeit": Wenn der Gasfluss von internen oder externen Ventilen gesteuert wird, schalten diese sofort nach Auslösen der Kalibrierung das benötigte Kalibriergas auf den Gasweg. Wegen des begrenzten Durchflusses und der Entfernung zwischen Ventilen und Messzelle wird jedoch etwas Zeit benötigt, um die Messzelle mit dem Kalibriergas zu füllen: Dies ist die Spülzeit, die hier einzugeben ist. Wird die Berechnung der Kalibrierung vor Ablauf der Spülzeit gestartet, so enthalten die Gaswege noch andere Komponenten und die Kalibrierung wird fehlerhaft.

"Ventilzuordnung": Internen und/oder externen Ventilen wird hier die Funktion eines Null- bzw. Prüfgasventils zugeordnet. Bei internen Ventilen ist die Gerätekonfiguration schon abgespeichert.

Sollten in diesen Feldern Änderungen notwendig werden, so finden Sie Informationen hierzu in **I** 7.3, ab Seite 7-5!

5.7 Geräteeinstellungen prüfen



Druck: 1014.0 hPa Dämpfung.. Die LINKS-Taste drücken, um in das Menü EINSTELLUNGEN, und von dort in das Menü MESSUNGEN zu wechseln.

Der erste Eintrag ermöglicht es, den aktuellen atmosphärischen Druck manuell einzugeben, wenn kein Drucksensor installiert worden ist, oder den aktuellen Druckmesswert abzulesen, wenn im Gerät ein Sensor eingebaut ist (INSTALLIERTE OPTIONEN). Die Maßeinheit wird im Menü ANZEIGE-EINSTELLUNGEN festgelegt.

Ggf. den aktuellen Druck hier eingeben und bei wichtigen Veränderungen anpassen, um die Messgenauigkeit zu gewährleisten.

Die Signaldämpfung (einzustellen im Menü DÄMPFUNG) ermöglicht die Glättung des Messsignals, beeinflusst aber die Reaktionzeit der Ausgänge und der Anzeige. Werkseitig sind 0 Sekunden eingestellt, gültig sind Werte zwischen 0 und 28 Sekunden. Bei Mehrkanalgeräten werden die Werte für jeden Kanal separat eingegeben.

S

5.7 Geräteeinstellungen prüfen

5.7.4 Analogausgänge einstellen



Analogausgänge		
Bereich:	0-20mA	
▼Ausg.halten:	Ja	

1. Menüseite

Die LINKS-Taste drücken, um in das Menü EINSTELLUNGEN, und von dort über das Menü EIN-/AUSGÄNGE in ANALOGAUS-GÄNGE zu wechseln.

Die erste Menüseite zeigt Einstellungen, die für alle vorhandenen Analogausgänge gelten:

Über den Parameter "Bereich" wird der Signalbereich der Analogausgänge eingestellt. Dieser Eintrag ermöglicht auch die Einstellung der Analogausgänge nach den NAMUR NE43-Empfehlungen:

Der Betriebsmodus **0-20 mA** erzeugt ein 20 mA Signal bei einer gemessenen Konzentration in Höhe des Messbereichsendwertes. Ein 0 mA Signal wird ausgegeben, wenn die Messgaskonzentration ebenfalls 0 beträgt (Dead-Zero).

Nun hat aber auch ein durchtrenntes Kabel ein Signal von 0 zur Folge. Folglich kann eine externe Datenerfassung einen solchen Fehler nicht erkennen und registriert eine Gaskonzentration von 0.

Die übliche Methode, einen Kabelbruch zu erkennen, ist, eine Offsetspannung zu verwenden: Der Konzentration, die dem unteren Messbereichsendwert entspricht, wird ein Analogsignal von 4 mA zugeordnet. Ein Kabelbruch kann somit eindeutig erkannt werden.

Dieser (Life-Zero-) Modus wird aktiviert, indem der Parameter "Bereich" auf **4-20 mA** gesetzt wird (Werkseinstellung).

5.7 Geräteeinstellungen prüfen

Betriebsmodi, die der NAMUR-Empfehlung 43 (NE 43) entsprechen

Die bisher beschriebenen Modi erzeugen kein Signal, das einen Ausfall im Messsystem erkennen läßt. In einem solchen Fall ist das Verhalten des Ausgangssignals undefiniert: entweder wird der letzte Wert gehalten oder es wird ein willkürlicher Wert gesendet. Systemausfälle können somit von einem externen Datenerfassungssystem nicht erkannt werden.

NE43 enthält Empfehlungen nicht nur für diesen Fall, sondern auch für die Einstellung von Analogausgängen, um weitere Messwertzustände zu erkennen. Sie wird von X-STREAM-Analysatoren folgendermaßen berücksichtigt:

Das Einstellen des "Bereich"-Parameters auf andere Werte als **0-20 mA** oder **4-20 mA** de-

finiert spezifische Analogausgangspegel für den Fehlerfall. Da diese Werte im fehlerfreien Betrieb nicht ausgegeben werden, wird ein Datenerfassungssystem in die Lage versetzt, folgende Zustände zu unterscheiden:

- gültiger Messwert (Signal innerhalb des gültigen Bereichs It. Tabelle 5-1)
- Messbereich über-/unterschritten (Signal steigt/sinkt langsam bis zum in der Tabelle 5-1 angegebenen Grenzwert und behält dann diesen Wert, bis die Konzentration wieder im gültigen Bereich liegt).
- Fehler (Signal außerhalb des gültigen Bereichs It. Tabelle 5-1, aber nicht 0)
- Kabelbruch (kein Signal (0 mA)),

Eine Übersicht aller verfügbaren Betriebsmodi zeigt Tabelle 5-1.

			Ausgangssignal bei				
Parameter "Bereich"	Betriebsmodus	Fehlersignal gem. NE 43	Gültigem Messwert	Messbereichsun- terschreitung	Messbereichs- überschreitung	Internem Fehler	Kabelbruch
0-20 mA	Dead-Zero	-	0 20 mA	< -19 mA	> 21.7 mA	undefiniert	0 mA
4-20 mA	Life-Zero	-	4 20 mA	< -19 mA	> 21.7 mA	undefiniert	0 mA
0-20 mAL	ähnlich Dead-Zero	unterhalb	0 20 mA	-0,2 mA* (-1,80,01 mA)**	20,5 mA* (20,01 21,5 mA)**	-2 mA	0 mA
4-20 mAL	ähnlich Life-Zero	unterhalb	4 20 mA	3,8 mA* (2,23,9 mA)**	20,5 mA* (20,01 21,5 mA)**	2 mA	0 mA
0-20 mAH	ähnlich Dead-Zero	oberhalb	0 20 mA	-0,2 mA* (-1,80,01 mA)**	20,5 mA* (20,01 21,5 mA)**	> 21,7 mA	0 mA
4-20 mAH	ähnlich Life-Zero	oberhalb	4 20 mA	3,8 mA* (2,23,9 mA)**	20,5 mA* (20,01 21,5 mA)**	> 21,7 mA	0 mA

Hinweis!

Die Anwendbarkeit der markierten (*) (**) Werte hängt ab von der Einstellung des Parameters "Begrenzung", s. Seite 6-32)

Tab. 5-1: Analogausgangssignal: Einstellungen und Betriebsmodi

S

5.7 Geräteeinstellungen prüfen

Analogausgänge		
0-20mA		
Ja		

1. Menüseite

Auf der ersten Seite des Menüs ANALOG-AUSGÄNGE wird auch eingestellt, wie sich die Ausgänge verhalten, wenn das Gerät kalibriert wird (Parameter "Ausg.halten"): Bei **Ja** werden während einer Kalibrierung

- die Analogausgänge "eingefroren", d.h. es bleiben die Ausgangsignale konstant, unabhängig von den tatsächlich gemessenen Konzentrationen.
- Konzentrationsalarme, die möglicherweise durch die Konzentrationen der Kalibriergase ausgelöst würden, unterdrückt.

Bei **Nein** entspricht das Analogausgangssignal in jedem Augenblick dem tatsächlichen Messwert während der Kalibrierung, wodurch ggf. Alarme ausgelöst werden, wenn die Grenzwerte über- oder unterschritten werden.

Hinweis!

Dieses Verhalten kann problematisch sein, wenn das Gerät z.B. an ein Datenerfassungssystem angeschlossen ist.

▲Ausgang1
Ausgang2
Ausgang3
Ausgang4

2. Menüseite

Über die Untermenüs der zweiten Seite lassen sich weitere Einstellungen der Analogausgänge vornehmen. Je nach Anzahl der vorhandenen Analogausgänge variiert die Anzahl der hier vorhandenen Zeilen. Die jeweiligen Untermenüs sind alle gleich aufgebaut:

5.7 Geräteeinstellungen prüfen

Signal:	Komp1	
Unt.Skal:	0 ppm	
Ob.Skal:	1000 ppm	
▼Zoom		

Zunächst wird über die Zeile "Signal" der Messwert definiert, der über den ausgewählten Ausgang ausgegeben werden soll. Zur Auswahl stehen (teilweise abhängig von der Anzahl der im Gerät vorhandenen Messkanäle und Sensoren):

Eintrag	Beschreibung
Kein	Der Analogausgang wird abgeschaltet
0/4 mA	Es wird ein Signal von 0 bzw. 4 mA erzeugt, mit dem sich z.B. die Funktion einer nachgeschalte- ten Signalverarbeitung überprüfen läßt. Welches Signal erzeugt wird, wurde im übergeordneten Menü unter "Bereich" eingegeben (INST vorherge- hende Seite).
20 mA	Es wird ein Signal von 20 mA erzeugt, mit dem sich z.B. die Funktion einer nachgeschalteten Signalverarbeitung überprüfen läßt.
Komp1, Komp2, Komp3, Komp4	Messgaskomponente des 1. bis 4. Kanals
Temp1, Temp2, Temp3, Temp4	Messwert eines Temperatursensoren
Druck1, Druck2, Druck3, Druck4	Messwert eines Drucksensors
D.Flu1, D.Flu2, D.Flu3, D.Flu4	Messwert eines Durchflusssensors
Zoom-K1, Zoom-K2, Zoom-K3, Zoom-K4	Es wird ein "gezoomtes" (gespreiztes) Signal des gewählten Messkanals (K1 K4) ausgege- ben. Wird eine dieser Optionen ausgewählt, so erscheint im Menü der Eintrag "Zoom" (s. Abb. oben), über den sich die Spreizung einstellen läßt.

5.7 Geräteeinstellungen prüfen



Die Zeilen "Unt.Skal" bzw. "Ob.Skal" erlauben ein Skalieren des Analogausganges, d.h. es läßt sich einstellen, welcher Konzentrationsmesswert der unteren (0/4 mA) bzw. der oberen Ausgangssignalbegrenzung (20 mA) entspricht. Die zulässigen Werte für diese Grenzen werden durch die Parameter "Min-Bereich" und "MaxBereich" festgelegt, die die physikalischen Messbereichsgrenzen des jeweiligen Gerätes definieren (**I**) 5.7.4.1, ab Seite 5-27).

Konzentrationen außerhalb des von den Parametern "Unt.Skal" und "Ob.Skal" definierten Bereiches werden NICHT vom Analogausgang ausgegeben!

Hinweis!

Die Skalierfunktion kann die Genauigkeit des Analogausganges beeinträchtigen! Lesen Sie die in 1557.4.1, ab Seite 5-27 gegebenen Informationen, bevor Sie Analogausgangsskalierungen ändern!

Der letzte Eintrag dieses Menüs schließlich dient zur Einstellung der Zoomfunktion des Analogausgangs, wenn vorher dem betreffenden Analogausgang ein **Zoom**-Signal zugeordnet wurde.

Diese Funktion erlaubt es, einen Teil des durch die Parameter "Unt.Skal" und "Ob. Skal" definierten Konzentrationsbereiches auf dem Analogausgang zu spreizen. Im Gegensatz zur Skalierfunktion wird hier jedoch der Analogausgang automatisch umgeschaltet, sobald das Ausgangssignal einen einzustellenden Umschaltpunkt erreicht.

5.7 Geräteeinstellungen prüfen



Umschaltung:	Manuell
Zoom:	50 %
Position:	Unt.Skal
Status:	Aus

Hierdurch läßt sich z.B. für einen besonders interessanten Teil des Gesamtmessbereiches die ablesbare Auflösung (Konzentration / mA) verbessern.

Hinweis!

Auch die Zoomfunktion kann die Genauigkeit des Analogausganges beeinträchtigen!

Lesen Sie die in 15 5.7.4.1, ab Seite 5-27 gegebenen Informationen, bevor Sie die Zoomfunktion benutzen!

X-STREAM-Analysatoren unterstützen das Zoomen von Analogausgängen mit Hilfe folgender Optionen:

Das Einschalten der Zoom-Funktion kann auf unterschiedliche Art und Weise geschehen, einzustellen in der Zeile "Umschaltung":

- Manuell: Der Benutzer muss die Zoomfunktion manuell einschalten, entweder über den Eintrag
 - "Status" in der letzten Zeile des aktuellen Menüs

oder über

- einen Eintrag im Menü STEUERUNG -ZOOM.. (E 6.2.2.6 Seite 6-13)
- Auto: Abhängig von der gemessenen Konzentration wird der Analogausgang umgeschaltet.
- Eingänge: Hierzu muss ein optionaler Digitaler Eingang zur Umschaltung eingestellt worden sein (ISS Seite 6-39). Wird dort ein externes Signal angelegt, dann schaltet der Analogausgang um.

Der Zoombereich läßt sich in der zweiten Zeile des Menüs variabel einstellen zwischen 1 und 99 % des vorher durch "Unt.Skal" und "Ob.Skal" spezifizierten Messbereiches.

S

5.7 Geräteeinstellungen prüfen

Hinweis!

In beiden nachfolgenden Abbildungen ist der Parameter "Zoom" auf denselben Wert (ca. 37 %) gesetzt, wird jedoch abhängig von "Position" einmal von Unt.Skal, und einmal von Ob.Skal aus angelegt.



Konzentration

Zusätzlich bieten X-STREAM-Analysatoren über den Parameter "Position" die Möglichkeit, den Zoombereich am oberen oder unteren Ende des Messbereichs anzuordnen:

Ist der Parameter auf **Unt.Skal** gestellt, dann befindet sich der Zoombereich am unteren Ende des Messbereiches.

Bei **automatischer** Umschaltung des Analogausgangs wirkt am Umschaltpunkt eine Hysterese von 10%, bezogen auf die Ausgangssignalspanne:

	Umschaltpunkt in mA, gemessen im Zoombereich		
Ausgangs- signalspanne	ansteigende abfallende Konzentration Konzentratior		
0 20 mA	20 mA	18 mA	
4 20 mA	20 mA	18,4 mA	

Ist der Parameter hingegen auf **Ob.Skal** eingestellt, so wird der Zoombereich am oberen Ende des Messbereiches angeordnet.

Auch hier wirkt bei **automatischer** Umschaltung des Analogausgangs am Umschaltpunkt eine Hysterese von 10%, bezogen auf die Ausgangssignalspanne:

	Umschaltpunkt in mA, gemessen im Zoombereich		
Ausgangs- signalspanne	ansteigende Konzentration	abfallende Konzentration	
0 20 mA	2 mA	0 mA	
4 20 mA	5,6 mA	4 mA	



5.7 Geräteeinstellungen prüfen

5.7.4.1 Hinweise zur Genauigkeit der Analogausgänge

Skalierung und Zoom beziehen sich nur auf die Analogausgänge; die Messwertanzeige auf der Frontplatte und Messwertausgaben per serieller Schnittstelle (Modbus) werden nicht beeinflusst!

X-STREAM Analysatoren werden mit vorgegebenen physikalischen Messbereichen ausgeliefert, die z.B. auch über das Menu INFO-MESSBEREICH.. auszulesen sind (Parameter "MinBereich" bzw. "MaxBereich"):



Alle Spezifikationen bzgl. Messgenauigkeit, Drift, etc. (I Tabellen, Seite 3-18) beziehen sich immer auf die durch diese Angaben definierten physikalischen Messbereiche! Die Spezifikation der Analogausgänge kann durch Skalierung oder Zoom nie besser werden als durch die physikalischen Messbereiche definiert! Weiterhin lassen sich die genannten Tabellen nur auf Skalierungen der Analogausgänge anwenden, die der Form "0 … MinBereich" bis "0… MaxBereich" entsprechen (immer mit **0** als "Unt.Skal.")!

Wird im Parameter "Unt.Skal." ein Wert eingestellt, der von **0** abweicht, so gelten die anwendbaren Spezifikationen für den **Analogausgang** NICHT mehr. Dies gilt auch für den Zoombereich, wenn für den Zoomparameter "Position" (**I**) vorhergehende Seite) der Wert **Ob.Skal** eingestellt wird !

S

		Unt.Skal	Ob.Skal	Begründung
	Skalierungen, auf die die	0	500	Parameter "Unt.Skal"
Beispiel Geräteangaben:		0	1000	gieich 0 und "Ob.Skal" innerhalb der Grenzen von "MinBereich" und "MaxBereich"
MinBereich: 500 ppm	Tabellen	0	2375	
MaxBereich: 5000 ppm	zutreffen	0	5000	
	Skalierungen, auf die die Angaben der	100	500	Parameter "Unt.Skal" ungleich 0
		500	1000	
		375	2500	
		4000	5000	
	Tabellen NICHT zutreffen	0	300	Parameter "Ob.Skal" kleiner "MinBereich"
	Zutienen	0	5100	Parameter "Ob.Skal" größer "MaxBereich"

 Tab. 5-2:
 Analogausgänge - Skalierungseinstellungen (Beispiele)

5.7 Geräteeinstellungen prüfen

5.7.5 Konzentrationsalarme einstellen

Hinweis!

Wenn die Konzentrationsalarme nicht verwendet werden sollen, fahren Sie fort mit Seite 5-34.

Die LINKS-Taste mehrmals drücken, um ins Menü EINSTELLUNGEN zu wechseln, dort die Zeile "Alarme" auswählen, in das Untermenü wechseln und bei Mehrkanalgeräten den gewünschten Kanal auswählen.

Pegel1:	100 ppm
Funktion:	Unten
Pegel2:	500 ppm
Funktion:	Oben

Zwei verschiedene Konzentrationsgrenzwerte können für jeden Kanal eingestellt werden. Die zulässigen Werte für die Grenzwertpegel sind abhängig vom Messbereich des Gerätes und vom Parameter "Prüfgasbereich" (IIIST nächste Seite):

Bei Eingabe eines unzulässigen Wertes erscheint ein Hinweisfenster.

Wenn die gemessene Konzentration einen Grenzwert über- bzw. unterschreitet, erscheint eine Meldung in der 4. Zeile der Messwertanzeige und der zugehörige Digitalausgang wird aktiviert, wenn entsprechend programmiert.

5.7 Geräteeinstellungen prüfen

Der Parameter "Prüfgasbereich" wird im Menü INFO - MESSBEREICH angezeigt (IFF 6.2.5.1, Seite 6-62) und wird immer als Verhältnis zur oberen Messbereichsgrenze des gewählten Kanals angegeben.

Der Parameter "Prüfgasbereich" ist werkseitig eingestellt und kann vom Benutzer nicht geändert werden. Er wird für verschiedene Funktionen verwendet:

Zunächst legt dieser Parameter den Maximalwert fest, den ein Prüfgas haben darf: Bei einem Prüfgasbereich von z.B. 220 % beträgt der zulässige Maximalwert des Prüfgases für den ausgewählten Kanal 220 % des maximalen Messbereichs.

Beispiel 1:

Der Sauerstoff-Messbereich beträgt 10 %. Bei einem eingestellten Wert des Prüfgasbereichs von 220 % beträgt die maximal zulässige Prüfgaskonzentration 22 %, was die Verwendung von Raumluft (21 % O) als Prüfgas ermöglicht.

Weiterhin legt der Parameter "Prüfgasbereich" den Bereich für Konzentrationsgrenzwerte fest. Vom Wert des Parameters werden 100 Prozentpunkte abgezogen: Das Ergebnis legt fest, wie weit über den Messbereich hinaus in beiden Richtungen die Grenzwerte gesetzt werden können.

Beispiel 2:

Messbereichsendwert: 1000 ppm, Prüfgasbereich: 100 %.

Dies bedeutet, der Prüfgasbereich deckt genau den Messbereich ab. Die Grenzwerte dürfen diesen Bereich nicht über- bzw. unterschreiten: Grenzwerte zwischen 0 ppm und 1000 ppm sind zulässig.

Beispiel 3:

Messbereichsendwert: 1000 ppm. Prüfgasbereich: 110 %.

Dies bedeutet, der Prüfgasbereich überschreitet die obere Messbereichsgrenze um 10 %. Folglich kann der untere Grenzwert die untere Messbereichsgrenze um ebenfalls 10 % unterschreiten: Grenzwerte zwischen -100 ppm und +1100 ppm sind zulässig.

Beispiel 4:

Messbereichsendwert: 1000 ppm, Prüfgasbereich: 220 %.

Dies bedeutet, dass der Prüfgasbereich den Messbereich um 120 % über- bzw. unterschreitet (220 % - 100 % = 120 %): Die Grenzwerte dürfen zwischen -1200 ppm (-120 % von 1000 ppm) und +2200 ppm (+220 % von 1000 ppm) liegen.

	Messbereich: 0 1000 ppm				
	Parameter "Prüfgas-	Parameter Prüfgasbe- reich übersteigt den Messbereich um		zul. Einstellbereich für Konzentrations- grenzwerte	
	bereich"	relativer	absoluter	untere	obere
		Wert	Wert	Grenze	Grenze
Beispiel 2 (siehe Text)	100 %	0 %	0 ppm	0 ppm	1000 ppm
Beispiel 3 (siehe Text)	110 %	10 %	100 ppm	-100 ppm	1100 ppm
Beispiel 4 (siehe Text)	220 %	120 %	1200 ppm	-1200 ppm	2200 ppm



S

5.7 Geräteeinstellungen prüfen

Über den Parameter "Funktion" kann für jeden Grenzwert die Arbeitsweise festgelegt werden:

- Unten: Unterschreitet die gemessene Konzentration den angebenen Wert, wird ein Alarm ausgelöst. Das Alarmrelais zieht an.
- **Oben**: Überschreitet die gemessene Konzentration den angebenen Wert, wird ein Alarm ausgelöst. Das Alarmrelais zieht an.
- Aus: Alarmfunktion ist deaktiviert, das zugehörige Relais wird nicht aktiviert (bleibt stromlos).

Der Parameter "Funktion" unterstützt auch den Betriebsmodus "FehlerSicher":

FehlerSicher (FS)bedeutet, dass im Normalbetrieb das Alarmrelais angezogen wird. Dies ist die Umkehrung der üblichen Arbeitsweise, bei der ein Relais aktiviert wird, wenn ein Alarm auftritt.

Tritt nun im Modus **FS** eine Alarmsituation auf, so wird das Relais stromlos und fällt ab. Diese Betriebsart löst somit auch dann ein Alarmsignal aus, wenn z.B. die Stromversorgung des Gerätes ausfällt. Auch Leitungsunterbrechungen lassen sich so erkennen. Einstellbar sind:

- Unten FS: Unterschreitet die gemessene Konzentration den angebenen Wert, wird ein Alarm ausgelöst: Das Alarmrelais fällt ab.
- **Oben FS**: **Über**schreitet die gemessene Konzentration den angebenen Wert, wird ein Alarm ausgelöst: Das Alarmrelais fällt ab.
- Aus FS: Alarmfunktion ist deaktiviert: das Alarmrelais zieht an.

Durch Kombination verschiedener Betriebsmodi mit den passenden Grenzwerteinstellungen können verschiedene Verhaltensweisen programmiert werden:

- Fenstermodus: Wenn die Konzentration die Grenzwerte eines Konzentrations-Fensters über- bzw. unterschreitet, wird ein Alarm ausgelöst.
- Obere Vor- und Hauptalarme: In diesem Modus werden ein Vor- und ein Hauptalarm für steigende Konzentrationen eingestellt.
- Untere Vor- und Hauptalarme: In diesem Modus werden ein Vor- und ein Hauptalarm für fallende Konzentrationen eingestellt.

Ausführlichere Informationen zu Alarmeinstellungen entnehmen Sie bitte den folgenden Absätzen und Abbildungen.

Hinweis!

Werkseitig ist **Aus FS** eingestellt, wenn bei der Bestellung keine andere Einstellung spezifiziert wurde.

5.7 Geräteeinstellungen prüfen

• Fenster definieren

Wird ein Fenster zwischen einem oberen und unteren Grenzwert definiert (Abb. 5-2), wird ein Alarm ausgegeben, wenn die Konzentration den oberen Grenzwert überschreitet (Bereich D) oder den unteren Grenzwert unterschreitet (Bereich B).

Pro Kanal ist immer höchstens ein Alarm aktiv!

Standardmodus:

Ein ausgelöster Alarm läßt das zugeordnete Relais anziehen.

Ein ausgelöster Alarm läßt das zugeordnete

Pegel 1-Funktion: Oben FS

Pegel 2-Funktion: Unten FS

Einstellungen:

• Pegel 1 > Pegel 2

FehlerSicher-Modus:

Relais abfallen. Einstellungen:

•

- Pegel 1-Funktion: Oben
- Pegel 2-Funktion: Unten

Pegel 1 > Pegel 2



Solange ein Alarm aktiv ist, erscheint eine entsprechende Meldung in der 4. Zeile der Messwertanzeige.

Abb. 5-2: Grenzwerte, Die Ein Fenster Für gültige Messwerte Definieren

5.7 Geräteeinstellungen prüfen

Oberen Vor- und Hauptalarm einstellen

Werden zwei obere Grenzwerte eingestellt, ein Grenzwert über dem anderen (Abb. 5-3), wird ein Voralarm ausgegeben, wenn die gemessene Konzentration den ersten Grenzwert überschreitet (Bereich B). Werden keine Korrekturmaßnahmen durchgeführt und die Konzentration überschreitet den zweiten Grenzwert (Bereich C), wird ein Hauptalarm ausgegeben.

Pro Kanal können bis zu zwei Alarme gleichzeitig aktiv sein!

Standardmodus:

Ein ausgelöster Alarm läßt das zugeordnete Relais anziehen.

Einstellungen:

- Pegel 1 > Pegel 2
- Pegel 1-Funktion: Oben
- Pegel 2-Funktion: Oben

FehlerSicher-Modus:

Ein ausgelöster Alarm läßt das zugeordnete Relais abfallen.

Einstellungen:

- Pegel 1 > Pegel 2
- Pegel 1-Funktion: Oben FS
- Pegel 2-Funktion: Oben FS

Solange ein Alarm aktiv ist, erscheint eine entsprechende Meldung in der 4. Zeile der Messwertanzeige.



Abb. 5-3: Obere Vor- und Hauptalarme

5.7 Geräteeinstellungen prüfen

Unteren Vor- und Hauptalarm einstellen

Werden zwei untere Grenzwerte eingestellt, ein Grenzwert unter dem anderen (Abb. 5-4), wird ein Voralarm ausgegeben, wenn die gemessene Konzentration den ersten Grenzwert unterschreitet (Bereich B). Werden keine Korrekturmaßnahmen durchgeführt und die Konzentration unterschreitet den zweiten Grenzwert (Bereich C), wird ein Hauptalarm ausgegeben.

Pro Kanal können bis zu zwei Alarme gleichzeitig aktiv sein!

Standardmodus:

Ein ausgelöster Alarm läßt das zugeordnete Relais anziehen.

Einstellungen:

- Pegel 1 > Pegel 2
- Pegel 1-Funktion: Unten
- Pegel 2-Funktion: Unten

FehlerSicher-Modus:

Ein ausgelöster Alarm läßt das zugeordnete Relais abfallen.

Einstellungen:

- Pegel 1 > Pegel 2
- Pegel 1-Funktion: Unten FS
- Pegel 2-Funktion: Unten FS

Solange ein Alarm aktiv ist, erscheint eine entsprechende Meldung in der 4. Zeile der Messwertanzeige.



Abb. 5-4: Untere Vor- und Hauptalarme

5.7 Geräteeinstellungen prüfen

5.7.6 Geräteeinstellungen sichern

Die wichtigsten Parameter sind nun überprüft und die Geräteeinstellngen an Ihre Bedürfnisse agepasst worden.

Nun kann eine Sicherheitskopie dieser Konfigurationsdaten angefertigt und gespeichert werden.

Die LINKS-Taste mehrmals drücken, um ins Menü EINSTELLUNGEN zurückzukehren und dort ins Menü LOAD-SAVE wechseln.

InstallierteOption.	
Kommunikation	
Alarme	
Save-Load	

2. Menüseite



1. Menüseite



2. Menüseite

Die AB-Taste drücken, um in die zweite Menüseite zu wechseln.

Jetzt die Zeile "CfgData > UserData" auswählen und die EINGABE-Taste drücken.



5.7 Geräteeinstellungen prüfen

CfgData>UserData Sind Sie sicher? Nein! Ja!

Kopiere Daten - Bitte warten -Prozedur X:E000

(i) -KOMMANDO AUSGEFÜHRT

Eine Bestätigungsaufforderung wird eingeblendet. Die Zeile **Ja!** auswählen und die EINGABE-Taste drücken: Es wird eine neue Bildschirmseite eingeblendet, die den aktuellen Zustand zeigt.

Das Gerät speichert nun eine Kopie der aktuellen, ggf. geänderten Konfigurationsdaten (sog. **CfgData**-Datensatz) in einem speziellen Speicherbereich unter dem Namen **UserData**. Dieser Datensatz kann später manuell wieder zurückgespielt werden, wenn z.B. durch fehlerhafte Eingaben die aktuell verwendete Konfiguration nicht mehr sinnvoll ist. Ist allerdings die beim Starten des Gerätes

ermittelte Checksumme der **CfgData** fehlerhaft, dann wird automatisch der **UserData**-Datensatz geladen, damit das Instrument messfähig bleibt.

Weitere Änderungen an der Konfiguration werden nur im Datensatz **CfgData** gespeichert, bis sie wieder in den **UserData**-Satz gesichert werden.

Nach Abschluss des Kopiervorgangs wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Hinweis!

Eine ausführlichere Beschreibung aller Optionen in diesem Menü: **IS** 7.6, Seite 7-55.

Das Prüfen der Geräteeinstellungen ist abgeschlossen: Drücken Sie die MESSEN-Taste, um zur Messwertanzeige zurückzukehren.

S

Kapitel 6 Benutzeroberfläche und Software-Menüs

Dieses Kapitel beschreibt die Struktur und den Inhalt der Software-Menüs der X-STREAM X2 Gasanalysatoren.

Während hier alle Software-Menüs einzeln beschrieben werden, erläutern die Kapitel 5 und 7 anhand von Beispielen, wie man durch die Menüs navigiert, um gezielt Grundeinstellungen zu tätigen oder wichtige Funktionen durchzuführen.

6.1 Verwendete Symbole

6.1 Verwendete Symbole

In den nachfolgenden Abschnitten werden die unten aufgeführten Symbole und Schreibweisen verwendet zur Beschreibung der Softwaremenüs und der Navigation durch diese Menüs.

In den folgenden Abschnitten verwendete Symbole und Schreibweisen

Symbol	Erklärung			
Innerhalb von Ablaufbeschreibungen				
Einstellungen	Menü-Überschrift			
Einstellungen Analogausgänge	Übergeordnetes (<i>Ein- stellungen</i>) und aktuelles Menü (<i>Analogausgänge</i>)			
Analogausgänge Ausgang1 (24)	Das beispielhaft darge- stellte Menü für Ausgang1 gibt es in gleicher Aufma- chung auch noch für die Ausgänge 2 4			
Nullgaskalib Prüfgaskalib Spez.Kalibrierung ▼Gasfluss	Bildschirmanzeige <i>Hinweis!</i> <i>Menüs oder Zeilen auf grau- em Hintergrund sind optional</i> <i>oder vom Zusammenhang</i> <i>abhängig und werden des-</i> <i>halb nicht immer angezeigt</i>			
	Zugangsebenen: Zugangsebene 1 <i>(Benutzer)</i> Zugangsebene 2 <i>(Experte)</i> Zugangsebene 3 <i>(Administrator)</i>			
	Zugangsebene 4 (Service-Ebene)			

Darstellung	Erklärung			
Innerhalb von Beschreibungen				
<i>(Menü-Überschrift)</i> III € 6.2.2, Seite 6-12	Für eine detaillierte Be- schreibung des genannten <i>Menüs</i> , siehe Abschnitt 6.2.2 auf Seite 6-12			
STEUERUNG - ZOOM	Bewegen Sie sich vom Hauptmenü aus über das Menü STEUERUNG zum Menü ZOOM			
"Ventile"	Parametername			
Nie, 1 min	Auswählbare Werte			
0 2000	Einstellbare Werte			

6.2 Menüsystem

6.2 Menüsystem

Hinweise!

Diese Übersicht zeigt nur Menüzweige bis zur 3. Ebene, jedoch keine Funktionsaufrufe oder Parameterzeilen! So enthält beispielsweise das STEUERUNG Menü zusätzlich noch den hier nicht aufgeführten Eintrag PUMPE. Das Menüsystem ist dynamisch, d.h. vom Gerät nicht unterstützte Optionen werden ausgeblendet. Daher können in dieser Übersicht Einträge vorhanden sein, die in Ihrer Gerätesoftware ausgeblendet sind!



Hinweise!

Diese Abbildungen basieren auf der Softwareversion 1.x und folgende. Nummern sind die Seitennummern dieser Anleitung, auf denen die entsprechenden Einträge zu finden sind.

Abb. 6-1: X-STREAM Software Menüstruktur

6.2 Menüsystem

6.2.1 Einstieg



6.2 Menüsystem - Menü "Steuerung"

6.2.2 Menü "Steuerung"



6.2 Menüsystem - Menü "Steuerung"

6.2.2.1 Menü "Nullgaskalibrierung"



Ausführliche Beschreibungen der Kalibrierprozeduren siehe **I** Kap. 7 Wartung.

einen anderen Kanal vorzunehmen.
6.2 Menüsystem - Menü "Steuerung"

Menü "Prüfgaskalibrierung" 6.2.2.2



Ausführliche Beschreibungen der Kalibrier-

Mit der + - Taste wird in die Gaskomponentenauswahl gewechselt, um die Einstellungen für einen anderen Kanal vorzunehmen.

prozeduren siehe **I** Kap. 7 Wartung.

Software-Menüs

6.2 Menüsystem - Menü "Steuerung"

6.2.2.2.1 Menü "RESET Kalibrierung"

RESET				
	Sind	Sie	sicher?	
Nein!				
Ja!				

Dieses Menü erscheint, wenn der Benutzer die Zeile "Reset.." in Menü NULLGASKALI-BRIERUNG oder PRÜFGASKALIBRIERUNG ausgewählt hat.

Um die aktuellen Kalibrierwerte auf die in den UserData (▲ 6.2.3.8 SAVE-LOAD Menü auf Seite 6-49) gespeicherten Werte zurückzusetzen, wählen Sie Ja! und drücken Sie die ← -Taste.

Nein! bricht ab und kehrt zum vorherigen Menü zurück.

Hinweis!

Wenn nicht vom Benutzer geändert, dann entsprechen die UserData den Werkseinstellungen.

Hinweis 2!

Nach dem Start der Reset-Prozedur erschein ein Hinweisfenster, wie ggf. abgebrochen werden kann.

6.2 Menüsystem - Menü "Steuerung"

6.2.2.2.2 Menü "Status Kalibrierung"

Die Kalibrierzustands-Anzeige ist von den Menüs "Null-" (ISS Seite 6-6) bzw. "Prüfgaskalibrierung" (ISS Seite 6-7) aus zugänglich.



6.2 Menüsystem - Menü "Steuerung"

6.2.2.3 Menü "Spezielle Kalibrierung"



Hinweis!

Dieses Menü steht nur dann zur Verfügung, wenn im Menü INSTALLIERTE OPTIONEN im Parameter "Ventile" ein anderer Wert als **keine** steht.

Mit Druck auf die ←-Taste in dieser Zeile wird die aktuelle Kalibrierprozedur ohne Änderungen abgebrochen.

Mit Druck auf die ← -Taste in dieser Zeile wird für alle Kanäle die Nullgaskalibrierung gestartet.

Mit Druck auf die ← -Taste in dieser Zeile wird für alle Kanäle die Prüfgaskalibrierung gestartet.

Mit Druck auf die ← -Taste in dieser Zeile werden für alle Kanäle die Null- und Prüfgaskalibrierungen gestartet.

Hinweis!

Dieses Menü steht auch in Einkanalgeräten zur Verfügung. In diesem Fall starten die 2. bzw. die 3. Zeile jeweils eine Null- bzw. Prüfgaskalibrierung, während die 4. Zeile die Durchführung von Null- **und** Prüfgaskalibrierung mit nur einem Knopfdrück ermöglicht.

Hinweis!

Ausführliche Beschreibungen der Kalibrierprozeduren siehe **I** Kap. 7 Wartung.



6.2 Menüsystem - Menü "Steuerung"

6.2.2.4 Menü "Gasfluss"

Gasfluss.	<i>Hinweis!</i> Dieses Menü steht nur dann zur Verfügung, wenn im Menü INSTALLIERTE OPTIONEN im Parameter "Ventile" ein anderer Wert als <i>keine</i> steht.
Komponente ?	Mehrkanalgerät: Im Gaskomponentenauswahlmenü die zu bearbeitende Komponente wählen.
Gasfluss: Messgas CO2.1 134.1 ppm Zeit 0 s	Mit den ↑ - und ↓ -Tasten zwischen Mess- gas , Nullgas , Prüfgas und Kein umschalten. Wird der ausgewählte Wert mit der ←-Taste eingegeben, wird für den ausgewählten Kanal das entsprechende Ventil geöffnet und alle anderen geschlossen (außer bei Kein : es werden alle Ventile geschlossen).

Mehrkanalgerät:

Mit der ← -Taste wird in die Gaskomponentenauswahl gewechselt, um die Einstellungen für den anderen Kanal vorzunehmen.

6.2 Menüsystem - Menü "Steuerung"

6.2.2.5 Menü "Quittierungen"



Falls das System entsprechend eingestellt ist, muss der Code für die Zugangsebene 3 eingegeben werden, um Zugriff auf dieses Menü zu erhalten.

Hier werden alle Zustandsmitteilungen quittiert und zurückgesetzt: Einfach die ←-Taste drücken, um Meldungen zu quittieren.



Nach dieser Prozedur wird kurz eine Bestätigung angezeigt.



6.2.2.6 Menü "Zoom"



Hier wird festgelegt, ob und welcher Analogausgang "gezoomt" (d.h. aufgeweitet) wird: **Aus**: Ausgang wird nicht gezoomt. **An**: Ausgang wird gezoomt.



Hinweis!

Über diese Einträge wird lediglich die Zoom-Funktion kanalweise ein- bzw. ausgeschaltet! Um Einstellungen der Zoom-Funktion editieren zu können (z.B. Zoom-Faktor, etc), wechseln Sie bitte in das entsprechende Menü zum Einstellen der Analogausgänge (ISS 6.2.3.4.1.2.1, Seite 6-37).



6.2.3 Menü "Einstellungen"



6.2 Menüsystem - Menü "Anzeige-Einstellungen"

6.2.3.1 Anzeige-Einstellungen



2. Menüseite

Falls das System entsprechend eingestellt ist, muss der Code für die Zugangsebene 1 eingegeben werden, um Zugriff auf dieses Menü zu erhalten.

Dieser Parameter legt fest, nach welchem Zeitraum ohne Benutzeraktivität die Software automatisch in die Messwertanzeige wechselt. Verfügbare Optionen:

Nie, 1 min, 10 min

Sprachauswahl für die Anzeige Sprachauswahl für die Anzeige



Menüzugangs-Einstellungen



Falls das System entsprechend eingestellt ist, muss der Code für die Zugangsebene 2 eingegeben werden, um Zugriff auf die Menüseiten 2 und 3 zu erhalten.

Auswahl des Messwertes, der in der jeweiligen Zeile der Messwertanzeige angezeigt werden soll. Zur Auswahl stehen:

> Komp1 ... Komp4, Temp1 ... Temp4, Druck1 ... Druck4, D.Flu1 ... D.Flu4 leer (nichts)

Hinweis!

Derzeit unterstützt X-STREAM nur 1 Drucksensor. Die Einträge Druck1...Druck4 beziehen sich somit immer auf denselben Sensor!

6.2 Menu System - Menü "Anzeige-Einstellungen"



Ab Software-Version 1.1 kann eine zweite Seite der Messwertanzeige konfiguriert werden zur Darstellung weiterer Messwerte. Die Einstellung dieser Seite erfolgt auf der 4. Menüseite des aktuellen Menüs.

Auswahl des Messwertes, der in der jeweiligen Zeile der Messwertanzeige angezeigt werden soll. Zur Auswahl stehen:

> Komp1 ... Komp4, Temp1 ... Temp4, Druck1 ... Druck4, D.Flu1 ... D.Flu4 leer (nichts)

Hinweis!

Derzeit unterstützt X-STREAM nur 1 Drucksensor. Die Einträge Druck1...Druck4 beziehen sich somit immer auf denselben Sensor!

Hinweis!

Ist eine zweite Messwertanzeige konfiguriert, dann kann über die LINKS- und RECHTS-Tasten zwischen den beiden Anzeigen hinund hergeschaltet werden.

▲Zeile 5:	Komp1	7
Zeile 6:	Komp2	
Zeile 7:	Komp3	
Zeile 8:	Komp4	

4. Menüseite

6.2 Menu System - Menü "Anzeige.Einstellungen"

6.2.3.1.1 Sprachauswahl für Anzeige





Sprache

Sprache:

DE

Falls das System entsprechend eingestellt ist, muss der Code für die Zugangsebene 3 eingegeben werden, um Zugriff auf dieses Menü zu erhalten.

Auswahl der bevorzugten Sprache für die Analysator-Software. Die verfügbaren Optionen können je nach Software-Version variieren.

- Zurzeit verfügbar:
- EN: Englisch,
- FR: Französisch
- DE: Deutsch
- IT: Italienisch
- ES: Spanisch
- PT: Portugiesisch
- PL: Polnisch

Hinweis!

Jedes Gerät wird ab Werk mit maximal 3 Sprachen ausgestattet: Basisausstattung ist Deutsch und Englisch, zusätzlich kann eine dritte Sprache gewählt werden. Die Liste der o. g. Sprachen kann nach Bedarf erweitert werden. ဖ

6.2 Menu System - Menü "Anzeige.Einstellungen"

6.2.3.1.2 Menüzugangseinstellungen



Falls das System entsprechend eingestellt ist, muss der Code für die Zugangsebene 3 eingegeben werden, um Zugriff auf dieses Menü zu erhalten.

Die Zeilen 1 bis 3 legen fest, ob die entsprechende Zugangsebene gesperrt ist:

Aus: Menüzugang ist nicht gesperrt.

Ein: Zugangscode muss eingegeben werden, um Zugang zu den jeweiligen Menüs zu erhalten (Code 3 = Ebene 3, ..).

Hinweis!

Wird eine niedrigere Ebene **gesperrt**, werden alle höheren Ebenen ebenfalls **gesperrt**!

Wird eine höhere Ebene **entsperrt**, werden auch alle niedrigeren Ebenen **entsperrt**.

Legen Sie fest, wie entsperrte Menüs wieder gesperrt werden, um die Sicherheitseinstellungen wieder herzustellen.

Verfügbare Optionen:

- Bei : alle Ebenen mit aktivem Sicherheitscode werden bei Rückkehr in die Messwertanzeige gesperrt
- 1 min: Ebenen werden nach 1 Minute Inaktivität gesperrt
- Nie: Menüs bleiben entsperrt

Hinweis!

Das Ausführen der Funktion "Menüs verriegeln!" im Menü STEUERUNG (**I**) 6.2.2, Seite 6-5) setzt alle aktivierten Sperren.

 Hier können die Zugangscodes f
ür die jeweiligen Ebenen definiert werden.

Die Abbildung zeigt die Werkseinstellungen.

6.2 Menü "Anzeige-Einstellungen"

6.2.3.1.3 Menü "Komponente"



Hinweis!

Texte für Kennung und Einheit, sowie die Werte für Faktor und Offset werden nicht auf Sinnhaftigkeit geprüft! Es können beliebige, auch fehlerhafte, Werte gesetzt werden.

Mehrkanalgerät:

Mit der ← -Taste wird in die Gaskomponentenauswahl gewechselt, um die Einstellungen für einen anderen Kanal vorzunehmen.

6.2 Menü "Anzeige-Einstellungen"

6.2.3.1.4 Menü "Temperatur"



6.2.3.1.5 Menü "Druck"



6.2 Menü "Anzeige-Einstellungen"

6.2.3.1.6 Menü "Gasfluss"



6.2 Menü "Kalibriereinstellungen"

6.2.3.2 Menü "Kalibrierungen"







Die 2. Menüseite erscheint nur, wenn im Menü INSTALLIERTE OPTIONEN im Parameter "Ventile" ein anderer Wert als **keine** steht.



2. Menüseite

6.2 Menü "Kalibriereinstellungen"

6.2.3.2.1 Menü "Kalibriergase"



Mehrkanalgerät:

Mit der ← -Taste wird in die Gaskomponentenauswahl gewechselt, um die Einstellungen für einen anderen Kanal vorzunehmen.

6.2 Menüsystem - Menü "Ventilzuordnung"

6.2.3.2.2 Menü "Ventilzuordnung"

Einstellungen Ein-/Ausgänge Ventilzuordnung	>
Komponente ?	
Ventilzuordnung	1
Nullgas: V1 Prüfgas: V2	

Falls das System entsprechend eingestellt ist, muss der Code für die Zugangsebene 3 eingegeben werden, um Zugriff auf dieses Menü zu erhalten.

Mehrkanalgerät:

Im Gaskomponentenauswahlmenü die einzustellende Komponente wählen.

In diesem Menü werden die internen bzw. externen Ventile den Null- und Prüfgasen zugeordnet (**L** 7.3 Kalibrierprozeduren, Seite 7-5).

Verfügbare Optionen: V1 ... V8

Mehrkanalgerät:

Mit der ← -Taste wird in die Gaskomponentenauswahl gewechselt, um die Einstellungen für einen anderen Kanal vorzunehmen.

Hinweis für Mehrkanalgeräte:

Die Ventile können den Kanälen frei zugeordnet werden. Dies beinhaltet z.B. folgende Varianten:

- dieselbe Kombination (von Null- und Prüfgasventil) für mehrere Kanäle
- Kombinationen, bei denen ein Ventil dieselbe Funktion für mehrere Kanäle hat
- Kombinationen, bei denen ein Ventil je nach Kanal eine unterschiedliche Funktion hat, z.B. das Nullgasventil für Kanal 1 ist gleichzeitig das Prüfgasventil für Kanal 2.
 Je nach verwendeten Gasen können sich aus solchen Kombinationen zeit- bzw. verbrauchsoptimierte Kalibrierprozeduren ergeben

(ISS 7.3 Kalibrierprozedur, Seite 7-5).

6.2 Menü "Kalibriereinstellungen"

6.2.3.2.3 Menü "Intervallzeit"



Hinweis!

Ausführliche Beschreibungen der Kalibrierprozeduren siehe **I** Kap. 7 Wartung.

6.2 Menü "Messeinstellungen"

6.2.3.3 Menü "AutoKal in"



Hinweis!

Diese Zeile erscheint nur, wenn mindestens eine der Intervallzeiten gesetzt wurde.

AllNullK:	1 h	
AllNullK	15 min	1
AllNPKal:	1 h	
AllNPKal	15 min	

Die ersten zwei Zeilen ermöglichen die Eingabe einer Zeit, die ab dem aktuellen Zeitpunkt ablaufen soll, bis zur nächsten automatischen Nullgaskalibrierung. Die voreingestellte Zeit entspricht der verbleibenden Zeit aufgrund der auf der vorhergehenden Seite gemachten Angaben.

Erlaubter Wertebereich: Jeder Zeitraum bis zur voreingestellten Intervallzeit.

Auf gleiche Art und Weise kann über die Zeilen 3 & 4 eine Verschiebung der ersten Nullgas- und Prüfgaskalibrierung eingegeben werden.

Erlaubter Wertebereich: Jeder Zeitraum bis zur voreingestellten Intervallzeit.

Hiweis!

Falls nur für eine der beiden Prozeduren ein Intervall spezifiziert wurde (**L** 6.2.3.2.3, Seite 6-26), dann werden die zur anderen Prozedur gehörenden Zeilen in diesem Menü unterdrückt! 6

6.2 Menü "Messeinstellungen"

6.2.3.4 Menü "Messungen"



Falls das System entsprechend eingestellt ist, muss der Code für die Zugangsebene 2 eingegeben werden, um Zugriff auf dieses Menü zu erhalten.

Wenn kein Drucksensor installiert ist (Menü INSTALLIERTE OPTIONEN - DRUCK auf **Manuell** eingestellt), muss hier der aktuelle Umgebungsdruck eingeben werden.

Gültige Werte: 500 .. 2000 hPa

Andernfalls ist dieses Feld nicht editierbar und zeigt den Messwert des Drucksensors.

Hinweis 1!

Die Einheit für die Druckanzeige wird dem entsprechenden Eintrag in den Anzeige-Einstellungen entnommen.

Hinweis 2!

Da der Druckwert zur Druckkompensation verwendet wird, sollte er - wenn auf **Manuell** eingestellt - regelmäßig aktualisiert werden, um verlässliche Messergebnisse zu erhalten.

Einstellungen für die Signaldämpfung **6**.2.3.3.1, Seite 6-29

6.2 Menüsystem - Messeinstellungen

6.2.3.4.1 Einstellungen Signaldämpfung



6

Hinweis!

Die Gesamtverzögerungszeit des Analysators (t₉₀-Zeit) ist die Summe der Signaldämpfungszeit und der physischen Verzögerungszeit, die z.B. von den Gasfluss- und Sensoreigenschaften verursacht wird.

auswahl gewechselt, um die Einstellungen für

einen anderen Kanal vorzunehmen.

6.2 Menüsystem - Einstellungen Ein- und Ausgänge

6.2.3.5 Einstellungen Ein-/Ausgänge



Menü INSTALLIERTEOPTION der Parameter "Ventile" auf **intern** oder **int+ext** steht (**I**) 6.2.3.5, Seite 6-44

6.2 Menüsystem - Menü "Analogausgänge"

6.2.3.5.1 Menü "Analogausgänge"



Falls das System entsprechend eingestellt ist, muss der Code für die Zugangsebene 3 eingegeben werden, um Zugriff auf dieses Menü zu erhalten.

Über diese Zeile läßt sich der Ausgangssignalbereich für alle Ausgänge einstellen.

Verfügbare Optionen:

0-20mA, 4-20mA, 0-20mAL, 4-20mAL, 0-20mAH, 4-20mAH

6.2.3.4.1.1, Seite 6-33

Dieser Eintrag legt fest, ob die Analogausgangssignale und der Status der Konzentrationsalarme während einer Kalibrierung gehalten werden:

Bei Ja werden während einer Kalibrierung

- die Analogausgänge "eingefroren", d.h. es bleiben die Ausgangsignale konstant, unabhängig von den tatsächlich gemessenen Konzentrationen.
- Konzentrationsalarme, die möglicherweise durch die Konzentrationen der Kalibrier-gase ausgelöst würden, unterdrückt.

Bei Nein entspricht das Analogausgangssignal in jedem Augenblick dem tatsächlichen Messwert während der Kalibrierung, wodurch ggf. Alarme ausgelöst werden, wenn die Grenzwerte über- oder unterschritten werden.

Hinweis!

Dieses Verhalten kann problematisch sein. wenn das Gerät z.B. an ein Datenerfassungssystem angeschlossen ist.

6

6.2 Menüsystem - Menü "Analogausgänge"



			Ausgangssignal bei				
Parameter "Bereich"	Betriebsmodus	Fehlersignal gem. NE 43	Gültigem Messwert	Messbereichsun- terschreitung	Messbereichs- überschreitung	Internem Fehler	Kabelbruch
0-20 mA	Dead-Zero	-	0 20 mA	< -19 mA	> 21.7 mA	undefiniert	0 mA
4-20 mA	Life-Zero	-	4 20 mA	< -19 mA	> 21.7 mA	undefiniert	0 mA
0-20 mAL	ähnlich Dead-Zero	unterhalb	0 20 mA	-0,2 mA* (-1,80,01 mA)**	20,5 mA* (20,01 21,5 mA)**	-2 mA	0 mA
4-20 mAL	ähnlich Life-Zero	unterhalb	4 20 mA	3,8 mA* (2,23,9 mA)**	20,5 mA* (20,01 21,5 mA)**	2 mA	0 mA
0-20 mAH	ähnlich Dead-Zero	oberhalb	0 20 mA	-0,2 mA* (-1,80,01 mA)**	20,5 mA* (20,01 21,5 mA)**	> 21,7 mA	0 mA
4-20 mAH	ähnlich Life-Zero	oberhalb	4 20 mA	3,8 mA* (2,23,9 mA)**	20,5 mA* (20,01 21,5 mA)**	> 21,7 mA	0 mA

Tab. 6-1: Analogausgangssignal: Bereichseinstellungen und Betriebsmodi

6.2 Menüsystem - Menü "Bereich"

6.2.3.5.1.1 Menü "Bereich"



Über den Parameter "Bereich" wird der Signalbereich der Analogausgänge eingestellt.

Der Betriebsmodus **0-20 mA** erzeugt ein 20 mA Signal bei einer gemessenen Konzentration in Höhe des Messbereichsendwertes. Ein 0 mA Signal wird ausgegeben, wenn die Messgaskonzentration 0 beträgt (Dead-Zero).

Nun hat aber auch ein durchtrenntes Kabel ein Signal von 0 zur Folge. Folglich kann eine externe Datenerfassung einen solchen Fehler nicht erkennen und registriert eine Gaskonzentration von 0.

Die übliche Methode, einen Kabelbruch zu erkennen ist, eine Offsetspannung zu verwenden: Der Konzentration, die dem unteren Messbereichsendwert entspricht, wird ein Analogsignal von 4 mA zugeordnet. Ein Kabelbruch kann somit eindeutig erkannt werden.

Dieser (Live-Zero-) Modus wird aktiviert, indem der Parameter "Bereich" auf **4-20 mA** gesetzt wird.

Betriebsmodi, die der NAMUR-Empfehlung 43 (NE 43) entsprechen

Die bisher beschriebenen Modi erzeugen kein Signal, das einen Ausfall im Messsystem erkennen läßt. In einem solchen Fall ist das Verhalten des Ausgangssignals undefiniert: entweder wird der letzte Wert gehalten oder es wird ein willkürlicher Wert gesendet. Systemausfälle können somit von einem externen Datenerfassungssystem nicht erkannt werden.

NE 43 enthält Empfehlungen für die Einstellung von Analogausgängen, um diese Situation zu vermeiden und wird von X-STREAM-Analysatoren wie folgt umgesetzt:

Das Einstellen des Bereichparameters auf andere Werte als **0-20 mA** oder **4-20 mA** definiert spezifische Analogausgangspegel für den Fehlerfall. Da diese Werte im fehlerfreien Betrieb nicht ausgegeben werden, wird ein Datenerfassungssystem in die Lage versetzt, folgende Zustände zu unterscheiden:

6

- Kabelbruch (kein Signal (0 mA)),
- Fehler (Signal außerhalb des gültigen Bereichs It. Tabelle 6-1, aber nicht 0)
- gültiger Messwert (Signal innerhalb des gültigen Bereichs It. Tabelle 6-1)
- Messbereich über-/unterschritten (Signal steigt/sinkt langsam bis zum in der Tabelle 6-1 angegebenen Grenzwert und behält dann diesen Wert, bis die Konzentration wieder im gültigen Bereich liegt).

6.2 Menüsystem - Menü "Analogausgänge"

6.2.3.5.1.2 Menü "Ausgang1 (2 ... 4)"



Signal: Unt.Skal: Ob.Skal: ▼Zoom..

Komp1 /

10 ppm. 1000 ppm.

1. Menüseite

Auswahl des Messwertes, der in der jeweiligen Zeile der Messwertanzeige angezeigt werden soll. Zur Auswahl stehen (abhängig von der Anzahl der im Gerät vorhandenen Messkanäle und Sensoren):

Gaskomponente:	Komp1 Komp4
Temperatur:	Temp1 Temp4,
Druck:	Druck1 Druck4,
Durchfluss:	D.Flu1 D.Flu4
Zoomen:	Zoom-K1 Zoom-K4
(Nichts):	Kein

Außerdem kann ein konstantes Signal in Höhe von entweder 0/4 mA oder 20 mA zur Kontrolle der Ausgangseinstellungen erzeugt werden. Die Optionen hierfür sind entsprechend benannt (**0/4 mA**; **20 mA**).

In dieser Zeile wird festgelegt, welcher Konzentrationsmesswert der unteren Signalbegrenzung (0 bzw. 4 mA) entspricht.

Hier wird festgelegt, welche Konzentration der obere Signalbegrenzung (20 mA) entspricht.

Im Untermenü dieses Eintrages läßt sich die Zoomfunktion des Analogausgangs einstellen; 6.2.3.4.1.2.1, Seite 6-37

Hinweis!

Die letzte Zeile erscheint nur, wenn unter "Signal" ein Zoomeintrag (z.B. **Zoom-K1**) ausgewählt wurde.

6.2 Menüsystem - Menü "Analogausgänge"

Über die Einträge dieser 2. Menüseite kann das Signal des ausgewählte Analogausgangs "getrimmt" werden. D.h., etwaige Abweichungen des Ausgangssignales von den geforderten Werten (0/4 bzw. 20 mA) können korrigiert werden.

Je nach ausgewähltem Signal kann durch Ändern des Wertes in der entsprechenden Zeile das Ausgangssignal justiert werden (größere Werte erzeugen ein größeres Signal, und umgekehrt). Der Vorgang kann so oft wiederholt werden, bis der Ausgang das erwartete Signal erzeugt.

Hier wird eingestellt, welches Ausgangssignal getrimmt werden soll. Am Analogausgang wird dann das entsprechende Signal erzeugt. Sinnvolle Optionen: **0/4mA** oder **20mA**

Hinweis!

Andere Optionen können ebenfalls ausgewählt werden, z.B. um ein Ausgangssignal für eine bestimmte Konzentration zu justieren!

Wurde als "Signal" **0/4mA** ausgewählt, dann kann das Ausgangssignal über diese Zeile getrimmt (justiert) werden, um genau 0 bzw. 4 mA zu liefern. (Die Auswahl Life-Zero oder Dead-Zero geschieht über den Parameter "Bereich", **1 5** 6.2.3.4.1.1, Seite 6-33).

Zulässige Werte: -2000 ... +2000

(entsprechend ca. -2 ... +2 mA)

Wurde als "Signal" **20mA** ausgewählt, dann kann das Ausgangssignal über diese Zeile getrimmt (justiert) werden, um genau 20 mA zu liefern.

Zulässige Werte: **-1000 ... +1000** (entsprechend ca. -1 ... +1 mA)

6

2. Menüseite

Signal:

0/4mA:

20mA:

Trimmen

0/4mA

100

-50

6.2 Menüsystem - Menü "Analogausgänge"

6.2.3.5.1.2.1 6.2.3.4.1.2.1 Menü "Zoom Ausgang"



Hinweis!

Ausführliche Beschreibungen zur Arbeitsweise und den Einstellungen der Zoomfunktion finden Sie in **I** Kap. 5 Inbetriebnahme, ab Seite 5-20.

6.2 Menüsystem - Menü "Digitale Ausgänge"

6.2.3.5.2 Menü "Digitale Ausgänge"



Software-Menüs

6.2 Menüsystem - Menü "Digitale Ausgänge"

Die nachfolgend aufgeführten Funktionen lassen sich jedem der max. 22 Digitalen Ausgänge zuordnen. Es können auch Funktionen gleichzeitig mehreren Ausgängen zugeordnet werden.

AusDigitaler Ausgang nicht verwendetAnDigitaler Ausgang dauernd anTestsTestmodus (schaltet den Ausgang im Sekundentakt an und aus)	
AnDigitaler Ausgang dauernd anTestsTestmodus (schaltet den Ausgang im Sekundentakt an und aus)	
Tests Testmodus (schaltet den Ausgang im Sekundentakt an und aus)	
V1 Schaltet externes Ventil V1 bei Autokalibrierung	
V2 Schaltet externes Ventil V2 bei Autokalibrierung	
V3 Schaltet externes Ventil V3 bei Autokalibrierung	
V4 Schaltet externes Ventil V4 bei Autokalibrierung	
V5 Schaltet externes Ventil V5 bei Autokalibrierung	
V6 Schaltet externes Ventil V6 bei Autokalibrierung	
V7 Schaltet externes Ventil V7 bei Autokalibrierung	
V8 Schaltet externes Ventil V8 bei Autokalibrierung	
Messgas Schaltet externes Messgasventil bei Autokalibrierung	
Pumpe Schaltet eine externe Pumpe	
Ausfall NAMUR NE 107 Meldung "Ausfall"	
WartBedf NAMUR NE 107 Meldung "Wartungsbedarf"	
AusSpez NAMUR NE 107 Meldung "Außer Spezifikation"	
FktKontr NAMUR NE 107 Meldung "Funktionskontrolle"	
Grenz1K1 Konzentrationsalarm 1, Komponente (Kanal) 1	
Grenz2K1 Konzentrationsalarm 2, Komponente (Kanal) 1	
Grenz1K2 Konzentrationsalarm 1, Komponente (Kanal) 2	
Grenz2K2 Konzentrationsalarm 2, Komponente (Kanal) 2	
Grenz1K3 Konzentrationsalarm 1, Komponente (Kanal) 3	
Grenz2K3 Konzentrationsalarm 2, Komponente (Kanal) 3	
Grenz1K4 Konzentrationsalarm 1, Komponente (Kanal) 4	
Grenz2K4 Konzentrationsalarm 2, Komponente (Kanal) 4	
Zoom1 Analogsignal Komponente (Kanal) 1 ist gezoomt (gespreizt)	
Zoom2 Analogsignal Komponente (Kanal) 2 ist gezoomt (gespreizt)	
Zoom3 Analogsignal Komponente (Kanal) 3 ist gezoomt (gespreizt)	
Zoom4 Analogsignal Komponente (Kanal) 4 ist gezoomt (gespreizt)	
D.FluAlm Alarm des Durchflussalarmgebers	
DFMoAlm1 Alarm des Durchflusssensor 1	
DFMoAlm2 Alarm des Durchflusssensor 2	

Tab. 6-2: Optionen der Digitalen Ausgänge

6.2 Menüsystem - Menü "Digitale Eingänge"

6.2.3.5.3 Menü "Digitale Eingänge"



Hinweis!

Dieser Menüeintrag erscheint nur, wenn im Menü INSTALLIERTEOPTION der Parameter "DigitallO" auf 1 oder 1+2 steht (ISS 6.2.3.5, Seite 6-44).

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

Über dieses Menü kann jedem im Gerät vorhandenen Digitalen Eingang eine Funktion zugeordnet werden.

Hinweis!

eingebaut wurde.

zweiten Erweiterungskarte.

Die Geräte können je nach Modell über 1 - 2 Steckkarten mit 7 bzw. 14 Digitalen Eingängen ausgestattet werden. Entsprechend der Anzahl der tatsächlich vorhandenen Eingänge besitzt dieses Menü daher 2 oder 4 Seiten.

Über diese Zeilen läßt sich jeweils dem entsprechenden Elngang ein Signal zuordnen Verfügbare Optionen: I nächste Seite.

Die Eingänge 8 - 14 sind Bestandteil der

1. Menüseite

▲Eingang5:	
Eingang6:	
Eingang7:	
▼	

Eingang1:

Eingang2:

Eingang3:

▼Eingang4:

2. Menüseite

▲Eingang8:	V8	ŝ
Eingang9:	Messgas	l
Eingang10:	Pumpe 🗖	Ē
▼Eingang11:	AllNullK	I.

Menüseite

▲Eingang12:	AllPrüK ·	/
Eingang13:	Zooml	
Eingang14:	Zoom2	

4. Menüseite

Die Eingänge 1-7 befinden sich auf der ersten Erweiterungskarte. Der Hinweis auf weitere 6 Menüseiten (▼) erscheint nur, wenn eine zweite Erweiterungskarte (Eingänge 8 - 14)

Software-Menüs

Emerson Process Management GmbH & Co. OHG

6-39

6.2 Menüsystem - Menü "Digitale Eingänge"

Die nachfolgend aufgeführten Funktionen lassen sich jedem der max. 14 Digitalen Eingänge zuordnen. Es können auch Funktionen gleichzeitig mehreren Eingängen zugeordnet werden.

Bezeichnung	Bedeutung
Kein	Digitaler Eingang nicht verwendet
V1	Aktiviert das Ventil V1
V2	Aktiviert das Ventil V2
V3	Aktiviert das Ventil V3
V4	Aktiviert das Ventil V4
V5	Aktiviert das Ventil V5
V6	Aktiviert das Ventil V6
V7	Aktiviert das Ventil V7
V8	Aktiviert das Ventil V8
Messgas	Aktiviert das Messgasventil
Pumpe	Aktiviert eine Pumpe
AllNullK	Aktiviert eine Nullgaskalibrierung aller Kanäle
AllPrüfK	Aktiviert eine Prüfgaskalibrierung aller Kanäle
AllNPKal	Aktiviert eine Null- und Prüfgaskalibrierung aller Kanäle
KalAbbr	Aktiviert den Abbruch aller laufenden Kalibrierungen
Zoom1	Aktiviert Zoomen für Analogsignal Komponente (Kanal) 1
Zoom2	Aktiviert Zoomen für Analogsignal Komponente (Kanal) 2
Zoom3	Aktiviert Zoomen für Analogsignal Komponente (Kanal) 3
Zoom4	Aktiviert Zoomen für Analogsignal Komponente (Kanal) 4
D.FluAlm	Ermöglicht den Anschluss und die Auswertung eines exter- nen digitalen Durchflussalarmgebers

Tab. 6-3: Optionen der Digitalen Eingänge

Kapitel 7 enthält detaillierte Beschreibungen zur Konfiguration und Durchführung von Kalibrierungen mit Ventilen.

6.2 Menüsystem - Menü "IntSHS"

6.2.3.5.4 Menü "IntSHS"



Gas1:	V1
Gas2:	V2
Gas3:	V3
▼Gas4:	V4

1. Menüseite

▲Gas5:	Messgas
Gas6:	V5
Gas7:	V6
▼Gas8:	V7

2. Menüseite

Hinweis!

Dieser Menüeintrag erscheint nur, wenn im Menü INSTALLIERTEOPTION der Parameter "Ventile" auf **intern** oder **int+ext** steht (**I**) 6.2.3.5, Seite 6-44)

Dieses Menü konfiguriert die optionalen internen Komponenten zur Gasverteilung (Ventile und Pumpen) zur Verwendung in Autokalibrierungsprozeduren.

Hierzu wird jedem vorhandenen Gaseinlass (Gas1 ... Gas8) mit angeschlossenem Ventil eine virtuelle Ventilbezeichnung (V1...V8, Messgas) zugeordnet (bei ab Werk eingebauten Komponenten ist eine Grundeinstellung schon eingegeben).

Über das Menü VENTILZUORDNUNG (6.2.3.2.2, Seite 6-25) wird dann diesen Ventilen ein Messkanal und die Funktion (Nullbzw. Prüfgas) zugeordnet.

Hinweis!

Die Geräte können je nach Modell mit 1 - 2 Ventilblöcken mit insgesamt 4 bzw. 8 Ventilen ausgestattet werden.

▲Pumpe1:	Pumpe
Pumpe2:	Aus

3. Menüseite

Zusätzlich läßt sich festlegen, wie evtl. vorhandene Pumpen angesteuert werden.

Hinweis!

Die Geräte können je nach Modell mit max. 2 Pumpen ausgestattet sein, die jedoch nur gemeinsam angesteuert werden können.

Verfügbare Optionen: I nächste Seite.

6

6.2 Menüsystem - Menü "IntSHS"

Bezeichnung	Bedeutung
Aus	Schaltet die zugeordnete Komponente (Ventil oder Pumpe) aus
An	Schaltet die zugeordnete Komponente (Ventil oder Pumpe) an
Tests	Schaltet die zugeordnete Komponente (Ventil oder Pumpe) im Sekundentakt an und aus
V1	Dem Ventil am Gaseinlass ist der Wert "V1" zugeordnet
V2	Dem Ventil am Gaseinlass ist der Wert "V2" zugeordnet
V3	Dem Ventil am Gaseinlass ist der Wert "V3" zugeordnet
V4	Dem Ventil am Gaseinlass ist der Wert "V4" zugeordnet
V5	Dem Ventil am Gaseinlass ist der Wert "V5" zugeordnet
V6	Dem Ventil am Gaseinlass ist der Wert "V6" zugeordnet
V7	Dem Ventil am Gaseinlass ist der Wert "V7" zugeordnet
V8	Dem Ventil am Gaseinlass ist der Wert "V8" zugeordnet
	Der Gaseinlass ist ein Messgaseingang. Das ihm zugeordnete Ventil wird über den Parameter Messgas gesteuert. <i>Hinweis</i> !
Messgas	Softwaremäßig ist die Option Messgas nur einmal vorhanden. D.h., um bei Autokalibrierungen evtl. vorhandene zwei Messgasventile zu steuern, muss der Wert Messgas zwei Gaseinlässen zugeordnet werden. Beide Ventile werden dann im Verlauf der Prozeduren gemeinsam angesteuert.
	Die Pumpe wird mit der Option Pumpe angesteuert. <i>Hinweis</i> !
Pumpe	Softwaremäßig ist der Parameter Pumpe nur einmal vorhanden. D.h., um bei Autokalibrierungen evtl. vorhandene zwei Pumpen zu steuern, muss hier beiden Variablen "Pumpe1" und "Pumpe2" der Wert Pumpe zugeordnet werden. Die Pumpen werden dann immer gemeinsam angesteuert.

Tab. 6-4: Optionen des Parameters IntSHS

Hinweis!

Jedes virtuelle Ventil "V1" bis "V8" wird normalerweise nur einem Gaseinlass "Gas1" bis "Gas8" zugeordnet. Doppelte Zuordnungen sind möglich, jedoch nur sinnvoll, wenn auch das Gerät entsprechend aufgebaut ist!

Kapitel 7 enthält detaillierte Beschreibungen zur Konfiguration und Durchführung von Kalibrierungen mit Ventilen.
6.2 Menüsystem - Menü "Installierte Optionen"

Menü "Installierte Optionen" 6.2.3.6



6.2 Menüsystem - Menü "Installierte Optionen"

6.2.3.6.1 Menü "Installierte Optionen, Mehr"



Mit der ← -Taste wird in die Gaskomponentenauswahl gewechseln, um einen anderen Kanal auszuwählen.

6.2 Menüsystem - Kommunikationseinstellungen

6.2.3.7 Menü "Kommunikation"



Anzeige der Ethernet MAC-Adresse (nur sichtbar, wenn "Interface" auf **Ether** steht)

6

6.2 Menüsystem - Alarmeinstellungen

6.2.3.8 Menü "Alarme"



Seite 6-19).

(LSC Abschnitt 5.7.5, Seite 5-28 enthält eine detaillierte Beschreibung dieser Optionen und Alarmeinstellungen)

6.2 Menüsystem - Alarmeinstellungen



6.2 Menüsystem - Menü "Save-Load"

6.2.3.9 Menü "Save-Load"



\bigcirc

Hinweis 1!

Die folgenden Prozeduren erfordern z.T. die Installation entsprechender Terminal-Software auf externer Hardware (z.B. einen an der seriellen Schnittstelle angeschlossenen PC), um die Daten zu speichern.

Hinweis 2!

Während laufender Prozeduren erscheint ein Hinweis, der zeigt, wie diese abgebrochen werden können.

```
Save-Load
CfgData > SvcPort!
SvcPort > CfgData..
▼Verifizieren!
```

1.Menüseite

Falls das System entsprechend eingestellt ist, muss der Code für die Zugangsebene 3 eingegeben werden, um Zugriff auf dieses Menü zu erhalten.

Über diese Zeile wird die Prozedur zur externen Sicherung der Konfigurationsdaten eingeleitet: Die Daten werden an die Serviceschnittstelle gesendet.

Über diese Zeile wird die Prozedur zur Wiederherstellung der Konfigurationsdaten eingeleitet: Die Daten werden von der seriellen Schnittstelle geladen.

ACHTUNG!

Dies überschreibt alle Konfigurationsdaten. Änderungen seit der letzten Sicherung werden überschrieben!

Hinweis!

Dieser Vorgang startet erst nach einer weiteren Bestätigung.

Hier wird die Prozedur zum Online-Vergleich des aktuellen Konfigurationsdatensatzes mit den über die serielle Schnittstelle gesicherten Daten eingeleitet.

Die aktuelle Konfiguration wird nicht überschrieben. Die heruntergeladenen Daten werde nach dem Vorgang gelöscht.

6.2 Menüsystem - Menü "Save-Load"

ration durch die Werksdaten.

Diese Funktion sichert die aktuelle Konfiguration als User-Datensatz im FLASH-Speicher.

Diese Funktion ersetzt die aktuelle Konfigu-

Diese Funktion ersetzt die aktuelle Konfiguration durch den Userdatensatz.

ACHTUNG!

Alle 3 Funktionen überschreiben interne Daten. Änderungen seit der letzten Sicherung werden überschrieben!

Hinweis!

Diese Vorgänge starten erst nach einer weiteren Bestätigung.

Erläuterungen:

- FactData Dies ist die werkseitig eingestellte Konfiguration. Die Daten sind im FRAM gespeichert. Der Benutzer kann diese Daten in RAM kopieren und ändern; Änderungen können aber nicht als FactData abgespeichert werden.
- **UserData** Der Kunde kann seine eigene Konfiguration im FRAM-Speicher sichern und auch wieder vom FRAM laden.
- **CfgData** Die zur Laufzeit des Gerätes verwendete Konfiguration, gespeichert im RAM-Bereich des Speichers.

Beim Starten des Gerätes wird die Prüfsumme der Konfiguration berechnet. Ist diese fehlerhaft, werden die User-Daten in den RAM-Speicher geladen und überschreiben die CfgData-Konfiguration.

Somit ist gewährleistet, dass das Gerät weiterhin messbereit bleibt.

Menüseite

FactData > CfgData.. CfgData > UserData.. UserData > CfqData..

Kapitel 7 enthält eine detaillierte Beschreibung dieser Funktionen.

6.2 Menüsystem - Menü "Zustand"

6.2.4 Menü "Zustand"



3. Menüseite

6.2 Menüsystem - Menü "Zustand"

6.2.4.1 Ausfall



Die Ziffer in der Zeile "Ausfall" im übergeordneten Menü zeigt an, wie viele Ausfallstatus gegenwärtig gemeldet sind (hier: 1). In den folgenden Menüs steht **Ja** bei der entsprechenden Anzahl von Zeilen.

Für eine ausführliche Anleitung zur Fehlerbehebung **K** Kapitel 8 "Fehlerbehebung".

Hinweis!

Wird mindestens ein Ausfall angezeigt, leuchtet die linke LED auf der Frontplatte rot. Falls für NAMUR-Ausfallmeldungen konfiguriert, ist auch ein entsprechendes Relais aktiviert.

ROMspeicher	Ja	
SensTimeout	Nein	
SensCmdFail	Nein	
▼		

1. Menüseite



▲ADC-Fehler	Nein
Chopper	Nein
Detektor	Nein
Strahler	Nein

2. Menüseite

(Bsp.: ein RAM-Speicherfehler ist gemeldet)

6

Mehrkanalgerät:

Im Gaskomponentenauswahlmenü eine Komponente wählen.

Mehrkanalgerät:

Mit der ← -Taste wird in die Gaskomponentenauswahl gewechselt, um die Einstellungen für einen anderen Kanal vorzunehmen.

6.2 Menüsystem - Menü "Zustand"

6.2.4.2 Wartungsbedarf



D.FluA	Alm	Nein
NVRAM	Fehler	Nein
•		

1. Menüseite



Die Ziffer in der Zeile "Wartungsbedarf" im übergeordneten Menü zeigt an, wie viele Fehler gegenwärtig aktuell sind (hier: 0). In den folgenden Menüs steht **Ja** bei der entsprechenden Anzahl von Zeilen.

Für eine ausführliche Anleitung zur Kontrolle des Wartungsbedarfs Kapitel 8 "Fehlerbehebung".

Hinweis!

Besteht Wartungsbedarf, blinkt die mittlere LED auf der Frontplatte rot. Falls für NAMUR-Wartungsbedarfmeldungen konfiguriert, ist auch ein entsprechendes Relais aktiviert.

Mehrkanalgerät:

Im Gaskomponentenauswahlmenü eine Komponente wählen.

▲NKalToler.	Nein
PKalToler.	Nein
NKalVerweig	Nein
▼PKalVerweig	Nein

2. Menüseite



3. Menüseite

Mehrkanalgerät:

Mit der + -Taste in die Gaskomponentenauswahl wechseln, um Meldungen für einen anderen Kanal einzusehen.

6.2 Menüsystem - Menü "Zustand"

6.2.4.3 Funktionskontrolle



Die Ziffer in der Zeile "Fkts-Kontrolle" im übergeordneten Menü zeigt an, wie viele Fehler gegenwärtig aktuell sind (hier: 1). In den folgenden Menüs steht **Ja** bei der entsprechenden Anzahl von Zeilen.

Für eine ausführliche Beschreibung der Funktionskontrolle K Kapitel 8 "Fehlerbehebung".

Hinweis!

Wird mindestens eine Funktionskontrolle-Meldung ausgegeben, blinkt die mittlere LED auf der Frontplatte rot. Falls für NAMUR-Funktionskontrollemeldungen konfiguriert, ist auch ein entsprechendes Relais aktiviert.

Kalibrierung Ja SvcPort > Cf Nein KeinMessgas Nein ▼Aufwärmen Nein

1. Menüseite



2. Menüseite

6

(Bsp.: derzeit wird eine Kalibrierung durchgeführt)

6.2 Menüsystem - Menü "Zustand"

6.2.4.4 Außer Spezifikation



Die Ziffer in der Zeile "AußerSpezfktn" im übergeordneten Menü zeigt an, wie viele Fehler gegenwärtig aktuell sind (hier: 0). In den folgenden Menüs steht **Ja** bei der entsprechenden Anzahl von Zeilen.

Für weitere Informationen zu diesen Meldungen 🕬 Kapitel 8 "Fehlerbehebung".

Hinweis!

Wird mindestens 1 "Außer-Spezifikation"-Meldung ausgegeben, blinkt die mittlere LED auf der Frontplatte rot. Falls für NAMUR-Außer-Spezifikation-Meldungen konfiguriert, ist auch ein entsprechendes Relais aktiviert.



1. Menüseite

Hinweis!

Die Zeile "Druck" wird nur angezeigt, wenn im Menü INSTALLIERTE OPTIONEN der Parameter "Druck" auf einen anderen Wert als **Manuell** gesetzt wird.



2. Menüseite

Mehrkanalgerät:

Im Gaskomponentenauswahlmenü eine Komponente wählen.

Mehrkanalgerät:

Mit der ← -Taste wird in die Gaskomponentenauswahl gewechselt, um die Einstellungen für einen anderen Kanal vorzunehmen.

6.2 Menüsystem - Menü "Zustand"

Zustand der Kalibrierung 6.2.4.5



Gasfluss Messgas Prozedur Zeit ▼AutoKal. in.. 1. Menüseite

Kein

0

S

Wird gerade eine Kalibrierung durchgeführt, zeigt dieses Menü Informationen zum Status an. Anders als beim Menü STEUERUNG - NULL/PRÜFGASKALIB., in dem bei Mehrkanalgeräten ein Kanal ausgewählt werden muss, sind die hier angezeigten Daten kanalunabhängig, d.h. hier wird der allgemeine Zustand angezeigt.

Gasfluss:

Mögliche Werte: Messgas, V1...V8, Kein Diese Werte stehen für die zur Autokalibrierung verwendeten externen oder internen Ventile. Mit Ausnahme des Messgasventils sind sie vom Benutzer konfigurierbar: Da er jedem Ventil Null- oder Prüfgas zuordnen kann, wird hier nur das aktivierte Ventil angezeigt (z.B. V1) und nicht der Gastyp.

Anzeige des aktuellen Kalibrierstatus Mögliche Werte:

Kein: Keine Kalibierung in Ausführung Nullabgl: Nullgaskalibrierung läuft Empfindl: Prüfgaskalibrierung läuft Spülen: Die Gasleitungen werden gespült

Die dritte Zeile zeigt ggf. die für die aktuelle Prozedur verbleibende Zeit an.

Im Untermenü finden sich Angaben zur nächsten Autokalibrierung (IFS 6.2.4.5.1, Seite 6-58)

6

6.2 Menüsystem - Menü "Zustand"





2. Menüseite

Mehrkanalgerät: Im Gaskomponentenauswahlmenü eine Komponente wählen.

Diese 2 Zeilen zeigen im Vergleich die bei der letzten Kalibrierung ermittelte Abweichung (Offset) und den bei der werksseitigen Inbetriebnahme ermittelten Wert. Diese Angaben können z.B. zur Fehlersuche verwendet werden.

Mehrkanalgerät:

Mit der ← -Taste wird in die Gaskomponentenauswahl gewechselt, um die Einstellungen für einen anderen Kanal vorzunehmen.

Hinweis!

Eine ausführliche Beschreibung der Kalibrierzustände und Anleitungen zur Kalibrierung **I** Kap. 7 Wartung.

6.2 Menüsystem - Menü "Zustand"

6.2.4.5.1 Autokalibrierung



Hinweis!

Dieses Menü erscheint nur, wenn Intervalle zur Autokalibrierung definiert wurden (**1**55 6.2.3.2.3, Seite 6-26).

AllNullK	1 h
AllNullK	15 min
AllNPKal	1 h
AllNPKal	15 min

Die ersten beiden Zeilen zeigen die verbleibende Zeit bis zur nächsten Nullgaskalibrierung.

Zeilen 3 und 4 zeigen die verbleibende Zeit bis zur nächsten kombinierten Null- und Prüfgaskalibrierung.

Hinweis!

Im Falle dass nur für eine der Kalibrierprozeduren ein Intervall definiert wurde (6.2.3.2.3, Seite 6-26), werden die Zeilen der anderen Prozedur nicht angezeigt!

6.2 Menüsystem - Menü "Zustand"

6.2.4.6 Zustand der Messung



Temp1	54	°C	6
Tomp?	<u>л</u> л	°C	Ľ
	44	° C	e.
Temp3	40	C	e.
▼Temp4	45	°C	L

1. Menüseite

Die erste Menüseite zeigt die von den eingebauten Temperatursensoren gemessenen Werte.

Hinweise!

Abhängig von der Anzahl der tatsächlich verbauten Sensoren können hier auch weniger Daten angezeigt werden.

In jedem Fall werden die Werte ALLER vorhandenen Sensoren angezeigt, d.h. auch der Sensoren, die einem Kanal zugeordnet wurden (LSC 6.2.3.5.1, Seite 6-45). Letztere erscheinen dann nochmal in dem jeweiligen kanalspezifischen Menü (LSC nächste Seite).



2. Menüseite

Zeigt den aktuellen Druckwert, entweder vom internen bzw. externen Sensor gemessen oder manuell eingegeben.

Informationen darüber, wie der Druck gemessen wird: **L** 6.2.3.5, Seite 6-44.



6.2 Menüsystem - Menü "Zustand"

6.2.4.7 Zustand Alarme



Mehrkanalgerät:

Mit Druck auf der ← -Taste wird in die Gaskomponentenauswahl gewechselt, um dasselbe Menü für den anderen Kanal zu öffnen.

6.2 Menüsystem - Menü "Info" 6.2.5 Menü "Info" Info.. Gerätetyp X-STREAM Installierte Software-Version Version 1.0 Sensor 1077 Software-Version des DSP-Prozessors (wenn ▼XCA05812345678 "0", dann enthält das Gerät keinen DSP) 1. Menüseite Geräte-Seriennummer AB123CD45 ▲MAC Hinweis! Diese Seite erscheint nur, wenn "Interface" auf Ether eingestellt wurde, ansonsten wird sie beim Blättern unterdrückt. Menüseite 1b (optional) Informationen zum Messbereich 6.2.5.1, Seite 6-63 Installierte Optionen ▲Messbereich.. 6.2.5.2, Seite 6-64 InstallierteOption.. Zeigt, wie die Pumpe gesteuert wird Pumpenstrng. Menü-▼Werkseinstellungen.、 Hinweis! Diese Zeile erscheint nur bei vorhandener 2. Menüseite Messgaspumpe! Werkseinstellungen 6.2.5.3, Seite 6-65 ▲Europa.. Adressen der Kundendienststellen: Eine Zeile Nordamerika.. auswählen, um Kontaktinformationen für die Lateinamerika..

3. Menüseite

Asien-Pazifik..

entsprechende Region zu erhalten.

6.2 Menüsystem - Menü "Info"

6.2.5.1 Informationen zum Messbereich

Info Messbereich	
Komponente ?	Mehrkanalgerät: Im Gaskomponentenauswahlmenü eine Komponente wählen.
	Dieses Menü zeigt Informationen zum Mess- bereich für den ausgewählten Kanal an.
MinBereich 400 ppm MaxBereich 1000 ppm Prüfg.Bereic 110 %	Diese zwei Zeilen zeigen die minimale bzw. maximale Messgaskonzentration, die dem Analogausgangssignal zugeordnet werden darf, ohne das Gerät außerhalb der Mess- spezifikation zu betreiben (1 6.2.3.4.1.2, Seite 6-35).
	Gibt den maximal zulässigen Prüfgasfaktor für den Maximalmessbereich an (1777) Kalibrierprozeduren, Seite 7-5).

Mehrkanalgerät:

Mit der ← -Taste wird in die Gaskomponentenauswahl gewechselt, um die Einstellungen für einen anderen Kanal vorzunehmen.

6.2 Menüsystem - Menü "Info"

6.2.5.2 Installierte Optionen



Installiert	eOptionen
Ventile	Int+Ext
Ser.Interf	Ja
▼Pumpe	Ja

1. Menüseite

Diese Seiten zeigen Informationen zu den im Gerät eingebauten Optionen.

Um Parameter zu bearbeiten, muss das Menü zur Einstellungen der installierten Optionen verwendet werden (**1 6**.2.3.5, Seite 6-44).



6.2.5.2.1 Installierte Optionen, mehr Infos



Mehrkanalgerät:

Im Gaskomponentenauswahlmenü eine Komponente wählen.

6.2 Menüsystem - Menü "Info"

6.2.5.3 Werkseinstellungen



Dieses Menü dient nicht der Information des Benutzers, sondern ermöglicht die Änderung der Grundeinstellungen des Gerätes.



Das Ändern der Parameter in diesem Menü kann dazu führen, dass das Gerät fehlerhafte Ergebnisse zeigt, und kann im schlimmsten Fall ein nicht mehr funktionsfähiges Gerät zur Folge haben!

Aus diesen Gründen ist der Zugang mit dem Code der Ebene 4 geschützt und nur speziell ausgebildetem Personal erlaubt!

Der Code für die Zugangsebene 4 muss eingegeben werden, um Zugriff auf dieses Menü zu erhalten.



Kapitel 7 Wartung und Prozeduren

7.1 Einleitung

Regelmäßig durchgeführte Wartung stellt langfristig die Leistungsfähigkeit Ihres EMERSON Process Management Gasanalysators sicher! Desweiteren finden Sie hier Beschreibungen wichtiger Prozeduren, die, regelmäßig durchgeführt, den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Analysators gewährleisten.

Sie finden im vorliegenden Kapitel ausführliche Anleitungen zu diesen Themen:

Allgemeine Wartungshinweise		7.2, Seite 7-2
Durchführen eines Lecktests	15	7.3, Seite 7-4
Durchführen einer Kalibrierung		7.4, Seite 7-5
Ersetzen verbrauchter Sensoren	15	7.5, Seite 7-43
Reinigen des Gehäuses	15	7.6, Seite 7-56
Konfigurationsdaten speichern / wiederherstellen		7.7, Seite 7-57

7.2 Allgemeine Wartungshinweise

7.2 Allgemeine Wartungshinweise

Die im folgenden angegebenen Intervalle basieren auf Standardbetriebsbedingungen (Umgebungstemperatur +10 ... +40 °C; Temperaturänderung < 10 K /h). Verschmutzte Bauteile können ggf. gereinigt,

oder müssen ausgetauscht werden. Ersetzen Sie korrodierte Bauteile, oder sol-

che, die die erforderlichen Inspektionen und Prüfungen nicht bestanden haben!

Wartungsintervalle sind anzupassen (zu verkürzen) bei abweichenden Betriebsbedingungen, und wenn aggressive Gase zugeführt werden.



Beachten Sie auch die speziellen Wartungshinweise in den Zusatzanleitungen von Zubehörteilen, wie z. B. Flammensperren oder ausfallsicheren Containments.

Ziehen Sie die speziellen Zusatzanleitungen zu Rate, wenn Ihr Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen betrieben wird!

Sichtprüfungen		
Komponente	Prüfen auf	Intervall
Verschlauchung	Leckage, Versprödung, Verschmutzung	
Edelstahlverrohrung	Korrosion, Verschmutzung	
Drucksensor, Druckschalter, Durchflussmesser	Korrosion, Leckage	
Pumpe(n)	Festsitzende Schrauben, Anker frei schwingend	
Ventilblock	Korrosion, Leckage	jährlich
Flammensperren	Korrosion, Beschädigung, Fester Sitz	
Feldgehäuse (IP 66 / NEMA 4X)	Korrosion, Beschädigung des Gehäuses oder der Dichtungen	
Feldgehäuse, Verschlussstopfen	Fester Sitz	
Feldgehäuse, Kabelverschraubungen	Fester Sitz	

7.2 Allgemeine Wartungshinweise

Prüfungen		
Komponente		Intervall
Verschlauchung		
Drucksensor, Druckschalter	Lecktest	jährlich
Ventilblock		
Pumpenmembran	Lecktest	Nach 5000 Betriebsstunden (=208 Tage bei Dauerbetrieb)
Kapillaren	Druckabfalltest	jährlich
Flammensperren	Druckabfalltest	Siehe Zusatzanleitung
Ausfallsicheres Containment	diverse	Siehe Zusatzanleitung
Rohmesswerte des Analysatores	Überprüfen Sie die Nullgas-Rohwerte (abnehmende Werte können auf Verschmutzung opti- scher Komponenten hinweisen)	Zunächst monatlich, dann viertel- jährlich Zulässige Werte: Photometerquotient: $1,0 \pm 0,1$ NO, N_2O Quotient: $1,0 \pm 0,2$ pO_2 , eO_2 , TC: $0 \pm 100\ 000$ Digits (für Nullgas N_2)

Regelmäßiger Austausch von Komponenten	
Komponente	Intervall
Elektrochemische Sauerstoffzelle	Abhängig vom Ausgangssignal (Details, siehe weiter hin- ten in diesem Kapitel)
Interne Filter	jährlich, oder bei Verschmutzung
Externe Filter	mehrmals pro Jahr, abhängig von der Verschmutzung und dem Prozess
Pumpenmembran	spätestens nach 5000 Betriebsstunden

7.3 Durchführen eines Lecktests

7.3 Durchführen eines Lecktests

Um die besten Messergebnisse zu erhalten, muss sichergestellt werden, dass der Gasweg keine Lecks aufweist.

Im Folgenden wird die Durchführung eines Lecktests an den Gaswegen des Gerätes beschrieben.

Die Gaswege sollten alle zwei Monate auf diese Weise geprüft werden, ebenso nach einer Wartung bzw. dem Einsetzen oder der Reparatur von Gaswegkomponenten.

Hinweis!

Es wird empfohlen, externe Geräte (z.B. Kühler, Staubfilter usw.) mit in den Lecktest einzubeziehen!

Benötigte Ausrüstung

- U-Rohr-Manometer für max. 100 mbar
- Absperrventil

Prozedur

- Das mit Wasser gefüllte Manometer an den Messgasauslass anschließen (externe Gasleitungen entfernen).
- Absperrventil zwischen Gaseinlass und einem Stickstoffanschluss (N₂) installieren.
- Absperrventil öffnen, bis der interne Gasweg unter einem Druck von ca. 50 mbar steht (entspricht einer Wassersäule von 500 mm)
- Absperrventil schließen. Nachdem sich der Wasserspiegel stabilisiert hat, darf sich der Pegel mindestens 5 Minuten lang nicht mehr verändern!







Max. zulässiger Druck 500 mbar!

Mehrkanalgeräte: Analysatoren mit parallelen Gaswegen erfordern einen Lecktest für jeden Gasweg!

7.4 Kalibrierprozeduren

7.4 Kalibrierprozeduren

Hinweis!

Es wird empfohlen, Null- und Prüfgaskalibrierungen wöchentlich durchzuführen, um reproduzierbare verlässliche Messergebnisse zu bekommen.

Vor einer Prüfgaskalibrierung muss immer zuerst eine Nullgaskalibrierung durchgeführt werden!

Nullgaskalibrierung

Hierbei wird der Gasweg mit Stickstoff (N₂) oder einem anderen geeigneten Nullgas [konditionierte Raum- oder Industrieluft (NICHT für die Sauerstoffmessung!)] beströmt. Die darin enthaltene Konzentration der zu messenden Komponente wird vorher als Sollwert festgelegt (INT 7.4.1, Seite 7-7) und das während der Nullgaskalibrierung gemessene Signal dieser Gaskonzentration zugeordnet.

Prüfgaskalibrierung

Hierbei wird der Gasweg mit Prüfgas beströmen, das eine Konzentration von 80 % bis 110 % der oberen Messbereichsgrenze haben soll (*Niedrigere Konzentrationen können die Messgenauigkeit beeinträchtigen, wenn die Konzentration des späteren Messgases über der des Prüfgases liegt*). Die darin enthaltene Konzentration der zu messenden Komponente wird vorher als Sollwert festgelegt (IIIII 7.4.1, Seite 7-7) und das während der Prüfgaskalibrierung gemessene Signal dieser Gaskonzentration zugeordnet.

Hinweis!

Wenn die Sauerstoffkonzentration bekannt ist, kann für die Prüfgaskalibrierung eines Sauerstoffkanals Raumluft verwendet werden.

X-STREAM-Analysatoren unterstützen verschiedene Kalibrierprozeduren:

Manuelle Kalibrierung

Eine Kalibrierung wird durchgeführt, indem die Gase manuell sequentiell zugeführt und die jeweilige Prozedur per Auswahl über die Frontplatte eingeleitet wird. Der Benutzer muss die Gase zum richtigen Zeitpunkt zuführen, Spülzeiten berücksichtigen und auf die korrekte Reihenfolge der Kalibrierungen achten! Ventile werden nicht unterstützt.

Spezielle (manuelle) Kalibrierung

Die spezielle Kalibrierung ermöglicht durch die Einbindung von internen und/oder externen Ventilen, mit nur einem Tastendruck Kalibrierungen und Kalibrierungssequenzen einzuleiten. Der Analysator schaltet dabei selbsttätig die benötigten Gase auf und berücksichtigt die Spülzeiten.

Ferngesteuerte Kalibrierung

Über digitale Eingänge und die Modbus-Schnittstelle lassen sich Kalibrierungen ferngesteuert aktivieren. Die Steuerung über digitale Eingänge benötigt hierzu immer interne und/oder externe Ventile. Modbus unterstützt sowohl Kalibrierungen mit und ohne Ventile als auch Kalibriersequenzen.

Unbeaufsichtigte automatische Kalibrierung

Unbeaufsichtigte automatische Kalibrierungen werden durch die Einstellung einer Intervallzeit in der Software aktiviert:

Nach Ablauf des eingestellten Zeitintervalls führt der Analysator automatisch ventilunterstützte Null- bzw. Prüfgaskalibrierungen durch. Die Vorteile bestehen darin, dass weder beim Starten noch während der Kalibrierungen ein Benutzereingriff erforderlich ist, da der Analysator die Gase selbsttätig zuführt, Spülzeiten berücksichtigt und die Bedingung "Prüfgas- nur nach Nullgaskalibrierung" beachtet.

7.4.1 Kalibrierungen vorbereiten

7.4.1 Kalibrierungen vorbereiten



BETRIEB BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN



Beim Betrieb des Analysatoren bei Temperaturen unter 0 °C muss das Ende der Aufwärmphase abgewartet werden, bevor Gas aufgegeben oder die Pumpe eingeschaltet wird!

Missachtung kann Kondensation innerhalb der Gaswege und Beschädigung der Pumpenmembran zur Folge haben!



Lesen Sie ALLE Anweisungen BEVOR Sie einen SPUREN-SAUERSTOFFKANAL (tO₂) kalibrieren!

Ausführliche Hinweise zur Kalibrierung finden Sie in der jedem Sensor beiliegenden Anleitung. Lesen Sie diese Anleitung BEVOR Sie Kalibrierungen starten!

Der FEUCHTESPURENKANAL (tH₂O) darf nicht kalibriert werden!

Der Sensor ist vollständig kalibriert, alle Kalibrierdaten liegen in seinem Flashspeicher, und er muss nicht nachkalibriert werden:



Wird der Sensor dennoch kalibriert, kann dies zu einem defekten, nicht mehr einsetzbaren Sensor führen. Aus diesem Grund darf der Feuchtespurenkanal NICHT in Kalibrierprozeduren eingebunden werden! **Der Anwender hat dafür Sorge zu tragen, dass der Feuchtspurensensor nicht kalibriert wird!**

Um die Genauigkeit der Messungen sicherzustellen, empfehlen wir, den Sensor regelmäßig nach 12 Monaten Betriebsdauer auszutauschen. Informationen hierzu finden Sie in der K X-STREAM X2 Betriebsanleitung.

Stellen Sie vor dem Starten einer Kalibrierung sicher, dass alle benötigten Gase vorhanden und ordnungsgemäß angeschlossen wurden!



Führen Sie die Kalibriergase mit demselben Druck und Durchfluss zu wie auch das Messgas (empfohlen: ca. 1 l/min).

Stellen Sie sicher, dass ggf. notwendige Aufwärmzeiten eingehalten wurden. Angaben zu den verschiedenen Aufwärmzeiten der Messverfahren finden Sie unter den Messspezifikationen in I Abschnitt "1.8 Messtechnische Daten" auf Seite <?>!

7.4.1 Kalibrierung vorbereiten



Bevor Kalibrierungen durchgeführt werden können, müssen dem Analysator die Konzentrationen der Kalibriergase mitgeteilt werden (Sollwerte).

Von der MESSWERTANZEIGE ausgehend: AB-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen, in die Menüs EINSTELLUNGEN.. und KALIBRIERUNGEN.. wechseln, von dort aus ins Menü KALIBRIERGASE...

Mehrkanalgerät:

Im Gaskomponentenauswahlmenü die zu bearbeitende Komponente wählen.

Hier die Konzentration des für die Kalibrierung verwendeten Nullgases eingeben.

Hier die Konzentration des für die Kalibrierung verwendeten Prüfgases eingeben.

Hinweis!

Die Einheiten für die Kalibriergase sind dem entsprechenden Eintrag in den Anzeige-Einstellungen entnommen.

Mehrkanalgerät:

Mit der ← -Taste in die Gaskomponentenauswahl wechseln, um die Einstellungen für den anderen Kanal vorzunehmen.

Anschließend die LINKS-Taste drücken, um zum Menü KALIBRIERUNGEN zurückzukehren.

7.4.1 Kalibrierung vorbereiten

Aus
Nein
15 s

Beispiel:

Messbereich: 0 ... 50 % Nullgaskonzentration: 0 % Prüfgaskonzentration: 50 %

Situation:

Während der **Prüfgas**kalibrierung wird fälschlicherweise das **Nullgas** angeschlossen.

Toleranztest inaktiv (Aus):

Die Kalibrierung wird mit dem falschen Gas durchgeführt. Dies hat ein falsch eingestelltes Gerät zur Folge.

Toleranztest aktiv (10% bzw. AutoAus):

Der Analysator gibt eine Fehlermeldung aus und bricht die Kalibrierung ab, da der Messwert (des erwarteten Prüfgases) um mehr als 10 % vom oberen Messbereichs-endwert abweicht.

Hinweis!

Unquittierte Meldungen zu Wartungsbedarf werden gespeichert, auch wenn das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wird! Wenn zum Beispiel eine Kalibrierung wegen eines Toleranztests abgebrochen wurde, ist die Wartungsbedarf-Meldung aktiv. Wenn der Benutzer diese Meldung nicht quittiert und eine Standardmäßig ist die Option "Toler.Test" (Toleranztest) inaktiv (**Aus**).

Der Toleranztest vermeidet, dass eine Kalibrierung mit dem falschen Gas gestartet wird, was ein verstelltes Gerät zur Folge hätte (s. Beispiele links).

Wenn der Toleranztest aktiviert ist (**10** %) prüft der Analysator während der Kalibrierung, ob der eingestellte Wert für Null- bzw. Prüfgas mit der Konzentration des aktuell angeschlossenen Gases übereinstimmt. Weicht die Konzentration um mehr als 10% des Messbereichs vom entsprechenden eingestellten Wert ab, wird die Kalibrierung abgebrochen und ein Wartungsbedarf gemeldet (LED und optional Relaisausgang). Um den Alarm zurückzusetzen, muss eine gültige Kalibrierung durchgeführt oder die Meldung im Menü STEUERUNG - QUITTIERUNGEN.. quittiert werden.

Die 3. Option (**AutoAus**) funktioniert wie **10** %, mit dem Unterschied, dass der Alarm nach 2-3 Minuten automatisch zurückgesetzt wird.

Es gibt aber Situationen, in denen der Toleranztest deaktiviert werden muss, z.B. für eine Kalibrierung nach Änderung der Prüfgaskonzentration. In diesen Fällen ist die Option **Aus** zu wählen.

Kalibrierung mit deaktiviertem Toleranztest durchführt, wird die frühere Meldung gespeichert und bei einer künftigen Aktivierung des Toleranztests wieder angezeigt!

7.4.1 Kalibrierung vorbereiten

.
Aus
Nein
15 s

Hinweis!

Die Zeile "Spülzeit" steht nur dann zur Verfügung, wenn im Menü INSTALLIERTE OPTIONEN.. im Parameter "Ventile" ein anderer Wert als **keine** steht. Ventile werden nur für spezielle, ferngesteuerte oder unbeaufsichtigte Kalibrierungen verwendet (**I**) 7.4.1.1.4, Seite 7-16).

7.4.1 Kalibrierung vorbereiten

7.4.1.1 Zusätzliche Vorbereitungen für ventilunterstützte Kalibrierungen

Verschiedene Kalibrierprozeduren sind nur mit installierten internen und/oder externen Ventilen möglich.

Dies erfordert auch, dass alle benötigten Kalibriergase an die Ventile angeschlossen und die Ventile in der Software den Gasen zugeordnet sind.

Warum müssen die Ventile zugeordnet werden?

Für diese Kalibrierungen steuert der Analysator den Gasfluss und muss daher "wissen", welche Funktion welches Ventil hat - dies wird in der Ventilzuordnung eingestellt.

Je nach Kalibrierprozedur ist es außerdem möglich, ein Ventil für verschiedene Aufgaben zu verwenden. Beispiel:

- Mehrkanalgerät misst CO und CO,
- Prüfgase sind CO und CO₂, Nullgas für beide Kanäle ist N₂.

Ohne einstellbare Zuordnung müssten die Nullgaskalibrierungen für beide Kanäle separat erfolgen. Durch die Notwendigkeit, die Spülzeiten für beide Kanäle separat zu berücksichtigen, ergäben sich relativ lange Zeiten für die Gesamtprozedur.

Mit einstellbarer Zuordnung kann der Benutzer bestimmen, dass z.B. das Ventil V1 als Nullgasventil für Kanal 1 UND Kanal 2 dient. Wird nun eine Nullgaskalibrierung durchgeführt, berechnet der Analysator die Nullwerte für beide Kanäle gleichzeitig und muss auch nur einmal die Spülzeiten berücksichtigen. Dies hat erheblich kürzere Kalibrierzeiten zur Folge.



Abb. 7-2: Optimierte Kalibrierprozedur mit einstellbarer Ventilzuordnung

7.4.1 Kalibrierung vorbereiten

Bevor Ventile zugeordnet werden können, muss festgestellt werden, ob und welche Art Ventile (interne / externe) vorhanden ist:

1	Einstellungen	$\overline{}$
	InstallierteOption.	\nearrow

Öffnen Sie das Menü EINSTELLUNGEN - IN-STALLIERTEOPTION. : Die erste Zeile zeigt die Art der Ventile.

Ventile:	Intern
Ser.Interf:	Ja
Pumpe:	Ja
▼D.FluAlm:	Ja

Ventile:	Extern	6
Ser.Interf:	Ja	
Pumpe:	Ja	
▼D.FluAlm:	Ja	

Sind, wie im Beispiel links, **interne** Ventile vorhanden, wechseln Sie in das INTSHS Menü (**I** 7.4.1.1.1, Seite 7-12) um sie zuzuordnen.

Sind, wie im Beispiel links, **externe** Ventile vorhanden, wechseln Sie in das DIGITALE AUSGÄNGE Menü (**E** 7.4.1.1.2, Seite 7-14) to assign valves.

Ventile:	Int+Ext	
Ser.Interf:	Ja	
Pumpe:	Ja	
▼D.FluAlm:	Ja	l

Sind **interne und externe** Ventile installiert, dann erfolgt die Zuordnung über beide Menüs, das INTSHS (**I**) 7.4.1.1.1 Seite 7-12) und das DIGITALE AUSGÄNGE Menü (**I**) 7.4.1.1.2 Seite 7-14).

7.4.1 Kalibrierung vorbereiten

7.4.1.1.1 Zuordnung interner Ventile

Um interne Ventile den vorhandenen Gasanschlüssen zuzuordnen, öffnen Sie das Menü EINSTELLUNGEN - EIN-/AUSGÄNGE -INTSHS:



Gas1:	Messgas
Gas2:	V1
Gas3:	V3
▼Gas4:	Aus

Page 1

▲Gas5:	Aus
Gas6:	V2
Gas7:	Aus
▼Gas8:	Aus

Page 2

Jedem vorhandene Gaseingang des Gerätes ("Gas1"... "Gas8") wird zunächst über dieses Menü ein virtueller Ventilbezeichner (V1... V8, Messgas) zugeordnet. (Falls die Ventile schon im Werk eingebaut wurden, ist diese Zuordnung bereits erfolgt).

Hinweise!

Abhängig vom vorhandenen Analysatormodell können 1 oder 2 Ventilblöcke eingebaut werden.

Auch die Anzahl der max. möglichen Gaseingänge schwankt je nach Modell zwischen 4 und 8.

Änderungen an der ggf. schon im Werk vorgenommenen Konfiguration kann ein nicht mehr ordnungsgemäß funktionierendes Gerät zur Folge haben!





Im nächsten Schritt müssen die virtuellen Ventile den vorhandenen Messkanälen zugeordnet werden. Sind keine externen Ventile vorhanden, fahren Sie hierzu fort mit Abschnitt 7.4.1.1.3 ab Seite 7-15.

7.4.1 Kalibrierung vorbereiten

7.4.1.1.2 Zuordnung externer Ventile zu Digitalen Ausgängen



Ausgang1:	Ausfall
Ausgang2:	WartBedf
Ausgang3:	AusSpez
▼Ausgang4:	FktKontr

Menüseite 1

▲Ausgang5:	Messgas
Ausgang6:	V1
Ausgang7:	V2
▼Ausgang8:	V3

Menüseite 2

Wenn Sie externe Ventile zur Gassteuerung verwenden, kontrollieren Sie zunächst, ob alle benötigten Ventile an digitale Ausgangsklemmen angeschlossen wurden. Öffnen Sie anschließend das Menü EINSTELLUNGEN -EIN-/AUSGÄNGE - DIGAUSGÄNGE..., um die Ventile auch softwaremäßig den Ausgängen zuzuordnen:

Über dieses Menü lassen sich die digitalen Ausgänge konfigurieren, die alle dieselben Optionen bieten. "Ausgänge 1-4" sind bei jedem Gerät eingebaut und werden werksseitig mit den NAMUR-Signalen belegt (s. links).

Weitere Menüseiten sind über den Seitenindikator (▼) erreichbar, wenn Erweiterungskarten installiert wurden.

"Ausgänge 5-13" sind die über die erste Erweiterungskarte zugänglichen Ausgänge (die Ausgänge 9 bis 13 erscheinen auf den hier nicht dargestellten Menüseiten 3 und 4).

Hinweis!

Abhängig vom Analysatormodell können bis zu 2 Erweiterungskarten installiert werden und das Menü verlängert sich entsprechend um weitere Seiten.

Nun müssen noch die Ventile den Messkanälen zugeordnet werden: Fahren Sie fort mit **L** Abschnitt 7.4.1.1.3 ab Seite 7-15.
7.4.1 Kalibrierung vorbereiten

7.4.1.1.3 Kalibrierventilzuordnung

Null- oder Prüfgasventil zugeordnet werden. Die Ventile können den Kanälen frei zugeordnet werden. Dies beinhaltet z.B. folgende Varianten:

Jedem Messkanal muss nun ein Ventil als

- dieselbe Kombination (von Null- und Prüfgasventil) für mehrere Kanäle
- Kombinationen, bei denen ein Ventil dieselbe Funktion für mehrere Kanäle hat
- Kombinationen, bei denen ein Ventil ie nach Kanal eine unterschiedliche Funktion hat, z.B. das Nullgasventil für Kanal 1 ist gleichzeitig das Prüfgasventil für Kanal 2.

Je nach verwendeten Gasen können sich aus solchen Kombinationen zeit- bzw. verbrauchsoptimierte Kalibrierprozeduren ergeben.

Zur Zuordnung der Ventile wechseln Sie in das Menü EINSTELLUNGEN - KALIBRIERUNG -VENTILZUORDNUNG.

Ventilzuordnung..



Einstellungen..

Kalibrierung..

Ventilzuordnung	
Nullgas:	V1
Prüfgas:	V2

Hinweis!

Die Einstellungen in diesem Menü werden nicht auf Plausibilität geprüft: Der Benutzer ist dafür verantwortlich, nur vorhandene Ventile richtig zuzuordnen.!

Mehrkanalgerät:

Im Gaskomponentenauswahlmenü die zu bearbeitende Komponente wählen.

Ordnen Sie die für den ausgewählten Kanal benötigten Ventile zu.

Verfügbare Optionen: V1 ... V8

Mehrkanalgerät:

Mit der ← -Taste wird in die Gaskomponentenauswahl gewechselt, um die Einstellungen für einen anderen Kanal vorzunehmen.

7.4.1 Kalibrierung vorbereiten

7.4.1.1.4 Spülzeiteinstellung



Kalibriergase	
Toler.Test:	Aus
Ausg.halten:	Nein
▼Spülzeit:	15 s

Zum Abschluss muss nun noch die Spülzeit festgelegt werden:

Wenn der Gasfluss von internen oder externen Ventilen gesteuert wird, schalten diese sofort nach Auslösen der Kalibrierung das benötigte Kalibriergas auf den Gasweg. Wegen des begrenzten Durchflusses und der Entfernung zwischen Ventilen und Messzelle wird jedoch etwas Zeit benötigt, um die Messzelle mit dem Kalibriergas zu füllen: Dies ist die Spülzeit, die hier einzugeben ist. Wird die Berechnung der Kalibrierung vor Ablauf der Spülzeit gestartet, so enthalten die Gaswege noch andere Komponenten und die Kalibrierung wird dadurch fehlerhaft.

Hinweis!

Es kann nur eine Spülzeit je Gerät definiert werden, unabhängig davon, wieviele Ventile verwendet werden! Geben Sie hier, abhängig von Ihrem Aufbau, die längste notwendige Spülzeit ein.

7.4 Kalibrierprozeduren

Die nachfolgende Tabelle zeigt wichtige Parameter der verschiedenen Kalibrierprozeduren im Vergleich. Die letzte Spalte führt Sie zu den zugehörigen Schritt-für-Schritt-Anweisungen.



Das korrekte Konfigurieren und Durchführen von Kalibrierungen ist wichtig, um die Funktionsfähigkeit Ihres Analysators zu erhalten. Um fehlerhafte Kalibriereinstellungen zu vermeiden, können ausgewählte Menüs durch Zugangscodes gegen unberechtigte Änderungen gesichert werden.

Die nachfolgenden Abschnitte berücksichtigen nicht, dass Menüs ggf. durch Zugangscodes geschützt sind.

Informationen darüber, welche Menüs zugangscodegeschützt werden können finden Sie in Kapitel 6 dieser Anleitung.

Kalibrierprozedur	Menüseite (STEUERUNG -)	Ventile	Zeitgleich kalibrierte Kanäle	weitere Informationen
Manuelle	NULLGASKALIB	ontional	einzelner	Spite 7-18
Kalibrierung	PRÜFGASKALIB	optional	Kanal	Selle 7-10
	SPEZ.KALIBRIERUNG - ALLE NULLKAL.!			
spezielle Kalibrierung	SPEZ.KALIBRIERUNG - ALLE PRÜFKAL.!	erforderlich	alle Kanäle	Seite 7-21
	SPEZ.KALIBRIERUNG - ALLE NULL&PRÜFKAL.!			
Ferngesteuerte Kalibrierung n.a. (per Modbus oder Dig IN)		empfohlen	alle Kanäle	Seite 7-32
Unbeaufsichtigte Kalibrierung	n.a. (per Intervallzeit)	erforderlich	alle Kanäle	Seite 7-37

7.4.2 Manuelle Kalibrierung

7.4.2 Manuelle Kalibrierung



Nullgaskalib
Prüfgaskalib
Spez.Kalibrierung
▼Gasfluss

Von der MESSWERTANZEIGE ausgehend, die AB-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen, dort ins Menü STEUERUNG.. wechseln.

Um eine Nullgaskalibrierung zu starten, die erste Zeile auswählen:

7.4.2.1 Manuelle Nullgaskalibrierung

Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass das benötigte Gas durch das Gerät fließt!

Kalibriergase sollten mit demselben Durchfluss wie das Messgas zugeführt werden (Empfehlung: ca. 1 l/min), ohne Druck und unter Verwendung des richtigen Anschlusses (INST Abschnitt 3.4).

Die Aufwärmzeit nach dem Einschalten muss abgelaufen sein! Je nach Messsystem und Konfiguration beträgt die Aufwärmzeit 15 bis 50 Minuten!

Mehrkanalgerät:

Im Gaskomponentenauswahlmenü die zu kalibrierende Komponente wählen.

Die erste Zeile ermöglicht den sofortigen Abbruch der Prozedur.

Die zweite Zeile auswählen, um die Kalibrierung zu starten.

Zeile 3 zeigt den eingestellten Sollwert für das Kalibriergas (hier 0,000 ppm), Zeile 4 die aktuell gemessene Konzentration.



Komponente

Abbrechen!		
Start Kali	brieru	ing!
Nullgas	0.000	ppm
▼CO2.1	0.200	ppm

7.4.2 Manuelle Kalibrierung

Gasfluss	Nullgas
CO2.1	0.000 ppm
Prozedur	Nullabgl
Zeit	10 s

7.4.2.2 Manuelle Prüfgaskalibrierung



TIDDICCIICI		
Start Ka	librierur	ng!
Prüfgas	20.000	ppm
▼CO2.1	16.200	ppm

Nach dem Start der Kalibrierung zeigt das Display Informationen zum gegenwärtigen Status:

Die zweite Zeile zeigt den Code des zu kalibrierenden Kanals und die aktuell gemessene Konzentration (am Ende der Nullgaskalibrierung soll dieser Wert auf "0" stehen).

Die Zeile "Prozedur" zeigt an, welcher Vorgang ausgeführt wird (**Nullabgl** = Kalibrierung läuft; **Spülen** = Messsystem wird mit aktuellem Gas gefüllt; **Keine** = Kalibrierung abgeschlossen); die letzte Zeile zeigt die verbleibende Zeit bis zum Abschluss der Kalibrierung (startet bei 40 Sekunden).

Nach Abschluss der Prozedur die LINKS-Taste zweimal drücken um **entweder**

zur Gaskomponentenauswahl zurückzukehren (nur bei Mehrkanalgeräten), ggf. einen weiteren Kanal auszuwählen und die oben beschriebenen Schritte für diesen Kanal zu wiederholen, oder

zum Menü STEUERUNG.. zurückzukehren, um eine Prüfgaskalibrierung durchzuführen. Der Vorgang und die Anzeigen sind dem einer Nullgaskalibrierung ähnlich:

PRÜFGASKALIB.. auswählen.



Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass das benötigte Gas durch das Gerät fließt!

Mehrkanalgerät:

Im Gaskomponentenauswahlmenü die zu kalibrierende Komponente wählen.

Die erste Zeile ermöglicht den sofortigen Abbruch des Prozedur.

Die zweite Zeile auswählen, um die Kalibrierung zu starten.

Zeile 3 zeigt den eingestellten Sollwert für das Kalibriergas (hier 20 ppm), Zeile 4 die aktuell gemessene Konzentration.

7.4.2 Manuelle Kalibrierung

Nach dem Start der Kalibrierung zeigt das Display Informationen zum gegenwärtigen Status:

Die zweite Zeile zeigt den Code des zu kalibrierenden Kanals und die aktuell gemessene Konzentration (am Ende der Prüfgaskalibrierung sollte diese dem Sollwert entsprechen). Die Zeile "Prozedur" zeigt an, welcher Vorgang ausgeführt wird (**Empfindl** = Kalibrierung läuft; **Spülen** = Messsystem wird mit aktuellem Gas gefüllt; **Keine** = Kalibrierung abgeschlossen); die letzte Zeile zeigt die verbleibende Zeit bis zum Abschluss der Kalibrierung (startet bei 40 Sekunden).

Nach Abschluss der Prozedur **entweder** die LINKS-Taste zweimal drücken, um zur Gaskomponentenauswahl zurückzukehren (nur bei Mehrkanalgeräten), ggf. einen weiteren Kanal auszuwählen und die oben beschriebenen Schritte für diesen Kanal zu wiederholen,

oder

die MESSEN-Taste drücken, um zur Messwertanzeige zurückzukehren und die manuelle Kalibrierung abzuschließen.

Gasfluss	Prüfgas
CO2.1	20.000 ppm
Prozedur	Empfindl
Zeit	10 s

7.4.3 Spezielle Kalibrierungen

7.4.3 Spezielle Kalibrierungen

Die Standardprozeduren für die manuelle Kalibrierung sind in der Funkionalität begrenzt: Um Null- und Prüfgaskalibrierungen für ein Mehrkanalgerät durchzuführen, muss der Benutzer 4 Prozeduren in der richtigen Reihenfolge manuell einleiten. Außerdem muss er beim Gerät bleiben, um nach dem Abschluss der einen Prozedur die nächste zu starten.

Ähnliches gilt auch für ein Einkanalgerät, wenn der Benutzer eine Null- **und** eine Prüfgaskalibrierung durchführen möchte.

Um den Ablauf **manueller Kalibrierungen** zu vereinfachen, bieten X-STREAM-Analysatoren ein neues Menü an: SPEZIELLE KALIBRIERUNG.

Nur ein Tastendruck startet eine der folgenden Prozeduren:

- Nullgaskalibrierung aller Kanäle eines Geräts
- Pr
 üfgaskalibrierung aller Kan
 äle eines Ger
 äts

Kanäle eines Geräts

Obwohl die spezielle Kalibrierung gerade bei Mehrkanalgeräten besondere Vorteile bietet, kann sie auch bei Einkanalgeräten verwendet werden, da eine Null- **und** Prüfgaskalibrierung für den einen Kanal mit nur einem Tastendruck eingeleitet werden kann.

Die einzige Bedingung für die Verwendung dieser neuen Funktionen ist, dass interne und/oder externe Ventile installiert und entsprechend zugeordnet sind (**I**) 7.4.1.1, Seite 7-7).

Ausführliche Beschreibungen zu der Durchführung:

Nullgaskalibrierungen aller Kanäle

Prüfgaskalibrierungen aller Kanäle

- Null- und Prüfgaskalibrierungen aller Kanäle
- 7.4.3.1, Seite 7-21
 7.4.3.2, Seite 7-24
 7.4.3.3, Seite 7-27

Betriebsanleitung HASX2D-BA-HS 10/2012

7.4.3 Spezielle Kalibrierungen

7.4.3.1 Nullgaskalibrierung aller Kanäle

Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass die benötigten Gase verfügbar sind!

Kalibriergase sollten mit demselben Durchfluss wie das Messgas zugeführt werden (Empfehlung: ca. 1 l/min), ohne Druck und unter Verwendung des richtigen Anschlusses (LSC Abschnitt 3.4).



Die Aufwärmzeit nach dem Einschalten muss abgelaufen sein! Je nach Messsystem und Konfiguration beträgt die Aufwärmzeit 15 bis 50 Minuten!

Die Spülzeit muss so eingestellt werden, dass die Messzelle ausreichend mit dem jeweilen Kalibriergas gefüllt wird, nachdem das Ventil geöffnet ist!

Von der MESSWERTANZEIGE ausgehend, die AB-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen, dann in das Menü STEUERUNG - SPEZ. KALIBRIERUNG wechseln.

Um eine Nullgaskalibrierung für alle Kanäle einzuleiten, die zweite Zeile auswählen.

Hinweis!

In Einkanalgeräten wird dasselbe Menü eingeblendet. Der Begriff "Alle" bezieht sich dann aber nur auf den einen Kanal!

\langle	Steuerung	
	Spez.Kalibrierung.	

Abbrechen!	-
AllNullK!	
AllPrüfK!	
AllNPKal!	

7.4.3 Spezielle Kalibrierungen



Abb. 7-4: Ablaufdiagramm der Prozedur "Nullgaskalibrierung aller Kanäle"

7 Wartung

Gasfluss V4 Prozedur Spülen Zeit 10 s

Gasfluss	V4
Prozedur	Nullabgl
Zeit	29 s

Gasfluss	Messgas
CO2.1	0.000 ppm
Prozedur	Spülen
Zeit	10 s

Der Analysator beginnt sofort mit der (bzw. den) Nullgaskalibrierung(en). Bitte die Anzeige beachten! Es werden Informationen zum aktuellen Status angezeigt (siehe nachfolgende Beispiele).

Der erste Bildschirm zeigt, dass das Ventil **V4** offen ist. Gegenwärtig wird das System gespült (Vorspülen), damit es ausreichend mit Nullgas gefüllt ist, wenn die Berechnungen gestartet werden. Die verbleibende Spülzeit beträgt hier **10** Sekunden (heruntergezählt vom in den Kalibriereinstellungen festgelegten Wert; Seite 7-16).

Nach Ablauf der Vorspülzeit wird mit der Berechnung des Nullpunkts begonnen (angezeigt durch **Nullabgl)**: Nullgas fließt, der Countdown beginnt bei 40 Sekunden.

Hinweis!

Wenn ein Mehrkanalgerät mehrere Kanäle gleichzeitig kalibriert, wird in der Zeile "Prozedur" der Wert **Nullabgl** angezeigt. Eine Anzeige der momentan kalibrierten Kanäle erfolgt in der Statuszeile der Messanzeige.

Nach Beendigung der Nullgaskalibrierung wird das Nullgasventil geschlossen und das Messgasventil geöffnet. Nun startet eine Nachspülzeit, da, um korrekte Messergebnisse zu erhalten, das System komplett mit Messgas gefüllt sein muss. Die Nachspülzeit setzt sich zusammen aus Spülzeit, wie in den Kalibriereinstellungen festgelegt (ISS Seite 7-16) und 2x Signaldämpfungszeit (ISS Seite 6-29).

Die Nullgaskalibrierung ist abgeschlossen, wenn die verbleibende Zeit **0** beträgt und als Gasfluss **Messgas** angezeigt wird.

Drücken Sie nun

entweder die LINKS-Taste, um zum Menü SPEZ.KALIBRIERUNG zurückzukehren und eine weitere Kalibrierung zu starten,

oder die MESSEN-Taste, um zur MESSWERT-ANZEIGE zurückzukehren.

7.4.3.2 Prüfgaskalibrierung aller Kanäle

Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass die benötigten Gase verfügbar sind!

Kalibriergase sollten mit demselben Durchfluss wie das Messgas zugeführt werden (Empfehlung: ca. 1 l/min), ohne Druck und unter Verwendung des richtigen Anschlusses (I Abschnitt 3.4).



Die Aufwärmzeit nach dem Einschalten muss abgelaufen sein! Je nach Messsystem und Konfiguration beträgt die Aufwärmzeit 15 bis 50 Minuten!

Die Spülzeit muss so eingestellt werden, dass die Messzelle ausreichend mit dem jeweilen Kalibriergas gefüllt wird, nachdem das Ventil geöffnet ist!

Von der MESSWERTANZEIGE ausgehend, die AB-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen, dann in das Menü STEUERUNG - SPEZ. KALIBRIERUNG wechseln.

Um eine Prüfgaskalibrierung für alle Kanäle einzuleiten, die dritte Zeile auswählen.

Hinweis!

In Einkanalgeräten wird gleiche Menü eingeblendet. Der Begriff "Alle" bezieht sich dann aber nur auf den einen Kanal!



Abbrechen!	
AllNullK!	
AllPrüfK!	
AllNPKal!	



Abb. 7-5: Ablaufdiagramm der Prozedur "Prüfgaskalibrierung aller Kanäle"

Der Analysator beginnt sofort mit der (bzw. den) Prüfgaskalibrierung(en). Bitte die Anzeige beachten! Es werden Informationen zum aktuellen Status angezeigt (siehe nachfolgende Beispiele).

Der erste Bildschirm zeigt, dass das Ventil **V1** offen ist. Gegenwärtig wird das System gespült (Vorspülen), damit es ausreichend mit Prüfgas gefüllt ist, wenn die Berechnungen gestartet werden. Die verbleibende Spülzeit beträgt hier **10** Sekunden (Anfangswert wird in den Kalibriereinstellungen festgelegt; **I**SS Seite 7-16).

Nach Ablauf der Vorspülzeit wird mit der Berechnung des Prüfgaswerts begonnen (angezeigt durch den Begriff **Empfindl**): Prüfgas fließt, der Countdown beginnt bei 40 Sekunden.

Hinweis!

Wenn ein Mehrkanalgerät mehrere Kanäle gleichzeitig kalibriert, wird in der Zeile "Prozedur" der Wert **Empfindl** angezeigt. Eine Anzeige der momentan kalibrierten Kanäle erfolgt in der Statuszeile der Messanzeige. Nach Beendigung der Prüfgaskalibrierung wird das Prüfgasventil geschlossen und das Mess-gasventil geöffnet. Nun startet eine Nachspülprozedur, da, um korrekte Messergebnisse zu erhalten, das System komplett mit Messgas gefüllt werden muss. Die Nachspülzeit setzt sich zusammen aus Spülzeit, wie in den Kalibriereinstellungen festgelegt (ISS Seite 7-16) und 2x Signaldämpfungszeit (ISS Seite 6-29).

Die Prüfgaskalibrierung ist abgeschlossen, wenn die verbleibende Zeit **0** beträgt und als Gasfluss **Messgas** angezeigt wird. Drücken Sie nun

entweder die LINKS-Taste, um zum Menü SPEZ.KALIBRIERUNG zurückzukehren und

eine weitere Kalibrierung starten oder die MESSEN-Taste, um zur MESSWERT-ANZEIGE zurückzukehren.

ANZEIGE zurückzükehren.

Gasfluss	V1
Prozedur	Spülen
Zeit	10 s

Gasfluss	V1
Prozedur	Empfindl
Zeit	29 s

Gasfluss	Messgas
CO2.1	0.000 ppm
Prozedur	Spülen
Zeit	10 s

Wartung

Betriebsanleitung HASX2D-BA-HS 10/2012

7.4.3 Spezielle Kalibrierungen

7.4.3.3 Kombinierte Null- und Prüfgaskalibrierung für alle Kanäle

Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass die benötigten Gase verfügbar sind!

Kalibriergase sollten mit demselben Durchfluss wie das Messgas zugeführt werden (Empfehlung: ca. 1 l/min), ohne Druck und unter Verwendung des richtigen Anschlusses (INST Abschnitt 3.4).



Die Aufwärmzeit nach dem Einschalten muss abgelaufen sein! Je nach Messsystem und Konfiguration beträgt die Aufwärmzeit 15 bis 50 Minuten!

Die Spülzeit muss so eingestellt werden, dass die Messzelle ausreichend mit dem jeweilen Kalibriergas gefüllt wird, nachdem das Ventil geöffnet ist!

Von der MESSWERTANZEIGE ausgehend, die AB-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen, dann in das Menü STEUERUNG -SPEZ.KALIBRIERUNG wechseln.

Um eine Null- und Prüfgaskalibrierung für alle Kanäle einzuleiten, die letzte Zeile auswählen.

Hinweis!

In Einkanalgeräten wird dasselbe Menü eingeblendet. Der Begriff "Alle" bezieht sich dann aber nur auf den einen Kanal!



Abbrechen!
AllNullK!
AllPrüfK!
AllNPKal!



Abb. 7-6: Ablaufdiagramm der Prozedur "Null- und Prüfgaskalibrierung aller Kanäle"

Gasfluss V4 Prozedur Spülen Zeit 10 s

Gasfluss	V4
Prozedur	Nullabgl
Zeit	29 s

Gasfluss	Messgas
CO2.1	0.000 ppm
Prozedur	Spülen
Zeit	10 s

Diese Prozedur ist eine Kombination der beiden auf den vorhergehenden Seiten beschriebenen: Zuerst werden alle Kanäle nullgas- und dann prüfgaskalibriert. Nachfolgend eine Beschreibung der einzelnen Phasen mit beispielhaften Darstellungen der jeweiligen Geräteanzeige.

Der erste Bildschirm zeigt, dass das Ventil **V4** offen ist. Gegenwärtig wird das System gespült (Vorspülen), damit es ausreichend mit Nullgas gefüllt ist, wenn die Berechnungen gestartet werden. Die verbleibende Spülzeit beträgt hier **10** Sekunden (heruntergezählt vom in den Kalibriereinstellungen festgelegten Wert; Seite 7-16).

Nach Ablauf der Vorspülzeit wird mit der Berechnung des Nullpunkts begonnen (angezeigt durch **Nullabgl**): Nullgas fließt, der Countdown beginnt bei 40 Sekunden.

Hinweis!

Wenn ein Mehrkanalgerät mehrere Kanäle gleichzeitig kalibriert, wird in der Zeile "Prozedur" der Wert **Nullabgl** angezeigt. Eine Anzeige der momentan kalibrierten Kanäle erfolgt in der Statuszeile der Messanzeige.

Nach Beendigung dieser Nullgaskalibrierung wird nach weiteren, noch nicht mit Nullgas kalibrierten Kanälen gesucht und die beschriebene Prozedur so oft wiederholt, bis alle Kanäle abgearbeitet wurden.

Daran anschließend wird sofort die Prüfgaskalibrierung aller vorhandenen Kanäle eingeleitet:

Gasfluss	V1
Prozedur	Spülen
Zeit	10 s

Gasfluss	V1
Prozedur	Empfindl
Zeit	29 s

Gasfluss	Messgas
CO2.1	0.000 ppm
Prozedur	Spülen
Zeit	10 s

Das zum ersten Kanal gehörige Prüfgasventil (hier: **V1**) wird geöffnet und das System gespült (Vorspülen), damit es ausreichend mit Prüfgas gefüllt ist, wenn die Berechnungen gestartet werden. Die verbleibende Spülzeit beträgt hier **10** Sekunden (Anfangswert wird in den Kalibriereinstellungen festgelegt; **I**SE Seite 7-16).

Nach Ablauf der Vorspülzeit wird mit der Berechnung des Prüfgaswertes begonnen (angezeigt durch den Begriff **Empfindl**): Prüfgas fließt, der Countdown beginnt bei 40 Sekunden.

Hinweis!

Wenn ein Mehrkanalgerät mehrere Kanäle gleichzeitig kalibriert, wird in der Zeile "Prozedur" der Wert **Empfindl** angezeigt. Eine Anzeige der momentan kalibrierten Kanäle erfolgt in der Statuszeile der Messanzeige

Nach Beendigung dieser Kalibrierung wird nach weiteren, noch nicht mit Prüfgas kalibrierten Kanälen gesucht und die beschriebene Prozedur so oft wiederholt, bis alle Kanäle abgearbeitet wurden.

Nach Abschluss all dieser Kalibrierungen wird das Prüfgasventil geschlossen und das Mess-gasventil geöffnet. Nun startet eine Nachspülprozedur, da, um korrekte Messergebnisse zu erhalten, das System komplett mit Messgas gefüllt werden muss. Die Nachspülzeit setzt sich zusammen aus Spülzeit, wie in den Kalibriereinstellungen festgelegt (Seite 7-16) und 2x Signaldämpfungszeit (ESS Seite 6-29).

Die Kalibrierung ist abgeschlossen, wenn die verbleibende Zeit **0** beträgt und als Gasfluss **Messgas** angezeigt wird.

Die MESSEN-Taste drücken, um zur MESSWERTANZEIGE zurückzukehren.

7.4.4 Ferngesteuerte Kalibrierung

7.4.4 Ferngesteuerte Kalibrierung

Ferngesteuerte Kalibrierungen lassen sich über digitale Eingänge und über die Modbus-Schnittstelle auslösen. Beide Varianten bieten jedoch unterschiedliche Funktionalitäten:

Die Fernsteuerung über die **digitalen Eingänge** (Option) ist nur möglich in Kombination mit internen und/oder externen Ventilen und limitiert auf 3 Prozeduren, die wahlfrei digitalen Eingängen zugeordnet werden können: "Nullgaskalibrierung aller Kanäle", "Prüfgaskalibrierung aller Kanäle" sowie "Nullund Prüfgaskalibrierung aller Kanäle"

und Prüfgaskalibrierung aller Kanäle".

Hinweis!

Bei Aktivierung der Prozedur "Prüfgaskalibrierung aller Kanäle" ist auf die Einhaltung der Bedingung "Prüfgas- nur nach Nullgaskalibrierung" zu achten!

Die **Modbus**-Schnittstelle bietet mehr Variationen:

Kalibrierungen ohne Ventile:

Zwar werden per Modbus-Signal die Prozedureneingeleitet, aberderBenutzer muss dafür sorgen (z.B. über sein separates Gasaufbereitungssystem), dass das jeweils benötigte Gas anliegt, die Spülzeiten berücksichtigt werden und die Bedingung "Prüfgas- nur nach Nullgaskalibrierung" eingehalten wird.

- Kalibrierungen mit Ventilen Mit angeschlossenen, zugeordneten internen und/oder externen Ventilen (ISS 7.4.1.1, Seite 7-10) lassen sich 2 grundsätzliche Varianten unterscheiden:
 - Per Modbus-Signal werden einzelne Prozeduren eingeleitet. Der Analysator überwacht dabei die Gaszufuhr und Spülzeit, während der Benutzer auf die Einhaltung der Bedingung "Prüfgas- nur nach Nullgaskalibrierung" achten muss.
 - 2. Spezielle Kalibrierprozeduren:
 - Nullgaskalibrierung aller Kanäle eines Geräts
 - Prüfgaskalibrierung aller Kanäle eines Geräts
 - Null- und Prüfgaskalibrierung aller Kanäle eines Geräts

Ausgelöst per Modbusbefehl werden die o.g. Prozeduren jeweils automatisch vom Analysator durchgeführt, der die Gaszufuhr und Spülzeiten kontrolliert und (nur bei der letztgenannten Prozedur) auch die Einhaltung der Bedingung "Prüfgas- nur nach Nullgaskalibrierung" beachtet .

Ausführliche Beschreibungen zu:

Kalibrierungen, ausgelöst über digitale Eingänge Kalibrierungen, ausgelöst per Modbus, ohne Ventile Kalibrierungen, ausgelöst per Modbus, mit Ventilen

- 7.4.4.1, Seite 7-32
- **7.4.4.2**, Seite 7-34
- 7.4.4.3, Seite 7-35

7.4.4 Ferngesteuerte Kalibrierung

7.4.4.1 Kalibrierungen, ausgelöst über digitale Eingänge

Um Kalibrierungen über digitale Eingänge auslösen zu können, müssen entweder interne Ventile vorhanden, oder externe Ventile wie beschrieben an digitalen Ausgängen angeschlossen sein.

Kapitel 4 für Informationen zu elektrischen Daten und Installation der Einund Ausgänge. Abhängig von der zugeordneten Funktion reagieren digitale Eingänge entweder flankenoder pegelgesteuert auf Eingangssignale, die dann mindestens 2 Skunden anliegen müssen. Zusätzlich werden die Eingänge auch noch nach unterschiedlichen Prioritäten ausgewertet:

Zugeordnete Funktion	Trigger Modus	Prioritäts- gruppe	Priorität innerhalb der Gruppen	
Kalibrierung abbrechen ¹⁾	Elonko +		"Kalibrierung abbrechen" hat innerhalb die-	
AllNullK	min. 2 s Signal		ser Gruppe die höchste Priorität.	
AllPrüfKal			Für die anderen Signale gilt: Ausgeführt	
AllNPKal			wird das jeweils zuerst anliegende Signal.	
V1 V8, Messgas ²⁾	Pegel + min. 2 s Signal	11	Innerhalb der Gruppe abfallende Priorität (V1: höchste; Messgas: niedrigste)	
Pumpe ³⁾	Pegel +		Signale dieser Funktionen werden jederzeit	
Zoom1 Zoom4	min. 2 s Signal	(ohne)	zeitgleich zu denen anderer Prioritätsgruppen, angelegt werden.	

Tab. 7-1: Digitale Eingänge - Prioritäten

Signale der Gruppe I haben eine höhere Priorität als die der Gruppe II: Ist ein beliebiges Ventil (Gruppe II-Signal) per digitalem Eingang in dem Moment aktiviert, in dem eine Kalibrierung gestartet werden soll (Gruppe I-Signal), dann übernimmt die Kalibrierprozedur die Kontrolle über das Ventil. Zusätzlich sind folgende Bedingungen zu beachten (s. Indexnoten in Tabelle 7-3):

 Kalibrierung abbrechen wirkt nur auf aktuell durchgeführte Kalibrierungen. Das Anlegen des Signals ohne aktuell laufende Kalibrierung bleibt ohne Auswirkung. Soll eine erst später gestartete Kalibrierung abgebrochen werden, so muss das Signal unterbrochen und neu angelegt werden. ^{1) 2) 3)} s. Anmerkungen im folgenden Abschnitt

- Das Messgasventil wird aktiviert, wenn KEIN anderes Ventil aktiviert wird, UND
 - ihm KEIN digitaler Eingang zugeordnet wurde (AUTO AN) ODER
 - der ihm zugeordnete digitale Eingang aktiviert wurde
- Wurde einem digitalen Eingang die Funktion **Pumpe** zugeordnet, dann kann sie nur noch über den Eingang und nicht mehr per Menü geschaltet werden. Sind alle Ventile geschlossen, dann wird die Pumpe automatisch abgeschaltet, unabhängig von der Pumpensteuerung.

7.4.4 Ferngesteuerte Kalibrierung

In der folgenden Konfiguration startet Eingang IN1 Nullgas- und IN2 Prüfgaskalibrierungen für alle Kanäle. IN3 dient zum Abbruch von Kalibrierungen.

Die jeweilige Prozedur wird ausgelöst durch die steigende Flanke eines Signales von mindestens 2 s Dauer. Weitere Triggersignale an anderen Eingängen werden nur dann berücksichtigt, wenn die Signale noch für mindestens 1 Sekunde nach Abschluss der laufenden Kalibrierung anstehen.

Gleichzeitig anliegende Signale werden berücksichtigt in der Reihenfolge ihres Auftretens: das zuerst anliegende Signal wird ausgeführt.



Beispiel 1:

- Signal A löst Nullgaskalibrierungen aus
- Signal B wird angelegt während der laufenden Prozedur. Da es mehr als 1 s NACH ENDE der Nullkalibrierungsprozedur endet, werden die zugehörige Prüfgaskalibrierungen gestartet.

Beispiel 2:

- Signal C startet die Prüfgaskalibrierungen
- Signal F wird angelegt während der laufenden Prozedur und beendet diese, nachdem es mindestens 2 s anliegt.



7.4.4 Ferngesteuerte Kalibrierung

7.4.4.2 Kalibrierungen, ausgelöst per Modbus, ohne Ventile

Auch über Modbus-Befehle (K Kapitel 9) können Kalibrierungen ausgelöst werden. Besitzt der Analysator weder interne Ventile noch digitale Ein- und Ausgänge zur Ansteuerung externer Ventile, so entspricht die Kalibrierprozedur derjenigen einer manuellen Kalibrierung, mit dem Unterschied, dass der Tastendruck nun durch den Modbusbefehl ersetzt wird.

D.h., der Modbus-Befehl startet sofort die Kalibriermessung. Der Benutzer muss daher dafür sorgen, dass in diesem Moment das korrekte Gas angeschlossen ist, die Messgaswege vollständig mit dem Kalibriergas gefüllt sind und ggf. vor einer Prüfgas- immer eine Nullgaskalibrierung durchgeführt wird. Dies kann z.B. durch den Modbus-Host erfolgen, der die entsprechenden Ventile in einer Gasaufbereitung oder einer Anlage ansteuert.

Detaillierte Hinweise zum Ablauf einer solchen Kalibrierung, bei der die Gaszuführung nicht vom Analysator gesteuert wird, finden Sie im Abschnitt 7.4.2 ab Seite 7-17.

7.4.4 Ferngesteuerte Kalibrierung

7.4.4.3 Kalibrierungen, ausgelöst per Modbus, mit Ventilen

Über die Modbus-Befehle (**K** Kapitel 9) können Kalibrierungen ausgelöst werden.

Besitzt der Analysator interne Ventile, oder werden externe Ventile über digitale Ausgänge angesteuert, dann stehen alle Möglichkeiten der "Speziellen Kalibrierung" zur Verfügung, die im Abschnitt 7.4.3 ab Seite 7-20 beschrieben wurden.

Der Unterschied ist, dass die dort geforderten Tastendrücke nun durch die entsprechenden Modbusbefehle ersetzt werden. D.h., per Modbus-Befehl können die Prozeduren

- Nullgaskalibrierung aller Kanäle eines Geräts
- Prüfgaskalibrierung aller Kanäle eines Geräts
- Null- und Prüfgaskalibrierung aller Kanäle eines Geräts

ausgelöst werden. Der Analysator steuert die zeitliche Schaltung der Ventile, optimiert ggf. die Reihenfolge der durchzuführenden Kalibrierungen, beachtet innerhalb der beiden letztgenannten Prozeduren die Bedingung "Prüfgas- nur nach Nullgaskalibrierung", etc.

7.4.5 Unbeaufsichtigte Kalibrierung

7.4.5 Unbeaufsichtigte automatische Kalibrierung

Unbeaufsichtigte automatische Kalibrierungen unterscheiden sich von den bisher beschrieben dadurch, dass

- zum Starten und Durchführen der Kalibrierungen keine Interaktion vom Benutzer oder einer externen Steuerung benötigt wird,
- der Zeitpunkt, an dem eine Kalibrierung startet, durch eine Intervallzeit definiert wird,
- bei Prüfgaskalibrierungen der Analysator berücksichtigt, dass voher eine Nullgaskalibrierung durchgeführt werden muss,
- der zu kalibrierende Kanal nicht ausgewählt werden muss: unbeaufsichtigte Kalibrierungen werden immer für alle Kanäle ausgeführt.

Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass die benötigten Gase verfügbar sind!

be zu ca ter

Kalibriergase sollten mit demselben Durchfluss wie das Messgas zugeführt werden (Empfehlung: ca. 1 l/min), ohne Druck und unter Verwendung des richtigen Anschlusses (INST Abschnitt 3.4).

Die Aufwärmzeit nach dem Einschalten muss abgelaufen sein! Je nach Messsystem und Konfiguration beträgt die Aufwärmzeit 15 bis 50 Minuten!

Die Spülzeit muss so eingestellt werden, dass die Messzelle ausreichend mit dem jeweilen Kalibriergas gefüllt wird, nachdem das Ventil geöffnet ist!

7.4.5 Unbeaufsichtigte Kalibrierung



Intervallzeit			
AllNullK:	5	h	l
AllNPKal:	5	h	l
AutoKal. in			l

Im Menü KALIBRIERUNGEN führt die Zeile INTERVALLZEIT.. zum folgenden Menü:

Zwei Intervallzeiten können eingegeben werden:

AllNullK: Dieser Parameter legt nur die Intervallzeit für Nullgaskalibrierungen fest. Wird ein Intervall auch für den Parameter "AllNPKal" eingestellt, werden zusätzliche Nullgaskalibrierungen durchgeführt.

AllNPKal: Dies ist die Intervallzeit zwischen zwei kompletten Kalibrierungen, d.h. kombinierten Nullgas- und Prüfgaskalibrierungen.

Bei einem eingegebenen Wert von **0** wird die entsprechende Kalibrierung deaktiviert. Stellen Sie die Intervallzeiten entsprechend ihren Bedürfnissen ein.

Die Intervallzeit beginnt ab Eingabe des Wertes zu laufen. Wenn Sie erste Kalibrierungen nach Eingabe der Werte früher durchführen wollen, wechseln Sie in das Menü AUTOKAL. IN...



Abb. 7-8: Grafische Erklärung der Intervallzeit-Einstellungen

7.4.5 Unbeaufsichtigte Kalibrierung

1 h
15 min
2 h
45 min

Zunächst dient das AUTOKAL. IN.. Menü zur Information über die verbleibende Zeit bis zur Ausführung der nächsten Kalibrierungen. Der Countdown startet in dem Moment, in dem im vorhergehenden Menü gültige Zeiten eingegeben wurden.

Das AUTOKAL. IN.. Menü kann aber auch dazu genutzt werden, die gegebenen Werte zu überschreiben, um die nächste Kalibrierung früher als durch die Intervalle vorgesehen durchzuführen. Wählen Sie hierzu eine Zeile aus und ändern Sie den Wert.

Zugelassene Werte:

0 ... Intervallzeit (wie spezifiziert auf der vorhergehenden Menüseite)

Beispiel:

Aktuelle Zeit: 9:55 Uhr

Nullgaskalibrierungen sollen alle 12 h, kombinierte Null- und Prüfgaskalibrierungen alle 24 h durchgeführt werden: Um die Nullgaskalibrierungen nun aber täglich um 10:00 bzw. 22:00 Uhr, sowie kombinierte Null- und Prüfgaskalibrierungen nachts um 1:00 Uhr stattfinden zu lassen, passen Sie die Werte des AUTOKAL. IN.. Menüs wie folgt an:

σ
⊆
5
a
Š
~

Intervallze	it	
AllNullK:	12	h
AllNPKal:	24	h
AutoKal. in		

Nullgaskalibrierungen werden täglich durchgeführt um 9:55 und um 21:55 Uhr (die erste Kalibrierung findet statt um **21:55 Uhr** des aktuellen Tages)

Kombinierte Kalibrierungen werden täglich durchgeführt um **9:55 Uhr,** das erste Mal am folgenden Tag.

AllNullK:	0 h
AllNullK:	5 min
AllNPKal:	15 h
AllNPKal:	5 min

Jetzt werden Nullgaskalibrierungen täglich um 10:00 und um 22:00 Uhr durchgeführt (die erste Kalibrierung allerdings schon um **10:00 Uhr** des aktuellen Tages!)

Kombinierte Kalibrierungen werden täglich durchgeführt um **1:00 Uhr**, das erste Mal am folgenden Tag.

7.4 Kalibriervorgänge

7.4.6 Kalibrierung rückgängig machen

Abbrechen! Start Kalil Nullgas ▼CO2.1	brierung! 0.000 ppm 0.200 ppm
_	
▲RESET	
CO2.1	0.200 ppm
RESET	
Sind Sie	sicher?
Nein!	
Ja!	

7.4.7 Kalibrierung verifizieren

Wird nach der Kalibrierung eine fehlerhafte Konfiguration festgestellt (z.B. falsches Gas zugeführt), gibt es die Möglichkeit, die zuletzt gespeicherten Kalibrierdaten wieder herzustellen:

Im Menü zum Starten einer (Null- oder Prüfgas-) Kalibrierung, die 2. Menüseite auswählen:

Es wird ein neues Menü eingeblendet mit der Option RESET.. Wird in dieser Zeile die EINGABE-Taste gedrückt, wird eine Aufforderung zur Bestätigung eingeblendet. Wird **Ja** ausgewählt, werden die aktuellen Kalibrierdaten mit den als UserData zuletzt gespeicherten Daten ersetzt (UserData; **I**) 7.7.2. SAVE-LOAD, Seite 7-56).

Bei Geräten **ohne** interne und/oder externe Ventile, einfach Prüf- oder Nullgas durch das Gerät strömen lassen. Stimmt die Kalibrierung noch, sollte die Messanzeige das erwartete Ergebnis anzeigen.

Bei Geräten **mit** internen und/oder externen Ventilen folgen Sie dieser Prozedur :

Von der Messanzeige aus gehend, die AB-Taste drücken, um das HAUPTMENÜ zu öffnen, ins Menü STEUERUNG wechseln Die letzte Zeile auswählen (GASFLUSS..)

Nullgaskalib.. Prüfgaskalib.. Spez.Kalibrierung.. ▼Gasfluss..

Steuerung..



Mehrkanalgerät: Gaskompenentenauswahlmenü -Die zu prüfende Komponente wählen.

7.4 Kalibriervorgänge

Gasfluss:	Nullgas
CO2.1	4.000 ppm
Zeit	2s

Über die Zeile GASFLUSS wird das entsprechende Ventil geöffnet. Verfügbare Optionen: **Prüfgas, Nullgas, Messgas, Kein**.

Die Zeile "Zeit" zählt nun die Spülzeit bis auf "0". Nach Ablauf der Spülzeit sollte, wenn die Einstellungen stimmen, die Messzelle mit dem ausgewählten Gas gefüllt sein und der Messwert (hier: CO2, erster Kanal) die erwartete Konzentration anzeigen.

7.4.8 Kalibrierung abbrechen

Abbrechen	!	
Start Kal	ibrieru	ing!
Nullgas	0.000	ppm
▼CO2.1	0.200	ppm

Um einen aktuellen Kalibriervorgang abzubrechen, die LINKS-Taste drücken, um ins vorherige Menü zu wechseln, und die Zeile ABBRECHEN! auswählen.

Der Abbruch einer Kalibrierung ist jederzeit möglich, mit den hier aufgeführten Folgen:

Während einer manuellen Kalibrierung:

Da es keine Vor- und Nachspülzeiten gibt, ist ein Abbruch nur während der Berechnungsprozedur möglich. Die Kalibrierdaten werden auf die zuletzt gültigen zurückgesetzt.

Während einer Autokalibrierung:

Abbruch während der Vorspülzeit oder der Kalibrierung: Der Zustand verändert sich und zeigt an, dass Messgas fließt; die Nachspülzeit beginnt. Die Kalibrierdaten werden auf die zuletzt gültigen zurückgesetzt.

Abbruch während der Nachspülzeit: Dies wirkt sich nicht auf die Prozedur aus, weil die neuen Daten bereits berechnet und gespeichert worden sind. Das Nachspülen kann nicht vorzeitig abgebrochen werden.

7.4 Kalibriervorgänge

wird eine Seite eingeblendet, deren Inhalt davon abhängt, welche Art von Kalibrierung (manuell oder ventilgestützt) abgebrochen wurde.

Es wird zur Bestätigung aufgefordert, danach

Siehe Abbildungen links:

Das obere Menü erscheint, wenn eine manuelle Kalibrierung abgeprochen wurde.

Das untere Menü erscheint, wenn eine ventilgestützte Kalibrierung abgebrochen wurde. Da das Messgasventil wieder geöffnet wurde, wurde eine Nachspülprozedur eingeleitet.

Die LINKS-Taste drücken, um diese Anzeige zu verlassen.

CO2.1	0.000 ppm
Prozedur	Null 1
Zeit	0 s

Gasfluss	Messgas
CO2.1	0.000 ppm
Prozedur	Spülen
Zeit	10 s

7.5 Ersetzen verbrauchter Sensoren

WARNUNG



GEFAHR DURCH STROMSCHLAG

Bei geöffneten Geräten, die unter Spannung stehen, besteht Gefahr durch Stromschlag. Diese Arbeit darf nur ausgebildetes Personal durchführen!



WARNUNG

GEFAHR DURCH EXPLOSIVE, ENTZÜNDLICHE UND SCHÄDLICHE GASE

Bevor die Gaswege geöffnet werden, müssen sie mit Raumluft oder neutralem Gas (N_2) gespült werden, um die Gefahr durch austretende giftige, explosive, entzündliche oder gesundheitsschädliche Gase zu vermeiden!





GEFAHR DURCH ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG

Die Arbeit an internen Komponenten elektronischer und elektrischer Geräte kann eine elektrostatische Entladung auslösen, die Komponenten zerstören kann!



ausgeführt werden! Steht ein geeigneter Arbeitsplatz nicht zur Verfügung, muss folgendes

Arbeiten an geöffneten Geräten sollen nur an speziellen Arbeitsplätzen

beachtet werden, um die elektronischen Komponenten zu schützen:

Entladen Sie sich statisch an geeigneten Gegenständen, die geerdet sind (z.B. Heizkörper). Wiederholen Sie dies periodisch, wenn Sie an offenen Geräten arbeiten, besonders wenn Sie auf nicht leitfähigem Fußboden laufen.

7.5 Ersetzen verbrauchter Sensoren

7.5.2 Das Öffnen der Geräte

7.5.2.1 Öffnen des X-STREAM X2GP

Lösen Sie die 12 Schrauben des Gehäusedeckels und heben Sie diesen ab.



ABB. 7-9: X-STREAM X2GP

7.5.2.2 Öffnen des X-STREAM X2GK

Bei Geräten mit Tragegriff

- · lösen Sie die 6 Schrauben der Frontplatte,
- um lediglich die Gehäuseschrauben freizulegen, schieben Sie Rahmen und Griff ca. 2 cm nach hinten.

Hinweis!

Um Griff und Rahmen vollständig zu entfernen, lösen Sie alle elektrischen und Gasverbindungen und schieben Sie Griff und Rahmen über das Gehäuse.

- entfernen Sie die 4 Gehäuseschrauben, (2 Stück auf jeder Geräteseite)
- schieben Sie den Deckel nach hinten und heben Sie ihn ab.

Abb. 7-10: X-STREAM X2GK









7.5 Ersetzen verbrauchter Sensoren

7.5.2.2 Öffnen der X-STREAM Feldgehäuse

Abhängig von der Gerätevariante lösen Sie die Vorreiber der oberen oder unteren Tür und schwenken sie zur linken Seite.



Abb. 7-11: X-STREAM X2 Feldgehäuse und X2FD

7.5.2.3 Öffnen des X-STREAM X2FD

Um die vordere Abdeckung des Analysators öffnen zu können, müssen die 20 am Umfang des Gerätes platzierten Schrauben gelöst werden. Anschließend kann der Deckel vorsichtig heruntergeklappt werden, dabei darauf achten, den Analysator, die Scharniere und ggf. andere Geräte unter dem Analysator nicht zu beschädigen.





Die Gerätevarianten X-STREAM XLF und XXF (wenn mit einer zusätzlichen Überdruckkapselung ausgestattet) sowie X2FD können auch in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden.



Bei der Wartung derartiger Geräte sind besondere Bedingungen zu beachten, die in den separaten, diesen Geräten beiliegenden Anleitungen beschrieben sind.

Öffnen und warten Sie Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen nicht, bevor Sie alle zugehörigen Anleitungen gelesen und verstanden haben!



DICHTUNGEN BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN



Beachten Sie, dass Gehäusedichtungen bei Feuchte und niedrigen Temperaturen anfrieren können! Öffnen Sie die Gehäuse vorsichtig bei Temperaturen unter -10 °C, um Dichtungen nicht zu beschädigen.

Defekte Dichtungen beeinträchtigen die Gehäuseschutzart, was zu Geräteund Personenschäden oder Tod führen kann!

Nachfolgende Abschnitte beschreiben den Austausch der verschiedenen Sensoren:

Elektrochemischer Sauerstoffsensor	15	7.5.3, Seite 7-47
Spurensauerstoffsensor	15	7.5.4, Seite 7-54
Feuchtesensor	15	7.5.5, Seite 7-55

7.5.3 Austauschen des elektrochemischen Sauerstoffsensors





7.5 Ersetzen verbrauchter Sensoren

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, spezielle auch die am Anfang des Abschnitts 7.5!

Aufgrund seiner Zusammensetzung hat der elektrochemische Sauerstoffsensor nur eine begrenzte Betriebszeit. Sie ist abhängig von der sogenannten "Lebensdauer" der Zelle und der gemessenen Sauerstoffkonzentration und errechnet sich wie folgt:

Lebensdauer (h) Betriebszeit = O, Konzentration (%)

Die Lebensdauer des Sensors bezieht sich auf einen Betrieb ohne Sauerstoff bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C und beträgt ca. 900.000 Stunden.

Bei einem Messgas mit ca. 21 % Sauerstoff errechnet sich somit eine Betriebszeit von ca. 42.857 Stunden, entsprechend ca. 5 Jahren.

Unabhängig von diesen Berechnungen: Ein Sensor gilt als verbraucht, wenn an Raumluft angeschlossen seine Ausgangsspannung weniger als 2,8 V beträgt. In diesem Fall: Sensor ersetzen!

Folgendes Werkzeug zum Ersetzen des elektrochemischen Sensors wird benötigt:

- 1 Kreuzschraubenzieher # 0 & 2 für Tisch-/ Rackgeräte oder Vierkantschlüssel für die Verschlüsse des Feldgehäuses, oder Inbusschlüsssel für zum Öffnen des X2FD.
- 1 Torx-Schraubenzieher # 10 zur Demontage der Sensoreinheit.
- 1 digitales Voltmeter (Messbereich 0...2 V DC min.) mit passenden Kabeln und Messspitzen



Hinweis 1!

Bei den angegebenen Werten zur Lebensdauer handelt es sich um ungefähre Richtwerte, die je nach Betriebsbedingungen variieren können!

Der Betrieb bei höheren Temperaturen beispielsweise reduziert die Betriebszeit (40 °C führen z.B. zu einer Halbierung).

Hinweis 2!

Aufgrund des Messprinzips benötigt der Sensor eine ständige Versorgung mit Sauerstoff. Dauerhaftes Zuführen von trockenem Messgas mit Sauerstoff niedriger Konzentration kann eine temporäre Beeinträchtigung der O₂-Empfindlichkeit zur Folge haben: Das Ausgangssignal wird instabil, bei konstanter Reaktionszeit. Um optimale Messergebnisse zu erhalten, muss der Zelle dauerhaft eine Konzentration von mindestens 0,1 Vol.-% O, zugeführt werden. Eine Restfeuchtigkeit verhindert das Austrocknen der Zelle.

Wir empfehlen, die Zelle, wenn keine Messung durchgeführt wird, mit konditionierter Raumluft (nicht getrocknet, aber von Staub befreit) zu spülen.

Wird die Sauerstoffzuführ für mehrere Stunden oder Tage ausgesetzt, muss die Zelle regenerieren (für ca. einen Tag mit Raumluft versorgen). Das Spülen mit Stickstoff (N_{a}) für weniger als 1 Stunde, z.B. bei der Nullgaskalibrierung, wirkt sich nicht auf die Messeigenschaften aus.

7.5 Ersetzen verbrauchter Sensoren

7.5.3.1 Sensor lokalisieren

Grundsätzlich lassen sich bei X-STREAM Gasanalysatoren zwei verschiedene Montagearten unterscheiden:

 Bei Geräten mit beheizter Box werden elektrochemische Sensoren im Gerät, allerdings außerhalb der Box im unthermostatisierten Bereich installiert.
 Bei der 19"-Version X2GP befindet sich

der Sensor dann unter einer Haube auf der Geräterückwand.

• Bei Geräten ohne beheizte Box sind elektrochemische Sensoren wie alle anderen auf der inneren Montageplatte montiert.



Abb. 7-12: Position der eO2-Sensoreinheit



Handelt es sich bei Ihrem Gerät um ein X-STREAM X2GP mit Sensor auf der Rückwand, dann fahren Sie bitte fort auf Seite 7-51.
7.5 Ersetzen verbrauchter Sensoren

7.5.3.2 Demontage der Sensoreinheit

Die Sensoreinheit besteht aus einer Haltevorrichtung, einer Platine und dem Sensor selbst (Abb. 7-13, oben), alles montiert auf einer Grundplatte.

Nach Lösen der Mutter (5) kann der Halter (3) mit dem Sensor (1) von der Grundplatte (4) abgenommen werden. Der Sensor wird jetzt noch durch eine Sicherungslasche (8) im Halter fixiert.



3 Halter4 Grundplatte

1

2

- 7 Befestigungsschrauben8 Sicherungslasche
- Abb. 7-13: Aufbau Sensor-Einheit

Nun sind die Schrauben (7) zu lösen, die den Sensorblock (6) am Halter befestigen. Anschließend kann der Block mit Sensor und Platine (2) vom Halter getrennt werden, indem er so weit nach unten geschoben wird, bis die Schraubenköpfe durch das Schlüsselloch rutschen.



Nun den Stecker von der Platine (2) ziehen und den Sensor vom Block entfernen. Neuen Sensor nehmen, Verschlussstopfen entfernen, Sensor in den Sensorblock einsetzen und den Stecker an den Steckplatz P2 (Abb. 7-13) der Platine anschließen.



Die Baugruppe jetzt in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen, aber noch nicht im Gerät montieren, da zunächst noch die Verstärkerplatine abgeglichen werden muss. Wartung

Betriebsanleitung HASX2D-BA-HS 10/2012

7.5 Ersetzen verbrauchter Sensoren

Austausch des Sensors bei Rückwandmontage





- 1. Lösen Sie die Mutter auf der 2. Öffnen Sie die Haube. Oberseite der Haube.



- 3. Entnehmen Sie den Sensor nach oben.
- 4. Setzen Sie einen neuen Senor wieder in den Block.

Abb. 7-14: Sensor auf Rückwand

7.5.3.3 Verstärkerplatine justieren

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, spezielle auch die am Anfang des Abschnitts 7.5!



Sauerstoffsensor-Signal

Abb. 7-15: Leiterplatte OXS, Draufsicht

Nachdem der elektrochemische Sensor ausgetauscht worden ist, muss die Verstärkerplatine justiert werden.

Prozedur:

- Das offene Gerät einschalten.
- Raumluft durch den Gasweg fließen lassen (ca. 21 % O_{2})
- Digitales Voltmeter an Tp 1 (Signal) und Tp 2 (GND) auf der Platine OXS anschließen (Abb. 7-14).
- Mit dem Potentiometer R4 auf der OXS das gemessene Signal auf 3360 mV DC (± 5 mV) justieren.

Hinweis!

Wurde das Ausgangssignal einmal an einen bestimmten Sensor angepasst, führen weitere Justagen am Potentiometer zu falschen Messergebnissen!

7.5 Ersetzen verbrauchter Sensoren

7.5.3.4 Austausch des Sensors abschließen

Analysator ausschalten

Danach entweder

- Sensorbaugruppe im Gerät montieren
- Gehäuse schließen. Dabei ist darauf zu achten, dass alle vorgesehenen Schrauben verwendet werden. Dies gilt insbesondere für Geräte, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt sind!

oder

 schließen Sie die Haube auf der Geräterückwand und sichern Sie sie durch Anziehen der Mutter.

WARNUNG

EXPLOSIONSGEFAHR



Für Geräte, die in explosionsgefährdeten Bereichen installiert und betrieben werden, gelten besondere Vorschriften zur Wiederinbetriebnahme nach Wartungsarbeiten, die unbedingt zu beachten sind!

Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen derartiger Geräte.

Bei Missachtung der Vorschriften besteht Explosionsgefahr!

Abschließend sollte zumindest für den Kanal mit dem ausgetauschten Sensor eine Null- und eine Prüfgaskalibrierung durchgeführt werden.

Zur fachgerechten Entsorgung des verbrauchten Sensors verschließen Sie die Öffnung des Sensors mit dem Stopfen des neuen Sensors. Senden Sie den alten Sensor an EMERSON Process Management (oder das örtliche Verkaufsbüro) oder übergeben Sie ihn an eine industrielle Müllentsorgung.

Betriebsanleitung HASX2D-BA-HS 10/2012

7.5 Ersetzen verbrauchter Sensoren

7.5.4 Austausch des Spurensauerstoffsensors

Beachten Sie bei der Bestellung eines neuen Sensors, dass es zwei Versionen gibt:

Bestellnr. 42718102: Für Messgase mit Säuren, Kohlenwasserstoffen oder Wasserstoff

Bestellnr. 42718103: Für Messgase ohne Säuren, Kohlenwasserstoffe oder Wasserstoff

Wenden Sie sich zwecks Bestellung eines Ersatzsensors an Ihre zuständige Emerson -Niederlassung.

Neue Sensoren werden mit detaillierten Anweisungen zur Vorgehensweise beim Austausch ausgeliefert.



Beachten Sie alle Anweisungen zum Austausch des Sensors um Beschädigungen zu vermeiden und eine maximale Sensorlebensdauer zu erreichen!



7.5 Ersetzen verbrauchter Sensoren

7.5.5 Austausch des Feuchtesensors



Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, spezielle auch die am Anfang des Abschnitts 7.5!

- Lokalisieren Sie die Sensoreinheit
- Lösen Sie die Gasanschlüsse an der Einheit
- Lösen (nicht entfernen!) Sie die Muttern, die die Montageplatte der Sensoreinheit im Gerät fixieren und entnehmen Sie die Einheit aus dem Gerät
- Ziehen Sie den Stecker am Sensor ab (Abb. 7-16, Pos. 1; mit Schraube befestigt)
- Zum Lösen des Sensors setzen Sie einen Gabelschlüssel Größe 27 mm am Sechskant des Sensors an.
 - Nicht am runden Sensorgehäuse drehen oder halten!
 - Verwenden Sie einen Gabelschlüssel der Größe 30 mm, um den Sensorblock (Abb. 7-16) bei der Demontage gegenzuhalten!

- Platzieren Sie den neuen Sensor mit seinem kunststoffummantelten Ende im Sensorblock
- Mithilfe der 2 Gasbelschlüssel fixieren Sie den Sensor im Block Anzugsdrehmoment für den



Sensor: min. 30,5 Nm. Nicht am runden Sensor-

gehäuse drehen oder halten!

- Stecken Sie den Sensorsignalstecker (1) auf und schrauben Sie ihn fest
- Setzen Sie die komplette Einheit in den Analysator und fixieren Sie sie mit den Muttern an der Montageplatte im Gerät
- Stellen Sie die Gasverbindungen her
- Stellen Sie sicher, dass auch alle elektrischen Verbindungen hergestellt sind!



Abb. 7-16: Feuchtesensoreinheit, demontiert

Wartung

7.6 Reinigen des Gehäuses

7.6 Reinigen des Gehäuses

Verwenden Sie eine gewöhnliche Spülmittellösung und ein faserfreies Tuch, um die Gehäuseaußenseite zu reinigen.

WARNUNG



GEFAHR DURCH GESUNDHEITSSCHÄDLICHE STOFFE

Beachten Sie die Gebrauchshinweise des Herstellers des von Ihnen gewählten Reinigungsmittels!

Prozedur

- Gerät vom Stromnetz trennen!
- Falls das Gerät von der Gasversorgung getrennt werden muss:



WARNUNG

GEFAHR DURCH

EXPLOSIVE, ENTZÜNDLICHE UND SCHÄDLICHE GASE Bevor die Gaswege geöffnet werden, müssen sie mit Raumluft oder neutralem Gas (N,) gespült werden, um Gefährdungen durch austretende

neutralem Gas (N₂) gespült werden, um Gefährdungen durch austretende giftige, explosive, entzündliche oder gesundheitsschädliche Gase zu vermeiden!



Geöffnete Gaswege müssen mit PVC-Kappen abgedichtet werden, um Verunreinigungen der inneren Gaswege zu vermeiden.

Das Tuch mit einer Mischung aus 3 Teilen
Wasser und 1 Teil Spülmittel befeuchten.



Das Tuch nicht durchnässen, nur befeuchten, um zu vermeiden, dass Flüssigkeit ins Gehäuse gelangt!

- Gehäuse mit befeuchtetem Tuch reinigen.
- Das Gehäuse anschließend mit einem trockenen Tuch abtrocknen.

7.7 Speichern und Wiederherstellen der Konfigurationsdaten

7.7 Speichern und Wiederherstellen der Konfigurationsdaten

Nachdem das Gerät einige Zeit im Betrieb war, kann davon ausgegangen werden, dass es optimal eingestellt ist, d.h. die Einstellungen zu Gasen, Messbereichen, Kalibrierungen, Ein- und Ausgängen, usw. den Anforderungen der Anwendung entsprechend angepasst wurden. Um diese Einstellungen zu sichern (gegen Überschreiben, als Sicherung für Fehlerfälle, etc.) kann die aktuell verwendete Gerätekonfiguration mit Hilfe des Menüs SAVE-LOAD gespeichert werden.

X-STREAM Analysatoren unterstützen derartige Datensicherungen durch die Verwendung von drei verschiedenen Datensätzen (Abb 7-15, auf Seite 7-54):

FactData

Dies ist die werkseitig eingestellte Konfiguration. Die Daten sind im FRAM gespeichert. Der Benutzer kann diese Daten in den RAM-Speicher kopieren und ändern; Änderungen können aber nicht als **FactData** abgespeichert werden.

CfgData

Diese, zur Laufzeit des Gerätes verwendete Konfiguration wird in einem RAM-Speicher gesichert und bei Netzausfall mit einer Batterie gepuffert.

Beim Starten des Gerätes wird die Prüfsumme der Konfiguration berechnet. Ist sie fehlerhaft, werden die Benutzerdaten (**UserData**) in den RAM-Speicher geladen und überschreiben die vorhandene **CfgData**-Konfiguration. So wird sichergestellt, dass der Analysator messbereit bleibt.

UserData

Der Benutzer kann seine individuelle Gerätekonfiguration und Softwareeinstellungen in einen besonderen FRAM-Speicherbereich sichern und auch wieder von dort laden. Alle Geräte werden mit werkseitig konfiguriertem CfgData-Datensatz ausgeliefert. Diese Daten werden vor der Auslieferung außerdem in die **UserData**-

Da im Falle einer fehlerhaften Prüfsumme die **CfgData** automatisch durch die **UserData** überschrieben werden, wird empfohlen, die benutzerspezifisch geänderten **CfgData** abzuspeichern, damit sie im Fehlerfall wieder hergestellt werden können.

und FactData-Datensätze kopiert.

Das Menu SAVE-LOAD ermöglicht es außerdem, die verschiedenen Datensätze nicht nur im Gerät zu speichern und ggf. wieder herzustellen, sondern über die Serviceschnittstelle (Svc-Port) auch auf/von einem externen Gerät (z.B. PC) zu speichern bzw. zu laden. Die hierzu notwendige Software ist nicht im Lieferumfang der X-STREAM Analysatoren enthalten.

Für PCs mit MS-Windows™ Betriebssystem eignet sich z.B.die Open Source Terminal Software

UTF-8 TeraTerm Pro with TTSSH2,

im Internet erhältlich unter

http://sourceforge.jp/projects/ttssh2/files.

Hinweis!

Beachten Sie, dass für derartige Software seitens Emerson Process Management keinerlei Unterstützung (Support) geleistet werden kann!



Abb. 7-17: Die verschiedenen Gerätedatensätze und Verweise auf weitere Informationen

7.7 Speichern und Wiederherstellen der Konfigurationsdaten

7.7.1 Speichern CfgData als UserData



Von der MESSWERTANZEIGE ausgehend, die AB-Taste drücken, um das HAUPTMENÜ zu öffnen,von dort in das Menü EINSTELLUNGEN -SAVE-LOAD wechseln.

Falls das System entsprechend eingestellt ist, muss der Code für die Zugangsebene 3 eingegeben werden, um Zugriff auf dieses Menü zu erhalten.

Die AB-Taste drücken, um die zweite Menüseite zu öffnen.

Jetzt die Zeile "CfgData > UserData" auswählen und die EINGABE-Taste drücken.

Ein Menü mit einer Bestätigungsaufforderung wird eingeblendet: **Ja!** wählen und die EINGABE-Taste drücken. Der aktuelle Status wird nun angezeigt.

Das Gerät speichert jetzt die aktuell verwendeten (vom Benutzer geänderten) Einstellungsdaten in einem speziellen Speicherbereich. Diese Daten nennen sich nun **UserData** und werden als Sicherheitskopie verwendet. Die aktuellen verwendeten Daten nennen sich **CfgData**. Weitere Änderungen in den Geräteeinstellungen wirken sich nur auf die **CfgData** aus, bis sie wieder als **UserData** abgespeichert werden.

Nach Beendigung der Prozedur wird die Meldung "Kommando ausgeführt" eingeblendet.

7.7 Speichern und Wiederherstellen der Konfigurationsdaten

7.7.2 Wiederherstellen von UserData als CfgData





Save-Load			
CfgData	>	SvcPort!	
SvcPort	>	CfgData	
▼Verifizieren!			
-	-		

1. Menüseite

A	
FactData > CfgData	
CfgData > UserData	
UserData > CfgData	

2. Menüseite

UserData > CfgData	
Sind Sie sicher?	
Nein!	
Ja!	

(i) -KOMMANDO AUSGEFÜHRT

▲ FactData > CfgData.. CfgData > UserData.. UserData > CfgData.. Von der MESSWERTANZEIGE ausgehend, die AB-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen,von dort in das Menü EINSTELLUNGEN -SAVE-LOAD wechseln.

Falls das System entsprechend eingestellt ist, muss der Code für die Zugangsebene 3 eingegeben werden, um Zugriff auf dieses Menü zu erhalten.

Die AB-Taste drücken, um die zweite Menüseite zu öffnen.

Jetzt die Zeile "UserData>CfgData" auswählen und die EINGABE-Taste drücken.

Ein Menü mit einer Bestätigungsaufforderung wird eingeblendet: **Ja!** wählen und die EINGABE-Taste drücken. Der aktuelle Status wird nun angezeigt.

Das Gerät überschreibt jetzt die aktuell verwendeten (evtl. vom Benutzer geänderten) Konfigurationsdaten mit den zuvor gespeicherten **UserData**. Die wiederhergestellten Daten nennen sich nun **CfgData** und werden für den Analysatorbetrieb verwendet. Nach Beendigung der Prozedur wird für ca. 2 s die Meldung "Kommando ausgeführt" eingeblendet, anschließend erscheint wieder die 2. Menüseite.

Nach einigen Sekunden führt der Analysator dann einen Neustart durch.

7.7 Speichern und Wiederherstellen der Konfigurationsdaten

7.7.3 Kopieren von FactData in CfgData





Save-Load			
>	SvcPort!		
>	CfgData		
▼Verifizieren!			
	e- > >		

1. Menüseite

2. Menüseite



(i) -kommando ausgeführt

▲ FactData > CfgData.. CfgData > UserData.. UserData > CfgData.. Von der MESSWERTANZEIGE ausgehend, die AB-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen,von dort in das Menü EINSTELLUNGEN -SAVE-LOAD wechseln.

Falls das System entsprechend eingestellt ist, muss der Code für die Zugangsebene 3 eingegeben werden, um Zugriff auf dieses Menü zu erhalten.

Die AB-Taste drücken, um die zweite Menüseite zu öffnen.

Jetzt die Zeile "FactData>CfgData" auswählen und die EINGABE-Taste drücken.

Ein Menü mit einer Bestätigungsaufforderung wird eingeblendet: **Ja!** wählen und die EINGABE-Taste drücken. Der aktuelle Status wird nun angezeigt.

Das Gerät überschreibt jetzt die aktuell verwendeten (evtl. vom Benutzer geänderten) Konfigurationsdaten mit den werkseitig gespeicherten **FactData**. Die wiederhergestellten Daten nennen sich nun **CfgData** und werden für den Analysatorbetrieb verwendet. Nach Beendigung der Prozedur wird für ca. 2 s die Meldung "Kommando ausgeführt" eingeblendet, anschließend erscheint wieder die 2. Menüseite.

Nach einigen Sekunden führt der Analysator dann einen Neustart durch.

Betriebsanleitung HASX2D-BA-HS 10/2012

X-STREAM X2

7.7 Speichern und Wiederherstellen der Konfigurationsdaten

7.7.4 Speichern auf/Laden von externem Gerät

7.7.4.1 Vorbereitung

Bevor diese Prozeduren gestartet werden können, muss ein externes Gerät (z.B. Computer) an die Serviceschnittstelle (SvcPort; RS232, Abb. 7-16) des Analysators angeschlossen werden.



Diese Serviceschnittstelle ist nicht galvanisch von der Geräteelektronik getrennt! Zu hohe Spannungen oder elektrostatische Entladungen können das gesamte Gerät zerstören!

Stellen Sie sicher, dass die verbundenen Geräte die gleiche Art Schnittstelle (RS232) verwenden, verwenden Sie ggf. einen Konverter.

Weiterhin wird zum Datenaustausch eine Terminalsoftware benötigt, z.B.die Open Source Terminal Software UTF-8 TeraTerm Pro with TTSSH2, im Internet erhältlich unter http://sourceforge.jp/projects/ttssh2/files.

Die nicht veränderbaren Einstellungen der Schnittstelle sind:

Baudrate	19200
Startbit	1
Parity	Gerade
Stopbit	1
MODB Modus ¹⁾	32 Bit
ID Nummer	1

¹⁾ Der Modbus Modus kann per Modbusregister ggf. geändert werden.



Abb. 7-18: Service Port Anschluss -Serielle RS 232-Schnittstelle

7.7 Speichern und Wiederherstellen der Konfigurationsdaten

7.7.4.2 Speichern CfgData auf SvcPort

Starten Sie die Terminalsoftware auf dem externen Rechner.





Von der MESSWERTANZEIGE ausgehend, die AB-Taste drücken, um das HAUPTMENÜ zu öffnen,von dort in das Menü EINSTELLUNGEN - SAVE-LOAD wechseln.

Falls das System entsprechend eingestellt ist, muss der Code für die Zugangsebene 3 eingegeben werden, um Zugriff auf dieses Menü zu erhalten.

Save-Load			
CfgData	>	SvcPort!	
SvcPort	>	CfgData	
▼Verifizieren!			

Kopiere Daten - Bitte warten -

<-->

Prozedur

(i)

-KOMMANDO AUSGEFÜHRT

Jetzt die Zeile "CfgData>SvcPort!" auswählen und die EINGABE-Taste drücken.

Das Gerät beginnt unmittelbar, die aktuell verwendeten (ggf. vom Benutzer geänderten) Einstellungsdaten auf einem externen Gerät zu speichern.

Nach Beendigung der Prozedur wird die Meldung "Kommando ausgeführt" eingeblendet.

7.7 Speichern und Wiederherstellen der Konfigurationsdaten

Das SAVE-LOAD.. Menü bietet auch die Möglichkeit, die gesicherten Daten auf Fehler zu überprüfen, die evtl. während der Übertragung aufgetreten sein könnten:

Bei angeschlossenem externen Gerät, wählen Sie "Verifizieren!" aus und drücken Sie die EINGABE-Taste.

Der Analysator lädt nun die Daten vom externen Gerät und vergleicht sie mit CfgData. Je nach Ergebnis dieser Überprüfung wird dann die Meldung "Kommando ausgeführt" oder, falls die Datensätze nicht übereinstim-men, eine Fehlermeldung eingeblendet (dann sollten die Daten nochmals übertragen werden).

Save-Load CfgData > SvcPort! SvcPort > CfgData.. ▼Verifizieren!

7.7 Speichern und Wiederherstellen der Konfigurationsdaten

7.7.4.3 CfgData laden von COMPort



Starten Sie die Terminalsoftware auf dem externen Rechner.

Von der MESSWERTANZEIGE ausgehend, die AB-Taste drücken, um das HAUPTMENÜ zu öffnen, von dort in das Menü EINSTELLUNGEN - SAVE-LOAD wechseln.

Falls das System entsprechend eingestellt ist, muss der Code für die Zugangsebene 3 eingegeben werden, um Zugriff auf dieses Menü zu erhalten.

Jetzt die Zeile "SvcPort > CfgData.." auswählen und die EINGABE-Taste drücken.

Ein Menü mit einer Bestätigungsaufforderung wird eingeblendet: **Ja!** wählen und die EINGABE-Taste drücken. Der aktuelle Status wird angezeigt.

Das Gerät überschreibt jetzt die aktuell verwendeten (evtl. vom Benutzer geänderten) Konfigurationsdaten mit den vom externen Gerät geladenen Daten. Diese wiederhergestellten Daten nennen sich nun **CfgData** und werden für den Analysatorbetrieb verwendet.

Nach Beendigung der Prozedur wird für ca. 2 s die Meldung "Kommando ausgeführt" eingeblendet, anschließend erscheint wieder die Menüseite.

Nach einigen Sekunden führt der Analysator dann einen Neustart durch.

CfgData > SvcPort! SvcPort > CfgData.. ▼Verifizieren!

Kapitel 8 Fehlerbehebung

8.1 Einleitung

Das vorliegende Kapitel gibt Anleitungen zur Fehlersuche und -behebung:

Abschnitt 8.2 beschreibt Fehlermeldungen, die in der Statuszeile der Messwertanzeige angezeigt werden können, ihre möglichen Ursachen und deren Behebung.

Zwei Tabellen unterscheiden zwischen analysator- und kanalbezogenen Meldungen. Da die Analysatorsoftware nicht alle Fehler erkennen kann, beschreibt Abschnitt 8.3 derartige Probleme, ihre möglichen Ursachen und deren Behebung.

Abschnitt 8.4 schließlich beschreibt den Austausch und die Justierung von Komponenten. Es wendet sich speziell an Personal, das mit der Problematik der Arbeit an solchen Komponenten vertraut ist!

8.2 Fehlermeldungen in der Messwertanzeige analysatorbezogene Meldungen Seite 8-3 15 kanalbezogene Meldungen Seite 8-6 1 8.3 Fehler, die nicht per Software festgestellt werden 15 Seite 8-11 8.4 Problembehebung an internen Komponenten Seite 8-17 15

8.2 Fehlerbehebung: Meldungen in der Statuszeile

8.2 Fehlerbehebung: Meldungen in der Statuszeile

Wie schon beschrieben, werden Zustandsmeldungen in der Statuszeile der Messwertanzeige eingeblendet. Sind mehrere Meldungen gleichzeitig aktuell, werden sie nacheinander angezeigt. Um alle Meldungen zu sehen, in das Menü "Zustand" wechseln:



Dieses Menü zeigt vier Zeilen: Jede beginnt mit einer Zahl (die die Anzahl der entsprechenden Meldungen angibt). Wählen Sie eine Zeile, um die entsprechenden Meldungen zu sehen.

Im folgenden werden alle möglichen Zustandsmeldungen aufgelistet, mit Hinweisen zu möglichen Ursachen und deren Behebung.

Im Allgemeinen kann man die Meldungen einer von vier verschiedenen Kategorien zuordnen. Abhängig von der Kategorie aktiviert das Gerät entsprechend der NAMUR Empfehlung NE 107 das zugehörige Statusrelais.

Unterstützte Kategorien:

Ausfall: Erfordert sofortige Maßnahmen. Das Gerät funktioniert nicht mehr korrekt und das Ausgangssignal ist wegen Fehlfunktion ungültig.

Außer Spezifikation: Das Gerät arbeitet außerhalb seiner Spezifikation (z.B. Mess-bereich überschritten), oder die interne Diagnose deutet auf Abweichungen wegen interner Probleme hin. Um gültige Ausgangssignale zu erhalten, ist eine Korrektur erforderlich.



Wenn die Fehlerbehebung das Arbeiten am offenen Gerät erfordert, beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise am Anfang dieser Betriebsanleitung! Wartungsbedarf: Das Gerät funktioniert noch korrekt und innerhalb seiner Spezifikationen, und das Ausgangssignal ist gültig; aber eine Wartung wird demnächst erforderlich, da eine Funktion in Kürze begrenzt oder eine Reserve bald aufgebraucht wird.

Funktionskontrolle: Das Gerät funktioniert noch korrekt, ist aber in einem Zustand, in dem das Ausgangssignal wegen Wartungsarbeiten am Gerät (z.B. während der Kalibrierung) vorläufig ungültig ist (z.B. angehalten).

8.2.1 Analysatorbezogene Meldungen

8.2.1 Analysatorbezogene Meldungen

Meldung <i>Kategorie</i> <u>Erläuterung</u>	Fehlerbeschreibung	Tipps zur Behebung
D.FluAlm Wartungsbedarf	Der festgestellte Durchfluss ist zu gering oder nicht vor-	Überprüfen Sie die in- und externen Gaswege auf Lecks
<u>Erläuterung:</u> Interne Durchflussmes- sung detektiert Problem	Lecks, ggf. auch außerhalb des Gerätes	Wenn vorhanden, prüfen Sie die Funktion der Pumpe
VorOrtZugri Funktionskontrolle Erläuterung:	Ein Bediener hat Parameter	Drücken Sie die MESSEN-Ta- ste, um die Meldung zurück- zusetzen und zur Messanzei- ge zurückzukehren
Diese Meldung wird aktiviert, wenn über die Gerätefrontplatte auf das Gerät zugegriffen wird	des Gerätes geändert unter Zuhilfenahme der Frontplat- tentasten	Bestätigen Sie die Meldung im Menü STEUERUNG - QUIT- TIERUNGEN <i>Hinweis!</i> Dies setzt alle Statusmeldun- gen zurück!
KeinMessgas Funktionskontrolle	Im Ventilblock ist ein anderes als das Messgasventil geöff- net	Messgasventil öffnen
<u>Erläuterung:</u> Das aktuell fließende Gas ist nicht das erwartete Messgas	Eine Installierte Pumpe ist abgeschaltet	Pumpe einschalten
	Das Gerät wird gerade kali- briert	Ende der Kalibrierung abwar- ten
	Nach einer Kalibrierung ist zwar das Messgasventil ge- öffnet, die Spülzeit aber noch nicht abgelaufen	Spülzeitende abwarten, ggf. Spülzeit verkürzen (wenn sinnvoll)
NVRAM Fehler <i>Wartungsbedarf</i> <u>Erläuterung:</u> Fehler bei NVRAM-test	Installiertes NVRAM und/oder Leiterplatte defekt	Ersetzen
ROMspeicher Ausfall Erläuterung: Falsche Prüfsumme	Installiertes FLASH defekt	Leiterplatte austauschen

8.2.1 Analysatorbezogene Meldungen

Meldung <i>Kategorie</i> <u>Erläuterung</u>	Fehlerbeschreibung	Tipps zur Behebung
Simulation Funktionskontrolle Erläuterung:	Das Gerät wurde durch War- tungspersonal in einen Feh-	Schalten Sie den Analysator erst aus und dann wieder ein, um den Modus zu beenden
Diese Meldung erscheint nicht im normalen Betrieb!	lersuchmodus versetzt	Schalten Sie den Simulations- modus ab (über Serviceebene oder per Modbus-Befehl)
Aufwärmen Funktionskontrolle	Die Aufwärmzeit nach dem Einschalten des Gerätes ist noch nicht abgelaufen	Warten Sie bis die Aufwärm- zeit abgelaufen ist
Temperaturfehler (evtl. ausgelöst durch eine	Eine interne Temperatur (einer Komponente oder der thermo-	Warten Sie bis das Gerät die Solltemperatur erreicht hat
Temperaturüberwachung)	statisierten Box) ist außerhalb des Sollbereiches	Überprüfen Sie die internen Heizelemente auf Funktion
SensTimeout Ausfall	Foblarbatta Kommunikation	Überprüfen Sie die interne Verdrahtung
<u>Erläuterung:</u> interner Kommunikationsfehler	mit XSP-Leiterplatte	Überprüfen Sie per SVC-port die COM-Parameter
SensKmdFehl Ausfall Erläuterung: Das Senden eines Befehls an die XSP schlug fehl	Die zur Verfügung stehende Datenübertragungsbandbreite ist zu gering	Bestätigen Sie die Meldung. Bei wiederholtem Auftreten rufen Sie den Service
Kalibrierung Funktionskontrolle	Statusanzeige zur Information	Warten Sie bis zum Abschluss der Kalibrierung
<u>Erläuterung:</u> Kalibrierung läuft	rung	Brechen Sie die Kalibrierung ab

8.2.1 Analysatorbezogene Meldungen

Meldung <i>Kategorie</i> <u>Erläuterung</u>	Fehlerbeschreibung	Tipps zur Behebung
SvcPort > Cf Funktionskontrolle	Der Analysator wird zur Zeit über die Service-Schnittstelle konfiguriert	Warten Sie, bis die Daten- übertragung abgeschlossen ist
Erläuterung: Service-Schnittstelle wird verwendet	Die Service-Schnittstelle befindet sich im "Durchreiche- modus"	Aktivieren Sie den normalen Datenübertragungsmodus
Unlinear Außer Spezifikation Erläuterung: Diese Meldung erscheint nicht im normalen Betrieb!	Die Betriebsart "unlinearer Modus" wurde zu Service- zwecken aktiviert (s. Simula- tion)	De-aktivieren Sie den Diagno- semodus (per Modbusbefehl)
Druck Außer Spezifikation	Der gemessene Druck im	Prüfen Sie die internen und externen Gaswege auf Lecks und Verstopfungen
Die interne Druck- überwachung hat einen Fehler festgestellt	Gasweg ist zu niedrig	Wenn vorhanden, prüfen Sie die Funktion der Pumpe

8.2.2 Kanalbezogene Meldungen

8.2.2 Kanalbezogene Meldungen (mit Kanalkennung; z.B. CO2.1)

Meldung Kategorie	Beschreibung	Tipps zur Behebung
Erlauterung		
ADC-Error Fehler <u>Erläuterung:</u> A/D-Wandler-Überlauf	Der A/D-Wandler des angege- benen Kanals arbeitet fehler- haft	Schalten Sie den Analysator erst aus und dann wieder ein
Lineariser		
Außer Spezifikation <u>Erläuterung:</u> Die gemessene Gaskonzentration ist weit außerhalb des	Die gemessene Gaskonzen- tration ist so weit außerhalb des Messbereiches, dass die Linearisierungskurve nicht mehr passt, was zu falschen Messergebnissen führt	Passen Sie die Gaskonzentra- tion an den Messbereich des Analysators an
Ressbereiches Range Overfle		
Außer Spezifikation <u>Erläuterung:</u> Die gemessene Gaskon- zentration ist außerhalb des Messbereiches	Die gemessene Gaskonzen- tration ist außerhalb des Messbereiches	Passen Sie die Gaskonzentra- tion an den Messbereich des Analysators an
Simulation Funktionskontrolle	Das Gerät wurde durch War-	Schalten Sie den Analysator erst aus und dann wieder ein, um den Modus zu beenden
Diese Meldung erscheint nicht im normalen Betrieb!	lersuchmodus versetzt	Schalten Sie den Simulations- modus ab (über Serviceebene oder per Modbus-Befehl)
PKalToler Wartungsbedarf	Falscher Sollwert eingestellt	Überprüfen Sie den eingestell- ten Prüfgassollwert
<u>Erläuterung:</u> Das zur Kalibrierung verwendete Prüfgas weicht um mehr als	Falsches Prüfgas zugeführt	Überprüfen Sie das Prüfgas
	IR/UV-Kanal: verschmutzte Komponenten	Überprüfen und ggf. reinigen Sie die Komponenten
10 % vom erwarteten (Soll-)Wert ab (Toleranzprüfung)	Die aktuelle Kalibierung ist die erste mit diesem Gerät durch- geführte	Schalten Sie die Toleranzprü- fung für diese Kalibrierung ab

8.2.2 Kanalbezogene Meldungen

Meldung <i>Kategorie</i> <u>Erläuterung</u>	Beschreibung	Tipps zur Behebung
Spanning Funktionskontrolle		Warten Sie, bis die Kalibrie- rung beendet ist
Erläuterung: Kalibrierung läuft Hinweis! Diese Meldung wird im Sta- tusmenu ohne Kanalken- nung angezeigt!	Aktuell wird eine Prüfgaskali- brierung durchgeführt	Brechen Sie die Kalibrierung ab
Temperatur Außer Spezifikation	Aufwärmzeit noch nicht abge- laufen	Warten Sie, bis die Aufwärm- zeit abgelaufen ist (10 - 50 min, abh. vom Messsystem)
Erläuterung: Ein Temperaturmesswert befindet sich außerhalb des zul. Bereichs	Temperaturregler defekt	Setzen Sie sich mit einem Emerson Servicecenter in Verbindung
NKalToler Wartungsbedarf	Falscher Sollwert eingestellt	Überprüfen Sie den eingestell- ten Nullgassollwert
Edöutorung:	Falsches Nullgas zugeführt	Überprüfen Sie das Nullgas
verwendete Nullgas weicht um mehr als 10 % vom erwarteten (Soll-)Wert ab (Toleranzprüfung)	IR/UV-Kanal: verschmutzte Komponenten	Überprüfen und ggf. reinigen Sie die Komponenten
	Die aktuelle Kalibierung ist die erste mit diesem Gerät durch- geführte	Schalten Sie die Toleranzprü- fung für diese Kalibrierung ab
Zeroing Funktionskontrolle		Warten Sie, bis die Kalibrie- rung beendet ist
Erläuterung: Kalibrierung läuft Hinweis! Diese Meldung wird im Sta- tusmenu ohne Kanalken- nung angezeigt!	Aktuell wird eine Nullgaskali- brierung durchgeführt	Brechen Sie die Kalibrierung ab

8.2.2 Kanalbezogene Meldungen

Meldung <i>Kategorie</i> <u>Erläuterung</u>	Beschreibung	Tipps zur Behebung	
Chopper Fehler Erläuterung: Der Chopper arbeitet nicht korrekt	Entweder ist die Regelung der Chopperdrehzahl defekt, oder der Chopper (IR- oder UV- Messprinzip) selbst ist defekt	Die Komponenten müssen ausgetauscht werden	
Detector Fehler <u>Erläuterung:</u> Der Vorverstärker arbeitet nicht richtig	Entweder ist das Signal des Vorverstärkers zu klein oder verzerrt, oder der Vorverstär- ker ist defekt	Lassen Sie die Signalform des Vorverstärkersignals über- prüfen, oder tauschen Sie die Komponente aus.	
Source Fehler <u>Erläuterung:</u> Am IR-Strahler wurde ein Fehler festgestellt	Dieser Fehler wird i.d.R. durch eine fehlende Versorgung des Strahlers ausgelöst: VORSICHT! Evtl. heißes Bauteil! Überprüfen Sie den Strahler auf Funktion (kaltes Gehäuse = defekt)	Strahler muss ausgetauscht werden	
NKalVerweig Wartungsbedarf Erläuterung: Diese Meldung erscheint nicht im normalen Betrieb!	Fehlerhafte DSP-(Sensor-) Konfiguration	Setzen Sie sich mit einem Emerson Servicecenter in Verbindung	
PKalVerweig Wartungsbedarf Erläuterung: Diese Meldung erscheint nicht im normalen Betrieb!	Fehlerhafte DSP-(Sensor-) Konfiguration	Setzen Sie sich mit einem Emerson Servicecenter in Verbindung	

8.2.2 Kanalbezogene Meldungen

Meldung <i>Kategorie</i> <u>Erläuterung</u>	Beschreibung	Tipps zur Behebung	
DFluGwAlm Wartungsbedarf	Es wird ein zu geringer	Erhöhen Sie den Durchfluss	
<u>Erläuterung:</u> Zu geringer Gasfluss	(Durchflussgrenzwertalarm)	Korrigieren Sie die Alarm- schwelle	
TempBereich Außer Spezifikation Erläuterung: Temperatur außerhalb zul Bereich	Die Temperatur innerhalb der thermostatisierten Box ist außerhalb des zul. Bereichs (Diese Meldung erscheint nur bei Geräten mit Thermostati- sierung)	Überprüfen Sie die Heizele- mente	
TempSensorAußer SpezifikationErläuterung:Temperatursensor defekt	Ein Temperatursensor wurde als defekt erkannt	Überprüfen Sie die Tempera- tursensoren	
Alarm Level1 <u>Erläuterung:</u> Konzentrationsalarm 1 wurde ausgelöst	Der erste Schwellwert eines Konzentrationsalarms wurde überschritten	Überprüfen Sie Ihren Prozes und korrigieren Sie die Mess gaskonzentration Überprüfen Sie Ihren Prozes und korrigieren Sie die Mess gaskonzentration	
Alarm Level2 <u>Erläuterung:</u> Konzentrationsalarm 2 wurde ausgelöst	Der zweite Schwellwert eines Konzentrationsalarms wurde überschritten		

8.3 Behebung von sonstigen Bauteilfehlern

8.3 Behebung von sonstigen Bauteilfehlern

Die folgende Tabelle listet mögliche Fehler auf, die nicht von der Software erkannt werden, und beschreibt mögliche Ursachen und Hinweise zur Fehlerbehebung.



Wenn die Fehlerbehebung das Arbeiten am offenen Gerät erfordert, beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise am Anfang dieser Betriebsanleitung!

Hinweis zu X-STREAM X2 Feldgehäusen! Um auch bei offener Fronttüre die Anzeige beobachten zu können, läßt sich die Tastaturfrontplatte seitlich oder vertikal aufklappen: Dazu die vier Muttern, die die Tastaturfrontplatte an der Tür befestigen, lösen und umklappen. Benutzen Sie dabei die verbleibenden Schrauben als Scharniere.

 ∞

8.3 Behebung von sonstigen Bauteilfehlern

Wirkung	Mögliche Ursache	Behebung
	Keine Stromversorgung	Stromverbindung prüfen
		Netzteil prüfen (grüne LED muss leuchten)
Dunkle Anzeige		Stromverbindung prüfen
	Verbindung zur Frontplatte defekt oder lose	Stromverbindung prüfen
Gerät funktioniert nicht und/oder reagiert nicht auf Eingaben	CPU hat sich "aufgehängt"	Gerät vom Netz trennen, 5 s warten und wieder anschlie- ßen
	Verbindungsfehler	Signalverbindungen prüfen
Kein Analogausgangssignal	Interner Verdrahtungsfehler	Steckverbindung P22 auf Lei- terplatte XPSA prüfen
		XPSA: Rote LED "No PWM" leuchtet: Steckverbindung P19 prüfen
		XPSA: LED "No PWM" ist dunkel: Stromversorgung für XPSA prüfen (2-poliges Kabel br/ws)
	Nur analoge Ausgänge 2 - 4 betroffen	Montage des XSIA-Moduls auf XPSA überprüfen
	Externer Fehler	Überprüfen Sie die externe Verdrahtung
Digitale Ausgänge funktionieren nicht richtig	Konfigurationsfehler	Überprüfen Sie die Einstel- lungen im EINSTELLUNGEN- MENÜ
	Ausgänge 1 - 4 betroffen	XPSA: Rote LED "TIMEOUT" leuchtet: Steckverbindung P33 überprüfen
		XPSA: LED "TIMEOUT" ist dunkel: Stromversorgung für XPSA prüfen (2-poliges Kabel br/ws)

8.3 Behebung von sonstigen Bauteilfehlern

Wirkung	Mögliche Ursache	Behebung	
Digitale Ausgänge funktionieren nicht richtig (Forts.)	Ausgänge auf Erweiterungs- karte(n) (XDIO) sind betroffen	XPSA: Rote LED "TIMEOUT" leuchtet: Jumpers auf XDIO überprüfen. XDIO #1: Jumper auf ADR2 XDIO #2: Jumper auf ADR2 & ADR0	
		XDIO: LED "TIMEOUT" leuchtet:Steckverbindung P33 überprüfen	
		XDIO: LED "NO SPI" leuchtet: Internes SPI-Kabel überprüfen (10-polig)	
	Externer Fehler	Überprüfen Sie die externe Verdrahtung	
Digitale Eingänge funktionieren nicht richtig	Konfigurationsfehler	Überprüfen Sie die Einstel- lungen im EINSTELLUNGEN- MENÜ	
	Eingänge auf Erweiterungs- karte(n) (XDIO) sind betroffen	XPSA: Rote LED "TIMEOUT" leuchtet: Jumpers auf XDIO überprüfen. XDIO #1: Jumper auf ADR2 XDIO #2: Jumper auf ADR2 & ADR0	
		XDIO: LED "TIMEOUT" leuchtet:Steckverbindung P33 überprüfen	
		XDIO: LED "NO SPI" leuchtet: Internes SPI-Kabel überprüfen (10-polig)	
	Anschlussfehler	Überprüfen Sie die Anschlüs- se der Ventile	
Interne Ventile funktionieren nicht richtig		XDIO: LED "TIMEOUT" leuchtet:Steckverbindung P33 überprüfen	
		XPSA: LED "TIMEOUT" ist dunkel: Stromversorgung für XPSA prüfen (2-poliges Kabel br/ws))	

8.3 Behebung von anderen Fehlern

Wirkung	Mögliche Ursache	Behebung	
Externe Ventile	Fehlerhafte Gerätekonfigura- tion bei Ansteuerung der Ven- tile über digitale Ausgänge	Siehe "Digitale Ausgänge funktionieren nicht richtig"	
funktionieren nicht richtig	Fehlerhafte Konfiguration externer Komponenten	Überprüfen Sie die externen Komponenten zur Ansteue- rung der Ventile	
	Externer Fehler	Überprüfen Sie die externe Verschaltung der Schnittstelle	
Serielle Kommunikation fehlerhaft	Anachlussfahlar	XPSA: Rote LED "TIMEOUT" leuchtet: Steckverbindung P33 überprüfen	
	Anschlussienier	Überprüfen Sie, ob das Kom- munikationsmodul (SIF xxx) richtig aufgesteckt ist	
Schwankende oder ungültige Messwertanzeige	Leck im Gasweg	Lecktest durchführen	
	Umgebungsluft enthält hohe Konzentrationen der zu mes- senden Komponente	Absorber überprüfen (an Chopper/Küvette) und ggf. ersetzen	
		Photometerbank mit abge- dichteter Version ersetzen (Option)	
		Gehäuse mit Inertgas spülen	
	Schwankender Messgasdruck	Gaswege vor und hinter Messzelle überprüfen	
		Gaswegverengung hinter Gasauslass beseitigen	
		Durchfluss und/oder Pumpen- leistung reduzieren	
	Sensor oder Detector nicht angeschlossen	Anschlüsse überprüfen	
	Elektrochemischer Sensor ist verbraucht	Sensor überprüfen und ggf. austauschen	

8.3 Behebung von anderen Fehlern

Wirkung	Mögliche Ursache	Behebung	
Schwankende oder ungültige Messwertanzeige (Forts.)	IR Kanal: Strahler nicht angeschlossen oder defekt	Anschlüsse überprüfen: X3 (1/2) / Strahler Kanal 1 X3 (4/5) / Strahler Kanal 2 Wenn Strahlergehäuse kalt: Testweise Strahler vertau- schen (Mehrkanalgerät) / ggf. Strahler ersetzen (s. Serviceanleitung)	
	Analoger Vorverstärker des Kanals ist defekt	Am Messpunkt überprüfen (IF 8.4.2.1.6, Seite 8-19)	
	Gasweg(e) verschmutzt	Messzellen und Fenster auf Verschmutzung kontrollieren	
		Verschmutzte Teile reinigen (s. Serviceanleitung)	
		Gaswege auf Verschmutzung überprüfen und ggf. reinigen	
	Falsche Druckwerte verwen- det zur Kompensation	Umgebungsdruckwert auf korrekten Wert setzen (
		Sensorfehler (II Statusmel- dung "PressSensor", Seite 8-4)	
	Kondensation innerhalb der Gaswege	Temperatur der Gaswege überprüfen	
		Alle Kondensationsquellen beseitigen	
		Alle Temperaturen müssen mindestens 10 °C über der gas temperatur liegen	

8.3 Behebung von anderen Fehlern

Wirkung	Mögliche Ursache Behebung		
	Falsche Einstellung der Dämpfung	Dämpfungseinstellung prüfen (ISS 6.2.3.3.1, Seite 6-29)	
Messwertanzeige ändert sich nur träge bzw. mit Verzögerung		Abstand zwischen Entnahme- stelle und Analysator verrin- gern	
	Pumpenförderleistung zu gering	Pumpe durch (externes) Modell mit höherer Förderlei- stung ersetzen (im Bypassmo- dus betreiben) Abb. 4-2, Seite 4-4)	
	Gasweg(e) verschmutzt	Gasweg(e) und Probenauf- bereitungssystem auf Ver- schmutzung überprüfen und ggf. reinigen	
Kein Gasfluss	Messgaspumpe (Option) nicht eingeschaltet	Messgaspumpe einschalten (I 🖙 6.2.2, Seite 6-5)	
	Membrane der Messgaspum- pe (Option) defekt	Membrane austauschen	
	Messgaspumpe (Option) defekt	Messgaspumpe ersetzen	
	Optionale(s) Magnetventil(e) nicht geöffnet oder defekt	Externe Ventile: Ansteuerung der Ventile über- prüfen	
		Ventilsitz überprüfen und ggf. austauschen	
		Magnetventil(e) ersetzen	
		Bei Steuerung der Ventile über serielle Schnittstelle oder digitale Eingänge: Lassen sich Ventile aktivieren?	
	Gasweg(e) verschmutzt	Gasweg(e) und Probenauf- bereitungssystem auf Ver- schmutzung überprüfen und ggf. reinigen	

8.4 Fehlerbehebung bei Komponenten

8.4 Fehlerbehebung bei Komponenten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie interne Komponenten überprüft und ggf. ersetzt werden können.



Einige der in diesem Kapitel beschriebenen Maßnahmen dürfen nur durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden. Spezielles Werkzeug kann erforderlich sein, um eine Beschädigung der Komponenten oder des Gerätes zu vermeiden!

8.4.1	Öffnen der X-STREAM Analysatoren	Seite 8-19
8.4.2	Messpunkte	Seite 8-21
8.4.3	Messgaspumpe: Austausch der Membrane	Seite 8-22
8.4.4	Paramagnetische Sauerstoffzelle:	
	Einstellen des physikalischen Nullpunktes	Seite 8-33
8.4.5	Wärmeleitfähigkeitsmesszelle:	
	Einstellen des Ausgangssignales	Seite 8-36

WARNUNG

GEFAHR DURCH STROMSCHLAG



Bei geöffnetem Gerät sind unter Spannung stehende Teile zugänglich.

Arbeiten an offenen unter Strom stehenden Geräten dürfen nur durch eingewiesene und trainierte Personen durchgeführt werden!

Sicherheitshinweise beachten!

00

8.4 Fehlerbehebung bei Komponenten

WARNUNG

GEFAHR DURCH EXPLOSIVE, BRENNBARE ODER GESUNDHEITSSCHÄDLICHE GASE

Bevor die Gaswege geöffnet werden, müssen sie mit Raumluft oder neutralem Gas (N₂) gespült werden, um Gefahren durch austretende explosive, brennbare, giftige oder gesundheitsschädliche Gase zu vermeiden!

VORSICHT

HOHE TEMPERATUREN



Bei der Arbeit an Photometern und/oder thermostatisierten Komponenten im Gerät können auch nach Abschalten des Gerätes heiße Bauteile zugänglich sein!



8.4 Fehlerbehebung bei Komponenten

8.4.1 Das Öffnen der Geräte

8.4.1.1 Öffnen des X-STREAM X2GP

Lösen Sie die 12 Schrauben des Gehäusedeckels und heben Sie diesen ab.



Abb. 8-1: X-STREAM X2GP

8.4.1.2 Öffnen des X-STREAM X2GK

Bei Geräten mit Tragegriff

- lösen Sie die 6 Schrauben der Frontplatte,
- um lediglich die Gehäuseschrauben freizulegen, schieben Sie Rahmen und Griff ca. 2 cm nach hinten.

Hinweis!

Um Griff und Rahmen vollständig zu entfernen, lösen Sie alle elektrischen und Gasverbindungen und schieben Sie Griff und Rahmen über das Gehäuse.

- entfernen Sie die 4 Gehäuseschrauben, (2 Stück auf jeder Geräteseite)
- schieben Sie den Deckel nach hinten und heben Sie ihn ab.

Abb. 8-2: X-STREAM X2GK











 ∞

8.4 Fehlerbehebung bei Komponenten

8.4.1.3 Öffnen der X-STREAM XLF / XXF

Abhängig von der Gerätevariante lösen Sie die Vorreiber der oberen oder unteren Tür und schwenken sie zur linken Seite.



Abb. 8-3: X-STREAM X2 Feldgehäuse und X2FD

8.4.1.4 Öffnen des X-STREAM X2FD

Um die vordere Abdeckung des Analysators öffnen zu können, müssen die 20 am Umfang des Gerätes platzierten Schrauben gelöst werden. Anschließend kann der Deckel vorsichtig heruntergeklappt werden, dabei darauf achten, den Analysator, die Scharniere und ggf. andere Geräte unter dem Analysator nicht zu beschädigen





und Personenschäden oder Tod führen kann!
8.4 Fehlerbehebung bei Komponenten



8.4.2 Messpunkte auf der Leiterplatte XSP

Abb. 8-4: XSP - Anordnung Der Signalstecker

ω

8.4 Fehlerbehebung bei Komponenten

8.4.3 Messgaspumpe: Austausch der Membrane



Auf den folgenden Seiten wird beschrieben, wie die Membrane der optionalen Messgaspumpe (SN 42716569) ausgetauscht werden kann.

Bauen Sie hierzu die Pumpe aus dem Analysator aus.



Fehlerbehebung bei Komponenten 8.4



Benötigte Teile



Schritt 1:

Gegebenenfalls die Schrauben S1 auf beiden Seiten der Pumpe lösen und die Haube abnehmen

8.4 Fehlerbehebung bei Komponenten



Schritt 2:

Lösen und entfernen Sie die Schrauben **S2** und **S3**.



Schritt 3:

Nehmen Sie die Pumpenkammer heraus.

Fehlerbehebung bei Komponenten 8.4



Schritt 4:

Markieren Sie die Pumpenkammer entsprechend nebenstehender Abbildung, bevor Sie sie auseinander bauen.





Schritt 5:

Nehmen Sie den weißen Kunststoffblock heraus.

8.4 Fehlerbehebung bei Komponenten



Schritt 6:

Bauen Sie die Teflondichtung aus der Einheit aus.



Schritt 7:

Bauen Sie auch die Anschlussplatte aus und reinigen Sie alle Teile.

8.4 Fehlerbehebung bei Komponenten



Schritt 8:

Demontieren Sie den verbleibenden Block, indem Sie die Schraube **S4** und die Mutter **M1** lösen.



8 Fehlerbehebung

8.4 Fehlerbehebung bei Komponenten



Schritt 9:

Entfernen Sie die zwei Scheiben von der Membrane.



Schritt 10:

Ersetzen Sie die alte durch eine neue Membrane. Montieren Sie die Scheiben und den Bügel in umgekehrter Reichenfolge wie beschrieben in den Schritten 8 und 9.

8.4 Fehlerbehebung bei Komponenten





Schritt 11:

Entfernen Sie die Sicherungselemente auf beiden Seiten des weißen Blocks. Entnehmen Sie beidseitig die alten Membranen.

8.4 Fehlerbehebung bei Komponenten



Schritt 12:

Reinigen Sie den weißen Block.

Setzen Sie anschließend neue Membranen ein und sichern Sie sie mit neuen Sicherungselementen.



Schritt 13:

Bauen Sie die Pumpenkammer zusammen. Achten Sie dabei auf die in Schritt 4 angebrachte Markierung.

1. Setzen Sie die zwei oberen Platten in den Klemmbügel (**I**SS Schritte 6 & 7).

2. Setzen Sie den weißen Block und die neue Teflondichtung zwischen den schwarzen Block und die Anschlussplatte.

Fehlerbehebung bei Komponenten 8.4





Schritt 14:

Bauen Sie die Pumpe entsprechend den Schritten 2 und 3 in umgekehrter Reihenfolge zusammen.

Nach dem Einsetzen in das Pumpengehäuse, fixieren Sie die Pumpenkammer mit den Schrauben **S2**.

Fixieren Sie die Klammer mit Schraube **S3** und untergelegter schwarzer Isolierscheibe.

8.4 Fehlerbehebung bei Komponenten



Schritt 15:

Gegebenenfalls muss die Haube ebenfalls wieder montiert und beidseitig mit den Schrauben **S1** befestigt werden.

Bauen Sie abschließend die Pumpe wieder in den Analysator ein.

8.4.4

X-STREAM X2

8.4 Fehlerbehebung bei Komponenten





Paramagnetische Sauerstoffzelle: Physikalische Nullpunkteinstellung

Zur Einstellung des Nullpunktes müssen Spannungen auf der Leiterplatte XSP gemessen werden:

Abhängig davon, welchen Kanal die Messzelle belegt, kann das Messsignal (+) auf Pin 3 einer der Stiftleisten abgegriffen werden. Das Massesignla GND steht an einem separaten Pin zur Verfügung (s. Abb.)

Die gemessene Spannung sollte betragen: **0 V ± 50 mV**.



In der Messzelle befinden sich starke Magnete!

Verwenden Sie ausschließlich unmagnetisches Werkzeug zum Einstellen des Nullpunktes!

Schritt 1:

Nebenstehende Abbildung zeigt eine beheizte paramagnetische Messzelle.

Hinweis!

Abhängig vom Analysator kann alternativ auch eine unbeheizte Zelle verbaut worden sein. In diesem Fall fahren Sie fort mit Schritt 3.

Schritt 2:

Öffnen Sie die Seitenabdeckung durch Lösen der Schraube **S1**.

00

8-33

8.4 Fehlerbehebung bei Komponenten



Schritt 3:

Beströmen Sie die Messzelle mit Stickstoff.

Schritt 4:

Lösen Sie vorsichtig die Schraube **S2**. Jetzt können Sie durch vorsich-

tiges Drehen der Schraube **S3** den Nullpunkt einstellen.



Die Messzellenelektronik ist lichtempfindlich: Durch einfallendes Streulicht während der Justage verstellt sich der Nullpunkt.

Tipp: Decken Sie beim Einstellen die Messzelle mit einem Tuch ab.

Schritt 5:

Ziehen Sie die Schraube **S2** vorsichtig fest und schließen Sie die Abdeckung. Anschließend überprüfen Sie den Nullpunkt.

Hinweis!

Falls die Zelle selbst keine Abdeckung besitzt, so schliessen Sie die Abdeckung des Gerätes!

> Gegebenenfalls muss der Nullpunkt mehrmals nachgestellt werden, bis er auch bei geschlossener Abdeckungt korrekt ist.

Fehlerbehebung bei Komponenten 8.4



Schritt 6:

Bei beheizten Zellen befestigen Sie die geschlossene Abdeckung mit der Schraube **S1**.

Die Einstellung des physikalischen Nullpunktes ist damit abgeschlossen.

8.4 Fehlerbehebung bei Komponenten

8.4.5 Wärmeleitfähigkeitsmesszelle: Einstellen des Ausgangssignales

Zur Einstellung des Ausgangssignales der Wäremeleitfähigkeitsmesszelle müssen beide Seiten der Leiterplatte WAP 100 zugänglich sein (s. Abb.). Zur Messung der verschiedenen Spannungen wird ein Digitalvoltmeter benötigt!





8.4 Fehlerbehebung bei Komponenten

8.4.5.1 Physikalische Nullpunkteinstellung





Schritt 1:

Überprüfen Sie die Konfiguration der angegebenen Lötbrücken auf der Lötseite der Leiterplatte und korrigieren Sie sie gegebenenfalls:

LB10	offen
LB4 2-5	geschlossen
LB21 1-4	geschlossen
LB20	offen

Schritt 2:

Schalten Sie den Analysator ein. Die LED auf der Leiterplatte blinkt grün und rot.



Ist der Analysator aufgeheizt, blinkt nur noch die grüne LED.



8.4 Fehlerbehebung bei Komponenten



Schritt 3:

Überprüfen der Brückenspannung an der Prüfleiste **P4**:

P4.16 Brückenspannung (+)
P4.15 Brückenspannung (-); GND
ACHTUNG! Kurzschlussgefahr!
P4.16
P4.16
P4.15
P4.15
P4.15

Die Brückenspannung ist vom Messbereich und vom Messgas abhängig. Die Brückenspannung ist nur zu überprüfen und soll ca. 3 bis 5 Volt betragen.

Nur bei Austauschplatinen ist die Brückenspannung über das Potentiometer R60 einzustellen.

8.4 Fehlerbehebung bei Komponenten



Schritt 4:

Einstellen des physikalischen Nullpunktes

Den Analysator mit Nullgas beströmen.

Verbinden Sie das Digitalvoltmeter (DVM) mit folgenden Prüfpins: P4.5 Rohsignal (+) P4.15 (-); GND

> ACHTUNG! Kurzschlussgefahr!

P4.5 Rohsignal

P4.15

Zur Einstellung des Nullpunktes muss ein Widerstand zwischen **P11** und **P17** in einer der Positionen 1, 2, 3 oder 4 eingelötet werden (die Abb. unten zeigt ihn in Position 4). Die zu verwendende Position sowie der notwendige Widerstandswert hängen ab von den individuellen Zelleneigenschaften und müssen durch Versuche ermittelt werden! Wählen Sie eine Kombination, die eine Spannung von **0 V ± 500 mV** zur Folge hat.



P17

P11

Löten Sie den Widerstand an der ermittelten Position ein. ω

8-4 Fehlerbehebung bei Komponenten



Schritt 5:

Einstellen des Messbereichsendwertes:

Den Analysator mit Prüfgas beströmen.

Das DVM angeschlossen lassen: P4.5 Rohsignal (+) P4.15 (-); GND



Mit R119 die Spannung an P4.5 auf 10V einstellen.

Kann der Wert mit R119 nicht auf 10V eingestellt werden, so ist mit Lötbrücke LB3 eine andere Verstärkungsstufe einzustellen:

Für eine Verstärkung von	Brücke schließen
20	1-5
150	3-5
300	4-5
500	2-3-4-5

Schritt 6:

Anschliessend nochmals den Nullpunkt mit Nullgas (N2) überprüfen. Es sollte eine Spannung von $0 V \pm 500 mV$ zu messen sein, andernfalls die Einstellungen ab Schritt 3 wiederholen.

8.4 Fehlerbehebung bei Komponenten



Schritt 7:

Feinjustierung des Nullpunktes: Schließen Sie Lötbrücke LB10 und beströmen Sie den Analysator mit Nullgas.

Verbinden Sie das Digitalvoltmeter (DVM) mit folgenden Prüfpins: P4.5 Rohsignal (+) P4.15 (-); GND



Nun kann der Nullpunkt mit dem Potentiometer R103 feinjustiert werden



Den physikalischen Nullpunkt mit Nullgas kontrollieren und eine Nullgaskalibrierung durchführen.

Mit Prüfgas den Vollausschlag (10V; Schritt 6) kontrollieren und eine Prüfgaskalibrierung des Analysators durchführen.

Die Einstellungen sind somit abgeschlossen.

Kapitel 9 Modbus Befehle

9.1 Übersicht

Dieses Kapitel listet alle Modbusbefehle und Register auf, die von X-STREAM Gasanalysatoren untersützt werden.

Im Internet finden Sie weitere Informationen zur Programmierung auf der englischsprachigen Seite www.Modbus-IDA.org.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der vorliegenden Bedienungsanleitung waren die folgenden Dokumente aktuell:

- MODBUS Protokoll Spezifikation: Modbus Application Protocol V1 1a. pdf
- MODBUS Implementierung per serieller Schnittstelle: Modbus over serial line V1.pdf.

Nachfolgend finden Sie

eine Liste der von X-STREAM unterstützten Befehle sowie Listen der verwendeten Parameter und Register, sortiert nach Parametername sortiert nach Daniel Registernummer

(diese Listen sind englischsprachig).

Modbus TCP/IP 9.1.1

Um Modbus TCP/IP nutzen zu können, müssen die Parameter der Schnittstelle entsprechend eingestellt worden sein 6.2.3.6. Seite 6-46.

Weiterhin muss dem Analysator eine IP-Netzwerkadresse zugewiesen werden. X-STREAM Analysatoren sind werkseitig so konfiguriert, dass sie die automatische IP-Adresszuweisung durch einen DHCP-Server unterstützen:

Wenn der Analysator via Ethernet an einen derartigen Server angeschlossen wird, so empfängt er eine IP-Adresse und wird im Netzwerk sichtbar.

ດ Sollte das angeschlossene Netzwerk keinen DHCP-Server besitzen, so muss die Adresse dem Analysator manuell zugewiesen werden. Die hierzu notwendige Software kann von folgender Adresse heruntergeladen werden:

Downloadadresse für die Konfigurationssoftware ("Device Installer") zum XPort AR Ethernetadapter: http://www.lantronix.com/support/downloads.html

Modbus

9.2, Seite 9-2

9.3. Seite 9-2

9.4, Seite 9-22

Betriebsanleitung HASX2D-BA-HS 10/2012

X-STREAM X2

9.2 Modbus - Unterstützte Befehle

9.2 Unterstützte Befehle

Madhua Bafahl	Funktior	nscode	Bomorkung 1)
	dezimal	(hex)	Benerkung ¹
ReadCoils	01	(0x01)	für den Registerbereich 2000
ReadDiscreteInputs	02	(0x02)	für den Registerbereich 1000
ReadHoldingRegisters	03	(0x03)	für den Registerbereich 3000, 8000, 9000
ReadInputRegisters	04	(0x04)	für den Registerbereich 4000, 8000, 9000
WriteSingleCoil	05	(0x05)	für den Registerbereich 2000
WriteSingleRegister	06	(0x06)	für den Registerbereich 3000
Diagnostic	08	(0x08)	nur Unterfunktion "00 = Return Query Data"
WriteMultipleCoils	15	(0x0F)	für den Registerbereich 2000
WriteMultipleRegisters	16	(0x10)	für den Registerbereich 3000, 8000, 9000
EncapsulatedInterfaceTransport	43	(0x28)	nur Unterfunktionen "0x60" and "0x81" (für die Konfiguration der Datenübertragung)

¹⁾ Die Registerbereiche 8000 und 9000 sind sog. **Daniel** Langwort oder Floating Point Register. Um die zugehörigen **Modicon** Register zu erhalten, verwenden Sie folgende Umrechnung:

Daniel		Modicon	Data type
8001 - 8499	entspricht	5001 - 5999	Langwort
9001 - 9999	entspricht	6001 - 7999	Floating point

oder K die auf den folgenden Seiten enthaltenen Übersichten und Gegenüberstellungen von Daniel und Modicon Registern.

9.3 Liste der Parameter und Register, sortiert nach Bezeichner

Hinweis!

Die Spalte "Zugriffsmodus" in der folgenden Tabelle gibt an, wie auf den jeweiligen Parameter zugegriffen werden kann (RO = Read Only; nur lesend) oder (R/W = Read/Write; lesend/schreibend).

Alle Parameter mit R/W-Zugriff und einem Bezeichner, der mit "Service." beginnt, erfordern die Eingabe des Service-Zugangscodes in das Register 3008 (Service.RemoteSecurity), um Schreibzugriff zu erhalten.

Modbus - Liste der Parameter und Register, sortiert nach Bezeichner 9.3

Dereisbusy	Adresse		Daten-	Zugriffs-	Peeebreibung
Bezeichner	Modicon	Daniel	typ	modus	Beschreibung
Control.AcknowledgeStates	2038	2038	Boolean	R/W	1=Acknowledge device's states, 0=no effect
Control.AnalogOut.ZoomState1	3257	3257	Word	R/W	ZoomStatus AOut1 (0=Normal, 1=Zoo- med)
Control.AnalogOut.ZoomState2	3258	3258	Word	R/W	ZoomStatus AOut2 (0=Normal, 1=Zoo- med)
Control.AnalogOut.ZoomState3	3259	3259	Word	R/W	ZoomStatus AOut3 (0=Normal, 1=Zoo- med)
Control.AnalogOut.ZoomState4	3260	3260	Word	R/W	ZoomStatus AOut4 (0=Normal, 1=Zoo- med)
Control.ApplyGas.PumpState	2033	2033	Boolean	R/W	0=Off, 1=On
Control.ApplyGas.SampleValve	2021	2021	Boolean	R/W	0=close all valves, 1=open sample valve
Control.ApplyGas.SpanValve1	2029	2029	Boolean	R/W	0=open sample valve, 1=open span valve comp1
Control.ApplyGas.SpanValve2	2030	2030	Boolean	R/W	0=open sample valve, 1=open span valve comp2
Control.ApplyGas.SpanValve3	2031	2031	Boolean	R/W	0=open sample valve, 1=open span valve comp3
Control.ApplyGas.SpanValve4	2032	2032	Boolean	R/W	0=open sample valve, 1=open span valve comp4
Control.ApplyGas.ZeroValve1	2025	2025	Boolean	R/W	0=open sample valve, 1=open zero valve comp1
Control.ApplyGas.ZeroValve2	2026	2026	Boolean	R/W	0=open sample valve, 1=open zero valve comp2
Control.ApplyGas.ZeroValve3	2027	2027	Boolean	R/W	0=open sample valve, 1=open zero valve comp3
Control.ApplyGas.ZeroValve4	2028	2028	Boolean	R/W	0=open sample valve, 1=open zero valve comp4
Control.Calibration.Calibration_Cancel	2012	2012	Boolean	R/W	Cancel any calibration (1=cancel)
Control.Calibration.Span_1	2006	2006	Boolean	R/W	Span calibration comp1 (1=start)
Control.Calibration.Span_2	2007	2007	Boolean	R/W	Span calibration comp2 (1=start)
Control.Calibration.Span_3	2008	2008	Boolean	R/W	Span calibration comp3 (1=start)
Control.Calibration.Span_4	2009	2009	Boolean	R/W	Span calibration comp4 (1=start)
Control.Calibration.Span_All	2010	2010	Boolean	R/W	Span calibration all (1=start)
Control.Calibration.Zero_1	2001	2001	Boolean	R/W	Zero calibration comp1 (1=start)
Control.Calibration.Zero_2	2002	2002	Boolean	R/W	Zero calibration comp2 (1=start)
Control.Calibration.Zero_3	2003	2003	Boolean	R/W	Zero calibration comp3 (1=start)
Control.Calibration.Zero_4	2004	2004	Boolean	R/W	Zero calibration comp4 (1=start)
Control.Calibration.Zero_All	2005	2005	Boolean	R/W	Zero calibration all (1=start)
Control.Calibration.ZeroSpan_All	2011	2011	Boolean	R/W	Zero + span calibration all (1=start)

9.3 Modbus - Liste der Parameter und Register, sortiert nach Bezeichner

Dereishner	Adresse		Daten-	Zugriffs-	Pasabraibung
Bezeichner	Modicon	Daniel	typ	modus	Beschreibung
Control.RemoteExclusive	2039	2039	Boolean	R/W	Device access mode (0=Remote&LOI, 1=RemoteOnly)
Control.ResetDevice	2037	2037	Boolean	R/W	reset the device: 0=none, 1=reset
Info.Channelld1	3201 3210	3201 3210	String	RO	channel identification text of comp1
Info.Channelld2	3211 3220	3211 3220	String	RO	channel identification text of comp2
Info.Channelld3	3221 3230	3221 3230	String	RO	channel identification text of comp3
Info.Channelld4	3231 3240	3231 3240	String	RO	channel identification text of comp4
Info.EndOfRange1	6069 6070	9035	Float	RO	end of range of component1
Info.EndOfRange2	6071 6072	9036	Float	RO	end of range of component2
Info.EndOfRange3	6073 6074	9037	Float	RO	end of range of component3
Info.EndOfRange4	6075 6076	9038	Float	RO	end of range of component4
Info.InstalledOptions.DIO_Installed	3030	3030	Word	RO	dig. IO installed: 0=None, 1=Card1, 2=Card1+2
Info.InstalledOptions.FlowAlarmInstalled	3023	3023	Word	RO	digital flow alarm installed
Info.InstalledOptions.FlowSensorAssigned1	3273	3273	Word	RO	flow sensor assigned to comp1 (0=None, etc.)
Info.InstalledOptions.FlowSensorAssigned2	3274	3274	Word	RO	flow sensor assigned to comp2 (0=None, etc.)
Info.InstalledOptions.FlowSensorAssigned3	3275	3275	Word	RO	flow sensor assigned to comp3 (0=None, etc.)
Info.InstalledOptions.FlowSensorAssigned4	3276	3276	Word	RO	flow sensor assigned to comp4 (0=None, etc.)
Info.InstalledOptions.PressureSensorIns- talled	3027	3027	Word	RO	pressure (0=manual,1=intSens,2=cyclR emote,3=comp2)
Info.InstalledOptions.PumpInstalled	3043	3043	Word	RO	pump is installed and controlled by device
Info.InstalledOptions.SIntInstalled	3025	3025	Word	RO	serial interface hardware installed
Info.InstalledOptions.TempSensorAssigned1	3277	3277	Word	RO	temp sensor assigned to comp1 (0=None, etc.)
Info.InstalledOptions.TempSensorAssigned2	3278	3278	Word	RO	temp sensor assigned to comp2 (0=None, etc.)
Info.InstalledOptions.TempSensorAssigned3	3279	3279	Word	RO	temp sensor assigned to comp3 (0=None, etc.)
Info.InstalledOptions.TempSensorAssigned4	3280	3280	Word	RO	temp sensor assigned to comp4 (0=None, etc.)

9.3

Modbus - Liste der Parameter und Register, sortiert nach Bezeichner

Densishner	Adresse		Daten-	Zugriffs-	Desekusikan s
Bezeichner	Modicon	Daniel	typ	modus	Beschreibung
Info.InstalledOptions.ValvesInstalled	3031	3031	Word	RO	kind of valve unit installed (0=No,1=int., 2=ext.,3=int.&ext.)
Info.InterfaceID	4033	4033	Word	RO	Interface which is communicated to (1 = Process, 2 = Service)
Info.LowestEndRange1	6077 6078	9039	Float	RO	min. range of comp1 that keeps specs
Info.LowestEndRange2	6079 6080	9040	Float	RO	min. range of comp2 that keeps specs
Info.LowestEndRange3	6081 6082	9041	Float	RO	min. range of comp3 that keeps specs
Info.LowestEndRange4	6083 6084	9042	Float	RO	min. range of comp4 that keeps specs
Info.ManufacturingInfo	3281 3296	3281 3296	String	RO	Infos stored for manufacturing purpo- ses
Info.ProgramVersion	3241 3256	3241 3256	String	RO	software release version
Info.SensorBuild	4030	4030	Word	RO	Build number of sensor firmware
Info.SensorVersion	4029	4029	Word	RO	Version number of sensor firmware
Info.SerialNumber	3196 3200	3196 3200	String	RO	serial number of the device
Info.StartOfRange1	6061 6062	9031	Float	RO	start of range of component1
Info.StartOfRange2	6063 6064	9032	Float	RO	start of range of component2
Info.StartOfRange3	6065 6066	9033	Float	RO	start of range of component3
Info.StartOfRange4	6067 6068	9034	Float	RO	start of range of component4
Service.AccessMode	4010	4010	Word	RO	0=Normal, 3=Service
Service.AnalogOut.AOutAdjustEnd1	3309	3309	Short	R/W	gain value for fine adjustment of analog output1
Service.AnalogOut.AOutAdjustEnd2	3310	3310	Short	R/W	gain value for fine adjustment of analog output2
Service.AnalogOut.AOutAdjustEnd3	3311	3311	Short	R/W	gain value for fine adjustment of analog output3
Service.AnalogOut.AOutAdjustEnd4	3312	3312	Short	R/W	gain value for fine adjustment of analog output4
Service.AnalogOut.AOutAdjustStart1	3305	3305	Short	R/W	offset value for fine adjustment of ana- log output1
Service.AnalogOut.AOutAdjustStart2	3306	3306	Short	R/W	offset value for fine adjustment of ana- log output2
Service.AnalogOut.AOutAdjustStart3	3307	3307	Short	R/W	offset value for fine adjustment of ana- log output3

X-STREAM X2

9.3 Modbus - Liste der Parameter und Register, sortiert nach Bezeichner

Densishner	Adresse		Daten-	Zugriffs-	Pacabraibung
Bezeichner	Modicon	Daniel	typ	modus	Beschreibung
Service.AnalogOut.AOutAdjustStart4	3308	3308	Short	R/W	offset value for fine adjustment of ana- log output4
Service.Communication.SvcModbusFt32	3028	3028	Word	R/W	Svc: 32bit regs format (0=Daniel, 1=Modicon, 2=Modicon swap)
Service.General.Channelld1	3201 3210	3201 3210	String	R/W	channel identification text of comp1
Service.General.Channelld2	3211 3220	3211 3220	String	R/W	channel identification text of comp2
Service.General.Channelld3	3221 3230	3221 3230	String	R/W	channel identification text of comp3
Service.General.Channelld4	3231 3240	3231 3240	String	R/W	channel identification text of comp4
Service.General.EmersonAccCode	3186 3189	3186 3189	String	R/W	code for getting LOI access to Emerson areas
Service.General.EmersonAccMode	3190	3190	Word	RO	mode for getting LOI access to Emer- son areas
Service.General.NumberChannels	3001	3001	Word	R/W	number of built-in component channels
Service.General.SerialNumber	3196 3200	3196 3200	String	R/W	serial number of the device
Service.General.WarmupTime	3002	3002	Word	R/W	time in secs that is used for warmup phase
Service.InstalledOptions.AOutNumber	3024	3024	Word	R/W	number of installed analog outputs
Service.InstalledOptions.DIO_Installed	3030	3030	Word	R/W	dig. IO installed: 0=None, 1=Card1, 2=Card1+2
Service.InstalledOptions.FlowAlarmInstalled	3023	3023	Word	R/W	digital flow alarm installed
Service.InstalledOptions.FlowSensorAssig- ned1	3273	3273	Word	R/W	flow sensor assigned to comp1 (0=None, etc.)
Service.InstalledOptions.FlowSensorAssig- ned2	3274	3274	Word	R/W	flow sensor assigned to comp2 (0=None, etc.)
Service.InstalledOptions.FlowSensorAssig- ned3	3275	3275	Word	R/W	flow sensor assigned to comp3 (0=None, etc.)
Service.InstalledOptions.FlowSensorAssig- ned4	3276	3276	Word	R/W	flow sensor assigned to comp4 (0=None, etc.)
Service.InstalledOptions.PressureSensorIn- stalled	3027	3027	Word	R/W	pressure (0=manual,1=intSens,2=cycl Remote)
Service.InstalledOptions.PumpInstalled	3043	3043	Word	R/W	pump is installed and controlled by device
Service.InstalledOptions.SIntInstalled	3025	3025	Word	R/W	serial interface hardware installed
Service.InstalledOptions.TempSensorAssig- ned1	3277	3277	Word	R/W	temp sensor assigned to comp1 (0=None, etc.)
Service.InstalledOptions.TempSensorAssig- ned2	3278	3278	Word	R/W	temp sensor assigned to comp2 (0=None, etc.)

Modbus - Liste der Parameter und Register, sortiert nach Bezeichner 9.3

Dereichner	Adresse		Daten-	Zugriffs-	Pacabraibung
Bezeichner	Modicon	Daniel	typ	modus	Beschreibung
Service.InstalledOptions.TempSensorAssig- ned3	3279	3279	Word	R/W	temp sensor assigned to comp3 (0=None, etc.)
Service.InstalledOptions.TempSensorAssig- ned4	3280	3280	Word	R/W	temp sensor assigned to comp4 (0=None, etc.)
Service.InstalledOptions.ValvesInstalled	3031	3031	Word	R/W	kind of valve unit installed (0=No,1=int., 2=ext.,3=int.&ext.)
Service.Linearizer.Unlinear	3007	3007	Word	R/W	activates unlinear concentration mea- surement (0 = no, 1 = yes)
Service.LOI.HideOptionLines	3161	3161	Word	R/W	hides menu lines if depending on ins- talled options: 0=Off 1=On
Service.LOI.KeyDebounceCount	3164	3164	Word	R/W	number of key scans for validating
Service.Measurement.DifferenceMeasure- ment	3015	3015	Word	R/W	bitfield to enable difference mode (b0=Ch1, b1=Ch2 etc.)
Service.Measurement.DSPresetCount	3301	3301	Word	R/W	counter of DSP resets
Service.Measurement.EndOfRange1	6069 6070	9035	Float	R/W	end of range of component1
Service.Measurement.EndOfRange2	6071 6072	9036	Float	R/W	end of range of component2
Service.Measurement.EndOfRange3	6073 6074	9037	Float	R/W	end of range of component3
Service.Measurement.EndOfRange4	6075 6076	9038	Float	R/W	end of range of component4
Service.Measurement.LowestEndRange1	6077 6078	9039	Float	R/W	min. range of comp1 that keeps specs
Service.Measurement.LowestEndRange2	6079 6080	9040	Float	R/W	min. range of comp2 that keeps specs
Service.Measurement.LowestEndRange3	6081 6082	9041	Float	R/W	min. range of comp3 that keeps specs
Service.Measurement.LowestEndRange4	6083 6084	9042	Float	R/W	min. range of comp4 that keeps specs
Service.Measurement.MaxConcePercent1	3011	3011	Word	R/W	max. allowed values in % of range for cal gases and conc limits
Service.Measurement.MaxConcePercent2	3012	3012	Word	R/W	max. allowed values in % of range for cal gases and conc limits
Service.Measurement.MaxConcePercent3	3013	3013	Word	R/W	max. allowed values in % of range for cal gases and conc limits
Service.Measurement.MaxConcePercent4	3014	3014	Word	R/W	max. allowed values in % of range for cal gases and conc limits
Service.Measurement.PV1	6001 6002	9001	Float	R/W	Concentration of component1 (in ppm)
Service.Measurement.PV2	6003 6004	9002	Float	R/W	Concentration of component2 (in ppm)

9.3 Modbus - Liste der Parameter und Register, sortiert nach Bezeichner

Densishaan	Adresse		Daten-	Zugriffs-	Basahraihung
Bezeichner	Modicon	Daniel	typ	modus	Beschreibung
Service.Measurement.PV3	6005 6006	9003	Float	R/W	Concentration of component3 (in ppm)
Service.Measurement.PV4	6007 6008	9004	Float	R/W	Concentration of component4 (in ppm)
Service.Measurement.Simulation	3191	3191	Word	R/W	bitfield for enabling simulation of single components
Service.Measurement.StartOfRange1	6061 6062	9031	Float	RO	start of range of component1
Service.Measurement.StartOfRange2	6063 6064	9032	Float	RO	start of range of component2
Service.Measurement.StartOfRange3	6065 6066	9033	Float	RO	start of range of component3
Service.Measurement.StartOfRange4	6067 6068	9034	Float	RO	start of range of component4
Service.Measurement.StartRawMeas1	3192	3192	Word	R/W	start raw measurement of component1
Service.Measurement.StartRawMeas2	3193	3193	Word	R/W	start raw measurement of component2
Service.Measurement.StartRawMeas3	3194	3194	Word	R/W	start raw measurement of component3
Service.Measurement.StartRawMeas4	3195	3195	Word	R/W	start raw measurement of component4
Service.RemoteSecurity	3008	3008	Word	R/W	Input Code to enable service accesss
Service.Status.NAMUR.FailureMask	5021 5022	8011	DWord	R/W	Bitmask that disables failure sources
Service.Status.NAMUR.FctCheckMask	5027 5028	8014	DWord	R/W	Bitmask that disables NAMUR Fct- Check sources
Service.Status.NAMUR.MaintMask	5023 5024	8012	DWord	R/W	Bitmask that disables NAMUR mainte- nance request sources
Service.Status.NAMUR.OffSpecMask	5025 5026	8013	DWord	R/W	Bitmask that disables NAMUR OffSpec sources
Service.TempControl.TempCheckEnable1	3109	3109	Word	R/W	check of comp1 for correct tempera- ture: 0=Off 1=Temp1 2=Temp2
Service.TempControl.TempCheckEnable2	3110	3110	Word	R/W	check of comp2 for correct tempera- ture: 0=Off 1=Temp1 2=Temp2
Service.TempControl.TempCheckEnable3	3111	3111	Word	R/W	check of comp3 for correct tempera- ture: 0=Off 1=Temp1 2=Temp2
Service.TempControl.TempCheckEnable4	3112	3112	Word	R/W	check of comp4 for correct tempera- ture: 0=Off 1=Temp1 2=Temp2
Service.TempControl.TempHighLimit1	3117	3117	Word	R/W	high limit in °C for temperature check of comp1
Service.TempControl.TempHighLimit2	3118	3118	Word	R/W	high limit in °C for temperature check of comp2
Service.TempControl.TempHighLimit3	3119	3119	Word	R/W	high limit in °C for temperature check of comp3

Modbus - Liste der Parameter und Register, sortiert nach Bezeichner 9.3

Percichner	Adresse Dater	Daten-	Zugriffs-	Papahyaihung	
Bezeichner	Modicon	Daniel	typ	modus	Beschreibung
Service.TempControl.TempHighLimit4	3120	3120	Word	R/W	high limit in °C for temperature check of comp4
Service.TempControl.TempLowLimit1	3113	3113	Word	R/W	low limit in °C for temperature check of comp1
Service.TempControl.TempLowLimit2	3114	3114	Word	R/W	low limit in °C for temperature check of comp2
Service.TempControl.TempLowLimit3	3115	3115	Word	R/W	low limit in °C for temperature check of comp3
Service.TempControl.TempLowLimit4	3116	3116	Word	R/W	low limit in °C for temperature check of comp4
Setup.Alarms.FlowAlarmTyp1	3297	3297	Word	R/W	alarm type flow limit comp1: 0=offFS 1=lowFS
Setup.Alarms.FlowAlarmTyp2	3298	3298	Word	R/W	alarm type flow limit comp2: 0=offFS 1=lowFS
Setup.Alarms.FlowAlarmTyp3	3299	3299	Word	R/W	alarm type flow limit comp3: 0=offFS 1=lowFS
Setup.Alarms.FlowAlarmTyp4	3300	3300	Word	R/W	alarm type flow limit comp4: 0=offFS 1=lowFS
Setup.Alarms.FlowLimLevel1	6201 6202	9101	Float	R/W	flow alarm level (I/min) for comp1
Setup.Alarms.FlowLimLevel2	6203 6204	9102	Float	R/W	flow alarm level (I/min) for comp3
Setup.Alarms.FlowLimLevel3	6205 6206	9103	Float	R/W	flow alarm level (I/min) for comp3
Setup.Alarms.FlowLimLevel4	6207 6208	9104	Float	R/W	flow alarm level (I/min) for comp4
Setup.Alarms.Limit1AlarmTyp1	3101	3101	Word	R/W	alarm type limit1 comp1: 0=off 1=lo 2=hi 3=offFS 4=loFS 5=hiFS
Setup.Alarms.Limit1AlarmTyp2	3102	3102	Word	R/W	alarm type limit1 comp2: 0=off 1=lo 2=hi 3=offFS 4=loFS 5=hiFS
Setup.Alarms.Limit1AlarmTyp3	3103	3103	Word	R/W	alarm type limit1 comp3: 0=off 1=lo 2=hi 3=offFS 4=loFS 5=hiFS
Setup.Alarms.Limit1AlarmTyp4	3104	3104	Word	R/W	alarm type limit1 comp4: 0=off 1=lo 2=hi 3=offFS 4=loFS 5=hiFS
Setup.Alarms.Limit1Level1	6161 6162	9081	Float	R/W	comp1 alarm level (ppm) for limit1
Setup.Alarms.Limit1Level2	6163 6164	9082	Float	R/W	comp2 alarm level (ppm) for limit1
Setup.Alarms.Limit1Level3	6165 6166	9083	Float	R/W	comp3 alarm level (ppm) for limit1
Setup.Alarms.Limit1Level4	6167 6168	9084	Float	R/W	comp4 alarm level (ppm) for limit1

9.3 Modbus - Liste der Parameter und Register, sortiert nach Bezeichner

Bozoiohnor	Adresse		Daten-	Zugriffs-	Pacabraibung
Bezeichner	Modicon	Daniel	typ	modus	Beschreibung
Setup.Alarms.Limit2AlarmTyp1	3105	3105	Word	R/W	alarm type limit2 comp1: 0=off 1=lo 2=hi 3=offFS 4=loFS 5=hiFS
Setup.Alarms.Limit2AlarmTyp2	3106	3106	Word	R/W	alarm type limit2 comp2: 0=off 1=lo 2=hi 3=offFS 4=loFS 5=hiFS
Setup.Alarms.Limit2AlarmTyp3	3107	3107	Word	R/W	alarm type limit2 comp3: 0=off 1=lo 2=hi 3=offFS 4=loFS 5=hiFS
Setup.Alarms.Limit2AlarmTyp4	3108	3108	Word	R/W	alarm type limit2 comp4: 0=off 1=lo 2=hi 3=offFS 4=loFS 5=hiFS
Setup.Alarms.Limit2Level1	6169 6170	9085	Float	R/W	comp1 alarm level (ppm) for limit2
Setup.Alarms.Limit2Level2	6171 6172	9086	Float	R/W	comp2 alarm level (ppm) for limit2
Setup.Alarms.Limit2Level3	6173 6174	9087	Float	R/W	comp3 alarm level (ppm) for limit2
Setup.Alarms.Limit2Level4	6175 6176	9088	Float	R/W	comp4 alarm level (ppm) for limit2
Setup.Alarms.LimitHysteresis1	6177 6178	9089	Float	R/W	alarm hysteresis for limits of comp1 in percent of range
Setup.Alarms.LimitHysteresis2	6179 6180	9090	Float	R/W	alarm hysteresis for limits of comp2 in percent of range
Setup.Alarms.LimitHysteresis3	6181 6182	9091	Float	R/W	alarm hysteresis for limits of comp3 in percent of range
Setup.Alarms.LimitHysteresis4	6183 6184	9092	Float	R/W	alarm hysteresis for limits of comp4 in percent of range
Setup.Calibration.Auto.AutoZeroSpanTime- Interval	3098	3098	Word	R/W	time interval in hours for automatic zero&span calibrations
Setup.Calibration.Auto.AutoZeroStartHours	3096	3096	Word	R/W	hour part for next start of automatic zero calibration
Setup.Calibration.Auto.AutoZeroStartMinutes	3097	3097	Word	R/W	minute part for next start of automatic zero calibration
Setup.Calibration.Auto.AutoZeroTimeInterval	3095	3095	Word	R/W	time interval in hours for automatic zero calibrations
Setup.Calibration.Auto.AutoZSpanStartHours	3099	3099	Word	R/W	hour part for next start of automatic zero&span calibrations
Setup.Calibration.Auto.AutoZSpanStartMi- nutes	3100	3100	Word	R/W	minute part for next start of automatic zero&span calibrations
Setup.Calibration.FlushingPeriod	3041	3041	Word	R/W	purge delay time (in secs) for gas supply
Setup.Calibration.HoldStatus	3042	3042	Word	R/W	hold analog outputs and alarms during non sample gas flowing
Setup.Calibration.RestoreCalibSpan1	2017	2017	Boolean	R/W	restore span calibration parameters from user memory for comp1

Modbus - Liste der Parameter und Register, sortiert nach Bezeichner 9.3

Bezeichner	Adresse		Daten-	Zugriffs-	Receiver
	Modicon	Daniel	typ	modus	Beschreibung
Setup.Calibration.RestoreCalibSpan2	2018	2018	Boolean	R/W	restore span calibration parameters from user memory for comp2
Setup.Calibration.RestoreCalibSpan3	2019	2019	Boolean	R/W	restore span calibration parameters from user memory for comp3
Setup.Calibration.RestoreCalibSpan4	2020	2020	Boolean	R/W	restore span calibration parameters from user memory for comp4
Setup.Calibration.RestoreCalibZero1	2013	2013	Boolean	R/W	restore zero calibration parameters from user memory for comp1
Setup.Calibration.RestoreCalibZero2	2014	2014	Boolean	R/W	restore zero calibration parameters from user memory for comp2
Setup.Calibration.RestoreCalibZero3	2015	2015	Boolean	R/W	restore zero calibration parameters from user memory for comp3
Setup.Calibration.RestoreCalibZero4	2016	2016	Boolean	R/W	restore zero calibration parameters from user memory for comp4
Setup.Calibration.SpanGasValue1	6121 6122	9061	Float	R/W	value for comp1 (in ppm) which a span calibration adjusts to
Setup.Calibration.SpanGasValue2	6123 6124	9062	Float	R/W	value for comp2 (in ppm) which a span calibration adjusts to
Setup.Calibration.SpanGasValue3	6125 6126	9063	Float	R/W	value for comp3 (in ppm) which a span calibration adjusts to
Setup.Calibration.SpanGasValue4	6127 6128	9064	Float	R/W	value for comp4 (in ppm) which a span calibration adjusts to
Setup.Calibration.ToleranceCheck	3021	3021	Word	R/W	check deviation tolerance (0=Off,1=On/ AutoClear,2=On)
Setup.Calibration.Valves.SpanValveAssign1	3036	3036	Word	R/W	assigns span gas of comp1 to valves
Setup.Calibration.Valves.SpanValveAssign2	3037	3037	Word	R/W	assigns span gas of comp2 to valves
Setup.Calibration.Valves.SpanValveAssign3	3038	3038	Word	R/W	assigns span gas of comp3 to valves
Setup.Calibration.Valves.SpanValveAssign4	3039	3039	Word	R/W	assigns span gas of comp4 to valves
Setup.Calibration.Valves.ZeroValveAssign1	3032	3032	Word	R/W	assigns zero gas of comp1 to valves
Setup.Calibration.Valves.ZeroValveAssign2	3033	3033	Word	R/W	assigns zero gas of comp2 to valves
Setup.Calibration.Valves.ZeroValveAssign3	3034	3034	Word	R/W	assigns zero gas of comp3 to valves
Setup.Calibration.Valves.ZeroValveAssign4	3035	3035	Word	R/W	assigns zero gas of comp4 to valves
Setup.Calibration.ZeroGasValue1	6101 6102	9051	Float	R/W	value for comp1 (in ppm) which a zero calibration adjusts to
Setup.Calibration.ZeroGasValue2	6103 6104	9052	Float	R/W	value for comp2 (in ppm) which a zero calibration adjusts to
Setup.Calibration.ZeroGasValue3	6105 6106	9053	Float	R/W	value for comp3 (in ppm) which a zero calibration adjusts to
Setup.Calibration.ZeroGasValue4	6107 6108	9054	Float	R/W	value for comp4 (in ppm) which a zero calibration adjusts to
Setup.Communication.SIntModbusFt32	3026	3026	Word	R/W	32bit regs format (0=Daniel, 1=Modi- con, 2=Modicon swap)

9.3 Modbus - Liste der Parameter und Register, sortiert nach Bezeichner

Bezeichner	Adresse		Daten-	Zugriffs-	Resolveibung
	Modicon	Daniel	typ	modus	Beschreibung
Setup.Display.Component.DecimalPoint1	3128	3128	Word	R/W	decimal points displayed for compo- nent1
Setup.Display.Component.DecimalPoint2	3138	3138	Word	R/W	decimal points displayed for compo- nent2
Setup.Display.Component.DecimalPoint3	3148	3148	Word	R/W	decimal points displayed for compo- nent3
Setup.Display.Component.DecimalPoint4	3158	3158	Word	R/W	decimal points displayed for compo- nent4
Setup.Display.Component.PrimVariableNa- me1	3121 3124	3121 3124	String	R/W	displayed tag for component1
Setup.Display.Component.PrimVariableNa- me2	3131 3134	3131 3134	String	R/W	displayed tag for component2
Setup.Display.Component.PrimVariableNa- me3	3141 3144	3141 3144	String	R/W	displayed tag for component3
Setup.Display.Component.PrimVariableNa- me4	3151 3154	3151 3154	String	R/W	displayed tag for component4
Setup.Display.Component.PrimVariableUnit1	3125 3127	3125 3127	String	R/W	unit displayed for comp1
Setup.Display.Component.PrimVariableUnit2	3135 3137	3135 3137	String	R/W	unit displayed for comp2
Setup.Display.Component.PrimVariableUnit3	3145 3147	3145 3147	String	R/W	unit displayed for comp3
Setup.Display.Component.PrimVariableUnit4	3155 3157	3155 3157	String	R/W	unit displayed for comp4
Setup.Display.Component.PVAunitFactor1	6149 6150	9075	Float	R/W	factor to convert ppm into displayed PrimVariableUnit1
Setup.Display.Component.PVAunitFactor2	6151 6152	9076	Float	R/W	factor to convert ppm into displayed PrimVariableUnit2
Setup.Display.Component.PVAunitFactor3	6153 6154	9077	Float	R/W	factor to convert ppm into displayed PrimVariableUnit3
Setup.Display.Component.PVAunitFactor4	6155 6156	9078	Float	R/W	factor to convert ppm into displayed PrimVariableUnit4
Setup.Display.Component.PVAunitOffset1	6141 6142	9071	Float	R/W	offset to convert ppm into displayed PrimVariableUnit1
Setup.Display.Component.PVAunitOffset2	6143 6144	9072	Float	R/W	offset to convert ppm into displayed PrimVariableUnit2
Setup.Display.Component.PVAunitOffset3	6145 6146	9073	Float	R/W	offset to convert ppm into displayed PrimVariableUnit3
Setup.Display.Component.PVAunitOffset4	6147 6148	9074	Float	R/W	offset to convert ppm into displayed PrimVariableUnit4
Setup.Display.Lang3Name	3165	3165	String	R/W	LOI's 3rd language (according ISO 639-1)

9.3

Modbus - Liste der Parameter und Register, sortiert nach Bezeichner

Bezeichner	Adresse		Daten-	Zugriffs-	D
	Modicon	Daniel	typ	modus	Beschreibung
Setup.Display.Language	3162	3162	Word	R/W	LOI's language (0=EN, 1=DE, 2=3rd language)
Setup.Display.LOIAutoHome	3163	3163	Word	R/W	Auto ,Home' for LOI (0=Never, 1=1mi- nute, 2=10minutes)
Setup.Display.MeasureLines.MeasLine1	3166	3166	Word	R/W	signal assigned to line1 of 1st measu- rement display(0n)
Setup.Display.MeasureLines.MeasLine2	3167	3167	Word	R/W	signal assigned to line2 of 1st measu- rement display(0n)
Setup.Display.MeasureLines.MeasLine3	3168	3168	Word	R/W	signal assigned to line3 of 1st measu- rement display(0n)
Setup.Display.MeasureLines.MeasLine4	3169	3169	Word	R/W	signal assigned to line4 of 1st measu- rement display(0n)
Setup.Display.MeasureLines.MeasLine5	3313	3313	Word	R/W	signal assigned to line1 of 2nd measu- rement display(0n)
Setup.Display.MeasureLines.MeasLine6	3314	3314	Word	R/W	signal assigned to line2 of 2nd measu- rement display(0n)
Setup.Display.MeasureLines.MeasLine7	3315	3315	Word	R/W	signal assigned to line3 of 2nd measu- rement display(0n)
Setup.Display.MeasureLines.MeasLine8	3316	3316	Word	R/W	signal assigned to line4 of 2nd measu- rement display(0n)
Setup.Display.MenuAccesss.AutoCodeMode	3170	3170	Word	R/W	defines how codes autom. locked (0=never,1=home,2=1minute)
Setup.Display.MenuAccesss.BasicAccess- Code	3171 3174	3171 3174	String	R/W	user code for getting access to basic areas
Setup.Display.MenuAccesss.BasicAccMode	3175	3175	Word	R/W	mode for access to basic areas (0=allowed,1=code, 2=prohibited)
Setup.Display.MenuAccesss.ExpertAccess- Code	3176 3179	3176 3179	String	R/W	user code for getting access to expert areas
Setup.Display.MenuAccesss.ExpertAccMode	3180	3180	Word	R/W	mode for access to expert areas (0=all owed,1=code,2=prohibited)
Setup.Display.MenuAccesss.SpecialAccess- Code	3181 3184	3181 3184	String	R/W	user code for getting access to special areas
Setup.Display.MenuAccesss.SpecialAccMo- de	3185	3185	Word	R/W	mode for access special areas (0=allow ed,1=code,2=prohibited)
Setup.Display.SecVars.FlowDecimalPoint	3150	3150	Word	R/W	decimal point position for flow displays
Setup.Display.SecVars.FlowUnit	3149	3149	Word	R/W	unit to display flows (0=??, 1=??)
Setup.Display.SecVars.PresDecimalPoint	3140	3140	Word	R/W	decimal point position for pressure displays
Setup.Display.SecVars.PressUnit	3139	3139	Word	R/W	unit to display pressures (0=Pa,1=hPa, 2=mbar,3=Bar,4=psig)
Setup.Display.SecVars.TempDecimalPoint	3130	3130	Word	R/W	decimal point position for temperature displays

X-STREAM X2

9.3 Modbus - Liste der Parameter und Register, sortiert nach Bezeichner

Bezeichner	Adresse		Daten-	Zugriffs-	Desekveikung
	Modicon	Daniel	typ	modus	Beschreibung
Setup.Display.SecVars.TempUnit	3129	3129	Word	R/W	unit to display temperatures (0=°C, 1=°F)
Setup.In/Outputs.AnalogOut.AOutEndRan- ge1	6093 6094	9047	Float	R/W	level (ppm) where analoge output sca- ling ends for comp1
Setup.In/Outputs.AnalogOut.AOutEndRan- ge2	6095 6096	9048	Float	R/W	level (ppm) where analoge output sca- ling ends for comp2
Setup.In/Outputs.AnalogOut.AOutEndRan- ge3	6097 6098	9049	Float	R/W	level (ppm) where analoge output sca- ling ends for comp3
Setup.In/Outputs.AnalogOut.AOutEndRan- ge4	6099 6100	9050	Float	R/W	level (ppm) where analoge output sca- ling ends for comp4
Setup.In/Outputs.AnalogOut.AOutSignalAs- sign1	3017	3017	Word	R/W	asgn AOut1(0=std,1=AdjStart,2=AdjEn d, 3=Rng-C2)
Setup.In/Outputs.AnalogOut.AOutSignalAs- sign2	3018	3018	Word	R/W	asgn AOut2 (0=std,1=AdjStart,2=AdjEnd, 3=Rng- C2)
Setup.In/Outputs.AnalogOut.AOutSignalAs- sign3	3019	3019	Word	R/W	asgn AOut3 (0=std,1=AdjStart,2=AdjEnd, 3=Rng- C2)
Setup.In/Outputs.AnalogOut.AOutSignalAs- sign4	3020	3020	Word	R/W	asgn AOut4 (0=std,1=AdjStart,2=AdjEnd, 3=Rng- C2)
Setup.In/Outputs.AnalogOut.AOutStartRan- ge1	6085 6086	9043	Float	R/W	level (ppm) where analoge output sca- ling starts for comp1
Setup.In/Outputs.AnalogOut.AOutStartRan- ge2	6087 6088	9044	Float	R/W	level (ppm) where analoge output sca- ling starts for comp2
Setup.In/Outputs.AnalogOut.AOutStartRan- ge3	6089 6090	9045	Float	R/W	level (ppm) where analoge output sca- ling starts for comp3
Setup.In/Outputs.AnalogOut.AOutStartRan- ge4	6091 6092	9046	Float	R/W	level (ppm) where analoge output sca- ling starts for comp4
Setup.In/Outputs.AnalogOut.AOutType	3016	3016	Word	R/W	AOut behavior (0=0_20,1=4_20,2=0_2 0L,3=4_20L,4=0_20H,5=4_20H)
Setup.In/Outputs.AnalogOut.Zoom1	3261	3261	Word	R/W	Zoom AOut1 (in %)
Setup.In/Outputs.AnalogOut.Zoom2	3262	3262	Word	R/W	Zoom AOut2 (in %)
Setup.In/Outputs.AnalogOut.Zoom3	3263	3263	Word	R/W	Zoom AOut3 (in %)
Setup.In/Outputs.AnalogOut.Zoom4	3264	3264	Word	R/W	Zoom AOut4 (in %)
Setup.In/Outputs.AnalogOut.ZoomControl1	3265	3265	Word	R/W	ZoomControl of AOut1 (0=Manual, 1=DigInput, 2=Auto)
Setup.In/Outputs.AnalogOut.ZoomControl2	3266	3266	Word	R/W	ZoomControl of AOut2 (0=Manual, 1=DigInput, 2=Auto)
Setup.In/Outputs.AnalogOut.ZoomControl3	3267	3267	Word	R/W	ZoomControl of AOut3 (0=Manual, 1=DigInput, 2=Auto)
Setup.In/Outputs.AnalogOut.ZoomControl4	3268	3268	Word	R/W	ZoomControl of AOut4 (0=Manual, 1=DigInput, 2=Auto)
Modbus - Liste der Parameter und Register, sortiert nach Bezeichner 9.3

Bozoichnor	Adre	sse	Daten-	Zugriffs-	Beschreibung
Dezeichnei	Modicon	Daniel	typ	modus	Deschleibung
Setup.In/Outputs.AnalogOut.ZoomPosit1	3269	3269	Word	R/W	ZoomPosition AOut1 (0=LowScale, 1=HighScale)
Setup.In/Outputs.AnalogOut.ZoomPosit2	3270	3270	Word	R/W	ZoomPosition AOut2 (0=LowScale, 1=HighScale)
Setup.In/Outputs.AnalogOut.ZoomPosit3	3271	3271	Word	R/W	ZoomPosition AOut3 (0=LowScale, 1=HighScale)
Setup.In/Outputs.AnalogOut.ZoomPosit4	3272	3272	Word	R/W	ZoomPosition AOut4 (0=LowScale, 1=HighScale)
Setup.In/Outputs.AnalogOut.ZoomState1	3257	3257	Word	R/W	ZoomStatus AOut1 (0=Normal, 1=Zoo- med)
Setup.In/Outputs.AnalogOut.ZoomState2	3258	3258	Word	R/W	ZoomStatus AOut2 (0=Normal, 1=Zoo- med)
Setup.In/Outputs.AnalogOut.ZoomState3	3259	3259	Word	R/W	ZoomStatus AOut3 (0=Normal, 1=Zoo- med)
Setup.In/Outputs.AnalogOut.ZoomState4	3260	3260	Word	R/W	ZoomStatus AOut4 (0=Normal, 1=Zoo- med)
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO1In.Input1	3081	3081	Word	R/W	signal assigned to Input1 of DIO- board#1
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO1In.Input2	3082	3082	Word	R/W	signal assigned to Input2 of DIO- board#1
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO1In.Input3	3083	3083	Word	R/W	signal assigned to Input3 of DIO- board#1
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO1In.Input4	3084	3084	Word	R/W	signal assigned to Input4 of DIO- board#1
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO1In.Input5	3085	3085	Word	R/W	signal assigned to Input5 of DIO- board#1
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO1In.Input6	3086	3086	Word	R/W	signal assigned to Input6 of DIO- board#1
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO1In.Input7	3087	3087	Word	R/W	signal assigned to Input7 of DIO- board#1
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO1Out.Out1	3061	3061	Word	R/W	signal assigned to Output1 of DIO- board#1
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO1Out.Out2	3062	3062	Word	R/W	signal assigned to Output2 of DIO- board#1
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO1Out.Out3	3063	3063	Word	R/W	signal assigned to Output3 of DIO- board#1
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO1Out.Out4	3064	3064	Word	R/W	signal assigned to Output4 of DIO- board#1
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO1Out.Out5	3065	3065	Word	R/W	signal assigned to Output5 of DIO- board#1
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO1Out.Out6	3066	3066	Word	R/W	signal assigned to Output6 of DIO- board#1

9.3 Modbus - Liste der Parameter und Register, sortiert nach Bezeichner

	Adre	sse	Daten-	Zugriffs-	Desekreihung	
Bezeichner	Modicon	Daniel	typ	modus	Beschreibung	
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO1Out.Out7	3067	3067	Word	R/W	signal assigned to Output7 of DIO- board#1	
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO1Out.Out8	3068	3068	Word	R/W	signal assigned to Output8 of DIO- board#1	
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO1Out.Out9	3069	3069	Word	R/W	signal assigned to Output9 of DIO- board#1	
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO2In.Input1	3088	3088	Word	R/W	signal assigned to Input1 of DIO- board#2	
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO2In.Input2	3089	3089	Word	R/W	signal assigned to Input2 of DIO- board#2	
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO2In.Input3	3090	3090	Word	R/W	signal assigned to Input3 of DIO- board#2	
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO2In.Input4	3091	3091	Word	R/W	signal assigned to Input4 of DIO- board#2	
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO2In.Input5	3092	3092	Word	R/W	signal assigned to Input5 of DIO- board#2	
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO2In.Input6	3093	3093	Word	R/W	signal assigned to Input6 of DIO- board#2	
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO2In.Input7	3094	3094	Word	R/W	signal assigned to Input7 of DIO- board#2	
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO2Out.Out1	3071	3071	Word	R/W	signal assigned to Output1 of DIO- board#2	
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO2Out.Out2	3072	3072	Word	R/W	signal assigned to Output2 of DIO- board#2	
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO2Out.Out3	3073	3073	Word	R/W	signal assigned to Output3 of DIO- board#2	
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO2Out.Out4	3074	3074	Word	R/W	signal assigned to Output4 of DIO- board#2	
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO2Out.Out5	3075	3075	Word	R/W	signal assigned to Output5 of DIO- board#2	
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO2Out.Out6	3076	3076	Word	R/W	signal assigned to Output6 of DIO- board#2	
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO2Out.Out7	3077	3077	Word	R/W	signal assigned to Output7 of DIO- board#2	
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO2Out.Out8	3078	3078	Word	R/W	signal assigned to Output8 of DIO- board#2	
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.DIO2Out.Out9	3079	3079	Word	R/W	signal assigned to Output9 of DIO- board#2	
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.PSAOut. Relais1	3047	3047	Word	R/W	signal assigned to relais1 of PSA-board	
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.PSAOut. Relais2	3048	3048	Word	R/W	signal assigned to relais2 of PSA-board	

Modbus - Liste der Parameter und Register, sortiert nach Bezeichner

Densishner	Adre	sse	Daten-	- Zugriffs-	Papabraibung
Bezeicnner	Modicon	Daniel	typ	modus	Beschreibung
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.PSAOut. Relais3	3049	3049	Word	R/W	signal assigned to relais3 of PSA-board
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.PSAOut. Relais4	3050	3050	Word	R/W	signal assigned to relais4 of PSA-board
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.PSASHS. Pump1	3059	3059	Word	R/W	signal assigned to pump1 of PSA- board
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.PSASHS. Pump2	3060	3060	Word	R/W	signal assigned to pump2 of PSA- board
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.PSASHS. Valve1	3051	3051	Word	R/W	signal assigned to valve1 of PSA-board
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.PSASHS. Valve2	3052	3052	Word	R/W	signal assigned to valve2 of PSA-board
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.PSASHS. Valve3	3053	3053	Word	R/W	signal assigned to valve3 of PSA-board
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.PSASHS. Valve4	3054	3054	Word	R/W	signal assigned to valve4 of PSA-board
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.PSASHS. Valve5	3055	3055	Word	R/W	signal assigned to valve5 of PSA-board
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.PSASHS. Valve6	3056	3056	Word	R/W	signal assigned to valve6 of PSA-board
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.PSASHS. Valve7	3057	3057	Word	R/W	signal assigned to valve7 of PSA-board
Setup.In/Outputs.DigitalInOut.PSASHS. Valve8	3058	3058	Word	R/W	signal assigned to valve8 of PSA-board
Setup.Measurement.AirPressure	6017 6018	9009	Float	R/W	pressure (in hPa), if no pressure sensor installed then input
Setup.Measurement.ResponseTime1	3003	3003	Word	R/W	signal damping (in secs) for gas change of comp1
Setup.Measurement.ResponseTime2	3004	3004	Word	R/W	signal damping (in secs) for gas change of comp2
Setup.Measurement.ResponseTime3	3005	3005	Word	R/W	signal damping (in secs) for gas change of comp3
Setup.Measurement.ResponseTime4	3006	3006	Word	R/W	signal damping (in secs) for gas change of comp4
Setup.SaveLoadUpdate.ConfigSaveLoad	3159	3159	Word	R/W	load/save memory: 0=load user, 1=load factory, 2=save user
Status.Calibration.AutoZeroStartHours	3096	3096	Word	RO	hour part for next start of automatic zero calibration
Status.Calibration.AutoZeroStartMinutes	3097	3097	Word	RO	minute part for next start of automatic zero calibration
Status.Calibration.AutoZSpanStartHours	3099	3099	Word	RO	hour part for next start of automatic zero&span calibrations

X-STREAM X2

9.3 Modbus - Liste der Parameter und Register, sortiert nach Bezeichner

Bazaiahnar	Adre	SSE	Daten-	Zugriffs-	Baaabraibung
Bezeichner	Modicon	Daniel	typ	modus	Beschreibung
Status.Calibration.AutoZSpanStartMinutes	3100	3100	Word	RO	minute part for next start of automatic zero&span calibrations
Status.Calibration.CalibrationCount	4005	4005	Word	RO	second decrementer for calibration and/or purging procedures
Status.Calibration.CalibrationState	4004	4004	Word	RO	0=None 1=valve 2=purge 3=Zstart 4=Sstart 5=Zwait 6=Swait 7=cance
Status.Calibration.CalValveState	4003	4003	Word	RO	current state of the valves: bit0=sample, b1=V4, b2=V1, b3=V2
Status.Calibration.FactZeroOffset1	6129 6130	9065	Float	RO	zero correction value comp1 determi- ned in factory
Status.Calibration.FactZeroOffset2	6131 6132	9066	Float	RO	zero correction value comp2 determi- ned in factory
Status.Calibration.FactZeroOffset3	6133 6134	9067	Float	RO	zero correction value comp 3 determi- ned in factory
Status.Calibration.FactZeroOffset4	6135 6136	9068	Float	RO	zero correction value comp2 determi- ned in factory
Status.Calibration.PumpControl	3044	3044	Word	RO	internal pump is controlled by 0=Pump- State, 1=dig.input
Status.Calibration.PumpState	2033	2033	Boolean	RO	state of built-in pump
Status.Calibration.ZeroOffset1	6109 6110	9055	Float	RO	offset for comp1 determined by zero calibration
Status.Calibration.ZeroOffset2	6111 6112	9056	Float	RO	offset for comp2 determined by zero calibration
Status.Calibration.ZeroOffset3	6113 6114	9057	Float	RO	offset for comp3 determined by zero calibration
Status.Calibration.ZeroOffset4	6115 6116	9058	Float	RO	offset for comp4 determined by zero calibration
Status.ChannelState.ChannelState1	5011 5012	8006	DWord	RO	component1's state bitfield (b0:)
Status.ChannelState.ChannelState2	5013 5014	8007	DWord	RO	component2's state bitfield (b0:)
Status.ChannelState.ChannelState3	5015 5016	8008	DWord	RO	component3's state bitfield (b0:)
Status.ChannelState.ChannelState4	5017 5018	8009	DWord	RO	component4's state bitfield (b0:)
Status.DeviceState	5009 5010	8005	DWord	RO	device's state bit-field
Status.DIO.InputState1	4008	4008	Word	RO	Input state of a Digital Input Card #1
Status.DIO.InputState2	4009	4009	Word	RO	Input state of a Digital Input Card #2
Status.DIO.OutputState1	4006	4006	Word	RO	Output state of a XDIO Card #1
Status.DIO.OutputState2	4007	4007	Word	RO	Output state of a XDIO Card #2
Status.DIO.PSAOutputState	4002	4002	Word	RO	DOut state of a PSA Card

Modbus - Liste der Parameter und Register, sortiert nach Bezeichner

1						
Bezeichner	Adre	esse Daniel	Daten- typ	Zugriffs- modus	Beschreibung	
Status.DIO.PSASHSState	4031	4031	Word	RO	state of a PSA Card's SHS	
Status.Flow1	6193 6194	9097	Float	RO	flow component1 in I/min	
Status.Flow2	6195 6196	9098	Float	RO	flow component2 in I/min	
Status.Flow3	6197 6198	9099	Float	RO	flow component3 in l/min	
Status.Flow4	6199 6200	9100	Float	RO	flow component4 in l/min	
Status.Meas.FlowSensor1	6021 6022	9011	Float	RO	calculated flow of sensor1 in l/min	
Status.Meas.FlowSensor2	6023 6024	9012	Float	RO	calculated flow of sensor2 in l/min	
Status.Meas.FlowSensor3	6025 6026	9013	Float	RO	calculated flow of sensor3 in l/min	
Status.Meas.FlowSensor4	6027 6028	9014	Float	RO	calculated flow of sensor4 in l/min	
Status.Meas.RawMeasConcentration1	6009 6010	9005	Float	RO	raw ADC of measure-side component1	
Status.Meas.RawMeasConcentration2	6011 6012	9006	Float	RO	raw ADC of measure-side component2	
Status.Meas.RawMeasConcentration3	6013 6014	9007	Float	RO	raw ADC of measure-side component3	
Status.Meas.RawMeasConcentration4	6015 6016	9008	Float	RO	raw ADC of measure-side component4	
Status.Meas.RawQuotConce1	6053 6054	9027	Float	RO	raw ADC quotient of component1	
Status.Meas.RawQuotConce2	6055 6056	9028	Float	RO	raw ADC quotient of component2	
Status.Meas.RawQuotConce3	6057 6058	9029	Float	RO	raw ADC quotient of component3	
Status.Meas.RawQuotConce4	6059 6060	9030	Float	RO	raw ADC quotient of component4	
Status.Meas.RawRefConce1	6045 6046	9023	Float	RO	raw ADC of reference side component1	
Status.Meas.RawRefConce2	6047 6048	9024	Float	RO	raw ADC of reference side component2	
Status.Meas.RawRefConce3	6049 6050	9025	Float	RO	raw ADC of reference side component3	
Status.Meas.RawRefConce4	6051 6052	9026	Float	RO	raw ADC of reference side component4	
Status.Meas.SourceCurrent1	6037 6038	9019	Float	RO	source current of component 1 in mA	

X-STREAM X2

9.3 Modbus - Liste der Parameter und Register, sortiert nach Bezeichner

Bozoiohnor	Adre	sse	Daten-	Zugriffs-	- Beschreibung	
Bezeichner	Modicon	Daniel	typ	modus	Beschreibung	
Status.Meas.SourceCurrent2	6039 6040	9020	Float	RO	source current of component 2 in mA	
Status.Meas.SourceCurrent3	6041 6042	9021	Float	RO	source current of component 3 in mA	
Status.Meas.SourceCurrent4	6043 6044	9022	Float	RO	source current of component 4 in mA	
Status.Meas.TempSensor1	6029 6030	9015	Float	RO	calculated temperature 1 in °C	
Status.Meas.TempSensor2	6031 6032	9016	Float	RO	calculated temperature 2 in °C	
Status.Meas.TempSensor3	6033 6034	9017	Float	RO	calculated temperature 3 in °C	
Status.Meas.TempSensor4	6035 6036	9018	Float	RO	calculated temperature 4 in °C	
Status.NamurState	4001	4001	Word	RO	device's NAMUR state bit-field (b0:F, b1:M, b2:O, b3:C)	
Status.NamurStates.NamurFailure	5001 5002	8001	DWord	RO	Namur Failure bitfield	
Status.NamurStates.NamurFctCheck	5007 5008	8004	DWord	RO	Namur Function Check bitfield	
Status.NamurStates.NamurMaint	5003 5004	8002	DWord	RO	Namur Maintenance Request bitfield	
Status.NamurStates.NamurOffSpec	5005 5006	8003	DWord	RO	Namur Off Specification bitfield	
Status.Pressure	6017 6018	9009	Float	RO	Air Pressure	
Status.PV1	6001 6002	9001	Float	RO	Concentration of component1 (in ppm)	
Status.PV1_Dis	6209 6210	9105	Float	RO	Concentration of comp1 (in unit of display)	
Status.PV2	6003 6004	9002	Float	RO	Concentration of component2 (in ppm)	
Status.PV2_Dis	6211 6212	9106	Float	RO	Concentration of comp2 (in unit of display)	
Status.PV3	6005 6006	9003	Float	RO	Concentration of component3 (in ppm)	
Status.PV3_Dis	6213 6214	9107	Float	RO	Concentration of comp3 (in unit of display)	
Status.PV4	6007 6008	9004	Float	RO	Concentration of component4 (in ppm)	
Status.PV4_Dis	6215 6216	9108	Float	RO	Concentration of comp4 (in unit of display)	

Modbus - Liste der Parameter und Register, sortiert nach Bezeichner

Densishner	Adre	sse	Daten-	Zugriffs-	Deeskusikuura
Bezeichner	Modicon	Daniel	typ	modus	Beschreibung
Status.Temperature1	6185 6186	9093	Float	RO	calculated temperature 1 in °C
Status.Temperature2	6187 6188	9094	Float	RO	calculated temperature 2 in °C
Status.Temperature3	6189 6190	9095	Float	RO	calculated temperature 3 in °C
Status.Temperature4	6191 6192	9096	Float	RO	calculated temperature 4 in °C
Status.ZoomState1	3257	3257	Word	RO	ZoomStatus AOut1 (0=Normal, 1=Zoo- med)
Status.ZoomState2	3258	3258	Word	RO	ZoomStatus AOut2 (0=Normal, 1=Zoo- med)
Status.ZoomState3	3259	3259	Word	RO	ZoomStatus AOut3 (0=Normal, 1=Zoo- med)
Status.ZoomState4	3260	3260	Word	RO	ZoomStatus AOut4 (0=Normal, 1=Zoo- med)

X-STREAM X2

9.4 Modbus - Register und Parameter, sortiert nach Registernummer

9.4 Liste der Parameter und Register, sortiert nach Registernummer

Adresse		Bozoichnor	Daten- Zugrif	Zugriffs-	Reschroibung
Daniel	Modicon	Bezeichnei	typ	typ	Deschleibung
2001	2001	Control.Calibration.Zero_1	Boolean	R/W	Zero calibration comp1 (1=start)
2002	2002	Control.Calibration.Zero_2	Boolean	R/W	Zero calibration comp2 (1=start)
2003	2003	Control.Calibration.Zero_3	Boolean	R/W	Zero calibration comp3 (1=start)
2004	2004	Control.Calibration.Zero_4	Boolean	R/W	Zero calibration comp4 (1=start)
2005	2005	Control.Calibration.Zero_All	Boolean	R/W	Zero calibration all (1=start)
2006	2006	Control.Calibration.Span_1	Boolean	R/W	Span calibration comp1 (1=start)
2007	2007	Control.Calibration.Span_2	Boolean	R/W	Span calibration comp2 (1=start)
2008	2008	Control.Calibration.Span_3	Boolean	R/W	Span calibration comp3 (1=start)
2009	2009	Control.Calibration.Span_4	Boolean	R/W	Span calibration comp4 (1=start)
2010	2010	Control.Calibration.Span_All	Boolean	R/W	Span calibration all (1=start)
2011	2011	Control.Calibration.ZeroSpan_All	Boolean	R/W	Zero + span calibration all (1=start)
2012	2012	Control.Calibration.Calibration_ Cancel	Boolean	R/W	Cancel any calibration (1=cancel)
2013	2013	Setup.Calibration.RestoreCalibZe- ro1	Boolean	R/W	restore zero calibration parameters from user memory for comp1
2014	2014	Setup.Calibration.RestoreCalibZe- ro2	Boolean	R/W	restore zero calibration parameters from user memory for comp2
2015	2015	Setup.Calibration.RestoreCalibZe- ro3	Boolean	R/W	restore zero calibration parameters from user memory for comp3
2016	2016	Setup.Calibration.RestoreCalibZe- ro4	Boolean	R/W	restore zero calibration parameters from user memory for comp4
2017	2017	Setup.Calibration.RestoreCalib- Span1	Boolean	R/W	restore span calibration parameters from user memory for comp1
2018	2018	Setup.Calibration.RestoreCalib- Span2	Boolean	R/W	restore span calibration parameters from user memory for comp2
2019	2019	Setup.Calibration.RestoreCalib- Span3	Boolean	R/W	restore span calibration parameters from user memory for comp3
2020	2020	Setup.Calibration.RestoreCalib- Span4	Boolean	R/W	restore span calibration parameters from user memory for comp4
2021	2021	Control.ApplyGas.SampleValve	Boolean	R/W	0=close all valves, 1=open sample valve
2025	2025	Control.ApplyGas.ZeroValve1	Boolean	R/W	0=open sample valve, 1=open zero valve comp1
2026	2026	Control.ApplyGas.ZeroValve2	Boolean	R/W	0=open sample valve, 1=open zero valve comp2
2027	2027	Control.ApplyGas.ZeroValve3	Boolean	R/W	0=open sample valve, 1=open zero valve comp3
2028	2028	Control.ApplyGas.ZeroValve4	Boolean	R/W	0=open sample valve, 1=open zero valve comp4
2029	2029	Control.ApplyGas.SpanValve1	Boolean	R/W	0=open sample valve, 1=open span valve comp1
2030	2030	Control.ApplyGas.SpanValve2	Boolean	R/W	0=open sample valve, 1=open span valve comp2
2031	2031	Control.ApplyGas.SpanValve3	Boolean	R/W	0=open sample valve, 1=open span valve comp3
2032	2032	Control.ApplyGas.SpanValve4	Boolean	R/W	0=open sample valve, 1=open span valve comp4
2033	2033	Control.ApplyGas.PumpState	Boolean	R/W	0=Off, 1=On

Adresse		Densishnen	Daten- Zugriffs-	Desekreikung	
Daniel	Modicon	Bezeichner	typ	typ	Beschreibung
2033	2033	Status.Calibration.PumpState	Boolean	RO	state of built-in pump
2037	2037	Control.ResetDevice	Boolean	R/W	reset the device: 0=none, 1=reset
2038	2038	Control.AcknowledgeStates	Boolean	R/W	1=Acknowledge device's states, 0=no effect
2039	2039	Control.RemoteExclusive	Boolean	R/W	Device access mode (0=Remote&LOI, 1=Remo- teOnly)
3001	3001	Service.General.NumberChannels	Word	R/W	number of built-in component channels
3002	3002	Service.General.WarmupTime	Word	R/W	time in secs that is used for warmup phase
3003	3003	Setup.Measurement.Response- Time1	Word	R/W	signal damping (in secs) for gas change of comp1
3004	3004	Setup.Measurement.Response- Time2	Word	R/W	signal damping (in secs) for gas change of comp2
3005	3005	Setup.Measurement.Response- Time3	Word	R/W	signal damping (in secs) for gas change of comp3
3006	3006	Setup.Measurement.Response- Time4	Word	R/W	signal damping (in secs) for gas change of comp4
3007	3007	Service.Linearizer.Unlinear	Word	R/W	activates unlinear concentration measurement (0 = no, 1 = yes)
3008	3008	Service.RemoteSecurity	Word	R/W	Input Code to enable service accesss
3011	3011	Service.Measurement.MaxConce- Percent1	Word	R/W	max. allowed values in % of range for cal gases and conc limits
3012	3012	Service.Measurement.MaxConce- Percent2	Word	R/W	max. allowed values in % of range for cal gases and conc limits
3013	3013	Service.Measurement.MaxConce- Percent3	Word	R/W	max. allowed values in % of range for cal gases and conc limits
3014	3014	Service.Measurement.MaxConce- Percent4	Word	R/W	max. allowed values in % of range for cal gases and conc limits
3015	3015	Service.Measurement.Difference- Measurement	Word	R/W	bitfield to enable difference mode (b0=Ch1, b1=Ch2 etc.)
3016	3016	Setup.In/Outputs.AnalogOut. AOutType	Word	R/W	AOut behavior (0=0_20,1=4_20,2=0_20L,3=4_20 L,4=0_20H,5=4_20H)
3017	3017	Setup.In/Outputs.AnalogOut.AOut- SignalAssign1	Word	R/W	asgn AOut1(0=std,1=AdjStart,2=AdjEnd, 3=Rng- C2)
3018	3018	Setup.In/Outputs.AnalogOut.AOut- SignalAssign2	Word	R/W	asgn AOut2 (0=std,1=AdjStart,2=AdjEnd, 3=Rng- C2)
3019	3019	Setup.In/Outputs.AnalogOut.AOut- SignalAssign3	Word	R/W	asgn AOut3 (0=std,1=AdjStart,2=AdjEnd, 3=Rng- C2)
3020	3020	Setup.In/Outputs.AnalogOut.AOut- SignalAssign4	Word	R/W	asgn AOut4 (0=std,1=AdjStart,2=AdjEnd, 3=Rng- C2)
3021	3021	Setup.Calibration.ToleranceCheck	Word	R/W	check deviation tolerance (0=Off,1=On/ AutoClear,2=On)
3023	3023	Info.InstalledOptions.FlowAlarmIn- stalled	Word	RO	digital flow alarm installed

Adr	esse	Descisions	Daten-	Zugriffs-	Beechreihung	
Daniel	Modicon	Bezeichner	typ	typ	Beschreibung	
3023	3023	Service.InstalledOptions.FlowAlar- mInstalled	Word	R/W	digital flow alarm installed	
3024	3024	Service.InstalledOptions.AOutN- umber	Word	R/W	number of installed analog outputs	
3025	3025	Info.InstalledOptions.SIntInstalled	Word	RO	serial interface hardware installed	
3025	3025	Service.InstalledOptions.SIntIns- talled	Word	R/W	serial interface hardware installed	
3026	3026	Setup.Communication.SIntMod- busFt32	Word	R/W	32bit regs format (0=Daniel, 1=Modicon, 2=Modi- con swap)	
3027	3027	Info.InstalledOptions.PressureSen- sorInstalled	Word	RO	pressure (0=manual,1=intSens,2=cyclRemote,3= comp2)	
3027	3027	Service.InstalledOptions.Pressure- SensorInstalled	Word	R/W	pressure (0=manual,1=intSens,2=cyclRemote)	
3028	3028	Service.Communication.SvcMod- busFt32	Word	R/W	Svc: 32bit regs format (0=Daniel, 1=Modicon, 2=Modicon swap)	
3030	3030	Info.InstalledOptions.DIO_Installed	Word	RO	dig. IO installed: 0=None, 1=Card1, 2=Card1+2	
3030	3030	Service.InstalledOptions.DIO_Ins- talled	Word	R/W	dig. IO installed: 0=None, 1=Card1, 2=Card1+2	
3031	3031	Info.InstalledOptions.ValvesIns- talled	Word	RO	kind of valve unit installed (0=No,1=int.,2=ext.,3= int.&ext.)	
3031	3031	Service.InstalledOptions.ValvesIn- stalled	Word	R/W	kind of valve unit installed (0=No,1=int.,2=ext.,3= int.&ext.)	
3032	3032	Setup.Calibration.Valves.ZeroVal- veAssign1	Word	R/W	assigns zero gas of comp1 to valves	
3033	3033	Setup.Calibration.Valves.ZeroVal- veAssign2	Word	R/W	assigns zero gas of comp2 to valves	
3034	3034	Setup.Calibration.Valves.ZeroVal- veAssign3	Word	R/W	assigns zero gas of comp3 to valves	
3035	3035	Setup.Calibration.Valves.ZeroVal- veAssign4	Word	R/W	assigns zero gas of comp4 to valves	
3036	3036	Setup.Calibration.Valves.SpanVal- veAssign1	Word	R/W	assigns span gas of comp1 to valves	
3037	3037	Setup.Calibration.Valves.SpanVal- veAssign2	Word	R/W	assigns span gas of comp2 to valves	
3038	3038	Setup.Calibration.Valves.SpanVal- veAssign3	Word	R/W	assigns span gas of comp3 to valves	
3039	3039	Setup.Calibration.Valves.SpanVal- veAssign4	Word	R/W	assigns span gas of comp4 to valves	
3041	3041	Setup.Calibration.FlushingPeriod	Word	R/W	purge delay time (in secs) for gas supply	
3042	3042	Setup.Calibration.HoldStatus	Word	R/W	hold analog outputs and alarms during non samp- le gas flowing	
3043	3043	Info.InstalledOptions.PumpInstalled	Word	RO	pump is installed and controlled by device	

Adresse		Dersishner	Daten-	Zugriffs-	Pasabraibung	
Daniel	Modicon	Bezeichner	typ	typ	Beschreibung	
3043	3043	Service.InstalledOptions.PumpIns- talled	Word	R/W	pump is installed and controlled by device	
3044	3044	Status.Calibration.PumpControl	Word	RO	internal pump is controlled by 0=PumpState, 1=dig.input	
3047	3047	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. PSAOut.Relais1	Word	R/W	signal assigned to relais1 of PSA-board	
3048	3048	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. PSAOut.Relais2	Word	R/W	signal assigned to relais2 of PSA-board	
3049	3049	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. PSAOut.Relais3	Word	R/W	signal assigned to relais3 of PSA-board	
3050	3050	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. PSAOut.Relais4	Word	R/W	signal assigned to relais4 of PSA-board	
3051	3051	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. PSASHS.Valve1	Word	R/W	signal assigned to valve1 of PSA-board	
3052	3052	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. PSASHS.Valve2	Word	R/W	signal assigned to valve2 of PSA-board	
3053	3053	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. PSASHS.Valve3	Word	R/W	signal assigned to valve3 of PSA-board	
3054	3054	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. PSASHS.Valve4	Word	R/W	signal assigned to valve4 of PSA-board	
3055	3055	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. PSASHS.Valve5	Word	R/W	signal assigned to valve5 of PSA-board	
3056	3056	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. PSASHS.Valve6	Word	R/W	signal assigned to valve6 of PSA-board	
3057	3057	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. PSASHS.Valve7	Word	R/W	signal assigned to valve7 of PSA-board	
3058	3058	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. PSASHS.Valve8	Word	R/W	signal assigned to valve8 of PSA-board	
3059	3059	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. PSASHS.Pump1	Word	R/W	signal assigned to pump1 of PSA-board	
3060	3060	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. PSASHS.Pump2	Word	R/W	signal assigned to pump2 of PSA-board	
3061	3061	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO1Out.Out1	Word	R/W	signal assigned to Output1 of DIO-board#1	
3062	3062	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO1Out.Out2	Word	R/W	signal assigned to Output2 of DIO-board#1	
3063	3063	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO1Out.Out3	Word	R/W	signal assigned to Output3 of DIO-board#1	
3064	3064	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO1Out.Out4	Word	R/W	signal assigned to Output4 of DIO-board#1	
3065	3065	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO1Out.Out5	Word	R/W	signal assigned to Output5 of DIO-board#1	

Adr	esse	Pozoiobnor	Daten-	Zugriffs-	Pacahraihung
Daniel	Modicon	Bezeichnei	typ	typ	Deschielbung
3066	3066	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO1Out.Out6	Word	R/W	signal assigned to Output6 of DIO-board#1
3067	3067	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO1Out.Out7	Word	R/W	signal assigned to Output7 of DIO-board#1
3068	3068	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO1Out.Out8	Word	R/W	signal assigned to Output8 of DIO-board#1
3069	3069	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO1Out.Out9	Word	R/W	signal assigned to Output9 of DIO-board#1
3071	3071	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO2Out.Out1	Word	R/W	signal assigned to Output1 of DIO-board#2
3072	3072	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO2Out.Out2	Word	R/W	signal assigned to Output2 of DIO-board#2
3073	3073	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO2Out.Out3	Word	R/W	signal assigned to Output3 of DIO-board#2
3074	3074	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO2Out.Out4	Word	R/W	signal assigned to Output4 of DIO-board#2
3075	3075	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO2Out.Out5	Word	R/W	signal assigned to Output5 of DIO-board#2
3076	3076	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO2Out.Out6	Word	R/W	signal assigned to Output6 of DIO-board#2
3077	3077	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO2Out.Out7	Word	R/W	signal assigned to Output7 of DIO-board#2
3078	3078	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO2Out.Out8	Word	R/W	signal assigned to Output8 of DIO-board#2
3079	3079	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO2Out.Out9	Word	R/W	signal assigned to Output9 of DIO-board#2
3081	3081	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO1In.Input1	Word	R/W	signal assigned to Input1 of DIO-board#1
3082	3082	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO1In.Input2	Word	R/W	signal assigned to Input2 of DIO-board#1
3083	3083	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO1In.Input3	Word	R/W	signal assigned to Input3 of DIO-board#1
3084	3084	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO1In.Input4	Word	R/W	signal assigned to Input4 of DIO-board#1
3085	3085	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO1In.Input5	Word	R/W	signal assigned to Input5 of DIO-board#1
3086	3086	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO1In.Input6	Word	R/W	signal assigned to Input6 of DIO-board#1
3087	3087	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO1In.Input7	Word	R/W	signal assigned to Input7 of DIO-board#1
3088	3088	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO2In.Input1	Word	R/W	signal assigned to Input1 of DIO-board#2

Adresse		Densishner	Daten-	Zugriffs-	Bacabraibung
Daniel	Modicon	Bezeichner	typ	typ	Beschreibung
3089	3089	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO2In.Input2	Word	R/W	signal assigned to Input2 of DIO-board#2
3090	3090	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO2In.Input3	Word	R/W	signal assigned to Input3 of DIO-board#2
3091	3091	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO2In.Input4	Word	R/W	signal assigned to Input4 of DIO-board#2
3092	3092	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO2In.Input5	Word	R/W	signal assigned to Input5 of DIO-board#2
3093	3093	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO2In.Input6	Word	R/W	signal assigned to Input6 of DIO-board#2
3094	3094	Setup.In/Outputs.DigitalInOut. DIO2In.Input7	Word	R/W	signal assigned to Input7 of DIO-board#2
3095	3095	Setup.Calibration.Auto.AutoZe- roTimeInterval	Word	R/W	time interval in hours for automatic zero calibra- tions
3096	3096	Setup.Calibration.Auto.AutoZero- StartHours	Word	R/W	hour part for next start of automatic zero calibra- tion
3096	3096	Status.Calibration.AutoZeroStart- Hours	Word	RO	hour part for next start of automatic zero calibra- tion
3097	3097	Setup.Calibration.Auto.AutoZero- StartMinutes	Word	R/W	minute part for next start of automatic zero calib- ration
3097	3097	Status.Calibration.AutoZeroStart- Minutes	Word	RO	minute part for next start of automatic zero calib- ration
3098	3098	Setup.Calibration.Auto.AutoZero- SpanTimeInterval	Word	R/W	time interval in hours for automatic zero&span calibrations
3099	3099	Setup.Calibration.Auto.AutoZSpan- StartHours	Word	R/W	hour part for next start of automatic zero&span calibrations
3099	3099	Status.Calibration.AutoZSpanStart- Hours	Word	RO	hour part for next start of automatic zero&span calibrations
3100	3100	Setup.Calibration.Auto.AutoZSpan- StartMinutes	Word	R/W	minute part for next start of automatic zero&span calibrations
3100	3100	Status.Calibration.AutoZSpanStart- Minutes	Word	RO	minute part for next start of automatic zero&span calibrations
3101	3101	Setup.Alarms.Limit1AlarmTyp1	Word	R/W	alarm type limit1 comp1: 0=off 1=lo 2=hi 3=offFS 4=loFS 5=hiFS
3102	3102	Setup.Alarms.Limit1AlarmTyp2	Word	R/W	alarm type limit1 comp2: 0=off 1=lo 2=hi 3=offFS 4=loFS 5=hiFS
3103	3103	Setup.Alarms.Limit1AlarmTyp3	Word	R/W	alarm type limit1 comp3: 0=off 1=lo 2=hi 3=offFS 4=loFS 5=hiFS
3104	3104	Setup.Alarms.Limit1AlarmTyp4	Word	R/W	alarm type limit1 comp4: 0=off 1=lo 2=hi 3=offFS 4=loFS 5=hiFS
3105	3105	Setup.Alarms.Limit2AlarmTyp1	Word	R/W	alarm type limit2 comp1: 0=off 1=lo 2=hi 3=offFS 4=loFS 5=hiFS

Adr	esse	Pozoiobnor	Daten-	Zugriffs-	Papabraihung
Daniel	Modicon	Bezeichner	typ	typ	Deschleibung
3106	3106	Setup.Alarms.Limit2AlarmTyp2	Word	R/W	alarm type limit2 comp2: 0=off 1=lo 2=hi 3=offFS 4=loFS 5=hiFS
3107	3107	Setup.Alarms.Limit2AlarmTyp3	Word	R/W	alarm type limit2 comp3: 0=off 1=lo 2=hi 3=offFS 4=loFS 5=hiFS
3108	3108	Setup.Alarms.Limit2AlarmTyp4	Word	R/W	alarm type limit2 comp4: 0=off 1=lo 2=hi 3=offFS 4=loFS 5=hiFS
3109	3109	Service.TempControl.TempChe- ckEnable1	Word	R/W	check of comp1 for correct temperature: 0=Off 1=Temp1 2=Temp2
3110	3110	Service.TempControl.TempChe- ckEnable2	Word	R/W	check of comp2 for correct temperature: 0=Off 1=Temp1 2=Temp2
3111	3111	Service.TempControl.TempChe- ckEnable3	Word	R/W	check of comp3 for correct temperature: 0=Off 1=Temp1 2=Temp2
3112	3112	Service.TempControl.TempChe- ckEnable4	Word	R/W	check of comp4 for correct temperature: 0=Off 1=Temp1 2=Temp2
3113	3113	Service.TempControl.TempLowLi- mit1	Word	R/W	low limit in °C for temperature check of comp1
3114	3114	Service.TempControl.TempLowLi- mit2	Word	R/W	low limit in °C for temperature check of comp2
3115	3115	Service.TempControl.TempLowLi- mit3	Word	R/W	low limit in °C for temperature check of comp3
3116	3116	Service.TempControl.TempLowLi- mit4	Word	R/W	low limit in °C for temperature check of comp4
3117	3117	Service.TempControl.TempHigh- Limit1	Word	R/W	high limit in °C for temperature check of comp1
3118	3118	Service.TempControl.TempHigh- Limit2	Word	R/W	high limit in °C for temperature check of comp2
3119	3119	Service.TempControl.TempHigh- Limit3	Word	R/W	high limit in °C for temperature check of comp3
3120	3120	Service.TempControl.TempHigh- Limit4	Word	R/W	high limit in °C for temperature check of comp4
3121 3124	3121 3124	Setup.Display.Component.PrimVa- riableName1	String	R/W	displayed tag for component1
3125 3127	3125 3127	Setup.Display.Component.PrimVa- riableUnit1	String	R/W	unit displayed for comp1
3128	3128	Setup.Display.Component.Deci- malPoint1	Word	R/W	decimal points displayed for component1
3129	3129	Setup.Display.SecVars.TempUnit	Word	R/W	unit to display temperatures (0=°C, 1=°F)
3130	3130	Setup.Display.SecVars.TempDeci- malPoint	Word	R/W	decimal point position for temperature displays
3131 3134	3131 3134	Setup.Display.Component.PrimVa- riableName2	String	R/W	displayed tag for component2
3135 3137	3135 3137	Setup.Display.Component.PrimVa- riableUnit2	String	R/W	unit displayed for comp2

Adresse		Pazaiahnar	Daten-	Zugriffs-	Pasahraihung
Daniel	Modicon	Bezeichnei	typ	typ	Beschleibung
3138	3138	Setup.Display.Component.Deci- malPoint2	Word	R/W	decimal points displayed for component2
3139	3139	Setup.Display.SecVars.PressUnit	Word	R/W	unit to display pressures (0=Pa,1=hPa,2=mbar,3= Bar,4=psig)
3140	3140	Setup.Display.SecVars.PresDeci- malPoint	Word	R/W	decimal point position for pressure displays
3141 3144	3141 3144	Setup.Display.Component.PrimVa- riableName3	String	R/W	displayed tag for component3
3145 3147	3145 3147	Setup.Display.Component.PrimVa- riableUnit3	String	R/W	unit displayed for comp3
3148	3148	Setup.Display.Component.Deci- malPoint3	Word	R/W	decimal points displayed for component3
3149	3149	Setup.Display.SecVars.FlowUnit	Word	R/W	unit to display flows (0=??, 1=??)
3150	3150	Setup.Display.SecVars.FlowDeci- malPoint	Word	R/W	decimal point position for flow displays
3151 3154	3151 3154	Setup.Display.Component.PrimVa- riableName4	String	R/W	displayed tag for component4
3155 3157	3155 3157	Setup.Display.Component.PrimVa- riableUnit4	String	R/W	unit displayed for comp4
3158	3158	Setup.Display.Component.Deci- malPoint4	Word	R/W	decimal points displayed for component4
3159	3159	Setup.SaveLoadUpdate.ConfigS- aveLoad	Word	R/W	load/save memory: 0=load user, 1=load factory, 2=save user
3161	3161	Service.LOI.HideOptionLines	Word	R/W	hides menu lines if depending on installed op- tions: 0=Off 1=On
3162	3162	Setup.Display.Language	Word	R/W	LOI's language (0=EN, 1=DE, 2=3rd language)
3163	3163	Setup.Display.LOIAutoHome	Word	R/W	Auto ,Home' for LOI (0=Never, 1=1minute, 2=10minutes)
3164	3164	Service.LOI.KeyDebounceCount	Word	R/W	number of key scans for validating
3165	3165	Setup.Display.Lang3Name	String	R/W	LOI's 3rd language (according ISO 639-1)
3166	3166	Setup.Display.MeasureLines. MeasLine1	Word	R/W	signal assigned to line1 of 1st measurement display(0n)
3167	3167	Setup.Display.MeasureLines. MeasLine2	Word	R/W	signal assigned to line2 of 1st measurement display(0n)
3168	3168	Setup.Display.MeasureLines. MeasLine3	Word	R/W	signal assigned to line3 of 1st measurement display(0n)
3169	3169	Setup.Display.MeasureLines. MeasLine4	Word	R/W	signal assigned to line4 of 1st measurement display(0n)
3170	3170	Setup.Display.MenuAccesss.Auto- CodeMode	Word	R/W	defines how codes autom. locked (0=never,1=home,2=1minute)
3171 3174	3171 3174	Setup.Display.MenuAccesss.Basi- cAccessCode	String	R/W	user code for getting access to basic areas

Adresse			Daten-	Zugriffs-	Deschartheren
Daniel	Modicon	Bezeichner	typ	typ	Beschreibung
3175	3175	Setup.Display.MenuAccesss.Basi- cAccMode	Word	R/W	mode for access to basic areas (0=allowed,1=code, 2=prohibited)
3176 3179	3176 3179	Setup.Display.MenuAccesss. ExpertAccessCode	String	R/W	user code for getting access to expert areas
3180	3180	Setup.Display.MenuAccesss. ExpertAccMode	Word	R/W	mode for access to expert areas (0=allowed,1=co de,2=prohibited)
3181 3184	3181 3184	Setup.Display.MenuAccesss.Spe- cialAccessCode	String	R/W	user code for getting access to special areas
3185	3185	Setup.Display.MenuAccesss.Spe- cialAccMode	Word	R/W	mode for access special areas (0=allowed,1=code ,2=prohibited)
3186 3189	3186 3189	Service.General.EmersonAccCode	String	R/W	code for getting LOI access to Emerson areas
3190	3190	Service.General.EmersonAccMode	Word	RO	mode for getting LOI access to Emerson areas
3191	3191	Service.Measurement.Simulation	Word	R/W	bitfield for enabling simulation of single compo- nents
3192	3192	Service.Measurement.StartRaw- Meas1	Word	R/W	start raw measurement of component1
3193	3193	Service.Measurement.StartRaw- Meas2	Word	R/W	start raw measurement of component2
3194	3194	Service.Measurement.StartRaw- Meas3	Word	R/W	start raw measurement of component3
3195	3195	Service.Measurement.StartRaw- Meas4	Word	R/W	start raw measurement of component4
3196 3200	3196 3200	Info.SerialNumber	String	RO	serial number of the device
3196 3200	3196 3200	Service.General.SerialNumber	String	R/W	serial number of the device
3201 3210	3201 3210	Info.Channelld1	String	RO	channel identification text of comp1
3201 3210	3201 3210	Service.General.Channelld1	String	R/W	channel identification text of comp1
3211 3220	3211 3220	Info.Channelld2	String	RO	channel identification text of comp2
3211 3220	3211 3220	Service.General.Channelld2	String	R/W	channel identification text of comp2
3221 3230	3221 3230	Info.Channelld3	String	RO	channel identification text of comp3
3221 3230	3221 3230	Service.General.Channelld3	String	R/W	channel identification text of comp3
3231 3240	3231 3240	Info.Channelld4	String	RO	channel identification text of comp4
3231 3240	3231 3240	Service.General.Channelld4	String	R/W	channel identification text of comp4

Adresse		Bozsishner	Daten- Zu	Zugriffs-	Papahraihung
Daniel	Modicon	Bezeichner	typ	typ	Beschreibung
3241 3256	3241 3256	Info.ProgramVersion	String	RO	software release version
3257	3257	Control.AnalogOut.ZoomState1	Word	R/W	ZoomStatus AOut1 (0=Normal, 1=Zoomed)
3257	3257	Setup.In/Outputs.AnalogOut. ZoomState1	Word	R/W	ZoomStatus AOut1 (0=Normal, 1=Zoomed)
3257	3257	Status.ZoomState1	Word	RO	ZoomStatus AOut1 (0=Normal, 1=Zoomed)
3258	3258	Control.AnalogOut.ZoomState2	Word	R/W	ZoomStatus AOut2 (0=Normal, 1=Zoomed)
3258	3258	Setup.In/Outputs.AnalogOut. ZoomState2	Word	R/W	ZoomStatus AOut2 (0=Normal, 1=Zoomed)
3258	3258	Status.ZoomState2	Word	RO	ZoomStatus AOut2 (0=Normal, 1=Zoomed)
3259	3259	Control.AnalogOut.ZoomState3	Word	R/W	ZoomStatus AOut3 (0=Normal, 1=Zoomed)
3259	3259	Setup.In/Outputs.AnalogOut. ZoomState3	Word	R/W	ZoomStatus AOut3 (0=Normal, 1=Zoomed)
3259	3259	Status.ZoomState3	Word	RO	ZoomStatus AOut3 (0=Normal, 1=Zoomed)
3260	3260	Control.AnalogOut.ZoomState4	Word	R/W	ZoomStatus AOut4 (0=Normal, 1=Zoomed)
3260	3260	Setup.In/Outputs.AnalogOut. ZoomState4	Word	R/W	ZoomStatus AOut4 (0=Normal, 1=Zoomed)
3260	3260	Status.ZoomState4	Word	RO	ZoomStatus AOut4 (0=Normal, 1=Zoomed)
3261	3261	Setup.In/Outputs.AnalogOut. Zoom1	Word	R/W	Zoom AOut1 (in %)
3262	3262	Setup.In/Outputs.AnalogOut. Zoom2	Word	R/W	Zoom AOut2 (in %)
3263	3263	Setup.In/Outputs.AnalogOut. Zoom3	Word	R/W	Zoom AOut3 (in %)
3264	3264	Setup.In/Outputs.AnalogOut. Zoom4	Word	R/W	Zoom AOut4 (in %)
3265	3265	Setup.In/Outputs.AnalogOut.Zoom- Control1	Word	R/W	ZoomControl of AOut1 (0=Manual, 1=DigInput, 2=Auto)
3266	3266	Setup.In/Outputs.AnalogOut.Zoom- Control2	Word	R/W	ZoomControl of AOut2 (0=Manual, 1=DigInput, 2=Auto)
3267	3267	Setup.In/Outputs.AnalogOut.Zoom- Control3	Word	R/W	ZoomControl of AOut3 (0=Manual, 1=DigInput, 2=Auto)
3268	3268	Setup.In/Outputs.AnalogOut.Zoom- Control4	Word	R/W	ZoomControl of AOut4 (0=Manual, 1=DigInput, 2=Auto)
3269	3269	Setup.In/Outputs.AnalogOut. ZoomPosit1	Word	R/W	ZoomPosition AOut1 (0=LowScale, 1=HighScale)
3270	3270	Setup.In/Outputs.AnalogOut. ZoomPosit2	Word	R/W	ZoomPosition AOut2 (0=LowScale, 1=HighScale)
3271	3271	Setup.In/Outputs.AnalogOut. ZoomPosit3	Word	R/W	ZoomPosition AOut3 (0=LowScale, 1=HighScale)
3272	3272	Setup.In/Outputs.AnalogOut. ZoomPosit4	Word	R/W	ZoomPosition AOut4 (0=LowScale, 1=HighScale)

Adresse		Descisions	Daten-Zugriffs	Zugriffs-	Desekreikung
Daniel	Modicon	Bezeichner	typ	typ	Beschreibung
3273	3273	Info.InstalledOptions.FlowSenso- rAssigned1	Word	RO	flow sensor assigned to comp1 (0=None, etc.)
3273	3273	Service.InstalledOptions.FlowSen- sorAssigned1	Word	R/W	flow sensor assigned to comp1 (0=None, etc.)
3274	3274	Info.InstalledOptions.FlowSenso- rAssigned2	Word	RO	flow sensor assigned to comp2 (0=None, etc.)
3274	3274	Service.InstalledOptions.FlowSen- sorAssigned2	Word	R/W	flow sensor assigned to comp2 (0=None, etc.)
3275	3275	Info.InstalledOptions.FlowSenso- rAssigned3	Word	RO	flow sensor assigned to comp3 (0=None, etc.)
3275	3275	Service.InstalledOptions.FlowSen- sorAssigned3	Word	R/W	flow sensor assigned to comp3 (0=None, etc.)
3276	3276	Info.InstalledOptions.FlowSenso- rAssigned4	Word	RO	flow sensor assigned to comp4 (0=None, etc.)
3276	3276	Service.InstalledOptions.FlowSen- sorAssigned4	Word	R/W	flow sensor assigned to comp4 (0=None, etc.)
3277	3277	Info.InstalledOptions.TempSenso- rAssigned1	Word	RO	temp sensor assigned to comp1 (0=None, etc.)
3277	3277	Service.InstalledOptions.TempSen- sorAssigned1	Word	R/W	temp sensor assigned to comp1 (0=None, etc.)
3278	3278	Info.InstalledOptions.TempSenso- rAssigned2	Word	RO	temp sensor assigned to comp2 (0=None, etc.)
3278	3278	Service.InstalledOptions.TempSen- sorAssigned2	Word	R/W	temp sensor assigned to comp2 (0=None, etc.)
3279	3279	Info.InstalledOptions.TempSenso- rAssigned3	Word	RO	temp sensor assigned to comp3 (0=None, etc.)
3279	3279	Service.InstalledOptions.TempSen- sorAssigned3	Word	R/W	temp sensor assigned to comp3 (0=None, etc.)
3280	3280	Info.InstalledOptions.TempSenso- rAssigned4	Word	RO	temp sensor assigned to comp4 (0=None, etc.)
3280	3280	Service.InstalledOptions.TempSen- sorAssigned4	Word	R/W	temp sensor assigned to comp4 (0=None, etc.)
3281 3296	3281 3296	Info.ManufacturingInfo	String	RO	Infos stored for manufacturing purposes
3297	3297	Setup.Alarms.FlowAlarmTyp1	Word	R/W	alarm type flow limit comp1: 0=offFS 1=lowFS
3298	3298	Setup.Alarms.FlowAlarmTyp2	Word	R/W	alarm type flow limit comp2: 0=offFS 1=lowFS
3299	3299	Setup.Alarms.FlowAlarmTyp3	Word	R/W	alarm type flow limit comp3: 0=offFS 1=lowFS
3300	3300	Setup.Alarms.FlowAlarmTyp4	Word	R/W	alarm type flow limit comp4: 0=offFS 1=lowFS
3301	3301	Service.Measurement.DSPreset- Count	Word	R/W	counter of DSP resets
3305	3305	Service.AnalogOut.AOutAdjust- Start1	Short	R/W	offset value for fine adjustment of analog output1

Adresse		Descisions	Daten- Zugr	Zugriffs-	Beechreiburg
Daniel	Modicon	Bezeichner	typ	typ	Beschreibung
3306	3306	Service.AnalogOut.AOutAdjust- Start2	Short	R/W	offset value for fine adjustment of analog output2
3307	3307	Service.AnalogOut.AOutAdjust- Start3	Short	R/W	offset value for fine adjustment of analog output3
3308	3308	Service.AnalogOut.AOutAdjust- Start4	Short	R/W	offset value for fine adjustment of analog output4
3309	3309	Service.AnalogOut.AOutAdjus- tEnd1	Short	R/W	gain value for fine adjustment of analog output1
3310	3310	Service.AnalogOut.AOutAdjus- tEnd2	Short	R/W	gain value for fine adjustment of analog output2
3311	3311	Service.AnalogOut.AOutAdjus- tEnd3	Short	R/W	gain value for fine adjustment of analog output3
3312	3312	Service.AnalogOut.AOutAdjus- tEnd4	Short	R/W	gain value for fine adjustment of analog output4
3313	3313	Setup.Display.MeasureLines. MeasLine5	Word	R/W	signal assigned to line1 of 2nd measurement display(0n)
3314	3314	Setup.Display.MeasureLines. MeasLine6	Word	R/W	signal assigned to line2 of 2nd measurement display(0n)
3315	3315	Setup.Display.MeasureLines. MeasLine7	Word	R/W	signal assigned to line3 of 2nd measurement display(0n)
3316	3316	Setup.Display.MeasureLines. MeasLine8	Word	R/W	signal assigned to line4 of 2nd measurement display(0n)
4001	4001	Status.NamurState	Word	RO	device's NAMUR state bit-field (b0:F, b1:M, b2:O, b3:C)
4002	4002	Status.DIO.PSAOutputState	Word	RO	DOut state of a PSA Card
4003	4003	Status.Calibration.CalValveState	Word	RO	current state of the valves: bit0=sample, b1=V4, b2=V1, b3=V2
4004	4004	Status.Calibration.CalibrationState	Word	RO	0=None 1=valve 2=purge 3=Zstart 4=Sstart 5=Zwait 6=Swait 7=cance
4005	4005	Status.Calibration.CalibrationCount	Word	RO	second decrementer for calibration and/or purging procedures
4006	4006	Status.DIO.OutputState1	Word	RO	Output state of a XDIO Card #1
4007	4007	Status.DIO.OutputState2	Word	RO	Output state of a XDIO Card #2
4008	4008	Status.DIO.InputState1	Word	RO	Input state of a Digital Input Card #1
4009	4009	Status.DIO.InputState2	Word	RO	Input state of a Digital Input Card #2
4010	4010	Service.AccessMode	Word	RO	0=Normal, 3=Service
4029	4029	Info.SensorVersion	Word	RO	Version number of sensor firmware
4030	4030	Info.SensorBuild	Word	RO	Build number of sensor firmware
4031	4031	Status.DIO.PSASHSState	Word	RO	state of a PSA Card's SHS
4033	4033	Info.InterfaceID	Word	RO	Interface which is communicated to (1 = Process, 2 = Service)

Adresse		Bazaiahnar	Daten-	Zugriffs-	Baachraibung
Daniel	Modicon	Bezeichner	typ	typ	Beschreibung
8001	5001 5002	Status.NamurStates.NamurFailure	DWord	RO	Namur Failure bitfield
8002	5003 5004	Status.NamurStates.NamurMaint	DWord	RO	Namur Maintenance Request bitfield
8003	5005 5006	Status.NamurStates.NamurOff- Spec	DWord	RO	Namur Off Specification bitfield
8004	5007 5008	Status.NamurStates.NamurFct- Check	DWord	RO	Namur Function Check bitfield
8005	5009 5010	Status.DeviceState	DWord	RO	device's state bit-field
8006	5011 5012	Status.ChannelState.ChannelSta- te1	DWord	RO	component1's state bitfield (b0:)
8007	5013 5014	Status.ChannelState.ChannelSta- te2	DWord	RO	component2's state bitfield (b0:)
8008	5015 5016	Status.ChannelState.ChannelSta- te3	DWord	RO	component3's state bitfield (b0:)
8009	5017 5018	Status.ChannelState.ChannelSta- te4	DWord	RO	component4's state bitfield (b0:)
8011	5021 5022	Service.Status.NAMUR.Failure- Mask	DWord	R/W	Bitmask that disables failure sources
8012	5023 5024	Service.Status.NAMUR.MaintMask	DWord	R/W	Bitmask that disables NAMUR maintenance request sources
8013	5025 5026	Service.Status.NAMUR.OffSpec- Mask	DWord	R/W	Bitmask that disables NAMUR OffSpec sources
8014	5027 5028	Service.Status.NAMUR.FctCheck- Mask	DWord	R/W	Bitmask that disables NAMUR FctCheck sources
9001	6001 6002	Service.Measurement.PV1	Float	R/W	Concentration of component1 (in ppm)
9001	6001 6002	Status.PV1	Float	RO	Concentration of component1 (in ppm)
9002	6003 6004	Service.Measurement.PV2	Float	R/W	Concentration of component2 (in ppm)
9002	6003 6004	Status.PV2	Float	RO	Concentration of component2 (in ppm)
9003	6005 6006	Service.Measurement.PV3	Float	R/W	Concentration of component3 (in ppm)
9003	6005 6006	Status.PV3	Float	RO	Concentration of component3 (in ppm)
9004	6007 6008	Service.Measurement.PV4	Float	R/W	Concentration of component4 (in ppm)
9004	6007 6008	Status.PV4	Float	RO	Concentration of component4 (in ppm)

Adresse		Pozoiobnor	Daten-	Zugriffs-	Boschroihung
Daniel	Modicon	Dezeichnei	typ	typ	Beschleibung
9005	6009 6010	Status.Meas.RawMeasConcentra- tion1	Float	RO	raw ADC of measure-side component1
9006	6011 6012	Status.Meas.RawMeasConcentra- tion2	Float	RO	raw ADC of measure-side component2
9007	6013 6014	Status.Meas.RawMeasConcentra- tion3	Float	RO	raw ADC of measure-side component3
9008	6015 6016	Status.Meas.RawMeasConcentra- tion4	Float	RO	raw ADC of measure-side component4
9009	6017 6018	Setup.Measurement.AirPressure	Float	R/W	pressure (in hPa), if no pressure sensor installed then input
9009	6017 6018	Status.Pressure	Float	RO	Air Pressure
9011	6021 6022	Status.Meas.FlowSensor1	Float	RO	calculated flow of sensor1 in I/min
9012	6023 6024	Status.Meas.FlowSensor2	Float	RO	calculated flow of sensor2 in I/min
9013	6025 6026	Status.Meas.FlowSensor3	Float	RO	calculated flow of sensor3 in I/min
9014	6027 6028	Status.Meas.FlowSensor4	Float	RO	calculated flow of sensor4 in l/min
9015	6029 6030	Status.Meas.TempSensor1	Float	RO	calculated temperature 1 in °C
9016	6031 6032	Status.Meas.TempSensor2	Float	RO	calculated temperature 2 in °C
9017	6033 6034	Status.Meas.TempSensor3	Float	RO	calculated temperature 3 in °C
9018	6035 6036	Status.Meas.TempSensor4	Float	RO	calculated temperature 4 in °C
9019	6037 6038	Status.Meas.SourceCurrent1	Float	RO	source current of component 1 in mA
9020	6039 6040	Status.Meas.SourceCurrent2	Float	RO	source current of component 2 in mA
9021	6041 6042	Status.Meas.SourceCurrent3	Float	RO	source current of component 3 in mA
9022	6043 6044	Status.Meas.SourceCurrent4	Float	RO	source current of component 4 in mA
9023	6045 6046	Status.Meas.RawRefConce1	Float	RO	raw ADC of reference side component1
9024	6047 6048	Status.Meas.RawRefConce2	Float	RO	raw ADC of reference side component2
9025	6049 6050	Status.Meas.RawRefConce3	Float	RO	raw ADC of reference side component3

Adresse		Dereishner	Daten-	Zugriffs-	Boochreibung
Daniel	Modicon	Bezeichner	typ	typ	Beschreibung
9026	6051 6052	Status.Meas.RawRefConce4	Float	RO	raw ADC of reference side component4
9027	6053 6054	Status.Meas.RawQuotConce1	Float	RO	raw ADC quotient of component1
9028	6055 6056	Status.Meas.RawQuotConce2	Float	RO	raw ADC quotient of component2
9029	6057 6058	Status.Meas.RawQuotConce3	Float	RO	raw ADC quotient of component3
9030	6059 6060	Status.Meas.RawQuotConce4	Float	RO	raw ADC quotient of component4
9031	6061 6062	Info.StartOfRange1	Float	RO	start of range of component1
9031	6061 6062	Service.Measurement.StartOfRan- ge1	Float	RO	start of range of component1
9032	6063 6064	Info.StartOfRange2	Float	RO	start of range of component2
9032	6063 6064	Service.Measurement.StartOfRan- ge2	Float	RO	start of range of component2
9033	6065 6066	Info.StartOfRange3	Float	RO	start of range of component3
9033	6065 6066	Service.Measurement.StartOfRan- ge3	Float	RO	start of range of component3
9034	6067 6068	Info.StartOfRange4	Float	RO	start of range of component4
9034	6067 6068	Service.Measurement.StartOfRan- ge4	Float	RO	start of range of component4
9035	6069 6070	Info.EndOfRange1	Float	RO	end of range of component1
9035	6069 6070	Service.Measurement.EndOfRan- ge1	Float	R/W	end of range of component1
9036	6071 6072	Info.EndOfRange2	Float	RO	end of range of component2
9036	6071 6072	Service.Measurement.EndOfRan- ge2	Float	R/W	end of range of component2
9037	6073 6074	Info.EndOfRange3	Float	RO	end of range of component3
9037	6073 6074	Service.Measurement.EndOfRan- ge3	Float	R/W	end of range of component3
9038	6075 6076	Info.EndOfRange4	Float	RO	end of range of component4
9038	6075 6076	Service.Measurement.EndOfRan- ge4	Float	R/W	end of range of component4

Adresse		Densishnen	Daten-	Zugriffs-	Baaabraibung
Daniel	Modicon	Bezeichner	typ	typ	Beschreibung
9039	6077 6078	Info.LowestEndRange1	Float	RO	min. range of comp1 that keeps specs
9039	6077 6078	Service.Measurement.LowestEn- dRange1	Float	R/W	min. range of comp1 that keeps specs
9040	6079 6080	Info.LowestEndRange2	Float	RO	min. range of comp2 that keeps specs
9040	6079 6080	Service.Measurement.LowestEn- dRange2	Float	R/W	min. range of comp2 that keeps specs
9041	6081 6082	Info.LowestEndRange3	Float	RO	min. range of comp3 that keeps specs
9041	6081 6082	Service.Measurement.LowestEn- dRange3	Float	R/W	min. range of comp3 that keeps specs
9042	6083 6084	Info.LowestEndRange4	Float	RO	min. range of comp4 that keeps specs
9042	6083 6084	Service.Measurement.LowestEn- dRange4	Float	R/W	min. range of comp4 that keeps specs
9043	6085 6086	Setup.In/Outputs.AnalogOut.AOut- StartRange1	Float	R/W	level (ppm) where analoge output scaling starts for comp1
9044	6087 6088	Setup.In/Outputs.AnalogOut.AOut- StartRange2	Float	R/W	level (ppm) where analoge output scaling starts for comp2
9045	6089 6090	Setup.In/Outputs.AnalogOut.AOut- StartRange3	Float	R/W	level (ppm) where analoge output scaling starts for comp3
9046	6091 6092	Setup.In/Outputs.AnalogOut.AOut- StartRange4	Float	R/W	level (ppm) where analoge output scaling starts for comp4
9047	6093 6094	Setup.In/Outputs.AnalogOut.AOu- tEndRange1	Float	R/W	level (ppm) where analoge output scaling ends for comp1
9048	6095 6096	Setup.In/Outputs.AnalogOut.AOu- tEndRange2	Float	R/W	level (ppm) where analoge output scaling ends for comp2
9049	6097 6098	Setup.In/Outputs.AnalogOut.AOu- tEndRange3	Float	R/W	level (ppm) where analoge output scaling ends for comp3
9050	6099 6100	Setup.In/Outputs.AnalogOut.AOu- tEndRange4	Float	R/W	level (ppm) where analoge output scaling ends for comp4
9051	6101 6102	Setup.Calibration.ZeroGasValue1	Float	R/W	value for comp1 (in ppm) which a zero calibration adjusts to
9052	6103 6104	Setup.Calibration.ZeroGasValue2	Float	R/W	value for comp2 (in ppm) which a zero calibration adjusts to
9053	6105 6106	Setup.Calibration.ZeroGasValue3	Float	R/W	value for comp3 (in ppm) which a zero calibration adjusts to
9054	6107 6108	Setup.Calibration.ZeroGasValue4	Float	R/W	value for comp4 (in ppm) which a zero calibration adjusts to
9055	6109 6110	Status.Calibration.ZeroOffset1	Float	RO	offset for comp1 determined by zero calibration

Adresse		Densishner	Daten- Zugriffs-		Pacabraibung
Daniel	Modicon	Bezeichner	typ	typ	Beschreibung
9056	6111 6112	Status.Calibration.ZeroOffset2	Float	RO	offset for comp2 determined by zero calibration
9057	6113 6114	Status.Calibration.ZeroOffset3	Float	RO	offset for comp3 determined by zero calibration
9058	6115 6116	Status.Calibration.ZeroOffset4	Float	RO	offset for comp4 determined by zero calibration
9061	6121 6122	Setup.Calibration.SpanGasValue1	Float	R/W	value for comp1 (in ppm) which a span calibration adjusts to
9062	6123 6124	Setup.Calibration.SpanGasValue2	Float	R/W	value for comp2 (in ppm) which a span calibration adjusts to
9063	6125 6126	Setup.Calibration.SpanGasValue3	Float	R/W	value for comp3 (in ppm) which a span calibration adjusts to
9064	6127 6128	Setup.Calibration.SpanGasValue4	Float	R/W	value for comp4 (in ppm) which a span calibration adjusts to
9065	6129 6130	Status.Calibration.FactZeroOffset1	Float	RO	zero correction value comp1 determined in factory
9066	6131 6132	Status.Calibration.FactZeroOffset2	Float	RO	zero correction value comp2 determined in factory
9067	6133 6134	Status.Calibration.FactZeroOffset3	Float	RO	zero correction value comp 3 determined in factory
9068	6135 6136	Status.Calibration.FactZeroOffset4	Float	RO	zero correction value comp2 determined in factory
9071	6141 6142	Setup.Display.Component.PVAuni- tOffset1	Float	R/W	offset to convert ppm into displayed PrimVariab- leUnit1
9072	6143 6144	Setup.Display.Component.PVAuni- tOffset2	Float	R/W	offset to convert ppm into displayed PrimVariab- leUnit2
9073	6145 6146	Setup.Display.Component.PVAuni- tOffset3	Float	R/W	offset to convert ppm into displayed PrimVariab- leUnit3
9074	6147 6148	Setup.Display.Component.PVAuni- tOffset4	Float	R/W	offset to convert ppm into displayed PrimVariab- leUnit4
9075	6149 6150	Setup.Display.Component.PVAu- nitFactor1	Float	R/W	factor to convert ppm into displayed PrimVariab- leUnit1
9076	6151 6152	Setup.Display.Component.PVAu- nitFactor2	Float	R/W	factor to convert ppm into displayed PrimVariab- leUnit2
9077	6153 6154	Setup.Display.Component.PVAu- nitFactor3	Float	R/W	factor to convert ppm into displayed PrimVariab- leUnit3
9078	6155 6156	Setup.Display.Component.PVAu- nitFactor4	Float	R/W	factor to convert ppm into displayed PrimVariab- leUnit4
9081	6161 6162	Setup.Alarms.Limit1Level1	Float	R/W	comp1 alarm level (ppm) for limit1
9082	6163 6164	Setup.Alarms.Limit1Level2	Float	R/W	comp2 alarm level (ppm) for limit1

Adresse		Pozoichnor	Daten-	Zugriffs-	Boschroibung	
Daniel	Modicon	Bezeichner	typ	typ	Beschreibung	
9083	6165 6166	Setup.Alarms.Limit1Level3	Float	R/W	comp3 alarm level (ppm) for limit1	
9084	6167 6168	Setup.Alarms.Limit1Level4	Float	R/W	comp4 alarm level (ppm) for limit1	
9085	6169 6170	Setup.Alarms.Limit2Level1	Float	R/W	comp1 alarm level (ppm) for limit2	
9086	6171 6172	Setup.Alarms.Limit2Level2	Float	R/W	comp2 alarm level (ppm) for limit2	
9087	6173 6174	Setup.Alarms.Limit2Level3	Float	R/W	comp3 alarm level (ppm) for limit2	
9088	6175 6176	Setup.Alarms.Limit2Level4	Float	R/W	comp4 alarm level (ppm) for limit2	
9089	6177 6178	Setup.Alarms.LimitHysteresis1	Float	R/W	alarm hysteresis for limits of comp1 in percent of range	
9090	6179 6180	Setup.Alarms.LimitHysteresis2	Float	R/W	alarm hysteresis for limits of comp2 in percent of range	
9091	6181 6182	Setup.Alarms.LimitHysteresis3	Float	R/W	alarm hysteresis for limits of comp3 in percent of range	
9092	6183 6184	Setup.Alarms.LimitHysteresis4	Float	R/W	alarm hysteresis for limits of comp4 in percent of range	
9093	6185 6186	Status.Temperature1	Float	RO	calculated temperature 1 in °C	
9094	6187 6188	Status.Temperature2	Float	RO	calculated temperature 2 in °C	
9095	6189 6190	Status.Temperature3	Float	RO	calculated temperature 3 in °C	
9096	6191 6192	Status.Temperature4	Float	RO	calculated temperature 4 in °C	
9097	6193 6194	Status.Flow1	Float	RO	flow component1 in I/min	
9098	6195 6196	Status.Flow2	Float	RO	flow component2 in I/min	
9099	6197 6198	Status.Flow3	Float	RO	flow component3 in I/min	
9100	6199 6200	Status.Flow4	Float	RO	flow component4 in I/min	
9101	6201 6202	Setup.Alarms.FlowLimLevel1	Float	R/W	flow alarm level (I/min) for comp1	
9102	6203 6204	Setup.Alarms.FlowLimLevel2	Float	R/W	flow alarm level (I/min) for comp3	
9103	6205 6206	Setup.Alarms.FlowLimLevel3	Float	R/W	flow alarm level (I/min) for comp3	

Adresse		Pozoiobnor	Daten-	Zugriffs-	Pacabraibung	
Daniel	Modicon	Bezeichner	typ	typ	Beschreibung	
9104	6207 6208	Setup.Alarms.FlowLimLevel4	Float	R/W	flow alarm level (I/min) for comp4	
9105	6209 6210	Status.PV1_Dis	Float	RO	Concentration of comp1 (in unit of display)	
9106	6211 6212	Status.PV2_Dis	Float	RO	Concentration of comp2 (in unit of display)	
9107	6213 6214	Status.PV3_Dis	Float	RO	Concentration of comp3 (in unit of display)	
9108	6215 6216	Status.PV4_Dis	Float	RO	Concentration of comp4 (in unit of display)	

Kapitel 10 Serviceinformation

10.1 Rücksendung von Teilen

Wenn das Instrument oder Teile davon zwecks Reparatur eingesandt werden müssen, dann verfahren Sie bitte wie folgt:

- Klären Sie die Rücksendung mit Ihrer zuständigen Emerson Process Management-Niederlassung ab. Das Instrument muss entsprechend den Service-Richtlinien gekennzeichnet sein, anderfalls kann die Annahme verweigert werden.
- 2. Emerson Process Management wird keinesfalls die Verantwortung für Instrumente übernehmen, die nicht entsprechend den Service-Richtlinien gekennzeichnet sind.
- Verschließen Sie die Gasanschlüsse und verpacken Sie das Instrument sorgfältig, um Schäden durch den Transport zu verhindern.



Legen Sie die ausgefüllte, im Anhang (Seite A-32) befindliche Dekontaminationserklärung dem Gerät bei (idealerweise außen an der Verpackung angebracht).

- 4. Beschreiben Sie in einem Begleitschreiben:
 - a. Anzeichen, die darauf schließen lassen, dass das Instrument nicht ordnungsgemäß funktioniert
 - b. Die Einsatzbedingungen vor Ort (auch hier noch einmal die zugeführten Gase)
 - c. Adresse des Einsatzortes
 - d. Ob Reparatur auf Gewährleistung erwartet wird oder nicht
 - e. Vollständige Angaben über die Art und Weise der Rücksendung

5. Fügen Sie das Schreiben und einen Auftrag dem Instrument bei und verschicken Sie es gemäß den Anweisungen an:

Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Industriestrasse 1 D-63594 Hasselroth Deutschland T +49 (0) 6055 884-470 F +49 (0) 6055 884-209 www.EmersonProcess.de

Das Instrument wird untersucht und getestet. Wenn der Fehler durch die Gewährleistungsbedingungen von Emerson Process Management abgedeckt ist, wird das Gerät repariert oder ausgetauscht und ein funktionsfähiges Instrument zurückgeschickt.

10 Service Information

10.2 Kundendienst

Für Bestellungen, Ersatzteile, Applikationsunterstützung, Reparaturanfragen oder Serviceinformationen wenden Sie sich bitte an:

Emerson Process Management GmbH & Co. OHG

Industriestrasse 1 D-63594 Hasselroth Deutschland T +49 (0) 6055 884-470 F +49 (0) 6055 884-209 www.EmersonProcess.de

Emerson Process Management AG

Industrie-Zentrum NOE Sued Straße 2A, Objekt M29 2351 Wiener Neudorf Österreich T +43 (2236) 607 0 F +43 (2236) 607 44 Internet: www.emersonprocess.at

Emerson Process Management AG

Blegistraße 21 6341 Baar Schweiz T +41 (41) 7686111 F +41 (41) 7618740 Internet: www.emersonprocess.ch

10.3 Training

Es werden regelmäßig ausführliche Anwender- und Servicekurse abgehalten. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:

Emerson Process Management

GmbH & Co. OHG Industriestrasse 1 D-63594 Hasselroth Deutschland T +49 (0) 6055 884-470 F +49 (0) 6055 884-209 www.EmersonProcess.de

Kapitel 11 Demontage und Entsorgung

11.1 Demontage und Entsorgung des Analysators

WARNUNG

GEFAHR BEI DEMONTAGE



Geräte, die in explosionsgefährdeten Umgebungen installiert sind, unterliegen besonderen Bedingungen auch bei der Demontage! Nur demontieren, wenn eine schriftliche Freigabe (z. B. Feuerschein) vorliegt!

Missachtung kann Explosion zur Folge haben!

Gaswege können gesundheitsschädliche oder giftige Gase enthalten, die vor dem Öffnen durch Spülen mit unschädlichem Gas entfernt werden müssen!

Missachtung kann Körperschäden sowie Tod zur Folge haben.

WARNUNG



GEFAHR VON STROMSCHLAG BEI DEMONTAGE Das Gerät darf nur durch qualifiziertes Personal demontiert werden,

das mit den resultierenden Gefahren, sowie den technischen und gesetzlichen Anforderungen vertraut ist.

Missachtung kann Körper- und Sachschäden sowie Tod zur Folge haben.

Geräte mit Schraubklemmen müssen stromlos geschaltet werden, bevor sie demontiert werden, z. B. durch Betätigen des Trennschalters in der Installation.



SCHWERE GERÄTE



Die für Außen- und/oder Wandinstallation vorgesehenen Feldgehäuse wiegen je nach installierten Optionen bis zu 26 kg bzw. 63 kg!

Zum Tragen und Heben dieser Geräte sind zwei Personen und/oder geeignetes Werkzeug erforderlich!

11 Demontage und Entsorgung

Wenn der Analysator das Ende seiner Gebrauchsdauer erreicht hat, darf er nicht über den Hausmüll entsorgt werden!



Das Gerät enthält Materialien, die durch qualifizierte Betriebe entsorgt werden müssen, oder recycelt werden können. Lassen Sie das Gerät ordnungsgemäß entsorgen. Stellen Sie sicher, dass es keine gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Gas- oder andere Komponenten enthält, wenn Sie das Gerät an den Entsorger übergeben (Dekontamination).

Beachten Sie alle Bestimmungen zur Abfallentsorgung.

Entsorgungshinweis zu Chemikalien

Der Analysator kann elektrochemische Sensoren enthalten, z. B. zur Sauerstoffmessung. Diese Sensoren

- dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
- müssen am Ende ihrer oder der Geräte-Gebrauchsdauer in Übereinstimmung mit allen Abfallentsorgungsvorschriften entsorgt werden, s. auch nachfolgenden Abschnitt.

Wenn der Analysator das Ende seiner Gebrauchsdauer erreicht hat,

- spülen Sie alle Gasleitungen mit Inertgas
- stellen Sie die Gasleitungen drucklos
- klemmen Sie die Gasleitungen ab
- schalten Sie alle Netz- und Signalleitungen ab
- klemmen Sie alle Netz- und Signalleitungen ab
- bei Feldgehäusen: Unterstützen Sie das Gerät, bevor Sie die Schrauben zur Wandmontage lösen (das Gerät fällt sonst zu Boden) und nehmen Sie es von der Montagevorrichtung (Mauer, Ständer, etc.)
- füllen Sie die Dekontaminationserklärung (K A-35) sorgfältig aus
- übergeben Sie den kompletten Analysator mitsamt der Dekontaminationserklärung einem qualifizierten Entsorger. Dieser muss sicherstellen, dass das Gerät in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen demontiert, wo möglich recycelt und entsorgt wird.

Anhang

Dieses Kapitel enthält

einen Auszug aus dem englischsprachigen Dokument "Modbus_over_serial_line" zur		
Modbus-Implementierung		A.1, Seite A-2
CE-Konformitätserklärung		A.2, Seite A-12
CSA-Zertifikat		A.3, Seite A-14
Blockschaltbild	15	A.4, Seite A-20
Wasserdampfberechnung von Taupunkt zu Vol% oder g/Nm³		A.5, Seite A-30
Dekontaminationserklärung		A.6, Seite A-32
Stecker- und Klemmenbelegungspläne		A.7, Seite A-33

A Anhang

A.1 Modbus Implementierung

A.1 Modbus Implementierung

MODBUS over serial line specification and implementation guide V1.02

Modbus-IDA.ORG

MODBUS over Serial Line

Specification and Implementation Guide

V1.02

Modbus.org Dec 20, 2006

http://www.modbus.org/

A.1 Modbus Implementierung

MODBUS over serial line specification and implementation guide V1.02

Modbus-IDA.ORG

3 Physical Layer

3.1 Preamble

A new MODBUS solution over serial line <u>should</u> implement an electrical interface in accordance with EIA/TIA-485 standard (also known as RS485 standard). This standard allows point to point and multipoint systems, in a "two-wire configuration". In addition, some devices <u>may</u> implement a "Four-Wire" RS485-Interface. A device <u>may</u> also implement an RS232-Interface.

In such a MODBUS system, a Master Device and one or several Slave Devices communicate on a passive serial line.

On standard MODBUS system, all the devices are connected (in parallel) on a trunk cable constituted by 3 conductors. Two of those conductors (the "Two-Wire" configuration) form a balanced twisted pair, on which bi-directional data are transmitted, typically at the bit rate of 9600 bits per second.

Each device may be connected (see figure 19):

- either directly on the trunk cable, forming a daisy-chain,
- either on a passive Tap with a derivation cable,
- either on an <u>active</u> Tap with a specific cable.

Screw Terminals, RJ45, or D-shell 9 connectors may be used on devices to connect cables (see the chapter "Mechanical Interfaces").

3.2 Data Signaling Rates

9600 bps and 19.2 Kbps are required and 19.2 is the required default

Other baud rates may optionally be implemented : 1200, 2400, 4800, ... 38400 bps, 56 Kbps, 115 Kbps, ...

Every implemented baud rate must be respected better than 1% in transmission situation, and must accept an error of 2% in reception situation.

Modbus.org Dec 20, 2006 http://www.modbus.org/

A.1 Modbus Implementierung

MODBUS over serial line specification and implementation guide V1.02

Modbus-IDA.ORG

3.3 Electrical Interfaces

3.3.1 Multipoint Serial Bus Infrastructure

Figure 19 gives a general overview of the serial bus infrastructure in a MODBUS multipoint Serial Line system.



Figure 19 : Serial bus infrastructure

A multipoint MODBUS Serial Line bus is made of a principal cable (the Trunk), and possibly some derivation cables. Line terminations are necessary at each extremity of the trunk cable for impedance adaptation (see § "Two-Wire MODBUS Definition" & "Optional Four-Wire MODBUS Definition" for details).

As shown in figure 19, different implementations may operate in the same MODBUS Serial Line system :

- the device integrates the communication transceiver and is connected to the trunk using a Passive Tap and a derivation cable (case of Slave 1 and Master);
- the device doesn't integrate the communication transceiver and is connected to the trunk using an Active Tap and a derivation cable (the active TAP integrates the transceiver) (case of Slave 2);
- the device is connected directly to the trunk cable, in a Daisy-Chain (case of Slave n)

The following conventions are adopted :

- The interface with the trunk is named ITr (Trunk Interface)
- The interface between the device and the Passive Tap is named IDv (Derivation Interface)
- The interface between the device and the Active Tap is named AUI (Attachment Unit Interface)

Remarks :

- 1. In some cases, the Tap may be connected directly to the IDv-socket or the AUI-socket of the device, without using a derivation cable.
- 2. A Tap may have several IDv sockets to connect several devices. Such a Tap is named Distributor when it is a passive one.
- 3. When using an active Tap, power supply of the Tap may be provided either via its AUI or ITr interface.

ITr and IDv interfaces are described in the following chapters (see § "Two-Wire MODBUS DEFINITION" & "Four-Wire MODBUS DEFINITION").

Modbus.org Dec 20, 2006 http://www.modbus.org/

A.1 Modbus Implementierung

MODBUS over serial line specification and implementation guide V1.02

Modbus-IDA.ORG

3.3.2 Two-Wire MODBUS Definition

A MODBUS solution over serial line should implement a "Two-Wire" electrical interface in accordance with EIA/TIA-485 standard.

On such a 2W-bus, at any time one driver only has the right for transmitting.

In fact a third conductor must also interconnect all the devices of the bus : the common.



Figure 20:

General 2-Wire Topology

2W-MODBUS Circuits Definition

Required	Circuits	For	Required	EIA/TIA-485 name	Description
on ITr	on IDv	device	on device		
D1	D1	I/O	x	B/B'	Transceiver terminal 1, V1 Voltage (V1 > V0 for binary 1 [OFF] state)
D0	D0	I/O	x	A/A'	Transceiver terminal 0, V0 Voltage (V0 > V1 for binary 0 [ON] state)
Common	Common		х	C/C'	Signal and optional Power Supply Common

Notes :

Modbus.org

Dec 20, 2006

• For Line Termination (LT), Pull Up and Pull Down resistors, please refer to section "Multipoint System requirements".

D0, D1, and Common circuit names must be used in the documentation related to the device and the Tap (User Guide, Cabling Guide, ...) to facilitate interoperability.

Optional electrical interfaces may be added, for example :

• **Power Supply :** 5..24 V D.C.

Port mode control: PMC circuit (TTL compatible). When needed, port mode may be controlled either by this external
circuit and/or by another way (a switch on the device for example). In the first case while an open circuit PMC will ask for the
2W-MODBUS mode, a Low level on PMC will switch the port into 4W-MODBUS or RS232-MODBUS Mode, depending on the
implementation.

http://www.modbus.org/

A.1 Modbus Implementierung

MODBUS over serial line specification and implementation guide V1.02

3.3.3 Optional Four-Wire MODBUS Definition

Optionally, such MODBUS devices also permit to implement a **2-pair** bus (4 wires) of mono directional data. The data on the **master pair** (RXD1-RXD0) are only received by the slaves ; the data on the **slave pair** (TXD1-TXD0) are only received by the only master.

In fact a fifth conductor <u>must</u> also interconnect all the devices of the 4W-bus : the common. In the same way as on a 2W-MODBUS, at any time one driver only has the right for emitting.

Such a device <u>must</u> implement, for each balanced pair, a driver and a transceiver **in accordance with EIA/ TIA-485**. (Sometimes this solution has been named "RS422", which is not correct : the RS422 standard does not support several drivers on one balanced pair.)

Master

RXD1 RXD1 RXD1 RXD1 RXD1 RXD1 RXD1 RXD1 RXD1 Common Common Figure 21: General 4-wire topology

Optional 4W-MODBUS Circuits Definition

Required	Circuits	For	Required	EIA/TIA-485	Description for IDv
on ITr	on IDv	device	on device	name	
TYD1		Out	v	D	Generator terminal 1, Vb Voltage
		Out	^	D	(Vb > Va for binary 1 [OFF] state)
TYDO		Out	x	X A	Generator terminal 0, Va Voltage
TXDU	TXDU	Out			(Va > Vb for binary 0 [ON] state)
BYD4	RXD1	In	(1)	B'	Receiver terminal 1, Vb' Voltage
RADI					(Vb' > Va' for binary 1 [OFF] state)
RXD0	RXD0	In	(1)	Δ'	Receiver terminal 0, Va' Voltage
10.00			(4)		(Va' > Vb' for binary 0 [ON] state)
Common	Common		x	C/C'	Signal and optional Power Supply Common

Notes :

• For Line Termination (LT), Pull Up and Pull Down resistors, please refer to section "Multipoint System requirements".

• Those circuits (1) are required only if an 4W-MODBUS option is implemented.

• The name of the 5 required circuits <u>must</u> be used in the documentation related to the device and the Tap (User Guide, Cabling Guide, ...) to facilitate interoperability.

Optional electrical interfaces may be added, for example :

• Power Supply : 5..24 V D.C.

• PMC circuit : See above (In 2W-MODBUS Circuits Definition) the note about this optional circuit.

Modbus.org Dec 20, 2006 http://www.modbus.org/

23/44

X-STREAM X2

Modbus-IDA.ORG
A.1 Modbus Implementierung

MODBUS over serial line specification and implementation guide V1.02

Modbus-IDA.ORG

3.3.3.1 4W-Cabling System Important Topic

In such a 4W-MODBUS, Master Device and Slave Devices have IDv interfaces with the same 5 required circuits. As the master has to :

- receive from the slave the data on the slave pair (TXD1-TXD0),

and transmit on the master pair (RXD1-RXD0 , received by the slaves) ,

the 4W-cabling system \underline{must} cross the two pairs of the bus between ITr and the IDv of the master :

	Signal on Master IDv		EIA/TIA-485	Circuit on ITr
	Name	Туре	Name	
Slavo Pair	RXD1	In	B'	TXD1
Slave Pair	RXD0	In	A'	TXD0
Master Pair	TXD1	Out	В	RXD1
	TXD0	Out	A	RXD0
	Common		C/C'	Common

This crossing may be implemented by crossed cables, but the connection of such crossed cables in a 2-wire system may cause damages. To connect a 4W master device (which have a MODBUS connector) a better solution is to use a Tap which includes the crossing function.

3.3.3.2 Compatibility between 4-Wire and 2-Wire cabling

In order to connect devices implementing a 2-Wire physical interface to an already existing 4-Wire system, the 4-Wire cabling system can be modified as described below :

- TxD0 signal shall be wired with the RxD0 signal, turning them to the D0 signal
- TxD1 signal shall be wired with the RxD1 signal, turning them to the D1 signal.
- Pull-up, Pull-down and line terminations resistors shall be re-arranged to correctly adapt the D0, D1 signals.

Modbus.org Dec 20, 2006

http://www.modbus.org/

24/44

A.1 Modbus Implementierung

MODBUS over serial line specification and implementation guide V1.02

Modbus-IDA.ORG

Betriebsanleitung HASX2D-BA-HS

10/2012

The figure hereafter gives an example where slaves 2 and 3 which use a 2-Wire interface can operate with the Master and the slave 1 which use a 4-Wire interface.



Figure 22 : Changing a 4-Wire cabling system into a 2-Wire cabling system

In order to connect devices implementing a 4-Wire physical interface to an already existing 2-Wire system, the 4-Wire interface of the new coming devices can be arranged as describe below :

On each 4-Wire device interface :

- TxD0 signal shall be wired with the RxD0 signal and then connected to the D0 signal of the trunk ;
- TxD1 signal shall be wired with the RxD1 signal and then connected to the D1 signal of the trunk.

The figure hereafter gives an example where slaves 2 and 3 which use a 4-Wire interface can operate with the Master and the slave 1 which use a 2-Wire interface.



Figure 23 : Connecting devices with 4-Wire interface to a 2-Wire cabling system

Modbus.org Dec 20, 2006

http://www.modbus.org/

25/44

A.1 Modbus Implementierung

MODBUS over serial line specification and implementation guide V1.02

Modbus-IDA.ORG

3.3.4 RS232-MODBUS Definition

Some devices may implement an RS232-Interface between a DCE and a DTE.

Optional RS232-MODBUS Circuits Definition

Signal	For DCE	<u>Required</u> on DCE (1)	<u>Required</u> on DTE (1)	Description
Common		Х	Х	Signal Common
CTS	In			Clear to Send
DCD				Data Carrier Detected (from DCE to DTE)
DSR	In			Data Set Ready
DTR	Out			Data Terminal Ready
RTS	Out			Request to Send
RXD	In	х	х	Received Data
TXD	Out	Х	Х	Transmitted Data

Notes :

- "X" marked signals are required only if an RS232-MODBUS option is implemented.
- Signals are in accordance with EIA/ TIA-232.
- Each TXD <u>must</u> be wired with RXD of the other device ;
- RTS may be wired with CTS of the other device,
- DTR may be wired with DSR of the other device.
- Optional electrical interfaces may be added, for example :
 - Power Supply : 5..24 V D.C.
 - PMC circuit : See above (In 2W-MODBUS Circuits Definition) the note about this optional circuit.

3.3.5 RS232-MODBUS requirements

This optional MODBUS on Serial Line system \underline{should} only be used for short length (typically less than 20m) point to point interconnection.

Then, the EIA/TIA-232 standard \underline{must} be respected :

 \Rightarrow circuits definition,

.

 \Rightarrow maximum wire capacitance to ground (2500 pF, then 25 m for a 100 pF/m cable).

Please refer to chapter "Cables" for the shield, and for the possibility to use Category 5 Cables.

Documentation of the device must indicate :

- \Rightarrow if the device must be considered as a DCE either as a DTE,
- $\Rightarrow~$ how optional circuits must work if such is the case.

http://www.modbus.org/

Emerson Process Management GmbH & Co. OHG

A.1 Modbus Implementierung

MODBUS over serial line specification and implementation guide V1.02

Modbus-IDA.ORG

3.4 Multipoint System requirements

For any EIA/ TIA-485 multipoint system, in either 2-wire or 4-wire configuration, the following requirements all apply.

3.4.1 Maximum number of devices without repeater

A figure of 32 devices is always authorized on any RS485-MODBUS system without repeater.

Depending of :

- all the possible addresses,

- the figure of RS485 Unit Load used by the devices,

- and the line polarization in need be,

A RS485 system may implement a larger number of devices. Some devices allow the implementation of a RS485-MODBUS serial line with more than 32 devices, without repeater.

In this case these MODBUS devices <u>must</u> be documented to say how many of such devices are authorized without repeater.

The use of a repeater between two heavy loaded RS485-MODBUS is also possible.

3.4.2 Topology

An RS485-MODBUS configuration without repeater has one trunk cable, along which devices are connected, directly (daisy chaining) or by short derivation cables.

The trunk cable, also named "Bus", can be long (see hereafter). Its two ends <u>must</u> be connected on Line Terminations. The use of repeaters between several RS485-MODBUS is also possible.

3.4.3 Length

The end to end length of the **trunk cable** <u>must</u> be limited. The maximum length depends on the baud rate, the cable (Gauge, Capacitance or Characteristic Impedance), the number of loads on the daisy chain, and the network configuration (2-wire or 4-wire). For a maximum 9600 Baud Rate and AWG26 (or wider) gauge, the maximum length is 1000m. In the specific case shown in the figure 22 (4 Wire cabling used as a 2 Wire cabling system) the maximum length <u>must</u> be divided by two.

The **derivations** <u>must</u> be short, never more than 20m. If a multi-port tap is used with n derivations, each one <u>must</u> respect a maximum length of 40m divided by n.

3.4.4 Grounding Arrangements

The « Common » circuit (Signal and optional Power Supply Common) <u>must</u> be connected directly to protective ground, preferably at **one point only** for the entire bus. Generally this point is to choose on the master device or on its Tap.

3.4.5 Line Termination

A reflection in a transmission line is the result of an impedance discontinuity that a travelling wave sees as it propagates down the line. To minimize the reflections from the end of the RS485-cable it is required to place a Line Termination near each of the 2 Ends of the Bus.

It is important that the line be terminated at **both** ends since the propagation is bi-directional, but it is not allowed to place more than 2 LT on one passive D0-D1 balanced pair . Never place any LT on a derivation cable.

Modbus.org Dec 20, 2006 http://www.modbus.org/

27/44

A.1 Modbus Implementierung

MODBUS over serial line specification and implementation guide V1.02

Modbus-IDA.ORG

Each line termination must be connected between the two conductors of the balanced line : D0 and D1.

Line termination may be a 150 ohms value ($0.5 \ \text{W}$) resistor.

A serial capacitor (1 nF, 10 V minimum) with a 120 Ohms (0.25 W) resistor is a better choice when a polarization of the pair must be implemented (see here after).

In a 4W-system, each pair \underline{must} be terminated at each end of the bus.

In an RS232 interconnections, no termination should be wired.

3.4.6 Line Polarization

When there is no data activity on an RS-485 balanced pair, the lines are not driven and, thus susceptible to external noise or interference. To insure that its receiver stays in a constant state, when no data signal is present, some devices need to bias the network.

Each MODBUS device must be documented to say :

- if the device needs a line polarization,
- if the device implements, or can implement, such a line polarization.
- If one or several devices need polarization, one pair of resistors must be connected on the RS-485 balanced pair :
- a Pull-Up Resistor to a 5V Voltage on D1 circuit,
- a Pull-Down Resistor to the common circuit on D0 circuit.

The value of those resistors <u>must</u> be between 450 Ohms and 650 Ohms. 650 Ohms resistors value may allow a higher number of devices on the serial line bus.

In this case, a polarization of the pair <u>must</u> be implemented **at one location for the whole Serial Bus**. Generally this point is to choose on the master device or on its Tap. Other devices <u>must not</u> implement any polarization.

The maximum number of devices authorized on such a MODBUS Serial Line is reduced by 4 from a MODBUS without polarization.

Modbus.org Dec 20, 2006

http://www.modbus.org/

A.2 CE-Konformitätserklärung

A.2 CE-Konformitätserklärung

Date: March 2	ımber: RAE/X-STREAM 2 DC-E1 2008
We,	
	Emerson Process Management GmbH & Co. OHG
located at	
	Industriestrasse 1, D-63594 Hasselroth, Germany
declare under	our sole responsibility that our gas analyzer, type
	X-STREAM 2
to which this	declaration relates is in conformity with the provisions of:
2004/108/E0	G EMC Directive with the application of the harmonized standards:
	EN 61326-1:2006 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements
97/23/EC	Pressure Equipment Directive This analyzer has been designed and manufactured considering article 3, paragraph 3 of the above mentioned directive and therefore CE marking does not refer to this directive.
This docume	nt covers all ½ 19" X-STREAM 2 gas analyzer variations with DC power supply
Hasselroth, M	March 2008
Hasselroth, N	March 2008 (Signature) Andy Kemish (Name)
Hasselroth, N	March 2008 (Signature) <u>Andy Kemish</u> (Name) <u>VP Rosemount Analytical Europe</u> (Function name)
Hasselroth, M	March 2008 (Signature) <u>Andy Kemish</u> (Name) <u>VP Rosemount Analytical Europe</u> (Function name)

A.2 CE-Konformitätserklärung

Datum: April 2	: RAE/X-STREAM X2 AC-D2 2011
Wir,	
	Emerson Process Management GmbH & Co. OHG
mit Sitz in	Industriestraße 1 D-63594 Hasselroth
erklären hierm	it, dass unser Gasanalysator. Typ
	X-STREAM X2
mit den Vorsel	hriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt:
2004/108/EG	EMV-Richtlinie
200 11 200 120	unter Anwendung folgender harmonisierter Normen und ihrer Ergänzunge
	EN 61326-1:2006 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
2006/95/EG	Niederspannungsrichtlinie
	EN 61010-1:2001 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und
	Laborgeräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen Die heiden letzten Ziffern des Jahres in dem die CE-Kennzeichnung
	angebracht wurde: 08
97/23/EG	Druckgeräterichtlinie Dieser Analysator wurde entwickelt und gebaut unter Zugrundelegung von Artikel 3, Absatz 3 der o.g. Richtlinie. Die CE-Kennzeichnung bezieht sich daher nicht auf diese Richtlinie.
Diese Beschein Verwendung u	nigung gilt für alle X-STREAM X2-Gasanalysatoren zur allgemeinen ind mit Wechselspannungsversorgung.
Hasselroth, im	Andy Kemish (Name) <u>VP Rosemount Analytical Europe</u> (Funktion)



A.3 CSA Zertifikat

	CSA II	NTERNATIONAL			
Certificate:	1714037 (LR 105173)	Master Contract:	185562		
Project:	2519719	Date Issued:	May 4, 2012		
Gas analyzer, • X-STREAI use and no • X-STREAI Table Top c for indoor use • X-STREAI indoor use	Model: X-STREAM, rated 100-240Vac, 5 M Gas Analyzer Core Compact (XCK) display (optional with field wiring termin M (X2GK) or X-STREAM Enhanced (2) or Rack Mount with appliance inlet for ind ise); M X100 Compact Gas Analyzer (X1000 and display (optional with field wiring ter Model: X-STREAM, rated 100-240Vac.	50/60 Hz, 1, 3 – 0,7A, Class I, Pollutior Table Top or Rack Mount with applian als for indoor use); XEGK) General Purpose Compact G door use and display (optional with field GK): Table Top or Rack Mount with ap minals for indoor use); 50/60 Hz, 5.5 - 3A. Class I. Pollution D	a Degree II. ce inlet for indoor as Analyzer: d wiring terminals pliance inlet for		
 X-STREAI field wiring Gas analyzer, X-STREAI Cas Analyzer, 	 Gas analyzer, Model: X-STREAM, rated 100-240Vac, 50/60 Hz, 5.5 - 3A, Class I, Pollution Degree II. X-STREAM (XXF) or X-STREAM Enhanced Field Housing Gas Analyzer (XDF): Wall mounting with field wiring terminals, for outdoor use type 4 & IP66 and display; Gas analyzer, Model: X-STREAM, rated 24Vdc, 2.5A, Class I, Pollution Degree II. X-STREAM (X2GC or X2GK)or X-STREAM Enhanced (XEGC or XEGK)General Purpose Compact 				
• X-STREAD	M Compact Gas Analyzer Core (XCC of	or XCK): Table Top or Rack Mount wi	th 24Vdc in		
- For the X-ST and X100GK that is accepta power cord an be provided w	Conditions of Acceptability - For the X-STREAM Models X2GP, XCA and XEGP and the AC powered versions of X2GK, X2CK, XEGK and X100GK the equipment is supplied with an approved power supply cord set or power supply cord with plug that is acceptable to the authorities in the country where the equipment is to be used. Units supplied without a power cord and that are not permanently connected are considered as component. Component-type units must be provided with a Fire Machined and Electrical enclosure and must be re-explored to SA				
 The plug/connector is used as the disconnected device. The switch for X2GP/XCA/XEGP/XCK/X2GK/XEGK/X100GK is not considered the disconnect device. All units must be provided with a disconnect device. 					
CLASS 2258-	-02 PROCESS CONTROL EQUIPME	NT – For Hazardous Locations			
CLASS 2258- Standards.	CLASS 2258-82 PROCESS CONTROL EQUIPMENT – For Hazardous Locations – Certified to U.S. Standards.				
X-Stream FD	(XFD): Flameproof for Hazardous Loca	tions			
Class I, Zone	1, Ex d IIB+H2, T3 and/or Class I, Divisi	on 2, Groups B, C, and D, T3			
Class I, Zone	Class I, Zone 1, AEx d IIB+H2, T3 and/or Class I, Division 2, Groups B, C, and D, T3				
Gas analyzer, Model: X-Stream, rated 100-240Vac, 50/60 Hz, 2–1 A. Class I, Pollution Degree II; Type 4 & IP66					
Ambient Temj	perature Range: -30°C to +50°C Maximum	m internal case pressure = 110kpa			

A Anhang

	CSA IN	TERNATIONAL		
Certificate:	1714037 (LR 105173)	Master Contract:	185562	
Project:	2519719	Date Issued:	May 4, 2012	
XFD-abcdefg	hijklmnop			
a = Language:	: A, B, C, D or E			
b = Ambient (Conditions: 1, 2, 3, 4, 5 or 6			
c = Instrumen	t: 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7			
d = Bench 1:	any combination of 2 or 3 alpha-numeric of	characters		
e = Bench 1 –	Special Linearization or Calibration: 0, 1	, 2, 3, 4 or 5		
f = Bench 2:	any combination of 2 or 3 alpha-numeric c	haracters		
g = Bench 2 –	Special Linearization or Calibration: 0, 1	, 2, 3, 4 or 5		
h = Enclosure	: 1, 2, 3, 4, 5 or 6			
i = Hazardous	Area Options and Special Approvals: B o	or D		
B = CS	SA Certification			
D = C	SA Certification with a Breathing Device f	for Venting (Same Device as option "p"	")	
j = Input/Outp	out Options: 1, 2, 5 or 6			
k = Communi	cation Interface: A, B, C or D			
l = Sample Ha	andling: 0, 1, 3, 5 or 7			
m = Gas Path	Sensors: 0, 1, 2, 3, 4 or 5			
n = Gas Path	Tubing: A, B, C, D or E			
o = Gas Path I	Fittings: 3, 4, 5 or 6			
p = Flame Arr	restors: 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8			
X-Stream FD (X2FD): Flameproof for Hazardous Locations				
Class I, Zone 1, Ex d IIB+H2, T3 and/or Class I, Division 2, Groups B, C, and D, T3				
Class I, Zone	1, AEx d IIB+H2, T3 and/or Class I, Divis	ion 2, Groups B, C, and D, T3		
Gas analyzer , Temperature F	, Model: X-Stream, rated 100-240Vac, 50/6 Range: -30°C to +50°C	50 Hz, 3 - 1.5A, Class I, Pollution Deg	ree II; Ambient	
0 507 Rev. 2009-09-01		Page: 3		

CSA INTERNATIONAL					
Certificate:	1714037 (LR 105173)	Master Contract:	185562		
Project:	2519719	Date Issued:	May 4, 2012		
X-Stream FD (X2FD) has same electronics as the X-STREAM General Purpose Gas Analyzer (X2GP) with new Hazardous Locations Enclosure.					
X2FD-abcdef	ghijklmnopqrstuv				
a = Language	: A, B, C, D, E or F				
b = Ambient (Conditions: 1, 2, 3, 4, 5 or 6				
c = Instrumen	t: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,	12, 13, 14 or 15			
d = Bench 1:	any combination of 2 or 3 alpha-numeric c	haracters			
e = Bench 1 –	Special Linearization or Calibration: 0, 1,	2, 3, 4, 5, A, B, C or D			
f = Bench 2:	any combination of 2 or 3 alpha-numeric cl	naracters			
g = Bench 2 –	Special Linearization or Calibration: 0, 1,	2, 3, 4, 5, A, B, C or D			
h = Bench 3: any combination of 2 or 3 alpha-numeric characters					
i = Bench 3 – Special Linearization or Calibration: 0, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C or D					
j = Bench 4: a	ny combination of 2 or 3 alpha-numeric ch	aracters			
k = Bench 4 -	Special Linearization or Calibration: 0, 1,	2, 3, 4, 5, A, B, C or D			
1 = Enclosure:	1, 2, 3, 4, 5 or 6				
m = Hazardou	is Area Options and Special Approvals: B	or D			
B = Cs	SA Certification				
D = C	SA Certification with a Breathing Device for	or Venting (Same Device as option "v	")		
n = Analog O	utputs: 1, 2, 3 or 4				
o = Digital Inj	puts/Relay Outputs: 0, 1 or 2				
p = Communi	cation Interface: 0, A, B, C or D				
q = Spare: 0					
r = Sample Handling: 0, 1, 2, 3, 4, 5 or 6					
s = Gas Path S	Sensors: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8				
t = Gas Path Tubing: A, B, C, D, E, F, G, H or I					
0 507 Rev. 2009-09-01		Page: 4			

Certificate:	1714037 (LR 105173)	Master Contract:	185562	
Project:	2519719	Date Issued:	May 4, 2012	
u = Gas Path 1	Fittings: E, F, G, H, I, J, K or L			
v = Flame Arr	restors: 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8			
X-STREAM	FD (XEFD): Flameproof for Hazardous	Locations		
Class I, Zone	1, Ex d IIB+H2, T3 and/or Class I, Divis	sion 2, Groups B, C, and D, T3		
Class I, Zone	1, AEx d IIB+H2, T3 and/or Class I, Div	vision 2, Groups B, C, and D, T3		
Gas analyzer Ambient Tem	, Model: X-STREAM, rated 100-240Vac perature Range: -30°C to +50°C	e, 50/60 Hz, 3 - 1.5A, Class I, Pollution I	Degree II;	
X-STREAM FD Enhanced (XEFD) has same electronics as the X-STREAM Enhanced General Purpose Gas Analyzer (XEF) with same Hazardous Locations Enclosure as X-STREAM X2FD.				
XEFD-abcdef	`ghijklmnopqrstuv			
a = Language	: A, B, C, D, E, F or G			
b = Ambient (Conditions: 1 or 4			
c = Instrumen	t: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,	11, 12, 13, 14 or 15		
d = Bench 1:	any combination of 2 or 3 alpha-numeri	c characters		
e = Bench 1 -	Special Linearization or Calibration: 0,	1, 2, 3, 4, 5, A, B, C or D		
f = Bench 2:	any combination of 2 or 3 alpha-numeric	e characters		
g = Bench 2 -	Special Linearization or Calibration: 0,	, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C or D		
h = Bench 3: a	any combination of 2 or 3 alpha-numeric	e characters		
i = Bench 3 -	Special Linearization or Calibration: 0,	1, 2, 3, 4, 5, A, B, C or D		
j = Bench 4: a	ny combination of 2 or 3 alpha-numeric	characters		
k = Bench 4 – Special Linearization or Calibration: 0, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C or D				
l = Enclosure: 1, 2, 3 or 4				
m = Hazardou	is Area Options and Special Approvals:	B or D		
$B = C_{2}$	SA Certification			

A.3 CSA Zertifikat

CSA INTERNATIONAL					
Certificate:	1714037 (LR 105173)	Master Contract:	185562		
Project:	2519719	Date Issued:	May 4, 2012		
D = CS	SA Certification with a Breathing Devi	ce for Venting (Same Device as option "v'	")		
n = Analog Ou	utputs: 1, 2, 3 or 4				
o = Digital Inp	outs/Relay Outputs/Analog Inputs: 0, 1	l, 2, 5 or A			
p = Communio	cation Interface: 0, A or B				
q = Advanced	Software capabilities: 0, 1, 2 or 3				
r = Sample Ha	andling: 0, 1, 2, 3, 4, 5 or 6				
s = Gas Path S	Sensors: 0, 1, 3, 5, 7 or 9				
t = Gas Path T	ubing: E, F, G, H, I, J, K or L				
u = Gas Path H	Fittings: E, F, G, H, I, J, K or L				
v = Flame Arr	restors: 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8				
X-STREAM	FN (XLFN, XXFN, XEFN, XDFN) [,] 1	Non-Incendive for Hazardous Locations			
Class 1 Zone 2	2 Ex nAC IIC T4				
Class 1 Zone 2	2 AEx nAC IIC T4				
Class I Div 2 (Groups ABCD				
-20 °C to +50	°C IP66 Enclosure Type 4X				
• X-STREA	M (XLFN) or X-STREAM Enhanced	l (XEFN)Field Housing Gas Analyzer:			
Gas analyzer, • X-STREA	Model: X-STREAM, rated 100-240Vaa M (XXFN) or X-STREAM Enhanced	c, 50/60 Hz, 3 - 1.5A, Class I, Pollution De I Dual (XDFN) Field Housing Gas Analy	egree II y zer :		
Gas analyzer,	Model: X-STREAM, rated 100-240Va	c, 50/60 Hz, 5.5 - 3A, Class I, Pollution De	egree II		
APPLICABLE REOUIREMENTS					
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 - Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use, Part 1: General Requirements					
UL Std No. 61010-1, 2nd Edition - Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use, Part 1: General Requirements					

A Anhang

	CSA	INTERNATIONAL		
Certificate:	1714037 (LR 105173)	Master Contract:	185562	
Project:	2519719	Date Issued:	May 4, 2012	
CAN/CSA-E6 Requirements	50079-0:02 (R2006) - Electric Apparatus	s for Explosive Gas Atmospheres, Part 0:	General	
CAN/CSA-E6 Verification Te	0079-1:02 (R2006) - Electric Apparatus est of Flameproof Enclosures of Electric	s for Explosive Gas Atmospheres, Part 1: al Apparatus "d"	Construction and	
CAN/CSA-E6 protection "n"	00079-15:02 (R2006) - Electric Apparatu	us for Explosive Gas Atmospheres, Part	5: Type of	
CSA C22.2 No Locations	o 213-M1987 - Non-Incendive Electrica	Il Equipment for Use in Class I, Division	2 Hazardous	
CAN/CSA-C2	22.2 No. 94-M91 (R2006) - Special Purp	oose Enclosures		
CAN/CSA C2	2.2 No. 60529:05 - Degrees of protectio	on provided by enclosure (IP Code)		
ANSI/ISA-12. Hazardous (Cl	.00.01-2002 (IEC 60079-0 Mod) - Electr lassified) Locations: General Requireme	ric Apparatus for Use in Class I, Zones 0 nts	, 1 & 2	
ANSI/ISA-12. (Classified) Lo	.22.01-2002 (IEC 60079-1 Mod) - Electro ocations Type of Protection – Flameproo	ric Apparatus for Use in Class I, Zones 1 of "d"	Hazardous	
UL 60079-15: Marking of Ty	2009 - Electric Apparatus for Explosive pe of Protection 'n' Electrical Apparatu	Gas Atmospheres, Part 15: Construction	, Test and	
IEC 60529 Ed	ition 2.1-2001-02 - Degrees of protectio	on provided by enclosure (IP Code)		
UL 50 11th Ec	dition - Enclosures for Electrical Equipm	nent		
ANSI/ISA 12. III, Divisions	12.01-2011 - Non-Incendive Electrical I 1 and 2 Hazardous (Classified) Location	Equipment for Use in Class I and II, Divi	sion 2 and Class	

10/2012

X-STREAM X2

A.4 Blockschaltbild



Betriebsanleitung HASX2D-BA-HS 10/2012







A.4 Blockschaltbild

A Anhang

Betriebsanleitung HASX2D-BA-HS 10/2012







Betriebsanleitung HASX2D-BA-HS 10/2012



Betriebsanleitung HASX2D-BA-HS 10/2012

X-STREAM X2



Betriebsanleitung HASX2D-BA-HS 10/2012



Betriebsanleitung HASX2D-BA-HS 10/2012

X-STREAM X2

O ÷ Mess gas-pumpe 2 Pump 2 റ heet P28 9 XPSA 01 / 02 Storniaurpan / achematics: 4.300-4860 / 4.350-0820 siehe auch Blatt 3, 5, 8 See also sheet 3, 5, 8 1 Ventil-block 2 ^{Valve-} unit 2 23 Mess gas-pumpe 1 Pump 1 15 P29 Ventil-block 1 valve-unit 1 P24 4 **EMERSON**. Process Management SSI 01 Stromlaufblan schematics: 4.300-4520 JP2 Feuchte Moisture HTS 01 Stromlaufpian schematics: 4.300-4400 SV2 33 88 1'300-8704 Durch-fluss-schalter Flow-Switch 42 **P**30 11 Ch1 Ch2 Druck Pressure <u>5</u> 7 system) 230 Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 P18 Irement : 9 54 44 Temperatur Temperature (depending on measu **P**16 5 XPSA 01 and physical components Beschreibung, description X-STREAM X2 Block diagram ი Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 8 44 6 44 Durchfluss Flow components 4 ## ŝ 44 XSP 01 Stromlaufplan 4.350-0520 physical (P19 P20 Ñ 444 Chopper ň XSP 01, I P15 Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 11 I **P**44 physikalische Baugruppen (messprinzipabhängig) 1 **P**13 Strahler Source MBa ŝ **Serial 5** 1 P32 20.01.11 thermostatisiert (Option, nicht für X2GC) siehe Blatt 3, 5, 8 see sheet 3, 5, 8 Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Thermostate control (option, not for X2GC) DC-Detektoren DC-detectors P28 P27 Signals P26 ЪЧ I Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 P24 I P25 AC-Detektoren TN934: Aktu AC-detectors P23 P21 ∢ C ш Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are only allowed with our agreement. All rights are reserved. Weitergabe sowie Vervielfältgung dieser Untertage, Verwertung und Mittellung ihres Inhaltes sind nur mit unserer Zustenn. gestattet. Alle Rechte vorbehalten.

Betriebsanleitung HASX2D-BA-HS 10/2012



Betriebsanleitung HASX2D-BA-HS 10/2012

X-STREAM X2

V ſ C ÷ uftrags-4.xxx-xxxx Zeichnungs-/Sachnummer / Drawing-/Partnumbei heet ÷
 2
 2-actringe Leitung / cable with 2 lines

 Al
 Leitungsfarbe / cable colour

 I
 Seckreibindung / plug connection

 I2.4
 Verweis auf Selle 2, Spelle 4 / reference to sh 2, row 4
 Angeschlossen als DC-Detektor slehe Selte 9, 10, oder 11 Connected as a DC detector see page 9, 10 or 11 15 ROX 01 tromlaufplan achematics: 4.300-4340 Spurensauerstoffme Trace Oxygen achematica: 4.300-0800 **0XS 01** Symbolerklärung: Description of used icons: 10/D4 8/C10 2/C10 3/C10 14 ROT 01 Stromlaufplan schematics: 4.300-4420 Angeechlossen als DC-Det slehe Selte 9 oder 10 Connected as a DC detec see page 9 or 10 13 **EMERSON**. Process Management achiossen als DC-Detek siehe Seite 9 oder 10 nnected as a DC detecto see page 9 or 10 _ 42 11 8 ÷ mit 4 ... 20 I with 4 ... 20 m/ 15/D4 11/D4 8/C10 2/C10 3/C10 10 Schlei Optional angeschlossen a slehe Selte 3, 5 oder option, connected to F see page 3, 5 or 8 300 DBG0 (Angeschlossen als DC-I slehe Selte 9 oder Connected as a DC de see page 9 or 10 6 Beschreibung, description X-STREAM X2 Block diagram 8 Physical componer TCD 01 tromlaufplar schematics 4.350-000 -Senso Närmeleittähigkeitsse Thermal conductivity sen o o o Temp.-Sensor Sene 10\D4 8\C10 2\C10 3\C10 Paramagn. chemetics: 4.350-0200 SPI 01 omlaufplan ŝ Beheizer Beheizer Angeschiossen als DC-Det siehe Sette 9 oder 10 Connected as a DC deter see page 9 or 10 VVS 03 IR Sensor Bromlaufplan schematics: 4.300-4300 WAP 10\D# 8\C10 2\C10 3\C10 thermostatisiert (Option, nicht für XEGC) S¹ Thermostate control (option, not for XEGC) UVSS III UV Sensor UV sensor Stromlaufplan / schematics: 4.300-2280 -006.4 0516 ŝ ш ∢ Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereot, are only allowed with our agreement. All rights are reserved. s sowie vervieitaitigung d Verwertung und Mitteilur nd nur mit unserer Zustim Ule Rechte vorbehalten. nmung ng ihres neser

A.5 Wasserdampfberechnung

A.5 Wasserdampfberechnung von Taupunkt zu Vol.-% oder g/Nm³

Taupunkt		Wasser- konzentration	Wasser- gehalt
°C	°F	Vol%	g/Nm³
0	32,0	0,60	4,88
1	33,8	0,65	5,24
2	36,8	0,68	5,64
3	37,4	0,75	6,06
4	39,2	0,80	6,50
5	41,0	0,86	6,98
6	42,8	0,92	7,49
7	44,6	0,99	8,03
8	46,4	1,06	8,60
9	48,2	1,13	9,21
10	50,0	1,21	9,86
11	51,8	1,29	10,55
12	53,6	1,38	11,29
13	55,4	1,48	12,07
14	57,2	1,58	12,88
15	59,0	1,68	14,53
16	60,8	1,79	14,69
17	62,6	1,90	16,08
18	64,4	2,04	16,72
19	66,2	2,16	17,72
20	68,0	2,30	19,01
21	69,8	2,45	20,25
22	71,6	2,61	21,55
23	73,4	2,77	22,95
24	75,2	2,95	24,41
25	77,0	3,12	25,97
26	78,8	3,32	27,62
27	80,6	3,52	29,37
28	82,4	3,73	32,28
29	84,2	3,96	33,15
30	86,0	4,18	35,20
31	87,6	4,43	37,37
32	89,6	4,69	39,67
33	91,4	4,97	42,09

Hinweis!

Normbedingungen bezogen auf 273 K (0 °C) und 1013 hPa (mbar).

Taupunkt		Wasser- konzentration	Wasser- gehalt	
°C	°F	Vol%	g/Nm³	
34	93,2	5,25	44,64	
35	95,0	5,55	47,35	
36	96,8	5,86	50,22	
37	98,6	6,20	53,23	
38	100,4	6,55	56,87	
39	102,2	6,90	59,76	
40	104,0	7,18	62,67	
42	107,6	8,10	70,95	
44	111,2	8,99	79,50	
45	113,0	9,45	84,02	
46	114,8	9,96	89,20	
48	118,4	11,07	99,80	
50	122,0	12,04	110,81	
52	125,6	13,43	124,61	
54	129,2	14,80	139,55	
55	131,0	15,55	147,97	
56	132,8	16,29	156,26	
58	136,4	17,91	175,15	
60	140,0	19,65	196,45	
62	143,6	21,55	220,60	
64	147,2	23,59	247,90	
66	150,8	25,80	279,20	
68	154,4	28,18	315,10	
70	158,0	30,75	356,70	
72	161,6	33,50	404,50	
74	165,2	36,47	461,05	
76	168,8	39,66	527,60	
78	172,4	43,06	607,50	
80	176,0	46,72	704,20	
82	179,6	50,65	824,00	
84	183,2	54,84	975,40	
86	186,8	59,33	1171,50	
88	190,4	64,09	1433,30	
90	194.0	69,18	1805.00	

Die Wasserkonzentration ist berechnet unter trockenen Normbedingungen.

A.6 Dekontaminationserklärung

A.6 Dekontaminationserklärung

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften und zum Schutz der Emerson Process Management Mitarbeiter und Betriebseinrichtungen kann Ihr Rücksendeauftrag nur bearbeitet werden, wenn uns eine unterschriebene "**Dekontaminationserklärung**" vorliegt!

Kopieren Sie diese Vorlage und legen Sie sie ausgefüllt der Rücksendung bei (idealerweise außen an der Verpackung angebracht)!

Angaben zum Gerät	Analysatortyp	
	Seriennummer	
Angeben zum Drozese:	Temperatur	
Angaben zum Prozess.	Druck	

Zutreffendes ankreuzen. Trifft einer der Wamhinweise zu, Sicherheitsdaten- blatt und ggf. spezielle Handhabungsvorschriften beilegen!								\checkmark
Vorgang, bei dem der Stoff einge- setzt wurde	Stoffbezeichnung und Konzentration	CAS Nr.	giftig	gesund- heits- schädlich	ätzend	brennbar	sons- tiges1)	unbe- denklich
Prozess								
Prozessreinigung								
Gerätereinigung								

¹⁾ z.B. explosiv, radioaktiv, umweltgefährdend, biogefährlich, etc.

Erklärung und Daten zum Einsender

Hiermit bestätigen wir, dass die zurückgesandten Teile sorgfältig gereinigt wurden und nach unserem Wissen frei von Rückständen in gefahrbringender Menge sind. Firma Ansprechpartner / Position

Adresse

Telefon

Ort, Datum

Unterschrift

A.7 Buchsen- und Steckerbelegungen

A.7 Buchsen- und Steckerbelegungen

A.7.1 Tisch- und Rackmontage-Analysatoren





Pin-Nr.	MOD 485/ 2-Draht	MOD 485/ 4-Draht	RS 232	
1	Common	Common	Common	
2	nicht verw.	nicht verw.	RXD	
3	nicht verw.	nicht verw.	TXD	
4	nicht verw.	RXD1(+)	nicht verw.	
5	D1(+)	TXD1(+)	Common	
6	nicht verw.	nicht verw.	nicht verw.	
7	nicht verw.	nicht verw.	nicht verw.	
8	nicht verw.	RXD0(-)	nicht verw.	
9	D0(-)	TXD0(-)	nicht verw.	

Stecker X2 - IOIOI - Serielle Modbusschnittstelle (Belegung des optionalen Schraubklemmenadapters XSTA:



1: ME 2: + 24 V____ 3: 0 V (⊥)

24 V DC-Eingang (1/2 19" Analysator)

X-STREAM X2



Anhang

4

A.7 Buchsen- und Steckerbelegungen

A.7.2 Feldgehäuse

XSTA: Standardmäßig vorhandene Klemmenleiste für analoge und serielle Signale sowie Digitalausgänge 1 - 4

SER SER SER SER SER SER SER	ē 0 6) (
P4.3 P4.4 P4.6 P4.6 P4.7 P4.7 P4.8 P4.9 P4.10 P4.11 P4.11 P4.12	۲۶.9 ۲۶.9 ۲۶.1 ۲.2 ۲.1 ۲.2 ۲.1 ۲.2 ۲.1 ۲.2 ۲.2 ۲.2 ۲.2 ۲.2 ۲.2 ۲.2 ۲.2	Pin P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.4 P2.5 P2.6 P2.6 P2.7 P2.8
nicht verwendet	nicht verwendet nicht verwendet nicht verwendet nicht verwendet nicht verwendet Ausgang 1 (Ausfall), NC Ausgang 2 (Ausfall), NO Ausgang 2 (Wartungsbedarf), NC Ausgang 2 (Wartungsbedarf), NC Ausgang 2 (Wartungsbedarf), NO Ausgang 3 (Außerhalb Spezifikation), NC Ausgang 3 (Außerhalb Spezifikation), NC Ausgang 3 (Außerhalb Spezifikation), NC Ausgang 3 (Außerhalb Spezifikation), NC Ausgang 4 (Funktionskontrolle), NC Ausgang 4 (Funktionskontrolle), NO	Signal Kanal 1, (+) 4 (0) - 20 mA Kanal 1, GND Kanal 2, (+) 4 (0) - 20 mA Kanal 2, GND Kanal 3, (+) 4 (0) - 20 mA Kanal 4, (+) 4 (0) - 20 mA Kanal 4, (+) 4 (0) - 20 mA
Modbusschnittstelle*	Relaisausgänge**	Analogausgänge

**) Die dargestellte Belegung der Relaisausgänge entspricht der Standard-Werkseinstellung (NAMUR *) Siehe Tabelle Statussignale).

Kle	mme	MOD 485/ 2-Draht	MOD 485/ 4-Draht	RS 232
P4.4	SER1	Common	Common	Common
P4.5	SER2	nicht verw.	nicht verw.	RXD
P4.6	SER3	nicht verw.	nicht verw.	TXD
P4.7	SER4	nicht verw.	RXD1(+)	nicht verw.
P4.8	SER5	D1(+)	TXD1(+)	Common
P4.9	SER6	nicht verw.	nicht verw.	nicht verw.
P4.10	7	nicht verw.	nicht verw.	nicht verw.
P4.11	8	nicht verw.	RXD0(-)	nicht verw.
P4.12	9	D0(-)	TXD0(-)	nicht verw.

Schraubklemmleisten

XSTD: Erste optionale Klemmenleiste für digitale Ein- und Ausgänge

XSTD: Zweite optionale Klemmenleiste für digitale Ein- und Ausgänge



Servicebuchse serielle RS 232 Schnittstelle

Netzanschlussklemmen

Feldgehäuse

Druckgussgehäuse

Pin Nr.	Signal			
1	TX+			
2	TX-			
3	RX+			
6	RX-			
andere	nicht verw.			

Ethernetbuchse für Modbus

Index

Α

Alarme Konzentrationsalarme 5-28 Prüfgasbereich 5-29 Analoge Ausgänge Siehe Schnittstellen Anzeige 5-3 Anzeige konfigurieren 5-16 Anzeige-Einstellungen 6-15 ATEX 1-1 Ausfallsichere Containments 1-4

В

Begriffe S-2 Benutzeroberfläche 6-1 Blockschaltbild A-21 Buchsen- und Steckerbelegungen A-35

С

CE-Konformitätserklärung A-12 **CSA Zertifikat** A-14

D

Dekontamination 11-2 Dekontaminationserklärung A-33 Demontage 11-1 Digitale Ausgänge Siehe Schnittstellen Digitale Eingänge Siehe Schnittstellen Drucksensor 1-6 Durchflusssensor 1-5 Durchflusswächter 1-5

Ε

Einschalten 5-11 Einstellungen Alarme 6-46 Analogausgänge 6-31 Bereich 6-33 Zoom 6-36 Digitale Ausgänge 6-37 Digitale Eingänge 6-39 Ein-/Ausgänge 6-30 Kommunikation 6-45 Elektrochemischer Sensor Verstärkerplatine justieren 7-52 Entsorgung 11-1 Explosionsgefährdete Umgebungen 1-26 F

Fehlerbehebung 8-1
Analysatorbezogene Meldungen 8-1
an internen Komponenten 8-1
Fehler, die nicht per Software festgestellt werden 8-1
Kanalbezogene Meldungen 8-1
Feldgehäuse 1-12
Frontplatte 1-3, 5-2

G

Gasaufbereitung 4-3, 4-5 **CO, NO** 4-3 Gase Gasaufbereitung 4-5 Messgas 3-13 Gasflussschema 1-8 Gasreinheitsmessung 3-22 Gaswege 1-4 Aufbau der 1-4 Optionale Gaswegekomponenten 1-5 beheizter Bereich 1-7 Gehäusereinigung 7-56 Gehäusespülung 4-4 Geräteeinstellungen prüfen 5-13 sichern 5-34 I Inbetriebnahme 5-1 Info 6-61 Installation 1-1, 4-1 abgeschirmte Kabel 4-26 Elektrische Abschirmung von Leitungen 4-34 Elektrische Anschlüsse 4-7 Hinweise zur Verdrahtung von Signalein- und -ausgängen 4-34 Hochstromlasten 4-37 Induktive Lasten 4-37 Mehrere Lasten 4-38 Schraubklemmenadapter 4-36 X-STREAM X2FD 4-8 X-STREAM X2GK 4-9 **X-STREAM X2GP** 4-15 **X-STREAM X2XF** 4-23 IntrinzX 3-1 **IntSHS** 6-41

Index

Κ

Kalibrierung abbrechen 7-41 Ferngesteuerte 7-31, 7-32 Intervallzeit 6-26 Kalibiereinstellungen 5-17 Kalibriergase , 5-17, 4-3 Kalibrierprozeduren 7-5 Kalibrierungen (Menü) 6-22 Manuelle 7-17, 7-18 Nullgaskalibrierung 6-6 Prüfgasbereich 5-29 Prüfgaskalibrierung 6-7 **RESET Kalibrierung** 6-8 rückgängig machen 7-40 Spezielle 7-20, 7-21 Spezielle Kalibrierung 6-10 Status Kalibrierung 6-9, 6-55 Unbeaufsichtigte automatische 7-36, 7-37 Ventilzuordnung 6-25 vorbereiten 7-6 Zuordnung externer Ventile 7-14 Zuordnung interner Ventile 7-12 Komponentenauswahlmenü 5-9 Konfigurationsdaten 7-57 Kontaminationserklärung 10-1, A-1, A-33 Kundendienst 10-2

L

Lecktest 7-4 LEDs 5-3

Μ

Meldungen Außer Spezifikation 8-2 Funktionskontrolle 8-2 Wartungsbedarf 8-2 Menüzugangseinstellungen 6-18 Messbereich 6-62 Messeinstellungen 6-28 Messgaspumpe 1-5 Messprinzipien 3-1 Daten 3-19 Feuchtespurenmessung 3-15 Infrarot 3-1 Sauerstoffmessung 3-5 Elektrochemische Messung 3-8 Paramagnetische Messung 3-5 Sauerstoffspuren 3-11 Ultraviolett 3-1 Wärmeleitfähigkeitsmessung 3-13 Messtechnische Daten Siehe Messprinzipien: Daten Messwertanzeige 5-11 Modbus Befehle, Parameter, Register 9-1 Implementierung A-2 Schnittstelle 1-10 TCP/IP 9-1 Modbus Befehle 9-1 Modbus Sefehle 9-1 Modbus TCP/IP 9-1

Ν

NAMUR NE 43 5-3, 5-21 NE 44 1-3 NE 107 1-3, 8-2 Nullgaskalibrierung 7-5

0

Öffnen des Analysators 7-44 Optionen Installierte Optionen 6-43 Spülung 4-4

Ρ

Prozeduren 7-1 Prüfgaskalibrierung 7-5 Pumpe 6-5

Q

Quittierungen 6-12 R Referenzseite. offene 4-4 Rücksendung 10-1

S

Save-Load 6-48 Schnittstellen 1-9 Analoge Ausgänge 1-9 einstellen 5-20

Index

FehlerSicher 5-30 Signal 5-23 Genauigkeit 5-27 skalieren 5-24 **zoomen** 5-25 Digitale Ausgänge 1-11 Optionale 1-10 Digitale Eingänge 1-11 Modbus-Schnittstelle, Ethernet 1-10 Modbus-Schnittstelle, seriell 1-10 Servicebuchse A-36 Serviceschnittstelle 1-21 Statusrelais 1-9 Serviceinformation 10-1 Signaldämpfung 6-29 Software 5-7 Installierte Optionen 5-14 Menüsystem 6-3 Navigieren und bearbeiten 5-7 Software-Menüs 6-1 Einstellungen 6-14 Hauptmenu 6-4 Info 6-61 Messwertanzeige 6-4 Steuerung 6-5 Zustand 6-50 Sonderanzeigen 5-10 Sprache 5-12 Zugangsebenen 5-9 Spülgas 4-4 Siehe Gehäusespülung; Siehe Referenzseite. offene Spülzeiteinstellung 7-16 Status-LEDs 5-3 Statusrelais Siehe Schnittstellen Stecker- und Klemmenbelegungspläne A-1 Symbole S-3

Т

Tasten 5-4 Taupunkt A-32 Technische Beschreibung 1-1 Technische Daten 2-1 Gemeinsame Technische Daten 2-2 Modellspezifische Technische Daten 2-5 Optionale externe Netzteile 2-8 X-STREAM X2FD 2-19 X-STREAM X2GC 2-5 X-STREAM X2GP 2-12 X-STREAM X2XF 2-15 Temperatursensoren 1-6 Toleranztest 7-8 Training 10-2 Typenschild 2-22

U

Unterwiesene Benutzer S-6

V

Ventilblock 1-5 Ventilzuordnung Siehe Kalibrierung

W

Wartung 7-1 Siehe auch Fehlerbehebung Messgaspumpe Austausch der Membrane 8-22 Messpunkte auf der Leiterplatte XSP 8-21 Paramagnetische Sauerstoffzelle Physikalische Nullpunkteinstellung 8-33 Wärmeleitfähigkeitsmesszelle Einstellen des Ausgangssignales 8-36 Wasserdampfberechnung A-1, A-32

Х

X-STREAM Gehäusevarianten 1-12 **X2FD** 1-13, 1-27, 2-1 **X2GK** 1-12, 1-14, 2-1 **X2GP** 1-12, 1-17, 2-1 **X2XF** 1-13, 1-20, 2-1 **XLF** 4-25 **XXF** 4-25 **XLFN** 1-26 **XLFS** 1-26 XLFZ 1-26 **XXFN** 1-26 **XXFS** 1-26 **XXFZ** 1-26 X-STREAM XCA 1-18 X-STREAM XCC 1-15

Ζ

Zoom 6-13 Zugangscodes 6-18 Zustand 6-50

Index

www.analyticexpert.com

www.twitter.com/RAlhome

Emerson Process Management GmbH & Co. OHG

Rosemount Analytical Process Gas Analyzer Center of Excellence Industriestrasse 1 D-63594 Hasselroth Deutschland T +49 (0) 6055 884-0 F +49 (0) 6055 884-209 www.emersonprocess.de



Emerson Process Management AG

Industrie-Zentrum NOE Sued Straße 2A, Objekt M29 2351 Wiener Neudorf Österreich T +43 (2236) 607 0 F +43 (2236) 607 44 www.emersonprocess.at

Emerson Process Management AG Blegistraße 21 6341 Baar Schweiz T +41 (41) 7686111 F +41 (41) 7618740 www.emersonprocess.ch

