

## Fiche technique produit

Fiche n° : F1.606.04 - Rév. : B

Date : Octobre 2006

FieldQ

# Codes d'assemblage d'actionneur

## Codes d'assemblage simple effet (rappel ressort)

**Code d'assemblage standard :**  
(= Rotation dans le sens horaire / Ressort à fermer) **CW**

**Indicateur visuel monté :**  
(= pour indication de position alignée) **I**

**Code d'assemblage en option :**  
(= Rotation dans le sens anti-horaire / Ressort à ouvrir) **CC**

**Indicateur visuel monté :**  
(= pour indication de position alignée) **I**

**Code d'assemblage en option :**  
(= Rotation dans le sens horaire / Ressort à fermer) **CW**

**Indicateur visuel monté :**  
(= pour indication de position perpendiculaire) **C**

**Code d'assemblage en option :**  
(= Rotation dans le sens anti-horaire / Ressort à ouvrir) **CC**

**Indicateur visuel monté :**  
(= pour indication de position perpendiculaire) **C**

A = Vanne pilote actionnée dans le module de contrôle - Chambre centrale (1) pressurisée  
B = Vanne pilote non actionnée dans le module de contrôle - Course du ressort (2)

Vues du dessus. Les pistons sont vus de l'intérieur



www.FieldQ.com

Copyright © Emerson Process Management. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Des fiches techniques mises à jour sont disponibles sur notre site Web [www.FieldQ.com](http://www.FieldQ.com) ou auprès de votre centre d'automatisation des vannes :

Amériques : +1 813 630 2255

(fax +1 630 9449) Europe : +31 74 256 10 10 (fax +31 74 291 09 38) Asie/Pacifique : +65 626 24 515 (fax +65 626 80 028)



**EMERSON**  
Process Management